

AQUOS PHONE

IS12SH

取扱説明書

series

安全上のご注意 ご利用の準備 基本操作 文字入力 電話 電話帳 メール インターネット マルチメディア ワンセグ アプリケーション 便利な機能 端末設定 Wi-Fi/データ通信 auのネットワークサービス 海外利用 付録/索引 簡易英語 簡易中国語

目次

ごあいさつ

このたびは、IS 12SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございま Lite.

で使用の前に「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管して ください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお 客さまセンターまでご連絡ください。



取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードでき ます。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

ダウンロードした『取扱説明書』(本書)のPDFファイルをIS12SHで表示す るには、Documents To Goの完全版を購入するか、PDFファイルが表示で きるアプリケーションをインストールする必要があります。

オンラインマニュアル

auホームページでは、「取扱説明書」(本書)を抜粋のうえ、再構成した検索エン ジン形式のマニュアルもご用意しております。

http://www.au.kddi.com/manual/index.html

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードでき ます(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/ index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual

ii 簡易英語版/簡易中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

IS12SHをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのう え、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポー トで症状をご確認ください。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/ index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)で は通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこと もあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通 話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い 通話品質を維持し続けます。したがって、通話中での極限を超えてし、
 まうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承くださ (1)
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能 性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式 は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受 けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯 電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号 情報を自動的にauに送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにで注意 ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお 読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- IS12SHは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で 説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容 によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートご利 用ガイド」をご参照ください。

マナーも携帯する

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は禁止されています。

■使う場所や声の大きさに気をつけて!

映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。


- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ 移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

■ 周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを 装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切って おきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本体付属品について

すべてそろっているかご確認ください。







電池パック(SHI12UAA)



microSDメモリカード (2GB)(試供品)

- お買い上げ時には、あらかじめ 本体に取り付けられています。
- 取扱説明書(本書)
- ご使用上の注意
- お知らせシート
- 設定ガイド
- じぶん銀行サービスガイド
- グローバルパスポートご利用ガイド
- 001国際電話サービス(au国際電話サービス)ご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

- ACアダプタ
- microUSBケーブル
- イヤホン
- HDMIケーブル
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の 製品と違う場合があります。

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

着信音などを 鳴らさないようにする

▶P.67

(マナーモード) P.202

雷話に出られないとき

着信を拒否したい

眏

像や音楽を楽

Ù

む

調

情報を検索したい (クイック検索ボックス)

▶P.51

通信料を確認する (auお客さまサポート)

P.112

(伝言メモ)

現在地や方向を 確認する

P.185

辞書で調べる

▶P.187

連絡先を電話帳に

▶P.199

登録する

▶P.70

通話中の音量を 調節する

▶P.64

P.201

テレビの番組表を 見たい

P.151

画面に表示された文字 の意味を調べる (指先ディクショナリー) ▶P.188

機能

Eメールを送受信する

▶P.80. ▶P.85

撮影したフォトを Eメールで送る

P.83

迷惑メールを 防止したい

P.98

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.148

フォトやムービーを 見る (ピクチャー(3D対応))

▶P.135

PCメールのアカウント を設定する

HDMI接続を利用する 音楽を聴く (LISMO)

P.143

YouTubeを見る

P.193

P.102

Cメールを送受信する

Smart Familink® 利用する

▶P.81、▶P.85

P.163

P.193

PCメールを送受信 する

▶P.104、▶P.105

2D/3Dでフォトを 撮る (カメラ)

(カメラ) ▶**P.124**

テレビ番組を録画する

▶P.153

通話中の声を録音する (音声メモ)

▶P.65

2D/3Dでムービーを 撮る

(ビデオカメラ)

▶P.125

音声を録音する (ボイスレコーダー)

▶P.177

記録したデータを バックアップする

▶P.209

機能設定の

変更

も

のとき

各種機能を設定する

▶P.196

着信音を変える

▶P.202

ホーム画面の表示を 設定する

電話をなくしたときに

▶P.46

メールについて 設定する

▶P.95

ブラウザについて 設定する

▶P.116

ワンセグについて 設定する

▶P.156

3

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.221

電卓で計算する

▶P.186

アラームを使う

▶P.181

お知らせ/ステータスパネルを利用する

▶P.45

メモをとる

▶P.178

スケジュールを 管理する

▶P.180

備える (遠隔ロック) ▶P.205

ソフトウェアを 更新する

▶P.214

ロックNo.を変える

▶P.204

PINコードを変える

▶P.204

緊急地震速報について

▶P.100

目次

であいさつii 安全上のご注意ii au電話をご利用いただくにあたってii マナーも携帯する1 本体付属品について
安全上のご注意9
本書の表記方法について 10 免責事項について 111 バケット通信料についてのご注意 12 安全上のご注意 12 取扱上のお願い 20 ご利用いただく各種暗証番号について 24 ブライバシーを守るための機能について 24 PINコードについて 24 Bluetooth® / 無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い 25 周波数帯について 25 Bluetooth®についてのお願い 26 場にもいいでのお願い 26 別数等についてのお願い 26 別数等についてのお願い 26 別映像を撮影 / 視聴する場合のお願い 27 3 D映像を撮影 / 視聴する場合のご注意 27 3 D映像を撮影 / 視聴する場合のご注意 27 3 D映像の撮影 / 視聴について 28
ご利用の準備29
各部の名称と機能 30 電池バックを充電する 32 電源を入れる/切る 34 電源を入れる 34

電源を切る	34
再起動する	34
スリープモードについて	34
初期設定を行う	35
Googleアカウントをセットアップする	35
画面にこんな表示が出たら	
au ICカードについて	
au ICカードを取り外す	
au ICカードを取り付ける	
microSDメモリカードを利用する	
microSDメモリカードを取り外す	
microSDメモリカードをセットする	40
基本操作	.41
タッチパネル	
タッチパネルの使いかた	
ホーム画面とメインメニュー	
ホーム画面の見かた	
ステータスバーを利用する	
ホーム画面を利用する	46
ショートカット/ウィジェット/フォルダを	
移動/削除する	46
ショートカット/ウィジェット/フォルダを	
追加する	47
ホーム画面を切り替える	
メインメニューを利用する	
メインメニューのアイコンを移動する	
クイックメニューを利用する	
起動中のアプリケーションを一覧表示する	
クイック検索ボックスを利用する	
Google音声検索を利用する	
クイック検索ボックスを設定する	
共通の操作を覚える	
縦横表示を切り替える	
利用できるメニューを表示する	
ロックを解除する	
チェックボックスを利用する	54

汉字入力	55
ソフトウェアキーボードを切り替える	56
文字入力画面の見かた	56
文字を入力する	
入力する文字種を切り替える	58
絵文字/D絵文字/記号/顔文字を入力する	58
区点コードで入力する	59
音声で入力する	
手書きで入力する	59
文字入力の便利な機能を利用する	
文字サイズを切り替える	
文字を切り取り/コピーしてから貼り付ける	
入力ソフトを切り替える	61
マッシュルーム拡張機能を利用する	
iWnn IME - SH editionの設定を行う	
ユーザー辞書に登録する	62
雪話	63
電話をかける	64
通話中画面の操作	65
	65
通話中画面の操作	65 65
通話中画面の操作 P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	65 65
通話中画面の操作 P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 電話を受ける	65 65 65 66
通話中画面の操作	65 65 66 66
通話中画面の操作	65 65 66 66
通話中画面の操作	65 65 66 66 67
通話中画面の操作 P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける … 電話を受ける 応答を保留する … 着信中のメニューを利用する … 国際電話を利用する(001国際電話サービス). 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける … 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する …	65 65 66 66 67
通話中画面の操作 P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 電話を受ける 応答を保留する 着信中のメニューを利用する 国際電話を利用する(001国際電話サービス). 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける …	65 65 66 66 67
通話中画面の操作	65 65 66 66 67
通話中画面の操作	65 65 66 67 68
通話中画面の操作	65 65 66 67 67
通話中画面の操作	65 65 66 67 69
通話中画面の操作 P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける 電話を受ける 応答を保留する 着信中のメニューを利用する 国際電話を利用する(001国際電話サービス). 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける。 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する 電話帳 電話帳 電話帳に登録する 施徳に登録する 施命した連絡先を分割する	65 65 66 66 67 68 68
通話中画面の操作	65656666666768

電話番号を利用する	74	Eメールを設定する	96	サイトを表示する
メールアドレスを利用する	74	アドレスの変更やその他の設定をする	97	URL表示欄を利用す
チャットアドレスを利用する	74	迷惑メールフィルターを設定する	98	ブラウザ画面のメニ:
住所を利用する	74	Cメールを設定する	99	ブックマーク/履歴を
GPS情報を利用する		受信フィルターを設定する	99	ブックマークに登録す
インターネット通話用のアドレスを利用する	75	メールグループを設定する	100	ブックマーク画面/原
名前をブラウザで検索する		メール容量を確認する	100	利用する
メッセージパックを利用する		緊急地震速報を利用する		ブラウザを設定する.
電話帳のメニューを利用する		Cメール安心ブロック機能を設定する	101	
電話帳一覧画面のメニューを利用する		PCメールを利用する	102	マルチメディア
電話帳詳細画面のメニューを利用する	78	PCメールのアカウントを追加する		
		アカウントの設定を変更する		カメラを利用する
メール	. 79	PCメールを送る		このカメラでできる。
		PCメールを受け取る		カメラをご利用になる
Eメール/Cメールを利用する		PCメール画面でできること		カメラ画面の見かた.
Eメールを送る		PCメールメイン画面について		フォトを撮影する
Cメールを送る		PCメールボックス画面について		フォトプレビュー画記
メール作成画面でできること		PCメール一覧画面について	106	ムービーを録画する.
宛先を追加/削除する		PCメール内容表示画面について		ムービープレビュー!
Eメールにデータを添付する	83	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		カメラモードを切り
		all one メールタノフワサで利田する	108	
Eメールの本文を装飾する	83	au one メールをブラウザで利用する		連続してフォトを撮影
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の		会員登録する	108	モシモカメラを利用す
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面 / Cメール作成画面の メニューを利用する	84	会員登録する Gmailを利用する	108 109	モシモカメラを利用 ゴルフスイングビデ
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面 / Cメール作成画面の メニューを利用する メールを受け取る	84 85	会員登録する Gmailを利用する Gmailを起動する	108 109 109	モシモカメラを利用 ゴルフスイングビデン モニター画面のメニ :
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する メールを受け取る 新着メールを問い合わせて受信する	84 85 85	会員登録する	108 109 109	モシモカメラを利用 ゴルフスイングビディ モニター画面のメニュ 人物の顔を登録して?
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する メールを受け取る 新着メールを問い合わせて受信する メールを確認する	84 85 85	会員登録する	108 109 109 109	モシモカメラを利用 ゴルフスイングビデス モニター画面のメニ 人物の顔を登録して決 読取カメラを利用する
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 85	会員登録する		モシモカメラを利用: ゴルフスイングビデ: モニター画面のメニ: 人物の顔を登録して; 読取カメラを利用す: バーコードリーダー;
Eメールの本文を装飾する	848585858588	会員登録する	108 109 109 109 109	モシモカメラを利用: ゴルフスイングビデ: モニター画面のメニ: 人物の顔を登録して? 読取カメラを利用す: バーコードリーダー:
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する メールを受け取る 新着メールを問い合わせて受信する メールで確認する メールボックス画面でできること メールボックス画面のメニューを利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する	84 85 85 85 88 88 90	会員登録する	108 109 109 109 109 110	モシモカメラを利用: ゴルフスイングビデ: モニター画面のメニ: 人物の顔を登録して; 読取カメラを利用す: バーコードリーダー: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する	84 85 85 85 88 88 90 90	会員登録する	108 109 109 109 109 110	モシモカメラを利用: ゴルフスイングピデ: モニター画面のメニ: 人物の顔を登録して; 読取カメラを利用す: バーコードリーダーで名刺: ラクラク瞬漢/瞬英/
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する メールを受け取る 新着メールを暗い合わせて受信する メールを確認する メールボックス画面でできること メールボックフス画面のメニューを利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する メールを検索する アドレス詳細表示を利用する	84 85 85 85 88 90 90	会員登録する。 Gmailを利用する。 Gmailを起動する。 Gmailのアカウントを切り替える。 Gmailを更新する。 Gmailを送る。 送信済みGmailを表示する。。 Gmailを受け取る。 Gmailを検索する。 Gmailを返信/転送する。	108109109109109110110	モシモカメラを利用: ゴルフスイングビデ: モニター画のメニ: 誘取カメラを利用す: バーコードリーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 85 88 90 90 91	会員登録する	108109109109110110110	モシモカメラを利用: ゴルフスイ 回面のメニ: 人物の顔を登録して; 読取カメラを利用す: バーコードリーダー 名刺リーダーで名刺: ラクラク貯意味を調 テキストリーダーでグーで
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 88 90 90 91 91	会員登録する。 Gmailを利用する。 Gmailを起動する。 Gmailのアカウントを切り替える。 Gmailを更新する。 Gmailを送る。 送信済みGmailを表示する。。 Gmailを受け取る。 Gmailを検索する。 Gmailを返信/転送する。	108109109109110110110	モシモカメラを利用: ゴルフスイ 回面のメニ : 人物の顔を登録してす。 読取カメラを利用す : バーコードリーダー 名刺リーダーで名刺! ラクラク瞬漢に解英! テキストリーダーで付
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する 新着メールを問い合わせて受信する メールを確認する メールボックス画面でできること メールボックス画面のメニューを利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する アドレス詳細表示を利用する 振り分け条件を登録/編集する メール内容表示画面でできること メール内のメールアドレス/電話番号を利用する	84 85 85 88 90 90 91 91 91	会員登録する。 Gmailを利用する。 Gmailを起動する。 Gmailのアカウントを切り替える。 Gmailを更新する。 Gmailを送る。 送信済みGmailを表示する。 Gmailを受け取る。 Gmailを検索する。 Gmailを検索する。 Gmailを被索する。 新着Gmail通知を設定する。	108109109109109110110110110110	モシモカメラを利用: ゴルフスー画面のメニ: 人物の顔メラを利用す: 「読取カメラを利用す。」 「ボーコードリーダーで名刺!」 名刺リーダーで名刺! ラクラク解漢/解文 読みかたたリーダーで! 訪あかたたリーダーで! 訪あかまないです。
Eメールの本文を装飾する Eメール作成画面/Cメール作成画面の メニューを利用する ボールを受け取る 新着メールを暗い合わせて受信する メールを確認する メールボックス画面でできること メールボックス画面のメニューを利用する フォルダー覧画面のメニューを利用する アドレス詳細表示を利用する だり分け条件を登録/編集する メール内容表示画面でできること メール内のメールアドレス/電話番号を利用する	84 85 85 88 90 90 91 91 93	会員登録する	108109109109109110110110110110	モシモカメラを利用: ゴルフスイ画のメニ、 モニター画面を登して; 読取カメラを利用す: バーコードリーダーで名刺! ラクラク瞬漢/瞬英/ 読みかたやリーダーで! お正情報リーダーで! 読取カッランメニュ- 撮る家計簿Photoマ:
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 88 90 91 91 91 93	会員登録する	108109109109109109110110110110110110	モシモカメラを利用: ゴルフスー画面のメニ・ モニター画面を登りして: 読取カメラを利用す: バーコードリーダー: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 88 90 90 91 91 93 93 93	会員登録する	108109109109109110110110110111	モシモカメラを利用: コルフスー画のメニマーター顔を登利用す: バーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Eメールの本文を装飾する	84 85 85 88 90 91 91 91 93 93 93	会員登録する	108109109109109110110110110111112	モシモカメラを利用: ゴルフスー画面のメニ・ モニター画面を登りして: 読取カメラを利用す: バーコードリーダー: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイトを表示する	3 5 5
マルチメディア119	9
カメラを利用する120	o
このカメラでできること120	כ
カメラをご利用になる前に12	1
カメラ画面の見かた120	3
フォトを撮影する124	
フォトプレビュー画面について125	
ムービーを録画する125	
ムービープレビュー画面について126	
カメラモードを切り替えて撮影する126	
連続してフォトを撮影する126	
モシモカメラを利用する127	
ゴルフスイングビデオカメラを利用する12 モニター画面のメニューを利用する12	
+二ター画面のメニューを利用する12 人物の顔を登録して活用する12	
大物の顔を豆嫁して活用する123 読取カメラを利用する130	
バーコードリーダーでバーコードを読み取る	J
130	1
名刺リーダーで名刺を読み取る13	
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで漢字や英単語の	
読みかたや意味を調べる132	0
テキストリーダーで文字を読み取る132	2
お店情報リーダーで情報を読み取る133	3
読取カメラのメニューを利用する130	
撮る家計簿Photoマネーを利用する134	4
ピクチャー(3D対応)を利用する135	5
データを振り分ける136	3
人物ごとに振り分ける136	
イベントごとに振り分ける136	

場所ごとに振り分ける136	ワンセグの設定をする	
ピクチャー(3D対応)のメニューを利用する 137	エリアを設定する	156
ギャラリーを利用する139		
データを自動再生する139	アプリケーション	157
ギャラリーのメニューを利用する139		
	Googleマップを利用する	
コンテンツマネージャーを利用する 140	Google Latitudeを利用する	
コンテンツマネージャーを起動する140	Latitudeに参加する	
データを検索する140	友人を招待する	
データを再生/表示する141	招待に応じる	
再生するアプリケーションを変更する141	チェックインをする	
コンテンツ表示画面のメニューを利用する 141	友人の位置情報を確認する	
データを他のアプリケーションに登録する 142	Google Latitudeを設定する	
コンテンツマネージャーを設定する143	Googleトークを利用する	
JSMOを利用する143	ステータスを編集する	
	チャットをする	
ワンセグ145	友だちを管理する	
7767145	Googleトークの設定を変更する	
ワンセグでできること146	Google トークを終了する	
ワンセグをご利用になる前に146	Googleプレイスを利用する	
テレビアンテナについて147	Googleナビを利用する	
ワンセグの初期設定をする147	YouTubeを利用する	
テレビ(ワンセグ)を見る148	ダウンロードを利用する	
ワンセグ視聴画面の操作148	mixiSHを利用する	
BGM再生する150	Twitterを利用する	
データ放送を見る151	Facebookを利用する	
テレビリンクを利用する151	jibeを利用する	
テレビリンクを登録する151	Skype™ auを利用する	
テレビリンクを表示する151	ニュースと天気を利用する	
テレビリンクリスト画面のメニューを利用する	au one ニュースEXを利用する	
151	メーカーアプリを利用する	
番組表を利用する151	3Dゲームリンクを利用する	
番組表のメニューを利用する152	おススメ3Dを利用する	168
テレビ番組を視聴予約/録画予約する152	GALAPAGOS App for Smartphone	
録画/視聴予約画面のメニューを利用する 153	利用する	168
テレビ番組を録画する153	Amazonアプリを利用する	
コピー制御について153	楽天 gatewayを利用する	
録画したテレビ番組を再生する	Documents To Goを利用する	
ワンセグ録画再生画面の操作154	ドキュメントを表示する	169
	Documents To Goを設定する	170

Q&Aを利用する	. 1	70
Androidマーケットを利用する		
アプリケーションを検索する	. 1	70
無料のアプリケーションをインストールする		
	. 1	71
有料のアプリケーションをインストールする		
	. 1	71
au one Marketを利用する	. 1	171
GREEマーケットを利用する	. 1	172
利な機能	1	73
モバイルライトを利用する	,	74
スクリーンショットを撮影する		
ヘフラーフフョラ (''と 職		
勤曲を編来する おサイフケータイ®を利用する		
おサイフケータイ®ご利用にあたって おサイフケータイ®ご利用にあたって		
おサイフケータイ®のメニューを利用する		
リーダー/ライターとやりとりする		
りーター/ フィターと とりとりする おサイフケータイ®の機能をロックする		
ボイスレコーダーを利用する		
ポイスレコーターを作用する 録音する		
 再生する		
☆エッ☆メモ帳を利用する		
メモ帳のメニューを利用するメ		
カレンダーを利用するカレンダーを利用する		
カレンダーのメニューを利用する	· .	79
予定を新規登録する		
予定を確認/編集する 予定を確認/編集する		
世界時計/アラーム/ストップウォッチ/		00
タイマーを利用する	1	181
世界各地の都市の時刻を確認する		
アラームで指定した時刻をお知らせする		
ストップウォッチで時間を計る		
タイマーで時間を計る		
歩数計を利用する		
歩数計のメニューを利用する		
方位計を利用する		
方位計のメニューを利用する		
乗占で計算する		

辞書を利用する	187
辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面	面の操作
	187
指先ディクショナリーを利用する	188
パソコンと接続する	189
microSDメモリカードの内容をパソコ	ンで
表示する	191
ブルーレイディスクレコーダーと接続す	「る 192
HDMI接続を利用する	193
テレビに接続する	
HDMI接続の設定をする	
Smart Familinkを利用する	
IS12SHのデータをDLNA対応機器で	
	194
DLNA対応機器のデータをIS12SHでP	9生する
	194
ホームネットワークサーバの設定をする	5 194
端末設定	1.95
垧不	
IS12SHについて設定する	196
IS12SHについて設定する プロフィールを確認する	196 196
IS12SHについて設定する プロフィールを確認する プロフィールを編集する	
IS 12SHについて設定するブロフィールを確認するブロフィールを確集する ガロフィールを編集する 省エネ設定をする	
IS 12SHについて設定する	
IS12SHについて設定する	196 196
IS12SHについて設定する	196 196 196 197 198 199
IS12SHについて設定する	196 196 196 197 198 199 200
IS12SHについて設定する	196196196197198199200201
IS12SHについて設定する	196 196 197 198 199 200 201 201
IS12SHについて設定する	196196196197198199200201201202
IS12SHについて設定する	

アカウントを削除する	208
IS12SHをリセットする	
microSDメモリカードと端末容量の設定	をする
	209
本体メモリ内のデータをバックアップする	209
microSDメモリカードを初期化する	211
使用する言語やソフトウェアキーボード <i>の</i>)
設定をする	
音声入出力の設定をする	212
ユーザー補助の設定をする	212
au one-IDの設定をする	213
歩数計の設定をする	213
日付と時刻を設定する	213
端末情報に関する設定をする	
メジャーアップデート(OSの更新)をする	214
ケータイアップデート(ソフトウェアの更)	
をする	
初期設定を行う	216
Wi-Fi/データ通信	217
	= 1 /
Wi-Fiを利用する	218
Wi-Fiを利用する Wi-Fiを起動する	218
Wi-Fiを利用する Wi-Fiを起動する アクセスポイントに接続する	218 218 218
Wi-Fiを利用するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを	218 218 218
Wi-Fiを利用する Wi-Fiを起動するアクセスポイントに接続するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを自動で登録する	218218218219
Wi-Fiを利用するアクセスポイントに接続するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録する	218218218219219
Wi-Fiを利用するアクセスポイントに接続するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントとの接続を切るアクセスポイントとの接続を切るアクセスポイントとの接続を切る	218218218219219219
Wi-Fiを利用するアクセスポイントに接続するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録するアクセスポイントを手動で登録する	218218219219219219
Wi-Fiを利用するアクセスポイントに接続するアクセスポイントを登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントを自動で登録するアクセスポイントをか要続を切るアクセスポイントとの接続を切るアクセスポイントとの接続を切るアウーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクーク通知を設定するアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクースアクース.	218218219219219219220
Wi-Fiを利用する	218 218 219 219 219 220 220
Wi-Fiを利用する	218 218 219 219 219 220 220 220
Wi-Fiを利用する	218 218 219 219 220 220 220 220
Wi-Fiを利用する	218 218 219 219 220 220 220 220 220 220
Wi-Fiを利用する	218218219219219220220220220220221
Wi-Fiを利用する	218218219219220220220220220221221
Wi-Fiを利用する	218218219219220220220220221221221221221
Wi-Fiを利用する	218218219219220220220220221221221221

IC通信の利用について		
IC通信でデータを送受信する		
IC通信でデータを送信する		
IC通信でデータを受信する	224	
Bluetooth®機能を利用する	.224	
Bluetooth®機能でできること		
Bluetooth®通信中の動作について	225	
主な仕様	225	
Bluetooth®機能の関連用語について	226	
Bluetooth®を起動する	227	
Bluetooth®機器と接続する		
Bluetooth®でデータを送受信する		
Bluetooth®でデータを送信する		
Bluetooth®でデータを受信する		
Bluetooth®機能の設定をする	230	
auのネットワークサービス	231	
auのネットワークサービスを利用する	222	

お留守番サードスを利用する		
(神)性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	000	
(標準サービス)	232	
(標準サービス) お留守番サービス総合案内(141)を		
(標準サービス) お留守番サービス総合案内(141)を 利用する	233	
(標準サービス) お留守番サービス総合案内(141)を 利用する お留守番サービスを開始する	233	
(標準サービス) お留守番サービス総合案内(141)を 利用する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する	233 233 233	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用するお留守番サービスを開始するお留守番サービスを開始する 電話をかけてきた方が伝言を録音する	233 233 233	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用する。お留守番サービスを開始するお留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する 電話をかけてきた方が伝言を録音する	233 233 233 234	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用するお留守番サービスを開始するお留守番サービスを開始する	233 233 233 234 234 234	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用するお留守番サービスを開始するお留守番サービスを停止する	233 233 233 234 234 234	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用するお留守番サービスを開始するお留守番サービスを開始する	233 233 234 234 234 235 235	
(標準サービス)お留守番サービス総合案内(141)を利用する	233 233 234 234 234 235 235	
(標準サービス)	233 233 234 234 235 235 235	
(標準サービス)… お留守番サービス総合案内(141)を利用する。 お留守番サービスを開始する… お留守番サービスを停止する。 電話をかけてきた方が伝言を録音する… ボイスメールを録音する。 伝言お知らせについて 着信お知らせについて 伝言・ボイスメールを聞く 広答メッセージの録音/確認/変更をする。 伝言の蓄積を停止する(不在通知)…	233 233 234 234 235 235 235	
(標準サービス)	233 233 234 234 234 235 235 236 236	
(標準サービス)… お留守番サービス総合案内(141)を利用する。 お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 電話をかけてきた方が伝言を録音する。 ボイスメールを録音する 伝言お知らせについて 着信・ガイスメールを聞く 応答メッセージの録音/確認/変更をする。 伝言の蓄積を停止する(不在通知)。 蓄積停止を解除する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)。 英語ガイダンスへ切り替える。	233 233 234 234 235 235 236 236 236	
(標準サービス)	233 233 234 234 235 235 236 236 236	
(標準サービス)… お留守番サービス総合案内(141)を利用する。 お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 電話をかけてきた方が伝言を録音する。 ボイスメールを録音する 伝言お知らせについて 着信・ガイスメールを聞く 応答メッセージの録音/確認/変更をする。 伝言の蓄積を停止する(不在通知)。 蓄積停止を解除する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)。 英語ガイダンスへ切り替える。	233 233 234 234 235 235 236 236 236 237	

心合できない電話を転达する(無心合転达)	238
通話中にかかってきた電話を転送する	
(話中転送)	238
かかってきたすべての電話を転送する	
(フル転送)	
手動で転送する(選択転送)	
海外の電話へ転送する	
着信転送サービスを停止する(転送停止)	239
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	239
割込通話サービスを利用する	
(標準サービス)	240
割込通話サービスを開始する	240
割込通話サービスを停止する	240
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	241
三者通話サービスを利用する	
(オプションサービス)	241
発信番号表示サービスを利用する	
(標準サービス)	242
番号通知リクエストサービスを利用する	
(標準サービス)	242
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	243
迷惑電話撃退サービスを利用する	
(オプションサービス)	243
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
登録する	243
最後に登録した電話番号を受信拒否リストが	_
削除する	244
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	244
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)	
海外利用	2/15
/4/ [4]/II	_+5
グローバルパスポートCDMA	.246
海外で安心してご利用いただくために	
海外利用に関する設定を行う	246

エリアを設定する データローミングを設定する 渡航先で電話をかける 渡航先の国内に電話をかける 渡航先の国内に電話をかける 渡航先の国内に電話を受ける グローバルバスボートGSM GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルバスボートGSM)について 海外でご利用になるときは 付録・索引 (付録・一次のを取り外する 電池バックを取り外する 電池バックを取り付ける 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報 データの登録先一覧 表示/再生できる画像・ムービー 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 名前から引く索引 Safety Information CE Declaration of Conformity FCC Notice English Simple Manual (簡易英語版)		
渡航先で電話をかける	エリアを設定する	247
渡航先から国外(日本含む)に電話をかける … 渡航先の国内に電話をかける … 渡航先で電話を受ける … グローバルバスポートGSM … 名 GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルバスボートGSM)について … 海外でご利用になるときは … 付録 … 索引 … で で 利用になるときは … 何録 … 名 同辺機器のご紹介 … 電池バックを交換する 電池バックを取り付ける … 放降とお考えになる前に … アフターサービスについて … 画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報 … データの登録先一覧 … 表示/再生できる画像・ムービー … 生な仕様 … 携帯電話機の比吸収率(SAR)について … 名前から引く索引 … 名 音 を	データローミングを設定する	247
渡航先の国内に電話をかける 渡航先で電話を受ける。 グローバルバスボートGSM		
渡航先で電話を受ける	渡航先から国外(日本含む)に電話をかける	247
グローバルパスポートGSM		
GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルバスポートGSM)について 海外でご利用になるときは	渡航先で電話を受ける	248
ボートGSM)について 海外でご利用になるときは 付録・索引 ② 付録 周辺機器のご紹介 電池バックを交換する 電池バックを取り付ける 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報 データの登録先・覧 表示/再生できる画像・ムービー 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 名前から引く索引 Safety Information CE Declaration of Conformity FCC Notice English Simple Manual (簡易英語版)	[/] ローバルパスポートGSM	249
付録・索引	GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパ	ス
付録・索引	ポートGSM)について	249
付録		
付録		
周辺機器のご紹介	寸録・索引 :	251
周辺機器のご紹介	録	252
電池バックを交換する	· ·	
電池バックを取り外す。電池バックを取り付ける。		
電池バックを取り付ける		
故障とお考えになる前に アフターサービスについて 画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報 データの登録先一覧 表示/再生できる画像・ムービー 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 名前から引く索引 2 目的から引く索引 2 Safety Information 2 CE Declaration of Conformity FCC Notice 5 English Simple Manual (簡易英語版)		
画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報		
データの登録先一覧。 表示/再生できる画像・ムービー。 主な仕様。 携帯電話機の比吸収率(SAR)について。 名前から引く索引。 目的から引く索引。 Safety Information。 CE Declaration of Conformity。 FCC Notice English Simple Manual (簡易英語版)	アフターサービスについて	256
表示/再生できる画像・ムービー 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 名前から引く索引 目的から引く索引 Safety Information CE Declaration of Conformity FCC Notice English Simple Manual (簡易英語版)	画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報	258
主な仕様		
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	表示/再生できる画像・ムービー	259
名前から引く索引		
目的から引く索引	携帯電話機の比吸収率(SAR)について	262
Safety Information	前から引く索引	263
CE Declaration of Conformity	的から引く索引	276
CE Declaration of Conformity	afety Information	282
FCC Notice		
2		
2	nglish Simple Manual (簡易英語版)	
		285
中人间勿忧咐节(间勿中国品版)	'乂间易况明书(間 易 中国語 <i>限)</i>	28/


安全上のご注意


十事の主記さけについて	10
本書の表記方法について	ΙU
免責事項について	11
パケット通信料についてのご注意	12
安全上のご注意	12
取扱上のお願い	20
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い	25
3D映像を撮影/視聴する場合のお願い	27

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。





■項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法 について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意味
ホーム画面 →[【(電話)]→[1] [4][1]→[発信]	ホーム画面下部の「┗」をタップします。続けて「□-」「 4 」「□-」の順にタップして、最後に「┗ 」をタップします。
ホーム画面→ <u></u> →[お知らせ]	ホーム画面で□≡□を押します。続けて「お知らせ」をタップします。

Mmemo

- ○本書では本体カラー「Deep Blue Iの表示を例に説明しています。あらかじ めご了承ください。
- ○本書では縦表示からの操作を基準に説明しています。横表示では、メニュー の項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。
- 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機 能や条件などにより異なる場合があります。
- ◎ 本書では、ロック解除の方法をロックNo.を入力する方法で表記していま す。
- ○本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカー ドIの名称を、「microSDメモリカードIもしくは「microSDIと省略してい ます。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

実際の画面

本書の表記では、 画面の一部のアイ コン類などは、省 略されています。



本書の表記例

赤外腺送受

免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化:消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウン ロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらの データの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いませ hin
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおす すめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、 故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

■ Androidマーケット/au one Market/アプリケー ションについて

- ◎ アプリケーションのインストールは安全であることをご確認のうえ、自己責任 において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や 各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている 個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不 良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であって も有償修理となる場合もありますので、あらかじめで了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様本人また は第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎ IS 12SHに搭載されているアプリケーションやインストールされているアプリ ケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表 示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合 がありますのであらかじめご了承ください。

パケット通信料についてのご注意

- ◎ IS12SHは常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーショ ンなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。 このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パ ケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ◎ IS 12SHでのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプ リケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通 信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。 (「auからの重要なお知らせメール」、「WFB de 請求書お知らせメール」などの Eメール受信も有料となります。)
 - また、プランEシンプル/プランEにご加入された場合であっても、Eメール (XXX@ezweb.ne.ip)の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生しま す。(「Eメール(XXX@ezweb.ne.ip) |をご利用いただくにはIS NETへのご加 入が必要です。)
 - ※Wi-Fi接続の場合はパケット通信料はかかりません。(Fメール(XXX@ezweb.ne.in)はWi-Fi 接続でのご利用はできません。)

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- ●この「安全上のご注意 | には、IS 12SHを使用するお客様や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただき たい事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

危険

この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内容 |を示しています。

この表示は「人が死亡または重傷※」を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。

この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や 物的損害※3の発生が想定される内容 を示しています。

- ※] 重傷: 失明·けが·やけど(高温·低温)·感電·骨折·中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の涌院を要するものを指します。
- ※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害:家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。
- ●図記号の意味は以下のとおりです。



禁止(してはいけない





濡れた手で扱ってはい けないことを示す記号 です。



分解してはいけないこ とを示す記号です。



指示に基づく行為の強 制(必ず実行していた だくこと)を示す記号 です。



りしてはいけないこと を示す記号です。

水がかかる場所で使用 したり、水に濡らした プラグを コンセント から抜く

雷源プラグをコンセン トから抜いていただく ことを示す記号です。

■IS12SH本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、 周辺機器共通

危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



IS 12SHに使用する電池パック、充電用機器、microUSBケーブルや 変換アダプタ、イヤホン関連機器は必ず指定の周辺機器をで使用く ださい。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や 放置はしないでください。発火・破裂・放障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にIS12SHの電源をお切りください。また、充電もしな いでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンス タンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前 に電源を切った状態で使用してください。(おサイフケータイ®の機 能をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切り ください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子をショートさせないでくだ さい。また、外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにし てください。火災や故障の原因となる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグ に金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくださ い。火災・感雷・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などをあてないようにしてください。レ ンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のお それがあります。



IS12SHはソフトウェアも含め、お客様による分解・改造・変更・修理 をしないでください。故障・発火・感雷・傷害の原因となります。万一、 改造などによりIS12SHまたはソフトウェアなどに不具合が生じて もKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねま す。携帯電話の改造は電波法違反になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止し てください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



IS12SHが落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露 出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをするこ とがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く ださい。



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所 や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は 絶対しないでください。感雷や電子回路のショート、腐食による故障 の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご 注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源



プラグ、電池パックを抜いてください。また、身につけている場合は 濡れ手禁止 汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気に よる故障は保証の対象外となり、修理ができません。



外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中 は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池パック・au ICカード・microSDメモリカードの誤飲で窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。また、テレビアンテナの取り扱いにも、ご注意ください。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電 の際に電池パックの接続端子、特にコンセントなどに触れないよう に十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してください。その後IS12SHの電源を切り、電池バックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のIS12SH本体・電池パック・指 定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの 原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障·内部データの消失の原因となります。



IS12SH本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)をつながないでください。発火・感電の原因となります。

■IS12SH本体について

<u>N</u>

☆ 性 必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内では電源をお切りください。IS12SHの電波により、電子機器に影響を及ぼし、運航の安全に支障をきたすおそれがあります。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従って、ご使用ください。IS12SHとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、IS12SHの電源が自動的に入りますので、航空機内では接続しないでください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機 器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りく ださい。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着され ている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。IS12SHとパソ コンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、IS12SH の電源が自動的に入りますので、病棟内では接続しないでくだ さい。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯 雷話の雷源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電 波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



高精度な電子機器の近くではIS12SHの電源をお切りください。電 子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある 機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報 知器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーま たは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでく ださい。

視力障がいの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけ がなどの事故の原因となります。

注意事項:

当製品に使用されているモバイルライト光源LEDは、指定されてい ない調整などの操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光 量を放出する可能性がありますので分解しないでください。





CAUTION-CLASS 1M LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

モバイルライト

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてモバイルラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故 を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してくださ い。



通話·メール·撮影·ゲーム·インターネットなどをするときや、テレ ビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してく ださい。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となり ます。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低 下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向 けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器 を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを 受けており、その証として、「技適マーク全」がau電話本体の銘板 シールに表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合 証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった 状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



イヤホン(市販品)やハンドストラップ、テレビアンテナなどを持ってIS12SH本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。



夏季に閉めきった自動車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。IS12SHが熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、IS12SH本体が変形し故障の原因となる場合があります。



長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相 談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。 IS12SHで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース	ポリアミド樹脂	アクリル系UV硬化処理
(ディスプレイ枠部)		(下地スズ蒸着)
外装ケース(側面)	ポリアミド樹脂	アクリル系UV硬化処理
電池パックカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
外部接続端子·	PC樹脂·	アクリル系UV硬化処理
HDMI端子カバー	エラストマー樹脂	
ハンドストラップ取付口	SUS	なし
テレビアンテナ	PA樹脂	なし
	SUS	なし
	ニッケルチタン合金	なし
電源キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
音量UP/DOWNキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
シャッターキー	アルミ	アルマイト処理
検索キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
メニューキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
ホームキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
戻るキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
ディスプレイ	強化ガラス	アクリル系ハードコート処理
ディスプレイ飾り	PC樹脂	なし
受話口	PET樹脂	なし
モバイルライトレンズ	PC樹脂	なし
アウトカメラレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理
カメラレンズ飾り	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
赤外線ポートカバー	アクリル樹脂	なし



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に あたり、思わぬけがをする場合があります。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、通常は外部接続端子・HDMI端子カバーを開けたままにしないでください。ほごり、水などが入り、故障の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ・スピーカー部など に砂などが入り音が小さくなったり、IS12SH本体内に砂などが混 入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビアンテナを伸ばした状態でIS12SHを振り回さないでください。傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではテレビアンテナを格納してください。テレビアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。IS12SH本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の原因となります。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、け がの原因となります。

■電池パックについて



IS12SHの電池パックはリチウムイオン電池です。 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion00

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず下記の危険 事項をよくお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをIS12SH本体に接続するときは正しい向きで接続して ください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となりま す。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご 確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがある ので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。



電池パックをIS12SH本体から取り外すときは、PULLタブまたは突 起部を持ち、上方へ持ち上げて外してください。ペンなどの先の細い ものを差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。必ず下記の警告事項 をお読みになってからご使用ください。



電池パックに水などを直接かけたり、水や海水、ペットの尿などで濡 らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでくださ 水濡れ禁止い。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って 水などに落としたときは、直ちにIS12SH本体の電源を切り、電池 パックを外してauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く ださい。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注意ください。 雷池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となり ます。



漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏 れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短い など、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめにな り、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破 裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なり ます。

■ 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。必ず下記の警告事項 をよくお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感 雷などの原因となります。

- 共通ACアダプタ()1(別売):AC1()(日本国内家庭用) 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電 は行わないでください。
- 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~ 240V
- DCアダプタ(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用)



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーラ イタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完 全な場合は、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充 電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタ ソケットの美し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ01/03(別売)はヒューズを使用しています。 ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交 換してください。発熱・発火の原因となります。ヒューズの交換は、共 通DCアダプタ01/03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、 傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因 となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感 電などの原因となります。



コンヤント

から抜く

お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグを コンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜か ないでお手入れをすると、感雷やショートの原因となります。また、 指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほごりは拭き取って ください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となりま す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となりま す。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜い 水濡れ禁止 てください。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となりま

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・威雷・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず下記の注意事項をよくお読みになってか らご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台 などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブ レータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包ん だりしないでください。火災や故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。

水濡れ禁止



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感 電や故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくだ さい。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01/03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用 しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



IS12SH本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別 売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となりま

■ au ICカードについて



必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードをIS12SHに取り付け、取り外しをするときは、手や指 を傷つけないようご注意ください。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してくだ さい。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原 因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセン ターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原 因となります。



au ICカードを電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れな いでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となりま す。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放 置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因と なります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶 指·発熱·発煙·データの消失·故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

水濡れ禁止



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤 飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ IS12SH本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。 調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子やHDM端子、イヤホン端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中など、ご使用状況によってはIS12SH本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 使用中、IS12SHが高温となった場合、IS12SH本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。
- 電池パックはIS12SHの電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がで使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱い の内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているか をご注意ください。けがなどの原因となります。

■ IS12SH本体について

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中は、で使用状況に よってはIS12SH本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合 はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。 傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となるごとがあります。
- IS12SH本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のIS12SHが電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池パックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールを はがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- IS12SHに登録された電話帳・メール・ブックマーク・お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。 万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- IS12SHに保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- IS12SHはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- IS12SHで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、IS12SH本体が損傷するおそれがあります。

- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・テレビ(ワンセグ)視聴を繰り返し長時間連続作動させた場合、 IS12SH本体の一部が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- IS12SHに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- IS12SHを永久磁石(磁気ネックレス・バッグの留め金など)/家庭電化製品 (テレヒ、スピーカーなど)の強い磁気を帯びたものに近付けないでください。 IS12SHそのものが磁気を帯びたとき(着磁または帯磁と呼びます)は、方位計 測の精度に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、IS12SH内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、明るさを自動調整する設定にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、通 話時にバックライトがすぐに消灯して、タッチパネルや電源キーが操作できな くなります。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- IS12SHは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

- 外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のmicroUSBプラグやコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子やHDMI端子、イヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を 加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子・HDMI端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- IS12SHは、防水仕様になっておりません。水をかけないでください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- IS12SHは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットなどを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- ボケットやかばんなどに入れる際は、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用しているストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを放意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ タッチパネルについて

- タッチ操作は1本の指(ピンチ操作の場合のみ2本の指)で行ってください。 ボールベンや鉛筆など先が鋭いものや爪や金属などの硬いもので操作しない でください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイの損傷や、破損の原因 になる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- タッチパネルを強く押しすぎたり、濡れた指や汗で湿った指での操作、ディスプレイに水滴が付着または結露している状態では操作しないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合がありますので、ご注意ください。

■ 電池パックについて

- 接続端子を綿棒や先の細いもので触らないようにしてください。接続端子は溝形状の金属バネになっているため、端子金属以外のものが挿入されると変形して正常に使用できなくなることがあります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池 パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの 寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、IS12SH本体から外し、ビニール袋などに入れて 高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次 第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半 分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換する ことをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池パックの回収にご協力ください。 auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- ●電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- IS12SHの故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- 撮影時にレンズやモバイルライトに指がかからないようにご注意ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権/肖像権について

- お客様がIS12SHで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や 肖像権に十分ご注意ください。

■ 音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)などを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られるため、交通事故の原因となります。(運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となります。)また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(市販品)からの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシール・ラベルなどを貼り付けないでください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

| ご利用いただく各種暗証番号について

IS12SHをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

● 暗証	曲 万
使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する
	場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変
	更をする場合
初期値	由込書にお客様が記入した任音の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	画面ロックや遠隔ロック、電 話帳制限などの設定/解除 をする場合
初期値	1234

● PINコード

	使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
	初期値	1234

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、IS12SHには次のような機能が用意されています。

機能	ページ
フォルダシークレット登録	P.88
シークレット設定	P.92
おサイフケータイ ロック設定	P.177
画面ロック	P.204
電話帳制限	P.204
遠隔ロック	P.205

■PINコードについて

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PINコード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐため、電源を入れるたびに PINコードの入力を必要にすることができます。

 お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、 「UIMカードをロック」(▶P.204)で入力が必要な設定に変更できます。

なお、「UIMカードをロック」を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。

・お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「UIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「UIM PINの変更」 (▶P.204)で新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



- ◎ PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のためIS 12SHが再起動することがあります。
- ◎ 「PINコード |は「オールリセット |を行ってもリセットされません。

〈IS12SHの記憶内容の控え作成のお願い〉

○ ご自分でIS12SHに登録された内容や、外部からIS12SHに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。 IS12SHのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。 **按え作前の手段

電話帳などの文字情報やダウンロードした辞書は、microSDXモリカードにバックアップすることをおすすめします。メール添付を利用してデータを個別にパソコンに転送することもできます。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載 漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご 使用の場合のお願い

周波数帯について

IS12SHのBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



• Bluetooth®機能: 2.4FH1

IS12SH本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4DS4/OF4

無線LAN機能: 2.4DS4/OF4

IS12SH本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用して います。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。 本製品の無線LANで使用できるチャンネルは、1~ 13です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth®についてのお願い

- IS12SHのBluetooth®機能は日本国内およびFCC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

●Bluetooth®で使用上の注意

IS12SHのBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1.IS12SHを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、IS12SHと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにIS12SHの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- ・IS12SHの無線LAN機能は日本国内およびFCC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。フランスなど一部の国/地域では無線 LAN機能の使用が制限されます。海外でご利用になる場合は、その 国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 電気製品、AV·OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障がいの原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数のアクセスポイント(無線LAN親機)が存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●無線LANご使用上の注意

IS12SHの無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. IS12SHを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、IS12SHと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにIS12SHの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Mmemo

- ◎ IS12SHはすべてのBluetooth®、無線LAN対応機器との接続動作を確認 したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN対 応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときには、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®、無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

3D映像を撮影/視聴する場合のお願い

■3D映像を撮影/視聴する場合のご注意

- 3D撮影する場合は最短撮像距離より近い被写体を撮影しないでください。3D効果がより強く見える場合があり、疲労感、不快感の原因になることがあります。
 - · 3D撮影時の最短撮像距離は約80cmです。
- 光過敏の既往症、心臓疾患、体調不良、睡眠不足、疲れた状態、酒気を 帯びた方は3D映像を撮影または視聴しないでください。病状などの 悪化の原因となることがあります。
- 3D映像の撮影中や視聴中に、画像が二重に見えたり立体感を感じに くくなったりした場合は、使用を中止してください。目の疲れの原因 となることがあります。
- 3D映像の撮影中または視聴中に、疲労感や不快感(乗り物酔いに似た症状など)を感じた場合は、使用を中止してください。体調不良の原因となることがあります。適度な休憩をとってください。電車や自動車の中など、画面が揺れやすい環境では特に注意してください。
- ・3D映像の撮影または視聴は、7歳以上を目安にしてください。子供が 撮影または視聴する場合は、疲労や不快感などに対する反応がわか りにくいため、急に体調が悪くなることがあります。保護者の管理の もと撮影または視聴させ、目の疲れがないかご注意ください。
- 3D映像の撮影時または視聴時は、30分の視聴を目安に、適度に休憩をとってください。長時間の撮影または視聴により、目の疲れの原因となることがあります。
- 3D映像の撮影時または視聴時は、画面の正面から撮影または視聴してください。目の疲れの原因となることがあります。

3D映像の撮影/視聴について

- 3D映像を安全に見るために、撮影時は次の点にご注意ください。
 - ・できるだけ2眼カメラを水平にして撮影してください。
 - ・被写体に近づきすぎないでください(被写体から約80cm以上離してください)。
 - ・IS12SHを動かして撮影するときは、ゆっくりと動かしてください。
- ・3D映像を撮影する際は、IS12SHを横向きにして行ってください。 縦向きにすると3D効果が表れにくくなります。
- 3D映像を視聴する際は、ディスプレイと両目を平行な状態にしてください。
- 3D映像を撮影または視聴する際は、IS12SHを正面に持って顔から 約30cm離すと、映像が浮き上がったり奥行きがあるように見えま す。
- 3D映像の見えかたについては個人差があります。
- ・3D対応のアプリケーションなどでは、2D/3D表示の切り替えができる場合があります。お客様が、IS12SHで録画したもの、他の媒体などから入手したものなど、他人が著作権を有する映像を3D変換される場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用ください。この範囲を超えてのご使用は、著作権侵害となるおそれがありますのでご注意ください。


Mmemo

◎ 安全に3D映像の撮影または視聴をしていただくための注意事項などは、 3Dコンソーシアムのホームページから「3DC安全ガイドライン」をご参照 ください。

http://www.3dc.gr.jp/

ご利用の準備

各部の名称と機能	30
電池パックを充電する	32
電源を入れる/切る	34
初期設定を行う	35
画面にこんな表示が出たら	36
au ICカードについて	37
microSDメモリカードを利用する	38



① 外部接続端子・HDMI端子カバー

② HDMI端子

HDMIケーブル(市販品)の接続時に使用します。

③ 外部接続端子

共通ACアダプタ03(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)などの接続時に使用します。

4 🔍 検索キー

クイック検索ボックスを表示するときなどに使用します。

⑤ 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。

⑥ インカメラ(レンズ部)

⑦ 内蔵アンテナ部

通話時、インターネット利用時、Wi-Fi利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください(Bluetooth®機能、無線LAN機能、GPS取得機能は本体裏側上部のみ)。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。通話/通信品質が悪くなります。

⑧ 充電/着信ランプ

充電中は赤色で点灯します。

着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。

⑨ 近接センサー/光センサー

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。 光センサーは周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調 整します。

⑩ ディスプレイ

① ニニメニューキー

オプションメニューを表示します。

⑫ □★□ホームキー

ホーム画面の表示やスリープモードの解除に使用します。

⑬ □ 戻るキー

1つ前の画面に戻ります。

14 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音する ときにも使用します。通話中やムービー録画中は、マイクを指など でおおわないようにご注意ください。

15 ハンドストラップ取付口

16 0/4 電源キー

電源ON/OFFやスリープモードの移行/解除に使用します。

音量を調節します。

ロック解除画面、ホーム画面、メインメニューで ► を長押しすると、マナーモードの設定/解除を切り替えられます。

(18) [②/■] シャッターキー

フォト・ムービーの撮影時に使用します。

デスクトップで長押しするとカメラを起動します。

ロック解除画面で長押しすると、モバイルライトが点灯します。

⑲ アウトカメラ(レンズ部)

20 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

② 雷池パックカバー

22 FeliCaマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

IC通信で、データの送受信を行います。

23 テレビアンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。通話時や ブラウザご利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はあ りません。

24 赤外線ポート

赤外線通信で、データの送受信を行います。

- 25 モバイルライト
- 26 イヤホン端子
- ② microSDメモリカードスロット

- 28 au ICカード
- 29 電池パック
- 30 リセットボタン

IS12SHの動作が不安定になった場合や何も操作できなくなった場合などに先の細いもので2秒以上押すと、IS12SHを再起動することができます。リセットボタンを押して再起動しても、保存されているデータやアプリケーションは消去されません。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯したら充電完了です。 ご利用可能時間は、次の通りです。

連続待受時間※1	約280時間**2
	約230時間*3
	約160時間※4
	約140時間**5
連続通話時間※1	約480分

- ※1日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.260)をご参照ください。
- ※2 Wi-Fi、歩数計を利用していないとき
- ※3 Wi-Fiを利用しておらず、歩数計を利用しているとき
- ※4 Wi-Fiを利用しており、歩数計を利用していないとき
- ※5 Wi-Fi、歩数計を利用しているとき



- ◎ 充電中、IS12SHと電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。(特に、3D表示中に充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、電池パックの温度が高くなります。)
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ◎ 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。
- ◎IS12SHの充電/着信ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り 付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電 を中止して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- ◎ 外部接続端子·HDMI端子カバーは、しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - (圏外)が表示される場所での使用が多い場合
 - Wi-Fi機能、メール機能、カメラ機能、ワンセグ機能、位置情報、3D表示などの使用
 - アプリケーションなどでスリープモードに移行しないように設定されている場合
 - バックグラウンドで動作するアプリケーションを使用した場合
- ◎ 充電中、充電/着信ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、
- □ (十分)が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。 その場合は、ご利用可能時間が短くなります。

■指定のACアダプタ(別売)/DCアダプタ(別売)を使用 して充電する

共通ACアダプタ03(別売)/共通DCアダプタ03(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)/DCアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.252)をご参照ください。充電時間は、次の通りです。


指定のACアダプタ(別売)	約190分
指定のDCアダプタ(別売)	約240分

※ 共通ACアダプタ03(別売) / 共通DCアダプタ03(別売)をご使用の場合の時間です。

IS12SHの外部接続端子・HDMI端子カバーを開ける



IS12SHの外部接続端子に共通ACアダプタ03(別売)/ 共通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグを差し 込む 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む/共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む



共通ACアダプタ03(別売) 共通DCアダプタ03(別売)

IS12SHの充電/着信ランブが赤色に点灯し、図が表示されます。充電が完了すると、充電/着信ランプが消灯します。

- 4 充電が終わったら、IS12SHの外部接続端子から共通AC アダプタ03(別売)/共通DCアダプタ03(別売)の microUSBプラグをまっすぐ引き抜く
- 🚺 IS12SHの外部接続端子・HDMI端子カバーを閉じる
- 6 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをコンセントから抜く/共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

memo

- ◎IS12SHの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- ◎ 電池が切れた状態で充電すると、充電/着信ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。
- ◎ IS12SHとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続しても充電ができます。IS12SHの「USB充電」の設定を有効にしてください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

🚺 🔟 🗀 (2秒以上長押し)

ロック解除画面が表示されます。 ▮を合にスライドすると、ロックが解除され ます。

不在着信/新着メール/伝言メモがある場合は、アイコンが表示されます。

アイコンを選択後、ロックを解除すると対応 するアプリケーションが起動します。



《ロック解除画面 (不在着信/新着メール/ 伝言メモがある場合)》

Mmemo

◎電源を入れてから「Android™ au with Google™」のロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

■ □ (2秒以上長押し)

携帯電話オプション画面が表示されます。 ロック解除画面で ○101 を長押しすると、携帯電話オプション画面が表示されずに、電源が切れます。

[2] [電源を切る]→[OK]

■再起動する

IS12SHの電源をいったん切り、再度起動します。

- (2秒以上長押し) 携帯電話オプション画面が表示されます。
- [2] 「再起動]→「OK]

■ スリープモードについて

■で加ま押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

■ スリープモード中に / ^{☉/≜}

ロック解除画面が表示されます。



◎ スリープモード中に電源キーを押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

初期設定を行う

お買い上げ後、電源を入れたときやau ICカードを差し替えたときは、 自動的に初期設定画面が表示されます。

- | | 「日付と時刻」を設定→[次へ]
- 2 「位置情報」を設定→[次へ]
- 3 「その他」を設定

「Wi-Fi設定」「au one-ID設定」「Googleアカウント」「文字フォント切替」「プロフィール設定」を設定します。

- 4 [完了]
- **[** [はい]/[いいえ]

「いいえ」を選択した場合、次回の起動時から初期設定画面が表示されなくなります。

■ Googleアカウントをセットアップする

Googleアカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。

GoogleアカウントがセットアップされていないときにGoogleアカウントが必要なアプリケーションや機能を起動すると、セットアップ 画面が表示されます。

- Googleアカウントのセットアップ画面→[次へ]
- [2] [作成]/[ログイン]

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は「ログイン」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」を選択します。 Googleアカウントをお持ちではない場合は「作成」を選択し、画面の指示に従って登録を行ってください。

- Googleパスワードを再取得する場合
- ホーム画面→[(ブラウザ)]→URL表示欄を選択→[http://www.google.co.jp/]を入力→[]
- [2] [ログイン]
- **3** [アカウントにアクセスできない場合]
- 4 画面の指示に従って操作する

画面にこんな表示が出たら

■ 葡萄が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

11が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量が約15%未満になったときに表示されます。

「OK」をタップして充電するか、充電された電池パックと交換してください。

「電池使用量」をタップすると、電池の使用状況を確認できます。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。しばらくたってからおかけ直しください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー | が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■別が表示された場合



おサイフケータイ®の機能がロックされているため、おサイフケータイ®が利用できません。

おサイフケータイ®のロックを解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました。」が表示された場合



- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました。」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.38)をご参照ください。
- アクセスエラーが発生した場合、セキュリティ確保のため再起動することがあります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録さ れています。

au ICカード



IC(金属)部分



◎ au ICカード挿入時は、正しい挿入方向をご確認ください。 ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ03(別売)などのmicroUSB プラグをIS12SH本体から抜いてください。

■au ICカードが插入されていない。もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入された場合

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできま せんん

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外 のカードを挿入し電源を入れた場合は、次の操作を行うことができま せん。また、翼/翼が表示されません。

- ・ 電話をかける**/受ける
- ・ 遠隔ロックの起動/解除

メールの送受信

- UIMカードロック設定
- 自局電話番号/自局メールアドレスの確認
- ※110番(警察)・119番(消防機関)・118番(海上保安本部)への緊急涌報も発信できません。


■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るた めに、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制 限できます。(▶P.24[PINコードについて1)

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し、取 り付けを行います。

■ ツメを引っ張ってトレイをまっすぐ引き出し、au ICカー ドを取り外す




■au ICカードを取り付ける

■ ツメを引っ張ってトレイをまっすぐ引き出す



トレイにau ICカードのIC(金属)部分を上にして載せ、 奥に差し込む

au ICカードとトレイの切り欠き方向を合わせてください。



microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を IS12SH本体にセットして、データを保存することができます。また、 電話帳、メール、ブックマークなどをmicroSDメモリカードに控えて おくことができます。

Mm

memo

- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカードにデータを保存する場合、1ファイルの最大サイズは2GBです。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、IS12SHでは正常に使用できない場合があります。IS12SHで初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.211)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータを再生/表示する操作については、 「データを再生/表示する」(▶P.141)、「コンテンツ表示画面のメニューを 利用する」(▶P.141)をご参照ください。
- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えてもIS12SHで再生できない場合があります。
- ◎ お買い上げ時に本体に取り付けられているmicroSDメモリカード(試供品)には、「おススメ3D」で利用できる3Dコンテンツが保存されています。

■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、IS12SH本体や機器の電源を切ったりしないでください。IS12SH本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えたりしないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。

<microSD/microSDHCメモリカード>


発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	_	_
バッファロー	0	0	0	0	_
ソニー	0	0	0	_	_

○:動作確認済み -:未確認または未発売 2011年5月現在

■ microSDメモリカードを取り外す

- IS12SHの電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外す
- microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合 があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

🔼 電池パックを取り付け、電池パックカバーを装着する



◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障·データ消失の原因となります。

^{**} 4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。


[※]IS12SHでは、2011年5月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行って います。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さま ナンターまでお問い合わけください。

- ◎ microSDメモリカードにインストールされたアプリケーションは、 microSDメモリカードを取り外すと利用できません。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

■ microSDメモリカードをセットする

- IS12SHの電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外す
- MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



🔞 電池パックを取り付け、電池パックカバーを装着する



◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

基本操作

タッチパネル	42
タッチパネルの使いかた	42
ホーム画面とメインメニュー	43
ホーム画面の見かた	43
ホーム画面を利用する	46
メインメニューを利用する	48
起動中のアプリケーションを一覧表示する	51
クイック検索ボックスを利用する	51
共通の操作を覚える	52
縦横表示を切り替える	52
利用できるメニューを表示する	53
ロックを解除する	54
チェックボックスを利用する	54

タッチパネル

タッチパネルの使いかた

IS12SHのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回 連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップ と呼びます。

■主な操作目的

画面に表示された項目やアイコンを選択します。 ダブルタップすると、画面を拡大/縮小します。

■ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

■主な操作目的

コンテキストメニューの表示などを行います。



■スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■主な操作目的

画面のスクロールやページの切り替えを行います。また、音量や明るさの調整時にゲージやバーを操作します。



■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作 します。

■ 主な操作目的

ページの切り替えや文字のフリック入力などを行います。



■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

■ 主な操作目的

画像を拡大/縮小します。



■ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

■ 主な操作目的

画面上のアイコンを目的の位置まで移動します。



ホーム画面とメインメニュー

ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数のデスクトップで構成されており、各デスクトップ にはショートカットやウィジェット、フォルダを追加することができ ます。

- ① ステータスバー
- ② ショートカット/ウィジェッ ト/フォルダ
- ③ 2D/3D表示切替 タップすると、2D/3D表示が 切り替わります。
- ④ メインメニュー
- ⑤ デスクトップ
- ⑥ クイックメニュー
- ⑦ デスクトップ一覧表示 タップすると、デスクトップを一 覧で表示します。サムネイルを タップすると、ページを移動でき ます。



⑧ 起動中アプリ

起動中アプリー覧画面が表示されます。

▶P51「記動中のアプリケーションを一覧表示する」

■デスクトップを切り替える

デスクトップを左右にスライド/フリックすることで、デスクトップ を切り替えることができます。



《デスクトップの切り替えイメージ》

画面上部には、現在の表示位置を示すイ ンジケータが表示されます。

インジケータ 製訓 (国 1234



◎ お買い上げ時には左右に1枚ずつ、合計3枚のデスクトップがあらかじめ設 定されています。

| ステータスバーを利用する

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作など をお知らせするお知らせアイコン、右側にはIS12SHの状態を表すス テータスアイコンが表示されます。

また、ステータスバーをタップするとお知らせ/ステータスパネルが 表示されます。

■お知らせアイコンの例

アイコン	概要
×	不在着信あり
	新着メールあり(メール)
\checkmark	新着メールあり(PCメール)
\bowtie	新着メールあり(Gmail)
	アラーム終了 ・アラーム終了操作を行わずにアラームが終了したとき に表示されます。
30	カレンダーの予定通知あり
모묘	ワンセグ情報あり ・ 視聴情報あり、BGM再生中/ ・ 録画情報あり
0	音楽再生中
A	USBデバッグ接続中
	発信中、通話中
7 11	保留中
0.0	伝言メモあり
9 9	Skype™の状態 Sサインイン済み/S新規イベントあり
@	指先ディクショナリー起動中
9	本体の空き容量が少ないとき
	3D動画作成通知あり
*1	Bluetooth®ファイル受信リクエストあり
<u>4</u>	USB接続中 № カードリーダーモード/ № 高速転送モード/ USB接続(カードリーダーモード接続時)
<u>û</u>	データのアップロード、ファイルの送信 ② アップロード中、ファイル送信中、ファイル送信完 了、ファイル送信失敗/ ■ アップロード完了/ ■ アップロード待機中 ・ アップロード中、ファイル送信中のアイコンはアニメーション表示されます。

アイコン	概要
♦	データ、アブリケーションのダウンロード中、ダウンロード完了、インストール中、ファイル受信中、ファイル受信 完了、ファイル受信失敗 ・ダウンロード中、ファイル受信中のアイコンはアニメーション表示されます。
*	インストール完了
-	VPN接続中、未接続
1	利用可能なアップデートあり
C _A	メジャーアップデート(OSアップデート)更新あり
+	まとめられたアイコンあり

#memo

◎ 同じ種類のお知らせが複数ある場合は、アイコンの右下に件数が表示されます。

■ステータスアイコンの例

アイコン	概要
12:34	時刻
	アラーム設定あり
	電池レベル状態(充電中) 回(回)十分/回(回)残量約80%/回(回)残量約60%/回(回)残量約40%/回(回)残量約40%/回(回)残量約10%/回(回)残量約10%/回残量なし・「十分」以外の充電中のアイコンはアニメーション表示
Soft	されます。 電波OFFモード設定中
all all all all all ăll	電波の強さ(受信電界)*

アイコン	概要
3G 3G 4 4 4 DATA OFF	3Gデータ通信状態* 鋼 待機中/ 鋼 受信中/ 鋼 送信中/ 鋼 送受信中/ ☆ データ通信OFF設定中
1x 1	CDMA 1Xデータ通信状態* 以待機中/以受信中/以送信中/以送受信中/ データ通信OFF設定中
Δ	ローミング中
あ AB 12 カナ A 1 カ 区	文字種 あ]ひらがな漢字入力/個半角英字入力/ (2)半角数字入力/加半角カタカナ入力/ (A)全角英字入力/11全角数字入力/ (力全角カタカナ入力/図区点コード入力
♀ ~~ ∢ ×	マナーモード状態 ② 通常マナー/ ➡ ドライブマナー/ ▼ サイレントマナー
G	ハンズフリーで通話中
Ž	通話中のマイクをOFFに設定中
DMS DMS	ホームネットワークの状態 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(n- (n- (n- (n-	Wi-Fiの電波の強さ* 同 レベル4/同 レベル3/同 レベル2/同 レベル1/同 レベル0
* *	Bluetooth®利用中
•	GPS利用中 • GPS取得中のアイコンはアニメーション表示されま す。
₽	データ同期中
 	伝言メモ設定中 四伝言メモなし/国伝言メモあり(1~9件)/ に言メモが10件
స్త	おサイフケータイ® ロック設定利用中

※Googleアカウントでログインしている場合は、緑色で表示されます。

■お知らせ/ステータスパネルの見かた

お知らせ/ステータスパネルでは、お知らせアイコンやステータスアイコンの確認や対応するアプリケーションの起動ができます。 また、マナーモードやベールビューなどを設定できます。

電源管理

「Wi-Fi」「Bluetooth」「GPS機能を使用」「自動同期」「画面の明るさ」を設定できます。

機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

② お知らせエリア

IS12SHの状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、タップすると対応するアプリケーションを起動できます。



③ マナーモード設定キー

- ④ ベールビュー設定キー
- 5 時刻

現在時刻が表示されます。タップすると「日付と時刻」を設定できます。

⑥ 通知を消去

タップすると通知がすべて消去されます。

⑦ 起動中アプリ

起動中アプリー覧画面が表示されます。

▶P.51「起動中のアプリケーションを一覧表示する」

® microSD設定

microSDメモリカードと端末容量の設定ができます。

▶P.209「microSDメモリカードと端末容量の設定をする」

9 自動画面回転

「画面の自動回転」を設定できます。

⑩ 閉じるタブ

タップするとお知らせ/ステータスパネルを非表示にします。



電源管理について

- ◎「自動同期」を有効にすると、「バックグラウンドデータ」も有効になります。 「自動同期」を無効にしたときは、「バックグラウンドデータ」の設定は変わりません。
- ◎ 画面の明るさは、アイコンをタップするたびに (暗)→ (で)
 → (・)・(明)→ (・(オート)の順で切り替わります。

ホーム画面を利用する

■ ホーム画面→

1	追加	▶P.47「ショートカット/ウィジェット/フォルダを追加する」			
	デスクトップ	設定	デスクトップを切り替えられるよ うにするかどうかを設定します。		
		追加	デスクトップを追加します。		
		削除	表示しているデスクトップを削除 します。		
	壁紙変更	ギャラリー コンテンツ マネー ジャー	microSDメモリカード内のデータ を選択して設定します。		
		ライブ壁紙 壁紙	あらかじめ登録されている画像か ら選択して設定します。		
	お知らせ	お知らせ/ステータスパネルを表示します			
	ウィジェット 情報削除	保存されているウィジェットのCookieを削除します。			



デスクトップについて

- ◎ デスクトップは、お買い上げ時に設定されている3枚と合わせて、合計10枚まで追加できます。
- ◎ デスクトップを「1画面固定」に設定しても、デスクトップ上のショートカット/ウィジェット/フォルダは削除されません。
- ◎ デスクトップ上にショートカット/ウィジェット/フォルダがある場合は、デスクトップを削除できません。

壁紙変更について

◎ライブ壁紙を設定中は、電池の消耗が激しくなります。

┃ショートカット/ウィジェット/フォルダを移 ■動/削除する

移動/削除するショートカット/ウィジェット/ フォルダをロングタッチ

デスクトップが縮小表示されます。

- 移動する場合
- 移動する位置へドラッグして、指を離す
- ■削除する場合
- ② 画面下部の「ショートカット削除」/「ウィジェット削除」/「フォルダ削除」にドラッグして、指を離す



◎ デスクトップの左端または右端にドラッグすると、デスクトップを切り替えることができます。また、左端または右端のデスクトップ横にある Φ にドラッグすると、新しいデスクトップが追加されます。

ショートカット/ウィジェット/フォルダを追 加する

🚺 ホーム画面→□≡□→[追加]

· ·		¬→114 >	2. O	
_	ョート	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
カッ		クマークなどのショートカットを追加できます。		
ウィ	1	au Wi-Fi	au Wi-Fi接続ツールを利用できます。	
ジェ	ニット	接続ツール		
		Facebook	Facebookを利用してメッセージの投	
			稿などができます。	
		iibe	複数のSNS、ブログ、ニュース、グルメ	
		,	情報などをまとめて1つの画面で管	
			理/表示できます。また、複数のSNS	
			やブログにまとめて投稿することもで	
			きます。	
		Latitude	Latitudeに参加して現在地情報を共	
		Latitude	有できます。	
		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	10 2 2 2 2 2	
		mixiSH	mixiを利用してボイスの投稿などがで	
			きます。	
		SH Widget	シャープのサイトからウィジェットを	
		Gallery	検索し、ダウンロードできます。	
		Skype	Skype™を利用できます。	
		Twitter	(小)と(大)の2つのウィジェットがあ	
			ります。Twitterのツイートを確認でき	
			ます。	
		YouTube	YouTubeの動画を簡単に再生できま	
			す。	
		おみせメモ	Google マップと連携し、お店に対す	
		ツール	る評価を投稿することができます。ま	
			た、投稿されている評価を確認するこ	
			とができます。	
		カレンダー	カレンダーに登録している予定を確認	
		, , , , ,	できます。	
			CC0.90	

ウィ	ニュースFX	最新のニュースや天気、運勢を確認で
ジェット		
シエット		きます。
	ニュースと	最新のニュースと天気を確認できま
	天気	す。
	ピクチャー	最新の画像/動画を10件まで表示し
	(3D対応)	ます。
	ホットペッ	飲食店の検索やクーポンの表示ができ
	パーグルメ	ます。
	by SHARP	6.90
	マーケット	Androidマーケットを利用できます。
	メーカー	メーカーアプリを利用できます。
	アプリ	
	メモ帳	デスクトップ上でメモを入力できま
		す。
	レストラン	キーワードやエリア、ジャンルからレ
	検索	ストランを検索できます。
	powered	
	by ぐるなび	
	音楽	保存しているミュージックを再生でき
		ます。
	価格.com	気になる商品の最安値を検索します。
	powered	
	by SHARP	
	- ,	クノック検索ギックスをまこします
	検索	クイック検索ボックスを表示します。
	写真	保存しているフォトをトリミングして
	フレーム	表示します。
	世界時計	世界時計を表示します。
	着信履歴	着信履歴を確認できます。
	電源管理	お知らせ/ステータスパネルの電源管
		理と同様の操作ができます。
	電話帳	電話の発着信やメールの送受信などを
		新着順に表示します。
	歩数計	歩数計を表示します。
	方位計	方位計を表示します。
	ノフリエロ	<u>刀四司で衣</u> 小しより。

フォルダ	新しい フォルダ	ショートカットを格納できるフォルダ を追加します。
	Bluetooth で受信	Bluetooth®で受信したデータを表示 するフォルダを追加します。
	Facebook 電話帳	Facebookの友達の連絡先を表示する フォルダを追加します。
	IC通信で 受信	IC通信で受信したデータを表示する フォルダを追加します。
	すべての 連絡先	電話帳の連絡先をすべて表示するフォ ルダを追加します。
	最近使った ドキュメン	最近使用したドキュメントを表示する フォルダを追加します。
	- 電話番号の ある連絡先	電話番号が登録されている連絡先のみ 表示するフォルダを追加します。

Mmemo

◎ 表示しているデスクトップに空きスペースがない場合などは追加できません。

ショートカットについて

ショートカットをロングタッチしてフォルダにドラッグすると、フォルダ に格納できます。

ウィジェットについて

- ◎ Android標準のウィジェットのほか、Droidgetにも対応しています。※ Droidgetとは、ウィジェットを動作させるためのプログラムです。
- ◎ ウィジェット一覧画面で ② が表示されているウィジェットが、Droidget 対応のウィジェットになります。デスクトップに追加している場合は ✔ が 表示されます。

フォルダについて

◎ フォルダを選択→フォルダ上部のフォルダ名をロングタッチ→フォルダ名 を入力→「OK」と操作すると、フォルダ名を変更できます。

■ホーム画面を切り替える

利用するホームアプリを切り替えることができます。

- | | | ホーム画面→[| | |]→[ホーム切替]
- **2** 利用するホームアプリを選択

メインメニューを利用する

インストールされているアプリケーションがアイコンで表示されます。アイコンを選択して、アプリケーションを起動できます。

🚺 ホーム画面→[📵]

メインメニューが表示されます。

メインメニュー



《メインメニュー》

アイコン	アプリケーション	ページ
2	電話帳	P.70
You	YouTube	P.163
	YouTube3D	P.163
()	マップ	P.158
	ワンセグ	P.147

アイコン	アプリケーション	ページ
•1)]*	赤外線送受信	P.221
	au one Market	P.171
	マーケット	P.170
	おサイフケータイ [®]	P.175
	おススメ3D	P.168
	ホーム切替	P.48
*	設定	P.196
8	時計	P.181
	Documents To Go	P.169
30	カレンダー	P.179
	電卓	P.186
	メモ帳	P.178
=	辞書	P.187
18000	歩数計	P.183
r _C	指先ディクショナリー	P.188
<u>≈</u> * 1	au Wi-Fi接続ツール	_
9	ボイスレコーダー	P.177
QA.	Q&A	P.170
(S)	Skype	P.165
	jibeアドレス帳	P.165
f	Facebook	P.164
mixi	mixiSH	P.164
S	Twitter	P.164
talk	トーク	P.160
9	PCメール	P.102
M	Gmail	P.109
	GREEマーケット	P.172
	カメラ	P.124
7/-	ビデオカメラ	P.125
	動画編集	P.174
R	読取カメラ	P.130
9	撮る家計簿 Photoマネー	P.134

アイコン	アプリケーション	ページ
@	モシモカメラ3D	P.127
4	コンテンツマネージャー	P.140
	ピクチャー(3D対応)	P.135
1	ゴルフスイングビデオカメラ	P.127
p	HDMI	P.193
	Smart Familink	P.193
	ギャラリー	P.139
•	プレイス	P.162
A	ナビ	P.163
-	Latitude	P.158
•	音声検索	P.52
8	検索	P.51
EX * 1	ニュースEX	P.167
Tip.	ニュースと天気	P.166
0	方位計	P.185
==	Gガイド番組表	P.151
GAN CO-UNITED STATES	メーカーアプリ	P.168
()	GALAPAGOS App for Smartphone	P.168
来O天 potency WEDDAM	楽天 gateway	P.169
	Amazon JP	P.169
30	3Dゲームリンク	P.168
GI CON	au one	P.113
<u>+</u>	ダウンロード	P.163
● * 1	太鼓の達人AR	_
* 1	LISMO Book Store	_
*1	unlimited	_
% 1	LISMO WAVE	_
*1	BrandGarden	_
*1	GREE	_
*1	au Fitness	_
⅓ *1	てのりん	_
€ *1	レアジョブ	_

アイコン	アプリケーション	ページ
% 1	Sfera Android	_
* 1	ラグナロク Mobile Story	_
₹ *1	TEIBAN GAME	-
₩ 1	LISMO	P.143
\ *2	電話	P.64
*2	メール	P.80
○ *2	ブラウザ	P.113

※1 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。
※2 お買い上げ時は、クイックメニューに登録されています。

Mmemo

- ◎各メニューからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
 - また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額525円)と別途通信料がかかります。
- ◎アイコンなどのデザインは、予告なく変更する場合があります。

▋メインメニューのアイコンを移動する

アプリケーションのアイコンを、同カード内の別の位置や別のカードへ移動できます。また、デスクトップにショートカットを追加することもできます。

- 同カード内で移動する場合
- 2 移動する位置までアイコンをドラッグして、指を離す
- 別のカードへ移動する場合
- アイコンを別のカードがある方向へドラッグ
- **I 移動先のカードまでアイコンをドラッグ**

- 4 移動する位置で指を離す
- カードを追加して移動する場合
- **2** アイコンを別のカードがある方向へドラッグ
- 🔞 カードを追加する位置の 🕀 にドラッグ
- △ 追加されたカードまでアイコンをドラッグして、指を離す
- ショートカットを追加する場合
- 「ショートカット作成」にドラッグして、指を離す



◎ すべてのアイコンを別のカードに移動すると、カードは自動的に削除されます。

▋クイックメニューを利用する

よく使うアプリケーションをメインメニューからクイックメニューに 移動すると、ホーム画面からアプリケーションを起動できるようにな ります。

クイックメニューには最大3件までアプリケーションを配置できます。

お買い上げ時には、電話、メール、ブラウザが登録されています。

- メインメニューで移動するアイコンをロングタッチ 画面上部に「ショートカット作成」が表示されます。
- アイコンをクイックメニューまでドラッグして、指を離す アイコンがメインメニューからクイックメニューに移動します。すで に登録されているクイックメニューのアイコンの上で指を離すと、位 置が入れ替わります。

起動中のアプリケーションを一覧表示する

アプリケーションを起動中に <u>・</u> を押すなどして利用を中断したり、利用するアプリケーションを切り替えたりすると、利用していたアプリケーションはバックグラウンドで処理を継続、または一時停止状態となります。

起動中アブリー覧画面を表示して、利用するアプリケーションを切り替えたり、アプリケーションを終了したりできます。

| | ホーム画面→[| □]

ホーム画面で□▲□を長押ししても同様に操作できます。

- 利用するアプリケーションを切り替える場合
- 2 アプリケーションを選択
- アプリケーションを終了する場合
- 2 (8)

すべてのアプリケーションを終了する場合は[すべて終了]→[はい]と操作します。

Memo

- ◎ 複数のアプリケーションを起動している場合、実行用メモリを効率的に使用するため、バックグラウンドのアプリケーションを自動的に終了する場合があります。
- ◎ 複数のアプリケーションを起動しているときなど、本体の実行用メモリが不足すると、サムネイルが表示されない場合があります。
- ◎ バックグラウンドのアプリケーションによっては、連続待受時間が短くなったり、動作が遅くなったりする場合があります。

クイック検索ボックスを利用する

IS12SH内やウェブサイトの情報を検索できます。

■ ホーム画面→ □ □

クイック検索ボックス画面が表示されます。

メインメニューで[検索]でも同様に操作できます。

「N」をタップすると検索対象一覧画面が表示され、検索対象を選択できます。検索対象一覧画面→[⑩]と操作すると、検索対象一覧画面に表示させる検索対象を選択できます。

🛾 入力欄にキーワードを入力

入力した文字を含むアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に 一覧表示されます。

3 一覧表示から項目を選択/クイック検索ボックスの[→]

ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。 一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

//memo

- ◎検索対象を「アプリ」に設定すると、Androidマーケットでアプリケーションを検索します。
- ◎一覧表示された項目の「 / 」をタップすると、選択した項目をキーワードにして再検索します。
- ◎ アプリケーションを利用中に □□ を押した場合、アプリケーション独自の検索を利用できる場合があります。

■Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

Google音声検索画面が表示されます。 ホーム画面で「ューを長押しするか、メインメニューで「音声検索」でも 同様に操作できます。

※話口(マイク)に向かってキーワードを話す

ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。

▋クイック検索ボックスを設定する

- クイック検索ボックス画面→ □ → [検索設定]
 - Google 入力候補 検索キーワード入力時にGoogleの入力 検索の の表示 候補を表示するかどうかを設定します。 設定 Google & 位置情報をGoogleサービスなどで使用 共有する するかどうかを設定します。 セットアップしたGoogleアカウントで 検索履歴 カスタマイズされた検索履歴を表示する かどうかを設定します。 検索履歴 セットアップしたGoogleアカウントで の管理 検索履歴をカスタマイズできます。画面 の指示に従って操作してください。 検索対象

 クイック検索ボックスで検索する対象を設定します。 クイック検索ボックスで検索した結果へのショート ショート カットを カットをクリアします。 消去

共通の操作を覚える

縦横表示を切り替える

IS12SHの向きに合わせて、縦横表示を切り替えます。

例: 縦(横)表示から左(右)に90°回転した場合



memo

- ◎ IS 12SHを垂直に立てた状態で操作してください。IS 12SHを水平に寝か せると画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◎ 縦横表示を切り替えるかどうかは、「画面の自動回転」で設定できます。
- ◎ ビデオカメラなどアプリケーションによっては、IS 12SHの向きや設定に かかわらず画面表示が切り替わらない場合があります。

利用できるメニューを表示する

■オプションメニューについて

オブションメニューは、メニューを表示できる画面で□■□を押すと表示されるメニューです。

例: 受信ボックス画面の場合



オプションメニュー

//memo

「その他」について

- ◎利用できるオブションメニューが、画面上にアイコンとして表示できる数を超える場合、「その他」のアイコンが表示されます。アイコンとして表示しきれないオブションメニューが「その他」にまとめられ、「その他」を選択すると表示されます。
- ◎ 同じ画面でも設定内容や状況によって表示されるオプションメニューの数は異なるため、「その他」にまとめられる項目の数も設定内容や状況によって異なります。
- ◎ 本書では、オプションメニューにおいて「その他」を選択する操作は記載しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■コンテキストメニューについて

コンテキストメニューは、メニューを表示できる画面や項目をロング タッチすると表示されるメニューです。

例: 文字入力画面の場合



コンテキストメニュー

■ TapFlow UIについて

TapFlow Ullは、電話帳、カメラ、ビデオカメラ、ピクチャー(3D対応)利用中に「🍙」をタップすると表示されるメニューです。

メニューの使用頻度に応じて表示されるメニューアイコンの種類が変化します。また、メニューアイコンの位置や大きさも、メニューの使用頻度に応じて変化していきます。

例: フォトモニター画面の場合

・お買い上げ時



TapFlow UI

• 各機能操作後



TapFlow UI

#memo

- ◎ TapFlow Ul表示中に「All Menu」を選択すると、利用できるメニューがすべて表示されます。
- ◎ TapFlow Ul表示中に「オススメ」を選択すると、アプリケーションに応じて おすすめのメニューが表示されます。

ロックを解除する

「ロック設定」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(P.24「ご利用いただく各種暗証番号について」)

「ロック解除方法」の設定を変更することで、ロックNo.の代わりに指リストパターンやパスワードを使用することができます。

■ロックNo.を入力する

- ロックNo.の入力が必要な操作をする
- 2 ロックNo.を入力→[OK]
- ■指リストパターンを入力する
- 指リストパターンの入力が必要な操作をする
- **🛾 指リストパターンを入力**
- ■パスワードを入力する
- 🚺 パスワードの入力が必要な操作をする
- パスワードを入力→[OK]



◎ロックNo./指リストパターン/パスワードの入力に5回失敗すると、メッセージが表示され30秒間入力できない状態になります。「OK」を選択し、入力可能になったら再入力してください。

チェックボックスを利用する

設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェック ボックスをタップすることで設定の有効/無効を切り替えることができます。

また、データの「選択移動」「選択保存」「選択削除」などをする際は、 チェックボックスをタップすることで項目の選択/選択解除を切り替 えることができます。

アイコン	説明	
~	設定が有効/項目が選択されている状態です。	
No.	設定が無効/項目が選択されていない状態です。	

文字入力

ソフトウェアキーボードを切り替える	.56
文字入力画面の見かた	
文字を入力する	
文字入力の便利な機能を利用する	.60
iWnn IME - SH editionの設定を行う	61

ソフトウェアキーボードを切り替える

文字入力欄をタップすると、画面上にソフトウェアキーボードが表示 され、画面のキーをタップして文字を入力できます。

IS 12SHでは、次のソフトウェアキーボードを利用できます。

QWFRTY	文字入力キーをタップして、表示されている文字を入力します。ローマ字で文字を入力します。
G	7,17011 C7770 C1201C11 C10001 C701
	します。ローマ字で文字を入力します。
12Kev	文字入力キーをタップするたびに文字を切り替え、文字
I LICUY	
	を入力します。
	個人月しより。

文字入力画面→[\]→[キーボード切替(縦画面)]



◎ お買い上げ時には、入力ソフトとして「iWnn IME - SH edition」と 「Androidキーボード」がインストールされています。本書では「iWnn IME -SH edition lの操作方法を説明しています。


■フリック入力について

ソフトウェアキーボード「12Kev の場合、キーを上下左右にフリック することで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい文字を 入力することができます。

キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補が表示さ れます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字 入力エリアに文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「 * 」 をタップするだけで入力でき、「お」を入力する場合は「*」を下にフ リックすると入力されます。



文字入力画面の見かた



① 文字入力エリア

② 通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リ スト

文字を入力して「

「

」をタップすると、通常変換候補リストが表示 されます。予測変換を有効に設定している場合は、文字を入力する と予測変換候補リストが表示され、入力が確定するとつながり予測 候補リストが表示されます。

- 「*」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。 元の表示に戻すには、「*」をタップします。
- ③ バックキー/戻すキー
 - 同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。 ・フリック入力では、バック機能を利用できません。
 - : 文字入力確定後にタップして未確定の状態に戻すなど、直前の 操作をキャンセルします。
- ④ ソフトウェアキーボード

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

⑤ カーソルキー

カーソルを左/右に移動します。文字入力中/変換時は、文字の区 切りを変更します。

- ⑥ 絵文字・記号・顔文字キー/カナ・英数キー
 - ■:絵文字/D絵文字/記号/顔文字―覧を表示します。
 - 羅: 入力したキーに割り当てられているひらがな、カタカナ、英字、 数字、予測される日付や時間が変換候補に表示されます。
- ⑦ 文字種切替キー

入力する文字種を切り替えます。

文字種を切り替えると、表示が次のように変更されます。

■:ひらがな漢字入力 1: 全角英字入力

■ : 半角英字入力 1 : 全角数字入力

■: 半角数字入力 ∞: 全角カタカナ入力

図:区点コード入力

® DEL≠-

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭 にある場合は、カーソルの右の文字を削除します。

- ⑨ 設定キー/変換キー/スペースキー
 - : iWnn IMEメニューを表示します。
 - ■: 通常変換候補リストを表示します。
 - ひらがな入力中に表示されます。
 - ■:スペースを入力します。
 - ・数字/半角英字入力中などに表示されます。
- ⑩ 確定キー/Enterキー
- ※: 入力中の文字を確定します。
- ■:カーソルの位置で改行します。
- アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わりま す。
- ① 大文字/小文字切替キー

ひらがな/カタカナ入力時に「こ」をタップすると、入力した文字 を大文字/小文字に切り替えたり、濁点/半濁点をつけたりしま す。

英字入力時に「403」をタップすると、入力した英字を大文字/小文 字に切り替えます。

- ⑫ 英字入力キー/シフトキー
 - ■: 入力される文字が英字に切り替わります。
 - ひらがな漢字入力時に表示されます。

シフトキーをタップすると、大文字/小文字入力を切り替えます。 タップするたびに、表示が次のように変更されます。

- : 小文字入力
- ★文字入カロック

■:大文字入力

また、全角数字入力/半角数字入力時にタップすると、入力できる 記号を切り替えられます。

文字を入力する

ソフトウェアキーボードを使用して文字を入力します。ワイルドカード予測/予測変換/つながり予測の機能を利用して入力することもできます。

例: 「大阪」と入力する場合

- 🚺 文字入力画面で「おおさか」と入力
- 2 変換
- 3 [大阪]
- ■ワイルドカード予測を利用する

読みの文字数から予測変換の候補を表示し、入力できます。

例:「テレビ」と入力する場合

- | 文字入力画面で「て」と入力
- 2 [∘] → [∘]

[●]をタップするたびに「*」が入力され、文字数に合わせた予測変換の候補が予測変換候補リストに表示されます。

3 [テレビ]



予測変換について

- ◎ 予測変換候補リストで「■ 」をタップすると、入力を間違ったことを予想し、入力した文字に表現の似た言葉を予測変換候補リストに表示します。
- ◎ 予測変換候補リストで学習した変換候補をロングタッチ→[学習削除]と操作すると、学習した変換候補を削除できます。
- ◎ ひらがな入力中に「・・」をタップすると通常変換候補リストに切り替えられます。「・」をタップすると、再度予測変換候補リストに切り替えられます。

■ 入力する文字種を切り替える

| 文字入力画面→[|] →[文字種切替]

文字入力画面で文字種切替キーをロングタッチしても同様に操作できます。

| | 文字種を選択



- ◎ 文字種切替キーをタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順で入力する文字種が変更されます。
- ◎ 操作する画面やアプリケーションなどによっては、入力できない文字種があります。

■絵文字/D絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力画面→[圖]

絵文字/D絵文字/記号/顔文字一覧画面が表示されます。 文字入力画面に変換対象がない状態でタップしてください。

| 絵文字 / D絵文字 / 記号 / 顔文字を選択



- ◎操作する画面によっては、表示できない一覧や、入力できない絵文字/D絵文字/記号/顔文字があります。
- 絵文字 / D絵文字 / 記号 / 顔文字一覧画面の操作
- # / # : 全角記号/半角記号一覧の表示
- : 他社の携帯電話に送信したときに自動変換される絵文字の一覧の表示
 - ・「 □ 」をタップすると通常の絵文字一覧に戻ります。
- ▲ / ▼:前/次のカテゴリやページの表示

- ・選択した文字やカーソルの左の文字の削除
 - ・カーソルが文頭にある場合は、カーソルの右の文字を削除します。
- (現128): 文字入力画面に戻る

顔文字をロングタッチ: 顔文字の編集



○「履歴」欄の顔文字は編集できません。

【区点コードで入力する

- | 文字入力画面→[🕔]→[文字種切替]→[区点コード]
- 2 4桁の数字(JIS区点コード)を入力 コード入力した文字が入力されます。

Mmemo

◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFファイル)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

ダウンロードした『取扱説明書』のPDFファイルをIS12SHで表示するには、Documents To Goの完全版を購入するか、PDFファイルが表示できるアプリケーションをインストールする必要があります。

■ 音声で入力する

文字入力画面→[N]→[音声入力]→[OK]

文字入力画面で文字種切替キーを上にフリックしても同様に操作できます。

2 送話口(マイク)に向かって話す

処理が完了すると文字が入力されます。

//memo

◎ 音声入力を使用するには、あらかじめ「音声入力」を「使用する」に設定してください。

■ 手書きで入力する

文字入力画面→[N]→[手書き入力]→[OK]

手書き入力画面が表示されます。 文字入力画面で「▼」をロングタッチしても同様に操作できます。

- ① 変換候補欄
- ② 手書き入力エリア
- ③ ソフトウェアキーボード入力

キー

ソフトウェアキーボード入力へ 切り替えます。

ロングタッチすると、認識言語の 設定ができます。

④ 認識モード切替キー

認識モードの設定ができます。また、手書き入力の設定やソフトウェアキーボード入力への切り替えもできます。

ロングタッチすると、認識モードを文字(枠あり)/文字(枠なし)に切り替えます。

- ⑤ スペースキー
- ⑥ Enter‡-
- ① DEL +-



2 手書き入力エリアで文字を手書き

手書きした文字を認識すると文字が入力されます。 手書きした文字がうまく認識されない場合は、変換候補欄に表示される文字をタップして入力してください。

■手書き入力の設定をする

| | 手書き入力画面→[|| |]→[各種設定]

手書き入力設定画面が表示されます。

図識言語 認識する言語を設定します。
インクの太さ 手書き文字の線の太さを設定します。
文字のスライド速度 手書き入力後、自動で文字がスライドする 速度を設定します。

手書き文字自動消去 手書き入力後、自動で文字を消去するかど うかを設定します。

手書き文字自動消去 表記定します。

#memo

◎ 手書き入力設定画面では、上記以外にバージョン情報や法的情報が確認できます。

文字入力の便利な機能を利用する

■文字サイズを切り替える

文字入力時に表示する文字サイズを設定します。

- 文字入力画面→ □ ≡ □ → [文字サイズ] / [文字サイズ設定]
- 🙎 文字サイズを選択

Mmemo

◎ アプリケーションや入力中の項目によっては、設定できない場合があります。

■文字を切り取り/コピーしてから貼り付ける

- 文字を選択して切り取り/コピーする場合
- 文字入力画面で文字入力エリアをタップ→[範囲選択]
 「▼|/「▲|をスライドして範囲を選択してください。
- [2] [切り取り]/[コピー]
- | 引 貼り付ける位置をタップ→「貼り付け]
- 入力した文字をすべて切り取り/コピーする場合
- 🔃 文字入力画面で文字入力エリアをタップ→[全選択]
- [2] [切り取り]/[コピー]
- 貼り付ける位置をタップ→[貼り付け]

【入力ソフトを切り替える

| 文字入力画面→[|]→[文字入力ソフト変更]

文字入力エリアをロングタッチ→[入力方法]でも同様に操作できます。

2 Android 主に英数字を入力する場合に選択するソフトウェアキーボードです。
・日本語入力はできません。
iWnn IME - 主にひらがな/漢字/カタカナを入力する場合に
選択するソフトウェアキーボードです。

Mmemo

◎ 入力ソフトは、アプリケーションをインストールして利用することもできます。インストール後に、「言語とキーボード」でアプリケーションを有効にしてください。アプリケーションのインストール方法については、「Androidマーケットを利用する」(▶P.170)をご参照ください。

▋マッシュルーム拡張機能を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな文字入力に関する機能を拡張できます。

- 🙎 アプリケーションを選択

Mmemo

- ◎マッシュルーム拡張機能は、アプリケーションをインストールして利用することもできます。アプリケーションのインストール方法については、「Androidマーケットを利用する」(▶P.170)をご参照ください。
- ◎通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リストで候補をロングタッチ→[Mashup]と操作し、アプリケーションを選択しても起動できます。

iWnn IME - SH editionの設定を行う

iWnn IME - SH editionでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

文字入力画面→[文字入力画面→[文字入力画面→[文字入力画面→[文字入力画面→[文字] 文字入力画面→[文字入力画面→[文字]

iWnn IME - SH edition設定画面が表示されます。

2	キー操作音	キーをタップしたときにキー操作音を鳴らすか どうかを設定します。
	キー操作 バイブ	キーをタップしたときに、バイブレータを有効にするかどうかを設定します。
	キー入力 ガイド表示	タップしたキーを拡大表示させるかどうか、フ リック入力のガイドを表示させるかどうかを設 定します。
	キーボード イメージ	ソフトウェアキーボードのイメージを変更しま す。
	各種設定	▶P.60「手書き入力の設定をする」
	ローマ字	ソフトウェアキーボードが「QWERTY」の場合、
	キーボード	日本語を入力するときに不要なキーをタップで
	補助	きなくし、誤入力を防止します。
	フリック入力	フリック入力機能を利用するかどうかを設定し ます。
	フリック感度	フリック入力時のフリックの感度を設定します。
	トグル入力	フリック入力が有効のとき、キーを繰り返しタップして入力する文字を切り替えるかどうかを設定します。
	自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。 ・カーソル移動後でも、*(濁点)/*(半濁点)の付加や、大文字/小文字の変換を行うことができます。
	予測変換	よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力したときに変換候補を予測表示するかどうかを設定します。

ワイルド		ード予測機能を利用するかどうかを
カード予測	設定します。	
つながり予測		字の次に入力する候補を予測表示す
	るかどうかを設定します。	
候補表示行数	ソフトウェス	アキーボードで文字入力する際に、予
	測変換などの	の変換候補リストを表示する行数を
	変更します。	,
絵記号リスト	絵文字/D約	会文字/記号の表示列数を設定しま
列数	す。	
外部変換	使用する外部	邹変換エンジンを設定します。
エンジン		
自動大文字	半角英字入	力時に、文頭の文字を自動的に大文字
変換	に変換するカ	かどうかを設定します。
自動スペース	半角英字入	力時に、変換候補リストから英単語選
入力	択した後、半	角スペースを自動的に挿入するかど
	うかを設定し	します。
音声入力	音声入力を位	吏用するかどうかを設定します。
m, , , , ,		
日本語ユー		ーザー辞書に登録する」
日本語ユー		
日本語ユーザー辞書		
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー		
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー 辞書	▶P.62[ユ-	ーザー辞書に登録する」
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー 辞書	▶P.62[ユ-	ーザー辞書に登録する」 変換で確定した文字を、学習辞書に
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー 辞書	▶P.62[ユ-	ーザー辞書に登録する」 変換で確定した文字を、学習辞書に 登録するかどうかを設定します。
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー 辞書	▶P.62「ユー候補学習学習辞書	ーザー辞書に登録する」 変換で確定した文字を、学習辞書に 登録するかどうかを設定します。 学習辞書の登録内容をすべて削除
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書	▶P.62「ユ- 候補学習 学習辞書 リセット	一ザ一辞書に登録する」 変換で確定した文字を、学習辞書に 登録するかどうかを設定します。 学習辞書の登録内容をすべて削除 します。 ・絵文字/D絵文字/記号/顔文字 の入力履歴も削除されます。
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー 辞書 学習辞書	▶P.62「ユー 候補学習 学習辞書 リセット	一ザ一辞書に登録する」 変換で確定した文字を、学習辞書に 登録するかどうかを設定します。 学習辞書の登録内容をすべて削除 します。 ・絵文字/D絵文字/記号/顔文字 の入力履歴も削除されます。 ダウンロードした辞書を、通常変換や
日本語ユー ザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書	▶P.62「ユー 候補学習学習辞書 リセットサイトから 予測変換に	で で で で で で で で で で で で で で で で で で で
日本語ユーザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書 学のシロード辞書 電話帳名前	▶P.62「ユー 候補学習学習辞書 リセットサイトから: 予測変換に 最新データ	ででは、 できない できない できない できない できない できない できない できない
日本語ユーザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書 ダウンロード辞書	▶P.62「ユー 候補学習学習辞書 リセットサイトから 予測変換に	で で で で で で で で で で で で で で で で で で で
日本語ユーザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書 学のシロード辞書 電話帳名前	▶P.62「ユー 候補学習学習辞書 リセットサイトから: 予測変換に 最新データ	ででは、 できない できない できない できない できない できない できない できない
日本語ユーザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書 学のシロード辞書 電話帳名前	▶P.62「ユー 候補学習 学習辞書 リセット サイトから: 予測変換に 最新データ 取り込み 初期化	で で で で で で で で で で で で で で で で で で で
日本語ユーザー辞書 英語ユーザー辞書 学習辞書 学のシロード辞書 電話帳名前	▶ P.62「ユー 候補学習 学習辞書 リセット サイトからご 予測変換にする 最新データ 取り込み 初期化 メール返信	で で で で で で で で で で で で で で で で で で で

設定リセット	iWnn IME - SH editionの設定をリセットします。
顔文字 リセット	顔文字リストの内容をリセットします。

■ユーザー辞書に登録する

よく利用する単語などの表記と読みを、日本語と英語をそれぞれ最大 500件まで登録できます。文字の入力時に登録した単語などの読みを 入力すると、変換候補リストに表示されます。

- 🚺 iWnn IME SH edition設定画面
 - →[日本語ユーザー辞書] / [英語ユーザー辞書]

日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面が表示されます。

- 2 □ →[登録]
- [読み/表記を入力→[保存]



- ◎ 登録した単語を編集する場合は、日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面で編集する単語を選択→□□→[編集]と操作します。
- ◎日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面→ □□→[削除]/[ユーザー辞書全消去]→[OK]と操作すると、選択した単語/すべての単語を削除できます。

電話

電話をかける	64
電話を受ける	65
国際電話を利用する(001国際電話サービス)	67
発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	67

電話をかける

| ホーム画面→[📞 (電話)]

電話番号入力画面が表示されます。


① 電話番号入力欄

- 32桁まで入力できます。 ② **数字キー**
- ③ 雷話帳キー

電話帳から連絡先を選択して電話をかけることができます。または、入力した電話番号を電話帳に登録できます。

④ 発信キー

電話をかけます。また、発信 履歴がある場合、電話番号未 入力のときにタップすると 最新の発信履歴が入力され ます。



《電話番号入力画面》

⑤ 画面切替タブ

画面を切り替えます。

⑥ 訂正キー

カーソル左側の数字を1桁削除します。ロングタッチすると、カーソル左側のすべての数字を削除し、カーソル左側に数字がない場合はすべての数字を削除します。

[2] 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

[発信]→通話

通話中画面が表示されます。

通話中に **→ / ▶** を押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4 [通話終了]

電話帳に未登録の電話番号との通話終了後は、電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。



- ◎ 発信中/通話中に画面をおおうと、IS12SHの向きによっては画面が消灯します。
- ◎「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「電波OFFモード」を設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)、お客さまセンター(157)へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ◎次のダイヤルサービスがご利用いただけます。
 - 全国の一般電話との通話
 - 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
 - 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
 - 171(災害用伝言ダイヤル)
 - 177(天気予報:市外局番が必要です)
 - 117(時報)
 - 104(電話番号案内)
 - 115(電報の発信)
 - 110(警察への緊急通報)※
 - 119(消防機関への緊急通報)※
 - 118(海上保安本部への緊急通報)※
 - 157(お客さまセンター)
 - 船舶電話
 - ※緊急通報番号です。IS12SHは、緊急通報受理機関への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。
- ◎ 次のNTTサービスはご利用いただけません。
 - コレクトコール
 - 伝言ダイヤル
 - ・ダイヤルQ2
 - 116(NTT営業案内)

■ 電話番号入力画面のメニューを利用する

1 電話番号入力画面→□ = □

発信	発信	音声発信	電話をかけます。
		Cメール作成	Cメールを作成します。
	電話帳に登録	▶P.71「他のt	機能から電話帳に登録する」
特番伯	特番付加	電話番号に特	番を付加します。
	音声発信制限		制限するかどうかを設定します。
	設定	ロックNo.を入	カ→[OK]→[ON] / [OFF] → [OK]
		• 音声発信制	艮中でも、緊急通報番号や157(お
			ター)への発信は可能です。緊急通
		報番号へは口	コーミング中でも発信が可能です。

■通話中画面の操作

メモ	メモ帳にメモを登録できます。
消音/消音解除	相手の方にこちらの声が聞こえないようにするか
	どうかを設定します。
数字キー	数字キーを表示します。プッシュ信号の送信や通
	話の追加ができます。
音声メモ	通話中の相手の方の音声と自分の音声を録音します。
	・録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件
	までです。10件を超えると古いものから順に削
	除されます。また、音声メモが10件保護されて
	いる場合は録音できません。
	・録音した音声メモの再生については、「音声メモ
	を再生する」(▶P.201)をご参照ください。
スピーカー/	ハンズフリーで電話するかどうかを設定します。
スピーカーOFF	
電話帳	電話帳一覧画面を表示します。

■通話中画面のメニューを利用する

〗 通話中に□≡□

2		別売のBluetooth®ヘッドセットと接続/解除します。 ・ヘッドセットと接続状態のときに設定できます。
	履歴参照	発信履歴/着信履歴―覧画面を表示します。
	プロフィール参照	プロフィール画面を表示します。
	通話を追加	電話番号入力画面を表示します。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「はい」を 選択すると、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動 予約サービスを利用する際に便利です。

- 例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合
- 電話番号入力画面で電話番号を入力→ = → [特番付加] → [P付加]
- 🙎 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

- [発信]
- 4 [はい]
- **5** [はい]

電話を受ける

🚺 着信中に[🌭]を右にスライド

バックライト点灯中(ロック解除画面表示中を除く)に着信があった場合は、「応答」をタップします。

2 通話→[通話終了]

電話帳に未登録の電話番号との通話終了後は、電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。画像(全身)を設定しているときは、設定した画像(全身)がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示 されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

Mmemo

◎「電話帳制限」(▶P.204)を有効にしている場合は、着信したときに電話帳の名前などの情報は表示されません。

着信時に着信音を消音にするには

◎ 着信中に ▶ を押すと、着信音が消音になり、バイブレータや着信ランプが停止します。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎電話帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終 了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。
- ◎ ボイスレコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

■応答を保留する

■ 着信中に[《△]を左にスライド

バックライト点灯中(ロック解除画面表示中を除く)に着信があった場合は、「応答保留」をタップします。

保留状態になり、相手の方に保留中であることを音声ガイダンスでお 知らせします。

2 保留中に[応答]

保留が解除され、電話がつながります。



- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ○「エリア設定」を「日本」に設定している場合のみ、応答を保留にできます。

■ 着信中のメニューを利用する

■ 着信中に ■■

Mmemo

- ◎着信拒否をしても、お留守番サービスを開始しているか着信転送サービスを「無応答転送」に設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- ◎ 着信転送をした際に転送先が登録されていない場合、お留守番サービスを 設定しているときはお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する(001国際電話サービス)

IS 12SHからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができま す。

例: IS 12SHからアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

雷話番号入力画面でアクセスコード、国番号、市外局番、 相手の方の雷話番号を入力→「発信]



- ※1「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されま **す**。
- ※2 市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア・モスクワな ど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。


memo

- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日 までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ○ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開 できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
- au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- 一般電話から (40077-7-111() 通話料無料)
- 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

電話番号入力画面→[発信履歴]/[着信履歴]

発信履歴/着信履歴―覧画面が表示されます。



- ① 発着信日時
- ② 雷話番号/名前/非通知着信の理由/ネットワークサービス の内容
- ③ 雷話帳に登録している画像(額)
- ④ 発信アイコン タップすると発信します。
- ⑤ グループアイコン

同じ相手の方の発信履歴/着信履歴が連続した場合、履歴が1 つのグループにまとめられます。グループアイコンを選択し て、グループ内の履歴の表示/非表示を切り替えることができ ます。

⑥ 诵話時間

⑦ 着信状態アイコン

: 通常着信(緑色)

②: 着信拒否

: 不在着信(赤色)

⑧ 呼び出し時間

■: 不在着信(ワン切り※)

※約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質 な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでご注意ください。

📔 雷話をかける履歴を選択

発信履歴/着信履歴詳細画面が表示されます。

[発信]

「メッヤージ」を選択するとCメールを作成できます。



◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大100件まで保存され、100件を超える と最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数 が少なくなる場合があります。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源を切っていた場合や電波 OFFモード中の場合、または電波の届かない場所にいた場合、お留守番 サービスに着信があったことをCメールでお知らせするサービスで す。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりした ことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電 話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする[着信お知らせ] があります。

発信履歴/着信履歴のメニューを利用する

- 発信履歴 / 着信履歴一覧画面のオプションメニューの場合
- 発信履歴/着信履歴一覧画面→□≡□
- 全件削除 履歴をすべて削除します。

■ 発信履歴/着信履歴一覧画面のコンテキストメニューの場合

発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴をロングタッチ

_		
2	音声発信	電話をかけます。
	メール作成	電話帳にメールアドレスを登録している場合、
		メールを作成します。
	Cメール作成	Cメールを作成します。
	編集して発信	電話番号を編集して発信します。
	特番付加	電話番号に特番を付加します。
	電話帳に登録	▶P.71「他の機能から電話帳に登録する」
	着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を
		登録します。
		▶P.201「着信を拒否する」
	削除	選択した履歴を削除します。

■ 発信履歴 / 着信履歴詳細画面のオプションメニューの場合

発信履歴/着信履歴詳細画面→□≡

発信	音声発信	電話をかけます。	
	メール	電話帳にメールアドレスを登録して	
	作成	いる場合、メールを作成します。	
	Cメール	Cメールを作成します。	
	作成		
	編集して	電話番号を編集して発信します。	
	発信		
	特番付加	電話番号に特番を付加します。	
電話帳に登録	▶P.71「他の機能から電話帳に登録する」 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.201「着信を拒否する」		
着信拒否登録			
削除	履歴を削除	します。	
	着信拒否登録		

電話帳

電話帳に登録する	70
他の機能から電話帳に登録する	71
連絡先を統合する	71
グループを設定する	72
電話帳の登録内容を利用する	73
雷話帳のメニューを利用する	76

電話帳に登録する

■ メインメニューで[電話帳]

電話帳一覧画面が表示されます。

① アカウント

アカウントを設定している 場合、現在設定しているアカ ウントが表示されます。

② 検索アイコン

登録されている「名前」や「よ み」をもとに連絡先を検索で きます。

③ 連絡先

選択したタブに登録されている連絡先が表示されます。

④ タブ

⑤ 画像

連絡先に登録されている画像(顔)が表示されます。

⑥ 吹き出しアイコン


連絡先から着信やメール受信、mixi/Twitterなどのメッセージがある場合に表示します。タップすると通知の内容を吹き出しで表示します。吹き出しをタップするとメッセージパックを利用できます。

⑦ 統合アイコン

複数の連絡先を統合した連絡先に表示されます。

® TapFlow起動

TapFlow UIを起動します。



《電話帳一覧画面(名前順)》

2 □ ■ → [新規登録]

電話帳編集画面が表示されます。 アカウントを設定している場合、登録先を選択する画面が表示されます。登録先を選択してください。

| 項目を選択して編集

(顔) (全身)	カメラ	カメラを起動して撮影した画像を 登録します。	
(T)	データ		
		microSDメモリカードに保存され	
	フォルダ	ている画像を登録します。	
	プリセット	あらかじめ登録されている画像を	
		登録します。	
	白動	いずれかのプリセット画像が設定	
	(プリセット)		
姓	名前を登録しま	す。	
名	• 姓/名を入力すると「よみ」が自動的に入力され		
姓(よみ)	ます。		
名(よみ)	1		
電話番号	電話番号を登録します。		
メール	メールアドレスを登録します。		
mixi	mixiのマイミクシィ情報を登録します。		
Twitter	Twitterでフォローしている相手の方の情報を登		
	録します。		
チャット	チャットアドレ	ノスを登録します。	
グループ	グループを設定します。		
設定	電話帳にグル	ープが1件も登録されていない場	
	合は、グルー	プの新規登録画面が表示され、グ	
	ループを作成	なることができます。	
誕生日	誕生日を登録します。		
ニック	ニックネームを登録します。		
ネーム			
住所	住所を登録します。		
GPS情報	GPS情報を登録	録します。	
所属	会社/部署/役職を登録します。		

ウェブ	URLを登録します。
サイト	
メモ	メモを登録します。
日付	日付を登録します。
インター	インターネット通話用のアドレスを登録します。
ネット通話	
着信音設定	着信時やメール受信時の音やランプ、バイブレータ
	について設定します。

4 [保存]→[はい]

に設定できます。



- ◎ 電話帳編集画面→[🜐]/[🐼]と操作すると、項目を追加/削除できます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 複数の電話番号/メールアドレスを登録している場合、電話帳編集画面 →[③]と操作して「⑤]にすると通常使用する電話番号/メールアドレス
- ◎項目によっては種別を変更できる場合があります。項目の左側に表示されているアイコンをタップして種別を選択してください。種別変更時に「カスタム」を選択すると、入力した文字列を種別として登録できます。
- ◎ チャットアドレス種別では、電話帳詳細画面→[]と操作したときに起動するアプリケーションを設定します。
- ◎ 名前を以下の文字で登録すると、電話帳では名、姓の順に表示されます。
 - 姓名をアルファベットを含む半角英数字のみ
 - 姓をアルファベットを含む半角英数字のみ/名を漢字のみ、または漢字を含む半角英数字のみ
- ◎ GPS情報を登録するには、あらかじめ「無線ネットワークを使用」/「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、「着信音設定」は有効になりません。

他の機能から電話帳に登録する

他の機能で表示した電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録できます。

🚺 他の機能で電話帳に登録する操作を行う

- 2 新規 他の機能で表示した情報を新規の電話帳に登録します。 追加 他の機能で表示した情報を既存の電話帳に追加登録し ます。 追加する連絡先を選択→電話帳を登録
- [保存]→[はい]

連絡先を統合する

複数の連絡先の登録内容を、1つの連絡先にまとめて表示することができます。

電話帳一覧画面で統合する連絡先をロングタッチ → [統合]

登録内容の類似した連絡先の一覧が表示されます。

2 連絡先を選択

「一覧から選択」をタップすると、電話帳一覧画面から連絡先を選択できます。

3 [はい]



◎ 連絡先を統合すると、個別の連絡先に設定されているグループ情報も統合されて、各グループに表示されます。

| 統合した連絡先を分割する

電話帳一覧画面で分割する連絡先をロングタッチ→[分割]→[はい]

グループを設定する

グループごとに名前、アイコン、着信音や着信ランプなどを設定できます。

- 「アカウントと同期」を利用してGoogleアカウントと同期すると、自動的にグループが作成されます。「Myコンタクト」「友達」「家族」「同僚」はグループ名やアイコンの変更、グループの削除ができません。
- 電話帳一覧画面→ □ □ → 「グループ設定」 グループ設定画面が表示されます。 アカウントを設定している場合、グループの設定先を選択してください。
- 2 =

3	グループ追加	グループを追加します。
		項目を選択して編集→[保存]
	グループ情報削除	グループを削除します。
	グループ並べ替え	グループの表示位置を変更します。
		移動するグループをロングタッチ
		→移動する位置にドラッグして、指を離す
		→[完了]
	使用履歴リセット	TapFlow UIをお買い上げ時の状態に戻し
		ます。



- ◎ グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、グループの音声着信の設定は 有効になりません。
- ◎ 個別の連絡先に「着信音設定」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- ◎ 1つの連絡先が複数のグループに登録されている場合は、グループ設定画面で上または左に表示されているグループの設定が優先されます。

グループを編集する

🚺 グループ設定画面でグループを選択

2	グループ情報編集	選択したグループの設定内容を変更します。 項目を選択して編集→[保存]
	ユーザー登録	選択したグループに連絡先を登録します。
		連絡先を選択→[登録]→[はい]
	グループ情報削除	グループを削除します。

Mmemo

◎ グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。

電話帳の登録内容を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

電話帳一覧画面で連絡先を選択

電話帳一覧画面(新着順)では画像(顔)をタップします。 電話帳詳細画面が表示されます。

① 画像

連絡先に登録されている画像(全身)が表示されます。

② ピクチャー欄

タップするとピクチャー (3D対応)の人物カテゴリー 覧が表示されます。人物カテゴリを選択すると、選択した 人物カテゴリに分類された データがピクチャー欄に表示されるようになります。

③ 登録内容

上にスライドすると、すべて の登録内容を確認/利用で きます。

④ 吹き出し

連絡先からの着信やメール受信、mixi/Twitterなどのメッセージを表示します。タップするとメッセージパックを利用できます。

⑤ アクションアイコン

連絡先に電話をかけたり、メールを作成したりできます。

⑥ TapFlow起動

TapFlow UIを表示します。



《電話帳詳細画面》

Mmemo

- ◎ 人物カテゴリに分類されたデータをすべて削除すると、ピクチャー欄に設定した人物カテゴリが解除されます。
- ◎アクションアイコンをタップすると次の機能を呼び出すことができます。

743 3	
アクション	=MD
アイコン	説明
71112	
-	選択した電話番号に電話をかけます。
孁	選択した電話番号を宛先としてCメールを作成します。
=	選択したメールアドレスを宛先としてメールを作成します。
2	GPS情報を本文に入力したメール作成画面を表示します。
0.	チャットアドレス種別で設定したアプリケーションが起動し、
	選択したチャットアドレスとチャットを開始します。**
169	選択した住所/GPS情報をもとにGoogleマップが起動します。
0	選択したURLのサイトを表示します。
5	Twitterを起動してプロフィールを表示します。
8	選択した相手の方にSkype™を利用して電話をかけます。
	選択したインターネット通話用のアドレスに発信します。

※対応するアプリケーションがインストールされていない場合やアカウントヘログインしていない場合など、アプリケーションを起動できないことがあります。

【電話番号を利用する

- 電話番号に発信/送信する場合
- 📘 電話帳詳細画面で利用する電話番号を選択
- 2 発信 選択した電話番号に電話をかけます。 編集して発信 選択した電話番号を電話発信の電話番号入力 画面に表示します。 ブッシュトーン 通話中の相手の方へブッシュトーンを送信します。 メール作成 選択した電話番号を宛先としてCメールを作成します。 特番付加発信 選択した電話番号に特番を付加します。
- 電話番号を設定する場合
 - 📘 電話帳詳細画面で利用する電話番号をロングタッチ

■メールアドレスを利用する

- ■メールアドレスにメールを送る場合
- 電話帳詳細画面で利用するメールアドレスを選択
- ■メールアドレスを設定する場合
- 電話帳詳細画面で利用するメールアドレスをロングタッチ

▋チャットアドレスを利用する

電話帳詳細画面で利用するチャットアドレスを選択 選択したチャットアドレスに接続して、チャットを開始します。

■住所を利用する

📘 電話帳詳細画面で利用する住所を選択

住所をもとにGoogleマップが起動します。

GPS情報を利用する

電話帳詳細画面で利用するGPS情報を選択

2 地図でみる GPS情報をもとにGoogleマップが起動します。 メールで送信 GPS情報をメール本文に入力してメールを作成します。

■ インターネット通話用のアドレスを利用する

電話帳詳細画面で利用するインターネット通話用のアドレスを選択

選択したインターネット通話用のアドレスに発信します。

Memo

◎ インターネット通話用のアドレスを利用するには、あらかじめ、通話設定の「アカウント」を設定する必要があります。

▋名前をブラウザで検索する

電話帳詳細画面で「Name Search」欄をタップ ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。

■メッセージパックを利用する

連絡先とのすべてのやりとりを一覧で確認し、利用することができます。

■ 電話帳詳細画面で吹き出しをタップ

メッセージパック画面が表示されます。

① メッセージ(白色)

連絡先から着信/受信した日時 とメッセージを表示します。

- ② メッセージ(黒色) 連絡先に発信/送信した日時と メッセージを表示します。
- ③ メッセージの種類

(青色): 発信/通常着信 (赤色): 不在着信

: Cメール/メール

: Twitterのツイート/ダイレクトメッセージ

m: mixiボイスTapFlow起動

TapFlow Ulを表示します。

🛛 メッセージを選択

メッセージ詳細画面が表示されます。



《メッセージパック画面》

■メッセージパック画面/メッセージ詳細画面のメ ニューを利用する

Ⅲ メッセージパック画面/メッセージ詳細画面→□≡□

2	発信	連絡先に登録されている電話番号に電
т.		話をかけます。
	., 11.55/6	
	メール返信	メールを返信します。
	メール送信	連絡先に登録されている電話番号/
		メールアドレスを宛先に設定したCメー
		ル/メール作成画面を表示します。
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
	メールアプリで見る	メール内容表示画面を表示します。
	mixiメッセージ送信	mixiのメッセージ作成画面を表示しま
		व ु
	mixiマイミクから	mixiのマイミク一覧画面からmixiの情
	探す	報を登録します。
	mixiコメント投稿	投稿に対してコメントを投稿できます。
	mixiイイネ!投稿	投稿に対してイイネ!を投稿できます。
	Twitterダイレクト	Twitterを利用するダイレクトメッセー
	メッセージ送信	ジの送信作成画面を表示します。
	Twitterプロフィール	Twitterのプロフィールを表示します。
	Twitterフレンドから	Twitterのフレンド一覧画面から
	探す	Twitterの情報を登録します。
	Twitter返信	ツイートに返信します。
	Twitterリツイート	ツイートを引用して、自分のアカウント
	TWILLERD DA - F	
		から発信します。
	伝言メモ再生	伝言メモリスト画面を表示します。
	通話履歴	通話履歴画面を表示します。
	メール受信ボックス	受信ボックス画面を表示します。

示します。

表示します。

メール作成画面を表示します。

ブラウザを起動してmixiのページを表

ブラウザを起動してTwitterのページを

情報更新	手動更新	メッセージパックの情報を更新します。
	自動更新 設定	メッセージパックの情報を自動更新す る間隔を設定します。
使用履歴リセット		TapFlow UIをお買い上げ時の状態に戻します。

電話帳のメニューを利用する

■ 電話帳一覧画面のメニューを利用する

■オプションメニューの場合

🔃 電話帳一覧画面→□≡□

-			
2	新規登録	▶P.70 電影	舌帳に登録する」
	赤外線送信	▶P.221「各 信する」	機能のメニューから赤外線送
	Bluetooth送信	▶P.229「B る」	luetooth®でデータを送信す
	IC送信	▶P.223[IC	[通信でデータを送信する]
	メールへ添付	選択添付	連絡先を選択してメールに添 付します。
		全件添付	連絡先を全件メールに添付します。
	プロフィール交換	送信	赤外線でプロフィールを送信 します。
		受信	赤外線でプロフィールを受信 します。
		プロフィー ル表示	プロフィールを表示します。
		送信項目 設定	送信するプロフィールの項目 を設定します。
	削除	選択削除	連絡先を選択して削除します。
		全件削除	連絡先をすべて削除します。

メール新規作成

Twitterホーム

mixiホーム

4300		
グループ設定	▶P. /2 <i>0</i>)	レープを設定する」
グループ追加		
グループユーザー	表示している	るグループに連絡先を登録しま
登録	す。	
	連絡先を選択	尺→[登録]→[はい]
グループ情報編集	▶P.72「グノ	レープを設定する」
グループ情報削除		
グループ並べ替え		
未登録番号追加	電話帳に登録	録されていない相手の方との通
	話終了後、電	話帳に追加する確認画面を表示
	するかどうカ	かを設定します。
表示切替	電話帳一覧画	画面の表示方法(名前順/グルー
	プ/誕生日	順/新着順)を切り替えます。
設定	アカウント	表示する電話帳の登録先を設
	切替	定します。
	削除時暗証	連絡先を選択削除/全件削除
	番号設定	するときに、暗証番号を入力す
		るかどうかを設定します。
mixiから登録	mixiのマイミクシィ情報を登録します。	
Twitterから登録	Twitterでフ	7ォローしている相手の方の情
	報を登録しる	ます。
メモリ登録件数	電話帳の登録件数を表示します。	
使用履歴リセット	TapFlow U	Iをお買い上げ時の状態に戻し
	ます。	

■ コンテキストメニューの場合

■ 電話帳一覧画面で連絡先をロングタッチ

2	発信	電話番号に電話をかけます。
	電話番号へメール	電話番号を宛先としてCメールを作成しま
		す。
	プッシュトーン	通話中の相手の方へプッシュトーンを送信
	送信	します。
		• 連絡先に電話番号が複数登録されていた
		場合は、電話番号を選択してください。
	メールアドレスへ	メールアドレスを宛先としてメールを作成
	メール	します。
	編集	登録した連絡先を編集します。
	赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送
		信する」
	Bluetooth送信	▶P.229「Bluetooth®でデータを送信す
		る」
	IC送信	▶P.223[IC通信でデータを送信する]
	メールへ添付	連絡先を添付データにしてメールを作成し
		ます。
	削除	連絡先を削除します。
	特番付加発信	電話番号に特番を付加して発信できます。
	ショートカットを	電話帳詳細画面へのショートカットを作成
	作成	します。
	統合	▶P.71「連絡先を統合する」
	分割	▶P.72「統合した連絡先を分割する」

電話帳詳細画面のメニューを利用する

📘 電話帳詳細画面→🔙 📰

2

編集	登録した連絡先を編集します。
赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送
	信する」
Bluetooth送信	▶P.229「Bluetooth®でデータを送信す
	る」
IC送信	▶P.223「IC通信でデータを送信する」
メールへ添付	連絡先を添付データにしてメールを作成し
	ます。
削除	連絡先を削除します。
特番付加発信	電話番号に特番を付加して発信できます。
ショートカットを	電話帳詳細画面へのショートカットを作成
作成	します。
統合	▶P.71「連絡先を統合する」
分割	▶P.72「統合した連絡先を分割する」
使用履歴リセット	TapFlow UIをお買い上げ時の状態に戻し
	ます。

メール

Eメール/Cメールを利用する	80
Eメールを送る	80
Cメールを送る	
メール作成画面でできること	82
Eメール作成画面/Cメール作成画面のメニューを利用する	84
メールを受け取る	85
メールを確認する	
メールボックス画面でできること	
メール内容表示画面でできること	
メールの設定を行う	
緊急地震速報を利用する	
Cメール安心ブロック機能を設定する	
PCメールを利用する	102
PCメールのアカウントを追加する	
PCメールを送る	
PCメールを受け取る	
PCメール画面でできること	
au one メールをブラウザで利用する	
会員登録する	108
Gmailを利用する	109
Gmailを起動する	109

Eメール/Cメールを利用する

Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Mmemo

- ◎ 海外でのEメール/Cメールのご利用については、同梱の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ Cメールは機能拡張が予定されています。拡張機能の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。
- ○Cメールの受信は、無料です。

🚺 ホーム画面→[🕿 (メール)]

受信ボックス画面が表示されます。



《受信ボックス画面》

Eメールを送る

□ 受信ボックス画面/送信ボックス画面/ フォルダー覧画面→[新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。

- ① 宛先入力欄
- ② 件名入力欄
- ③ 本文入力欄
- ④ 入力可能な残りサイズ
- ⑤ 宛先引用メニューキー



《Eメール作成画面》

2 [🕹]

宛先入力欄を選択して宛先を直接入力することもできます。 入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

| | 宛先を選択/設定

電話帳引用	連絡先を選択してメールアドレスを宛先に 入力します。
送受信履歴引用	送受信履歴を選択してメールアドレスを宛 先に入力します。
メールグループ 引用	メールグループを選択してメールアドレス を宛先に入力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録しているメールアドレ スを宛先に入力します。

シークレット

送受信履歴をシークレット設定している場合に選択すると一時解除できます。

- 4 件名入力欄を選択→件名を入力
- 「本文入力欄を選択→本文を入力」
- 6 [送信]

Mmemo

- ◎ Eメール作成画面→ = → [保存]→[未送信ボックスへ保存]→[新規保存]/[上書保存]と操作すると、Eメールを送信せずに未送信ボックスへ保存できます。
- ◎ 宛先入力欄に宛先や連絡先の名前を入力すると、送受信履歴や電話帳から 自動的に検索して宛先の候補を表示します。宛先の候補を選択すると宛先 に設定されます。宛先設定後、続けて宛先を入力して追加することもできます。
- ◎ 絵文字、デコレーション絵文字は入力や送信ができない場合があります。また、送信した場合でも受信側で一部正しく表示されないことがあります。

自動再送/予約送信について

- ◎「自動再送」(▶P.95)を有効にしておくと、Eメール送信に失敗した場合に 最大2回まで自動で再送信することができます。予約送信時の送信失敗につ いても、同様に自動再送されます。
- ◎ローミング中は自動再送されません。
- ◎ Eメール作成画面→ □ □ → [送信予約] と操作すると、圏内になったときまたは指定した日時に予約送信することができます。
- ⑤ 指定した日時に電源を切っている場合は予約送信されません。「自動再送」(▶P.95)を有効にしておくと、電源を入れたときに自動送信されます。
- ◎ サーバの状況などによっては、自動再送されない場合があります。しばらくたってから送信し直してください。
- ◎ 自動再送/予約送信できるメールは合わせて20件までです。
- ◎ 自動再送/予約送信を解除する場合は、未送信ボックスで解除する自動再送/予約送信メールを選択→「はいごと操作します。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

🚺 Eメール作成画面→[Cメール]

Cメール作成画面が表示されます。

2 [🕹]

宛先入力欄を選択して宛先を直接入力することもできます。 入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

3 宛先を選択/設定

電話帳引用	連絡先を選択して電話番号を宛先に入力し
	ます。
送受信履歴引用	送受信履歴を選択して電話番号を宛先に入
	力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛
	先に入力します。
シークレット	送受信履歴をシークレット設定している場
	合に選択すると一時解除できます。

4 本文入力欄を選択→本文を入力

[送信]

#memo

- ◎ Cメール作成画面→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに未送信ボックスへ保存できます。
- ◎ Cメール作成画面→[Eメール]と操作すると、作成中のCメールをEメールに変更することができます。変更した場合は、半角カタカナは全角に変換されます。

- ◎ 宛先入力欄に連絡先の名前を入力すると、送受信履歴や電話帳から自動的 に検索して宛先の候補を表示します。宛先の候補を選択すると宛先に設定 されます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい: CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ: Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、未送信ボックスに保存されます。

ただし、「自動蓄積する」を有効に設定している場合は、自動的にCメールセンターへ蓄積されます。

◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで • 蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的 に消去されます。
お預かり可能 件数	制限なし ・受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお 客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預 かりできない場合があります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が IS12SHで通話を終了したときに、Cメールセンター にお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎ 「発信者番号通知」の設定にかかわらず、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信に失敗した旨のメッセージが表示される場合があります。

自動再送/予約送信について

- ○Eメールと同様に自動再送/予約送信をご利用できます。
- ◎ Cメールを予約送信する場合、「自動蓄積する」の設定にかかわらず、CメールセンターにCメールが蓄積され配信されることがあります。

メール作成画面でできること

■宛先を追加/削除する

宛先を削除することができます。

また、Eメールは宛先の追加や宛先の種類(To/Cc/Bcc)の変更ができます。

🚺 入力済みの宛先があるEメール/Cメール作成画面

宛先一覧画面が表示されます。

- 宛先を追加する場合
- [2] [♣] / [宛先入力] →宛先を追加
- 宛先の種類を変更・宛先を1件削除する場合
- 2 変更/削除する宛先をロングタッチ

3	Toへ変更	宛先の種類を「To」に変更します。
	Ccへ変更	宛先の種類を「Cc」に変更します。
	Bccへ変更	宛先の種類を「Bcc」に変更します。
	1件削除	宛先を削除します。

■ 宛先を全件削除する場合

2 □≡□→[全件削除]→[はい]

■Eメールにデータを添付する

■ Eメール作成画面→[添付]

添付ファイル選択メニューが表示されます。 添付済みのデータがある場合は、添付ファイル一覧画面が表示されます。添付ファイル一覧画面→[ファイル添付追加]と操作すると、添付ファイル選択メニューが表示されます。

2	コンテンツ	データを選択して添付します。	
	マネージャー		
	撮影	カメラ撮影 (静止画)	フォトを撮影して添付します。
		カメラ撮影 (動画)	ムービーを録画して添付します。
	個人データ	プロフィール	プロフィールをvCardデータと して添付します。
		電話帳	電話帳をvCardデータとして添付します。
		メモ帳	メモ帳をvNoteデータとして添 付します。
	その他	アプリケーショ	ョンなどのデータを添付します。

Mmemo

◎ データは2MBまで添付できます。

■添付ファイル一覧画面のメニューを利用する

- オプションメニューの場合
- 添付ファイル一覧画面→ ■
- 2
 追加
 データを追加します。

 全件削除
 データをすべて削除します。

■ コンテキストメニューの場合

■ 添付ファイル一覧画面で添付ファイルをロングタッチ

2	表示/再生	データを表示/再生します。
	1件削除	データを1件削除します。

■Eメールの本文を装飾する

■ Eメール作成画面→本文入力欄を選択→[装飾]

_				
2	文字色	カラーパレットから文字の色を選択します。		
	文字サイズ	入力する文字の大きさを変更します。		
	背景色	カラーパレッ	ットから背景色を選択します。	
	D絵文字	デコレーショ	ョン絵文字を選択して挿入します。	
	テンプレート	テンプレート	トボックスからテンプレートを選択	
		して読み込み	みます。	
		本文に入力]中の文字がある場合は、挿入箇所を	
		指定して挿入することができます。		
	挿入	画像	画像を挿入します。	
		区切り線	行と行の間に区切り線を挿入しま	
			す。	
	効果	点滅	入力する文字を点滅表示させます。	
		スクロール	入力する文字をスウィング表示、ま	
			たはテロップ表示させます。	
		行揃え	入力する文字の位置を変更します。	
	装飾解除	すべての装飾を解除します。 1つ前の状態に戻します。		
	1つ戻す			

#memo

- ○本文入力欄をタップしても、文字色/文字サイズを変更できます。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を 挿入できます。ただし、一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数 に関係なく繰り返し挿入できます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常の Eメールとして受信・表示される場合があります。

■速デコを利用する

本文を入力後に、自動的に絵文字/デコレーション絵文字の挿入や背景色を変更し、本文を装飾することができます。また、文字のフォントを変更することもできます。

Eメール作成画面→[速デコ]

装飾結果プレビュー画面が表示されます。 「次候補」をタップするたび、次の装飾候補に変更します。 □■□→[設定]と操作すると、装飾条件を変更できます。

[確定]

Mmemo

- ◎ 文字のフォントを変更した場合、受信側で正しく表示されないことがあります。
- ◎詳細については、装飾結果プレビュー画面→ □□□→ [ヘルブ]でご確認ください。

Eメール作成画面/Cメール作成画面 のメニューを利用する

Eメール作成画面/Cメール作成画面→ ■

2	プレビュー	プレビュー国	画面を表示します。	
	保存	テンプレー	作成中のメールをテンプレートと	
		ト保存	してテンプレートボックスへ保存	
			します。	
		未送信ボッ	作成中のメールを未送信ボックス	
		クスへ保存	へ保存します。	
	引用	電話帳引用	電話帳を引用して本文を入力しま	
			す。	
		プロフィー	プロフィールを引用して本文を入	
		ル引用	力します。	
		メモ帳引用	メモ帳を引用して本文を入力しま	
			す。	
		GPS情報	GPS情報を引用して本文を入力し	
		引用	ます。	
	送信予約	圏内時に	電波の届く場所に入ると送信する	
		送信	ように設定します。	
		日時指定	メールを送信する日時を設定しま	
			す。	
	テンプレート		トボックスからテンプレートを選択	
	呼出	して読み込み		
]中の文字がある場合は、挿入箇所を	
	`C.F.#	311.11.1	「入することができます。 「ファイル カスケーキ 出来のされる」	
	返信先 アドレス	On/Off設定:Eメールを受信した相手の方が返		
	アトレス	信する場合に宛先に設定されるアドレスを記します。 [On]→アドレスを入力→[OK]		
		Konjーゲトレスを入りっした 解除するときは「Off を選択します。		
		解除するこさは「OII」を選択しよす。 返信先アドレス : On / Off設定を「On に設定し		
			は、返信先アドレスを編集できます。	
		1 2 2	, _ in , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i , _ i	

	本文入力欄に表示される文字のサイズを設定し ます。
ヘルプ	ヘルプを表示します。

メールを受け取る

■ メールを受信すると

メールを受信するとステータスバーに 圏が表示され、メール受信音が 鳴ります。

- 2 ステータスバーをタップ
- 3 メールの情報を選択 受信ボックス画面が表示されます。
- 4 受信したメールを選択 受信メール内容表示画面が表示されます。

制着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.96)を無効に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

● 受信ボックス画面/送信ボックス画面/ フォルダー覧画面→[新着受信]

メールを確認する

送信・受信・保存したメールは、各メールボックス画面で保存されます。

📘 受信ボックス画面∕送信ボックス画面→[フォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

- ① メールボックス名
- ② フォルダ名
- ③ フォルダ

未読メール/送信失敗メールが保存されている場合は 青色に変わります。

: メインフォルダ

□: サブフォルダ□: すべてフォルダ

サブフォルダを作成し た場合に表示されま す。

メインフォルダとサブ フォルダに保存されて いるすべてのメールが 保存されます。



④ 未読メール件数

未読のメールが保存されている場合に表示されます。

⑤ 送信失敗メール件数

送信に失敗したメールが保存されている場合に表示されます。

🙎 フォルダを選択



《受信ボックス画面》





《送信ボックス画面》



① メールボックス名

- ② フォルダ名
- ③ メール一覧

選択したフォルダに保存されているメールが一覧で表示され ます。

※ / ■ ※: 未開封の受信Eメール/Cメール

ぶ / ■: 開封済み/未開封のサーバに続きのあるEメール

■ / ■: 送信Eメール/Cメール

■ / ■:未送信のEメール/Cメール

🎾 / 🛜:自動再送/予約送信のEメール/Cメール

☆ / №: 送信失敗のEメール/Cメール

※タップすると開封済みになります。

メールのアイコンには、状態によって次のアイコンが付きま す。

②:返信した受信メール

転送した受信メール

◎:添付ファイルのあるEメール

○: 保護されたメール

④ インジケータ

フォルダが複数ある場合に表示され、現在表示しているフォル ダを示します。

未読メールが保存されているフォルダは橙色で表示されます。

⑤ 未読メール件数

未読のメールが保存されている場合に表示されます。

⑥ 送信失敗メール件数

送信に失敗したメールが保存されている場合に表示されます。

⑦ テンプレート一覧

□/□: Eメール/Cメールのテンプレート

🔞 メールを選択

未送信ボックスの未送信メールを選択した場合はEメール/Cメール 作成画面が表示されます。



《受信メール内容表示画面》 《送信メール内容表示画面



《送信失敗メール内容表示画面》



《テンプレートプレビュー画面》

① 受信メール

差出人の名前/メールアドレス/電話番号

送信メール

宛先の名前/メールアドレス/電話番号

送信失敗メール

宛先の名前/メールアドレス/電話番号

- ② 件名※
- ③ 本文

(5)

④ 添付ファイル[※]

タップすると添付ファイルを表示/再生します。

⑤ アドレス詳細キー*

宛先が複数ある場合に表示されます。タップするとアドレス詳細表示画面(一覧表示)が表示されます。

⑥ 日時情報ありアイコン

件名または本文中に日時情報がある場合に表示されます。タップすると、日時情報を利用してスケジュールを登録できます。

※Cメールの場合は表示されません。

メールボックス画面でできること

■メールボックス画面のメニューを利用する

■オプションメニューの場合

- **受信ボックス画面/送信ボックス画面/未送信ボックス** 画面/テンプレートボックス画面→□≡□
- 削除 メールを削除します。 削除するメールを選択→[決定]→[はい] フォルダーフォルダーメールボックスにフォルダを作成しま

管理	新規作成	す。
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。
	フォルダ 並べ替え	フォルダの表示位置を変更します。 ・移動先をタップしてください。
	フォルダ シークレッ ト利用	フォルダシークレットを一時解除します。
	フォルダ シークレッ ト登録	フォルダをシークレットフォルダに設 定します。設定したフォルダは表示され ません。
	フォルダ シークレッ ト解除	フォルダシークレットを解除します。 ・フォルダシークレットを解除する場合は一時解除を行ってから操作して ください。
	フォルダ着信通知設定	振り分け登録でメールがフォルダ内に 保存された場合に受信を通知するかど うかを設定します。
	再振り分け	現在、振り分け登録されている内容で、 送受信したメールの再振り分けを行い ます。
	フォルダ 削除	フォルダとフォルダ内のメールを削除 します。

振り分け 登録	▶P.91「振り分け条件を登録/編集する」 		
続きを 受信	複数件受信	一部しか受信していないメールを複数 選択して続きを受信します。 続きを受信するメールを選択→[決定]	
	全件受信	一部しか受信していないすべてのメー ルの続きを受信します。	
移動	選択移動	メールを選択して移動します。 移動するメールを選択→[決定]→移動 先のフォルダを選択→[OK] ・ [新規] →フォルダ名を入力→[OK]と 操作すると、移動先のフォルダを作成 することができます。	
	全件移動	ー覧表示しているメールをすべて移動 します。 移動先のフォルダを選択→[OK] ・[新規]→フォルダ名を入力→[OK]と 操作すると、移動先のフォルダを作成 することができます。	
保存	選択保存	メールを選択してmicroSDメモリカードに保存します。 [eml形式で保存] / [vmg形式で保存] →[OK]→メールを選択→[決定] →[OK]	
	全件保存	一覧表示しているメールをすべて microSDメモリカードに保存します。 [eml形式で保存] / [vmg形式で保存] →[OK]→[OK]	
メール	保護	メールを選択して保護します。	
操作	保護解除	メールを選択して保護を解除します。	
	開封	メールを選択して開封します。	
	未開封	メールを選択して未開封にします。	
検索		-ルを検索する」	
全件削除		ソプレートを削除します。	
並べ替え	メール/テン	ソプレートを並べ替えます。	

■ フォルダ名のコンテキストメニューの場合

■ 受信ボックス画面 / 送信ボックス画面でフォルダ名をロングタッチ

2	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。
	フォルダ	フォルダの表示位置を変更します。
	並べ替え	• 移動先をタップしてください。
	フォルダシーク	フォルダをシークレットフォルダに設定しま
	レット登録	す。設定したフォルダは表示されません。
	フォルダシーク	フォルダシークレットを解除します。
	レット解除	• フォルダシークレットを解除する場合は一
		時解除を行ってから操作してください。
	フォルダ着信	振り分け登録でメールがフォルダ内に保存さ
	通知設定	れた場合に受信を通知するかどうかを設定し
		ます。
	フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のメールを削
		除します。
	開封	フォルダ内のすべてのメールを開封済みにし
		ます。
	振り分け登録	▶P.91「振り分け条件を登録/編集する」
	再振り分け	現在、振り分け登録されている内容で、送受信
		したメールの再振り分けを行います。
	検索	▶P.90「メールを検索する」
	メール全件削除	フォルダ内のすべてのメールを削除します。

■メールのコンテキストメニューの場合

● 受信ボックス画面/送信ボックス画面/未送信ボックス画面/テンプレートボックス画面→メール/テンプレートをロングタッチ

2	続きを受信	一部しか受信していないメールの続きを受
		信します。
	返信	メールを返信します。
	全員へ返信	メールに同報されている全員に返信します。
	転送	メールを転送します。
	サーバーメール	サーバに保存されているEメールを本文の
	転送	最後に引用して転送します。
	編集	メールを編集して送信します。
	再送信	メールを再送信します。
	タイトル名変更	テンプレートのタイトル名を変更します。
	削除	メール/テンプレートを削除します。
	移動	メールを移動します。
		移動先のフォルダを選択→[OK]
		• [新規]→フォルダ名を入力→[OK]と操作
		すると、移動先のフォルダを作成すること
		ができます。
	保存	メールをmicroSDメモリカードへ保存しま
		す。 「これださんな」(「こっぱさんな」
		[eml形式で保存] / [vmg形式で保存]
		→[0K]→[0K]
	保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
	未開封/開封	メールを未開封/開封済みにします。
	赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送
		信する」
	IrSS送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送
		信する」
	Bluetooth送信	▶P.229「Bluetooth®でデータを送信す
		الم
	IC送信	▶P.223「IC通信でデータを送信する」
	電話帳に登録	▶P.71「他の機能から電話帳に登録する」
	アドレス詳細表示	▶P.91「アドレス詳細表示を利用する」
	エラー詳細	エラーの詳細を表示します。
	メールプロパ	メール/テンプレートのプロパティを表示
	ティ/プロパティ	します。

| フォルダー覧画面のメニューを利用する

■オプションメニューの場合

- □ フォルダー覧画面→□ =
- 2 フォルダシークレット フォルダシークレットを一時解除します。 受信フォルダ作成 フォルダを作成します。 フォルダ名を入力→[OK]
- ■コンテキストメニューの場合
- フォルダー覧画面で受信/送信フォルダをロングタッチ

| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 フォルダ フォルダの表示位置を変更します。 • 移動先をタップしてください。 並べ替え フォルダシーク「フォルダをシークレットフォルダに設定しま レット登録 す。設定したフォルダは表示されません。 フォルダシーク フォルダシークレットを解除します。 1/ツト解除 フォルダシークレットを解除する場合は一 時解除を行ってから操作してください。 フォルダ着信 振り分け登録でメールがフォルダ内に保存さ 通知設定 れた場合に受信を通知するかどうかを設定し ます。 フォルダ削除 選択したフォルダとフォルダ内のメールを削 除します。 フォルダ内のすべてのメールを開封します。 開封 振り分け登録 ▶P.91 [振り分け条件を登録/編集する] 再振り分け 現在、振り分け登録されている内容で、送受信 したメールの再振り分けを行います。 検索 ▶P.90「メールを検索する」 メール全件削除「フォルダ内のすべてのメールを削除します。

■メールを検索する

●信ボックス画面 / 送信ボックス画面 → □ ■ → [検索] 検索(絞込み)画面が表示されます。

2	2 アドレス検索	電話帳引用	電話帳からメールアドレス/電 話番号を選択して検索します。
		送受信履歴 引用	▶P.92「送受信履歴のメニュー を利用する」
		プロフィール 引用	プロフィールからメールアドレ ス/電話番号を選択して検索し ます。
		電話番号直接 入力	電話番号を直接入力します。
		アドレス直接入力	メールアドレスを直接入力します。
		シークレット	送受信履歴をシークレット設定 している場合に一時解除します。
	添付メール 検索	添付ファイルの す。	Dあるメールのみを一覧表示しま
	件名検索 本文検索	を含むメールの	とは件名と本文に、入力した文字 Dみを一覧表示します。
	本文件名検索		を入力→[OK]→[実行]

※検索条件を設定すると、検索(絞込み)条件表示画面が表示されます。

■ 検索条件を追加する場合

検索(絞込み)条件表示画面→
 ● 【条件追加】と操作し、操作
 ②を行います。

■ 検索条件を削除する場合

検索(絞込み)条件表示画面で検索条件を指定した項目をロングタッチ し、「条件削除」を選択します。

■ 検索条件を編集する場合

検索(絞込み)条件表示画面で設定した検索条件を選択し、編集します。 「添付ファイルあり」を選択した場合は検索条件が削除されます。

■ 検索条件を追加した項目の検索方法を指定する場合

検索(絞込み)条件表示画面→三→[検索方法]→[絞込み検索]/
[キーワード検索]と操作します。

「絞込み検索」を選択した場合は「AND検索」、「キーワード検索」を選択した場合は「OR検索」に設定されます。

🔞 [検索対象]を選択

4	現在のフォルダ	選択したフォルダから検索します。
	受信メールすべて	すべての受信メールから検索します。
	送信メールすべて	すべての送信メールから検索します。
	送受信メール	すべての送受信メールから検索します。

5 [実行]

■アドレス詳細表示を利用する

メールのFrom、To、Cc、Bcc、Reply-Toのメールアドレスや電話番号の詳細を表示することもできます。

受信ボックス画面/送信ボックス画面で利用するメール をロングタッチ→[アドレス詳細表示]

アドレス詳細表示画面(一覧表示)が表示されます。

2 利用するメールアドレス/電話番号を選択 アドレス詳細表示画面(内容表示)が表示されます。

3	メール作成	選択したメールアドレス/電話番号を宛先とし
		たメールを作成します。
	電話帳に登録	▶P.71「他の機能から電話帳に登録する」
	振り分け登録	選択したメールアドレス/電話番号を受信ボッ
		クス/送信ボックスのサブフォルダに振り分け
		登録します。
		[受信振り分け登録] / [送信振り分け登録]
		→フォルダを選択→[OK]
		•「新規」を選択すると新規フォルダを作成でき
		ます。

■アドレス詳細表示画面(内容表示)のメニューを利用する

🚺 アドレス詳細表示画面(内容表示)→ 🗔 🗔

2	拒否リストへ 登録	選択したメールアドレスを拒否リストへ登録 します。電話番号の場合は受信フィルターへ 登録します。 ▶P.98「迷惑メールフィルターを設定する」 ▶P.99「受信フィルターを設定する」
	アドレスコピー	選択したメールアドレス/電話番号をコピーします。

■振り分け条件を登録/編集する

サブフォルダには、「差出人/宛先」「ドメイン指定」「件名」「電話帳登録なし」の振り分け条件を登録できます。登録した振り分け条件に該当するメールを受信/送信すると、自動的に登録したサブフォルダにメールが振り分けられます。

振り分け条件画面が表示されます。

🔁 [新規登録]/登録済みの振り分け条件を選択

3	差出人/	電話帳引用	電話帳を引用して登録します。
	宛先	送受信履歴 引用	送受信履歴を引用して登録します。
		電話帳 グループ引用	電話帳のグループを引用して登録 します。
		メールグルー プ引用	メールグループを引用して登録し ます。
		プロフィール 引用	プロフィールを引用して登録します。
		直接入力	メールアドレスを直接入力します。
	ドメイン	電話帳引用	電話帳を引用して登録します。
	指定	送受信履歴 引用	送受信履歴を引用して登録します。
		プロフィール 引用	プロフィールを引用して登録します。
		直接入力	ドメインを直接入力します。
	件名	振り分け条件と	たなる件名を登録します。
	電話帳登録	振り分け条件と	こして、電話帳に登録されていない
	なし	メールを指定し)ます。
	1件削除	選択した振りが	け条件を削除します。
	シーク	送受信履歴をき	ソークレット設定している場合に一
	レット	時解除します。	

■振り分け条件画面のメニューを利用する

■ 振り分け条件画面→□≡□

選択削除	振り分け条件を選択して削除します。
全件削除	振り分け条件をすべて削除します。

■送受信履歴のメニューを利用する

送受信したメールの差出人や宛先は、送受信履歴に記録されます。送受信履歴は、振り分け登録時やメールの検索時、メールグループの設定時、宛先入力時に利用できます。

例: 「振り分け登録」から送受信履歴を表示する場合

- 振り分け条件画面→[新規登録]→[差出人/宛先]→[送受信履歴引用]
- ■オプションメニューの場合
- 2 =

3	全件削除	送信履歴/受信履歴をすべて削除します。
		送受信履歴をシークレットに設定/解除
	シークレット解除	します。
		ロックNo.を入力→[OK]→[OK]

- ■コンテキストメニューの場合
- 2 送信履歴/受信履歴をロングタッチ
- 3 1件削除 送信履歴/受信履歴を削除します。



◎ シークレットを設定すると、宛先を選択するときなどに「送受信履歴引用」が表示されなくなります。送受信履歴のシークレットを一時的に解除するには、送受信履歴を利用できるメニューを表示して「シークレット」を選択し、ロックNo.を入力します。例えば、振り分け登録時の場合は、振り分け条件画面→[新規登録]→[シークレット]→ロックNo.を入力→[OK]と操作します。

メール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/ 送信失敗メール内容表示画面/テンプレートプレビュー 画面

2	返信	メールを返信します。
	全員へ返信	メールに同報されている全員に返信します。
	転送	メールを転送します。
	編集	メールを編集して送信します。
	再送信	メールを再送信します。
	削除	メールを削除します。
	保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
	続きを受信	一部しか受信していないメールの続きを受信
		します。
	エラー詳細	エラーの詳細を表示します。
	前へ	前のテンプレートを表示します。
	選択	表示しているテンプレートを本文としたメー
		ルを作成します。
	次へ	次のテンプレートを表示します。

■メール内のメールアドレス/電話番号を利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/ 送信失敗メール内容表示画面→メールアドレス/電話番号を選択

振	もの分け登録	選択したメールアドレス/電話番号を受信ボックス/送信ボックスのサブフォルダに振り分け登録します。 [受信振り分け登録]/[送信振り分け登録] →フォルダを選択→[OK] ・「新規」を選択すると新規フォルダを作成できます。
,,	否リストへ登録	選択したメールアドレスを拒否リストへ登録します。電話番号の場合は受信フィルターへ登録します。 ▶ P. 98 [迷惑メールフィルターを設定する] ▶ P. 99 [受信フィルターを設定する]
ノ	'ドレスコピー	選択したメールアドレスをコピーします。
電	話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■Eメールの添付ファイルを再生/保存する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/ 送信失敗メール内容表示画面で添付ファイルをロング タッチ
- 受信
 添付ファイルを受信します。

 表示/再生
 添付ファイルを表示/再生します。

 保存
 添付ファイルを保存します。

 登録
 添付ファイルを登録します。

 テレビで表示
 DLNA対応のテレビなどで表示します。

 プロパティ
 添付ファイルのプロパティを表示します。

メール内容表示画面のメニューを利用する

受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/送信失りメール内容表示画面→

2

返信/ 転送	返信 転送	▶P.89「メールのコンテキストメ ニューの場合」
移動/ 保存	フォルダ 移動	メールを移動します。 移動先のフォルダを選択→[OK] • [新規]→フォルダ名を入力→[OK]と 操作すると、移動先のフォルダを作成 することができます。
	ファイル 保存	メールの本文に挿入された画像やデコ レーション絵文字をmicroSDメモリ カードへ保存します。
	テンプレー ト保存	メールをテンプレートとしてテンプ レートボックスへ保存します。
	microSD へ保存	メールをmicroSDメモリカードへ保存 します。 [eml形式で保存] / [vmg形式で保存] →[OK]→[OK]
テキストコピー	文字列をドラップ ・選択したプ	をコピーします。 ラッグして、指を離す→選択した文字列を マ字列の開始/終了位置に表示される 」をドラッグすると選択範囲を変更でき

メール操作	辞書検索	文字列をドラ した文字列を [内蔵辞書] ・選択した文 表示される	D単語を辞書で調べます。 ラッグして、指を離す→選択 をタップ→[ネット辞書]/ で字列の開始/終了位置に 5「△」/「Ы」をドラッグす 5囲を変更できます。
	保護/ 保護解除	メールを保護	護/保護解除します。
	スケジュー ルへ登録	からスケジ: • 日時キーワ か、「本日」	3 や本文の日時キーワード 1 ールを登録します。 フードとは、日付や時刻のほ 「明日」「曜日」などです。 でを新規登録する」
	データ送信	赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送信する」▶P.221「各機能のメ
			ニューから赤外線送信する」
		Bluetooth 送信	▶P.229「Bluetooth®で データを送信する」
		IC送信 (FeliCa)	▶P.223「IC通信でデータ を送信する」
電話帳に 登録	▶P.71「他0	D機能から電話	舌帳に登録する」
表示設定	文字サイズ 設定	メールの文写	アサイズを設定します。
	文字コード 変換	メールの文写	アコードを設定します。
メール 情報表示	アドレス 詳細表示	▶P.91「アト	ドレス詳細表示を利用する」
	メール プロパティ	メールのプロ	コパティを表示します。



スケジュールへ登録について

◎メールの内容や表現によっては、正しく自動入力されないことがあります。

メールの設定を行う

メールの各種設定やメールグループの管理、メール容量の確認は、メール設定画面から行います。

受信ボックス画面/送信ボックス画面/ フォルダー覧画面→[設定]

メール設定画面が表示されます。

■メールの共通設定を行う

| メール設定画面→[共通設定]

2	受信/表示 設定	画像拡大縮小表示	メールの本文に挿入された画像の 表示サイズを設定します。
		アニメビュー	受信メール内容表示画面で特定の 絵文字がある場合、対応したアニ メーションを表示するかどうかを 設定します。
		着信お知らせ 表示	メール受信時の着信お知らせ表示 の通知内容を設定します。
		音・バイブ・ ランプ	メール受信時の音やバイブレータ、 ランプ、鳴動時間について設定しま す。
		メール受信中 画面	メール受信中の画像を選択して登録します。
		文字サイズ 設定	メール内容表示画面の文字サイズ を設定します。

送信/作成	自動再送	メール送信失敗時に自動で再送信
設定		するかどうかを設定します。
	送信先限定	メールアドレス/電話番号を指定
	設定	し、送信先を限定します。
		・ロックNo.を入力→[OK]→[送信
		先限定設定一覧」→[新規登録]と
		操作すると、限定送信する送信先
		を登録できます。登録済みの送信 先を選択→[シークレット]
		→ロックNo.を入力→[OK]と操
		作すると、送受信履歴のシーク
		レットを一時解除できます。
		・限定送信する送信先を登録した
		後、「送信先限定設定」を選択して
		送信先を限定するかどうかを設
		定します。
		• 登録済みの送信先をロングタッ
		チ→[変更]と操作すると、送信先
		を編集できます。
		• 登録済みの送信先をロングタッ
		チ→[削除]と操作すると、送信先 を]件削除できます。
		を「肝削尿できます。 • [〒]→[削除]→[選択削除]/
		* [三] * [同
		アドレス/電話番号を選択削
		除/全件削除できます。
		・ 送信先は、最大20件まで登録で
		きます。
	メール送信中	メール送信中の画像を選択して登
	画面	録します。
初期表示	メール起動時の	D画面を設定します。
画面		
メール機能		こロックNo.の入力が必要になるよ
制限	うに設定/解除	
	ロックNo.を入	、カ→[OK]

IImemo

アニメビューについて

◎ アニメビュー表示画面→[20]/[30]と操作すると、2D/3D表示に切り 替えできます。

Eメールを設定する

メール設定画面→[Eメール設定]

Eメール設定画面が表示されます。

受信/表示 設定	メール受信 方法	受信方法	受信する項目を設定します。
		全受信 対象登録	受信方法を「全受信(特定 条件のみ)」に設定した場 合の特定条件を変更しま す。
	添付自動 受信サイズ	自動受信なイズを設定	を行う添付データの受信サ Eします。
	メール自動 受信		聞いたEメールを自動的に受 どうかを設定します。

送信/作成 設定	署名	送信時の署名を設定します。 • 「ON」を選択した場合は、署名(全角 125/半角256文字まで)を入力 します。
	差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角/半角20文字まで)を入力します。
	返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に宛先に設定されるアドレスを設定します。 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
	引用返信	返信時、受信メールの内容を本文に引 用するかどうかを設定します。
その他の 設定	▶P.97[ア	ドレスの変更やその他の設定をする」
設定更新	自分のメール	レアドレスを確認できます。



受信方法について

◎「全受信(特定条件のみ)」を選択した場合、設定した特定条件に合うメール のみ全受信します。設定した特定条件に合わないメールは、差出人・件名の み受信します。

■アドレスの変更やその他の設定をする

- Eメール設定画面→[その他の設定]→[OK]
- ② 項目を選択→ (入力欄)を選択→暗証番号を入力→ [送信]

***	-Ven
項目	説明
自動転送先	受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。
	1(入力欄)を選択
	2. Eメールアドレスを入力
	3. [送信]→[終了]
	• 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録
	できます。
	自動転送先の変更·登録は、1日3回まで可能で
	す。なお、設定をクリアする操作は、回数には含ま
	れません。
	•「エラー! Eメールアドレスを確認してくださ
	い。」と表示された場合は、自動転送先のEメール
	アドレスとして使用できない文字を入力してい
	るか、指定のEメールアドレスが規制されている
	可能性があります。
	Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先
	の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意
	ください。
1	自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動
	転送先のFメールアドレスを含むエラーメッ
	income in the contract of the
	セージが送信元に返る場合がありますのでご注
1	意ください。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

| 迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- Eメール設定画面→[その他の設定]→[OK]
- おすすめの設定にする場合
- [型 [カンタン設定はこちら]→[登録]

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコ ンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されま す。

- 詳細を設定する場合
- [2] [迷惑メールフィルター]→ (入力欄)を選択 →暗証番号を入力→[送信]

迷惑メールフィルター画面が表示されます。

3	カンタン 設定	1.「携帯」 「PHS」「PC」 メールを受信	なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
		2.「携帯」 「PHS」メー ルのみを受信	パソコンからのメール・なりすまし メール・自動転送メールを拒否し て、携帯電話・PHSからのメールを 受信する条件に設定します。
	詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からの メールを一括で受信/拒否します。
		なりすまし 規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。 「高」「中」「低」の3つの設定があります。

詳細設定	指定拒否	個別に指定したEメールアドレス
	リスト設定	やドメイン、「@」より前の部分を含
		むメールの受信を拒否します。
	指定受信	個別に指定したEメールアドレス
	リスト設定	やドメイン、「@」より前の部分を含
		むメールを優先受信します。 • 指定受信リストに登録したアド
		・ 指足文信リストに豆蘇したアト レス以外のFメールをブロックす
		しく以外のピメールをフロック9 る場合は、「一括指定受信 ですべ
		てのチェックをOFF(受信拒否)
		にしてください。
	指定受信リス	「なりすまし規制」を回避して、自動
	ト設定(なり	転送メールを受信します。
	すまし・転送	
	メール許可)	
	HTMLメール	HTML形式のEメールを拒否しま
	規制	す。
	URLリンク	URLが含まれるEメールを拒否し
	規制	ます。
	拒否通知	迷惑メールフィルターで拒否され
	メール返信	たEメールに対して、受信エラー
	設定	(宛先不明)メールを返信するかど
設定確認/	(学成 ノールフ	うかを設定します。 ィルター設定状態の確認と、設定の解
設定解除	<u>体</u> 怒メールファ 除ができます。	
PC設定用	1.9	コンから迷惑メールフィルターを設
ワンタイム	定するにはし	コンガンたぶが、 1001100 で成
パスワード	,2,3,100	
発行		
設定に	迷惑メールフィ	ィルターの設定を行う際の説明を表
あたって	示します。	

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URL リンク規制 > 一括指定受信
 ⑥「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから
- 送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
- ◎「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
- Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC からメールフィルター設定」にアクセスし、PC設定用ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、IS12SHの迷惑メールフィルター 画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。 PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

■ Cメールを設定する

|| メール設定画面→[Cメール設定]

Cメール設定画面が表示されます。

2 自動蓄積する 相手の方にCメールが届かなかったとき、自動 的にCメールセンターへ蓄積するかどうかを 設定します。 受信フィルター ▶P.99「受信フィルターを設定する」

▋受信フィルターを設定する

Cメールを受信拒否する電話番号を登録します。電話帳に未登録の番号からのCメールを受信拒否するように設定することもできます。

Cメール設定画面→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→[OK]

指定番号 指定番号 指定番号拒否を有効にするかどうかを 拒否 設定 設定します。 「指定番号一覧 | で受信拒否する番号を 指定していない場合は、指定番号一覧 画面が表示されます。「新規登録」を選 択して登録を行ってください。 指定番号 受信拒否する電話番号を指定します。 • 「新規登録 |を選択すると、受信拒否す 一覧 る電話番号を登録できます。登録済み の電話番号を選択→[シークレット] →ロックNo.を入力→「OK]と操作す ると、送受信履歴のシークレットを一 時解除できます。 □□→「削除]→「選択削除]/「全件 削除]と操作すると、電話番号を選択 削除/全件削除できます。 登録済みの電話番号をロングタッチ → 「変更」と操作すると、電話番号を変 更できます。 • 登録済みの電話番号をロングタッチ →「削除]と操作すると、電話番号を1 件削除できます。 ・ 電話番号は、最大10件まで登録でき ます。 受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことにな ります。送信料もかかります。 電話帳登録 電話帳に登録されていない電話番号からのCメー 以外 ルを受信拒否するかどうかを設定します。 Fメール Fメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定 お知らせ します。

メールグループを設定する

メールグループは最大20件まで登録でき、1件のメールグループには 最大20件まで宛先を登録できます。

メール設定画面→「メールグループ設定]

メールグループ設定画面が表示されます。

[2] [新規登録]→グループ名を入力→[OK]

メールグループ設定画面に登録したグループが表示されます。

| | 登録したグループを選択

メンバー一覧画面が表示されます。

- 4 [新規登録]
- 電話帳引用 電話帳を引用して登録します。 送受信履歴引用 送受信履歴を引用して登録します。 直接入力 宛先を直接入力します。 シークレット 送受信履歴をシークレット設定している場合 に一時解除します。



#memo

- ◎ メールグループ設定画面で登録済みのグループをロングタッチ→「グルー プ名の変更]と操作すると、グループ名を編集できます。
- ◎ メンバー一覧画面で登録済みのメンバーをロングタッチ→「変更」と操作す ると、メンバーを編集できます。

■メール容量を確認する

受信ボックス、送信ボックス、テンプレートの使用状況を確認します。

メール設定画面→「メール容量確認]

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエ リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

memo

- ◎ 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです。(海外ではご利用になれません。)
- ○緊急地震速報は、情報料・通信料共に無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不 達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因 して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/

- ◎緊急地震速報を受信しないように設定することはできません。
- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎ 受信に失敗した緊急地震速報を、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎緊急地震速報受信時は、専用の警報音が最大音量で鳴動します。警報音や音量は変更できません。ただし、マナーモード設定中はマナーモードの設定でお知らせします。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

Mmemo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)は対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

- 設定時のCメール送信は無料です。
- 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

PCメールを利用する

au one メールなどのメールアカウントを設定したPCメールを利用できます。

- 「PCメール」でau one メールをご利用になるには、事前にau one メールの設定を行う必要があります。
- メインメニューで[PCメール]

受信トレイ画面が表示されます。

複数のメールアカウントを登録している場合は、PCメールメイン画面が表示されます。

初回利用時はメールアカウント登録画面が表示されますので、メールアカウントを登録してください。メールアカウントを登録する操作については、「PCメールのアカウントを追加する」(▶P.102)をご参照ください。



《受信トレイ画面》



《PCメールメイン画面》

PCメールのアカウントを追加する

- 受信トレイ画面→ □ = □→[アカウント]PCメールメイン画面が表示されます。
- **[2]** □**三**□→[アカウントを追加]

メールアカウント登録画面が表示されます。 2件目以降のアカウントを登録する場合は、「いつもこのアカウントで メールを送信」を選択すると優先アカウントとして登録します。

- 3 [メールアドレス]→メールアドレスを入力
- 4 [パスワード]→パスワードを入力→[次へ]

メールサーバを自動的に設定します。

メールサーバを手動で設定する場合は、「パスワード]→パスワードを入力→[手動セットアップ]と操作してください。メールサーバを手動で設定する操作については、「メールサーバの設定を行う」(▶P.102)をご参照ください。

- **「」アカウント名入力欄を選択→アカウント名を入力**
- 6 あなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力 →[完了]

■メールサーバの設定を行う

ご利用になるメールアカウントのメールサーバが自動設定されない場合や「手動セットアップ」を選択した場合は、メールサーバを手動で設定します。

あらかじめ、ご利用のプロバイダにお問い合わせになり、受信メール サーバと送信メールサーバの設定をご確認ください。

■ アカウントのタイプ(「POP3」/「IMAP」/ 「Exchange」)を選択

2	ユーザー名/ ドメイン¥ユーザー名 パスワード POP3サーバー/ IMAPサーバー/ サーバー ポート	必要な項目を入力します。 ・ POP3サーバで設定を行う場合、ご利用のプロバイダによってはIS12SH本体内に保存されたPCメールが消える場合があります。IMAP対応のメールサーバ(Gmail、au one メールなど)を利用する場合はIMAPサーバで設定を行ってください。
	セキュリティの種類	必要な場合に設定します。
	サーバーからメールを 削除	受信したPCメールをサーバに残すか どうかを設定します。
	IMAPパスの プレフィックス	必要な場合に入力します。
	安全な接続(SSL)を 使用する	PCメール受信時にSSLを使用するか どうかを設定します。 すべてのSSL証明書を承認する場合は 「すべてのSSL証明書を承認」も有効に 設定します。

3 [次へ]

4	SMTPサーバー	必要な項目を入力します。
	ポート	
	セキュリティの種類	必要な場合に設定します。
	ログインが必要	必要な場合に設定します。
		有効に設定した場合は「ユーザー名」と
		「パスワード」を入力します。

5 [次へ]

6	受信トレイを確認する 頻度	新着PCメールが届いているかどうか サーバに確認する間隔を設定します。
	いつもこのアカウント でメールを送信	メールアカウントが複数設定されている場合に、PCメールを作成するときの優先アカウントに設定します。
	メールの着信を 知らせる	ステータスバーにPCメールを受信したことを表示するかどうかを設定します。

7 [次へ]

- 图 アカウント名入力欄を選択→アカウント名を入力
- ⑤ あなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力 →[完了]

Mmemo

◎アカウントのタイプで「Exchange」を選択した場合、プロバイダによっては「ドメイン¥ユーザー名」の項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入力する必要があります。詳しくはサーバ管理者にお問い合わせください。

■アカウントの設定を変更する

Ⅲ 受信トレイ画面→<u></u>
三
→[アカウントの設定]

2	アカウント名	アカウント名を変更します。
	名前	あなたの名前(差出人名)を変更します。
	署名	PCメール送信時の署名を設定します。
	受信トレイの確認頻度	自動受信する間隔を設定します。
	優先アカウントにする	メールアカウントが複数設定されている場合に、PCメールを作成するときの優先アカウントに設定します。

メール着信通知	PCメールを受信した場合にステータス バーに受信したことを表示するかどう かを設定します。
着信音を選択	PCメール受信時の音を設定します。 ・「サイレント」以外の着信音を選択すると着信音が鳴ります。
バイブレーション	PCメール受信時のバイブレータの動作 を設定します。
受信設定 送信設定	受信メールサーバと送信メールサーバ を設定します。 ▶P.102「メールサーバの設定を行う」

※アカウントの設定によっては、上記以外の項目が表示される場合があります。

PCメールを送る

📗 受信トレイ画面→ 🖃 → [作成]

PCメール作成画面が表示されます。

- ① 宛先入力欄
- ② 件名入力欄
- ③ 本文入力欄



《PCメール作成画面》

2 宛先入力欄を選択→宛先を入力

電話帳に登録している名前またはメールアドレスを入力すると、電話 帳を検索して宛先入力欄の下に表示されます。表示された宛先を選択 することができます。

- 3 件名入力欄を選択→件名を入力
- 4 本文入力欄を選択→本文を入力
- 5 [送信]

「下書き保存」を選択すると、PCメールを送信せずに下書きへ保存します。 「破棄」を選択すると、作成中のPCメールを破棄します。

1 MONG CAESTO & COTTON 1 ST. OF THE CAESTO OF THE

- ■PCメール作成画面のメニューを利用する
- **II** PCメール作成画面→□≡□

2	Cc/Bccを追加	Cc/Bcc入力欄を追加します。宛先と同じ方法 で入力できます。
	送信	作成しているPCメールを送信します。
	下書き保存	作成中のPCメールを下書きへ保存します。
	破棄	作成中のPCメールを破棄します。
	添付ファイルを 追加	PCメールに添付するファイルを選択します。 添付したファイルを削除する場合は「×」を タップします。

PCメールを受け取る

📔 PCメールを受信すると

PCメールを受信するとステータスバーに ■ が表示され、メール受信音が鳴ります。

- 2 ステータスバーをタップ
- 3 PCメールの情報を選択 受信トレイ画面が表示されます。
- ④ 受信したPCメールを選択 受信PCメール内容表示画面が表示されます。

PCメール画面でできること

| PCメールメイン画面について

① 統合受信トレイ すべてのアカウントの未読受信 PCメール件数を表示します。 選択すると統合受信トレイ画面

② スター付き

を表示します。

すべてのアカウントのスター付きPCメール件数を表示します。 選択するとスター付き画面を表示します。

③ 下書き

すべてのアカウントの下書き PCメール件数を表示します。 選択すると下書き画面を表示します。



《PCメールメイン画面》

④ 送信トレイ

すべてのアカウントの未送信PCメール件数を表示します。 選択すると送信トレイ画面を表示します。

⑤ アカウント

アカウント設定したアカウントが一覧で表示されます。 各アカウントを選択すると選択したアカウントの受信トレイ画面 を表示します。

⑥ フォルダアイコン

選択すると選択したアカウントのPCメールボックス画面を表示します。

⑦ 優先アカウントアイコン

PCメール作成時、差出人に設定されるアカウントに表示されます。

■ PCメールメイン画面のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合
- **II** PCメールメイン画面→ □ ≡ □
- コンテキストメニューの場合
- PCメールメイン画面で項目をロングタッチ

■PCメールボックス画面について

① 受信トレイ

未読受信PCメール件数を表示します。

選択すると受信トレイ画面を表示します。

② 下書き

選択すると下書き画面を表示します。

③ 送信トレイ

選択すると送信トレイ画面を表示します。

④ 送信済み

選択すると送信済み画面を表示 します。

⑤ **ゴミ箱**選択するとづき箱画面を表示します。

⑥ アカウント名

複数のアカウントを設定している場合、選択するとPCメールメイン画面を表示します。

■ PCメールボックス画面のメニューを利用する

■オプションメニューの場合

PCメールボックス画面→

2	作成	▶P.104「PCメールを送る」
	アカウント	PCメールメイン画面を表示します。
	アカウントの設定	▶P.103「アカウントの設定を変更する」



《PCメールボックス画面》

■ コンテキストメニューの場合

■ PCメールボックス画面でフォルダをロングタッチ

| 開く | 選択したフォルダを開きます。 | 更新 | PCメールを更新します。

【PCメール一覧画面について

PCメールメイン画面やPCメールボックス画面から表示する項目を選択すると各項目のPCメール一覧画面を表示します。

例: 受信トレイ画面

① PCメール

選択するとPCメール内容表示画面を表示します。下書き画面の場合はPCメール作成画面を表示します。

② アカウント名

複数のアカウントを設定している場合、選択するとPCメールメイン画面を表示します。

③ **添付ファイルアイコン** ファイルが添付されている PCメールに表示されます。

④ チェックボックス選択するとチェックが入り、メニューが表示されます。目的のPCメールにチェックを入

れて、メニューを選択します。

⑤ スターアイコン

選択するとスター付きを設定/解除できます。



《PCメール一覧画面》

■PCメール一覧画面のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合
- PCメール一覧画面→

2	更新	PCメールを更新します。
	作成	▶P.104[PCメールを送る]
	選択をすべて解除	PCメールのチェックをすべて解除します。
	フォルダ	PCメールボックス画面を表示します。
	アカウント	PCメールメイン画面を表示します。
	アカウントの設定	▶P.103「アカウントの設定を変更する」

- コンテキストメニューの場合
- PCメールー覧画面でPCメールをロングタッチ

2	開く	選択したPCメールを開きます。
	削除	選択したPCメールを削除します。
	破棄	選択したPCメールを破棄します。
	転送	選択したPCメールを転送します。
	全員に返信	PCメールに同報されている全員に返信します。
	返信	選択したPCメールを返信します。
	未読にする/ 既読にする	PCメールを未開封/開封済みにします。

■PCメール内容表示画面について

PCメール一覧画面でPCメールを選択するとPCメール内容表示画面 を表示します。

例: 受信メール内容表示画面

- ① 差出人の名前/メールアドレス
- ② 宛先/Ccの名前/メールアドレ ス
- ③ 件名
- ④ 本文
- ⑤ 添付ファイル
- ⑥ スターアイコン タップするとスター付きを設 定/解除できます。
- ⑦ 操作パネル 「返信 |をタップするとPCメール を返信します。「全員に返信」を タップするとPCメールに同報さ れている全員に返信します。「削 除しをタップすると表示している PCメールを削除します。



■ PCメール内容表示画面のメニューを利用する

PCメール内容表示画面→「≡

_		
2	削除	PCメールを削除します。
	転送	PCメールを転送します。
	返信	PCメールを返信します。
	全員に返信	PCメールに同報されている全員に返信します。
	未読にする	PCメールを未開封にします。

- 添付ファイルを再生/保存する
- PCメール内容表示画面 **→添付ファイルの[開く]/[保存]**

au one メールをブラウザで利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存を行ったりすることもできます。

また、「PCメール」でau one メールを利用することができます。 利用する場合は以下の設定を事前に行う必要があります。

- au one メールの「設定」の「メール転送とPOP/IMAP設定」で必ず 「IMAPを有効にする」に設定する
- メールパスワードを設定する

memo

- ◎ POPダウンロードの設定を有効にして「PCメール」でPOP3サーバでの設定を行うとIS12SH本体内に保存されたメールが消える場合があります。◎ メールパスワードについては、メインメニューで[au one]→[サポート]
- → [au one メールヘルプ] と操作し、ヘルプの内容をご確認のうえ、設定を 行ってください。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初にau one メールの会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

- 会員登録するにはau one-IDが必要です。詳しくは、「au one-IDの設定をする」(▶P.213)をご参照ください。
- 1 メインメニューで[au one] au one ホームページが表示されます。
- 2 [メール]→au one-IDとパスワードを入力→[ログイン]
- 3 [今は保存しない]/[保存]/[保存しない] 会員登録画面が表示されます。 「保存]/「保存しない]を選択した場合、次回から確認画面が表示され なくなります。
- 4 画面に従って必要項目を入力→ [規約に同意して登録する]
- [上記の内容で登録する]

会員登録が完了します。



- ◎ 会員登録後は、au one ホームページで「メール」を選択し、ログインすると au one メールの受信トレイが表示されます。
- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。

Gmailを利用する

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。IS 12SHから Gmailの確認・送信などができます。


- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、 「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.35)をご参照ください。
- Gmailの連絡先は、IS12SHの電話帳と同期します。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご参照ください。

Gmailを起動する

🚺 メインメニューで[Gmail]

Gmailの受信トレイ画面が表示されます。

- ① トレイ/ラベル名、未読メー ① ル件数
- ② メール既読メッセージの背景色は グレーになります。
- ③ アカウント名
- ④ ラベル ラベルが設定されている メールに表示されます。
- ⑤ 添付ファイルアイコン ファイルが添付されている メールに表示されます。
- ⑥ チェックボックス



《受信トレイ画面》

タップするとチェックが入り、メニューが表示されます。 目的のメールにチェックを入れて、メニューを選択します。

⑦ スターアイコン

タップするとスター付きを設定/解除できます。 スター付きを設定すると、受信トレイ画面→□□□→[ラベルを表示]→[スター付き]で設定したメールのみを表示することができます。

memo

◎受信トレイ画面→ = → [設定] → [バッチ操作] でチェックボックスの表示/非表示を設定できます。

■Gmailのアカウントを切り替える

- **受信トレイ画面→ → [アカウント]**
- 2 アカウントを選択

■Gmailを更新する

IS12SHの「Gmail」アプリケーションとサーバのGmailを同期して、 新着メールを受信できます。

| ● 受信トレイ画面 → □ ■ □ → [更新]

■Gmailを送る

- | 受信トレイ画面→□≡□→[新規作成]
- 2 宛先入力欄を選択→宛先を入力
- 图 件名入力欄を選択→件名を入力
- 4 本文入力欄を選択→本文を入力
- 5 [🖷]

送信済みGmailを表示する

● 受信トレイ画面→ = → [ラベルを表示]→ 「送信済みメール」

Gmailを受け取る

■ Gmailを受信すると

Gmailを受信すると、ステータスバーに ■ が表示され、メール受信音が鳴ります。

- 🙎 ステータスバーをタップ
- 3 メールの情報を選択 受信トレイ画面が表示されます。
- 4 受信したメールを選択 受信メール内容表示画面が表示されます。

■Gmailを検索する

メールアドレスやタイトルなどを入力し、IS12SH内やサーバ上の Gmailアカウント内のメールを検索できます。検索の詳細については Gmailサイトをご覧ください。

- | 受信トレイ画面→□≡□→[検索]
- [2] 検索する文字列を入力→[🔍]
- Gmailを返信/転送する
- 受信メール内容表示画面→[]→ [返信] / [全員に返信] / [転送]

■ 新着Gmail通知を設定する

メールを受信したときに、お知らせアイコンの表示や着信音、バイブレータでお知らせするように設定できます。

- 🚺 受信トレイ画面→□≡□→[設定]
- メール着信通知 メール受信時にお知らせアイコンを表示するかどうかを設定します。
 着信音を選択 メール受信時の音を設定します。
 バイブレーション メール受信時のバイブレータの動作を設定します。
 一度に通知する 新しいメールを一度に通知するかどうかを設定します。

■署名を設定する

送信時の署名を設定できます。

- 📔 受信トレイ画面→□≡□→[設定]→[署名]
- 2 署名を入力→[OK]

インターネット

インターネットに接続する	112
データ通信サービスを利用する	112
ブラウザを利用する	113
サイトを表示する	113
ブックマーク/履歴を利用する	115
ブラウザを設定する	116

インターネットに接続する

IS12SHでは、次のいずれかの方法でインターネットに接続できます。

- パケット通信(IS NET、au.NET)(▶P.112「データ通信サービスを 利用する」)
- ・Wi-Fi(▶P.218[Wi-Fiを利用する」)



◎ IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額 525円)と別途通信料がかかります。

データ通信サービスを利用する

IS12SHは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスで、最大通信速度受信9.2Mbps/送信5.5Mbps(ご使用の環境によっては受信3.1Mbpsまたは2.4Mbps/送信1.8Mbpsまたは144kbps)でのパケット通信によるインターネット接続を行うことができます。

「IS NET(アイエスネット)」や「au.NET(エーユードットネット)」のご利用により、IS12SHを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うウィジェットやGoogleサービスなどのアプリケーションを使用すると、パケット通信料が高額となることがあります。定額サービスへのご加入をおすすめいたします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限される場合があります。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。

https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

・初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

ブラウザを利用する

サイトを表示する

🚺 ホーム画面→[🍑 (ブラウザ)]

ブラウザ画面が表示されます。 メインメニューで[au one]と操作すると、常にAndroid向けの au one ホームページが表示されます。

//memo

◎非常に大きなウェブページをブラウザで表示した場合は、アプリケーションが自動的に終了することがあります。

■URL表示欄を利用する

ブラウザ画面の上部に表示されるURL表示欄にキーワードを入力して、ウェブサイトの情報を検索できます。また、URLを直接入力してサイトを表示できます。

- ブラウザ画面でURL表示欄を選択
- 2 URL表示欄にキーワード/URLを入力 入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されます。
- 3 一覧表示から項目を選択/URL表示欄の[→]



◎ URL表示欄にキーワードを入力した場合、「検索エンジンの設定」で設定した検索エンジンで検索します。

┃ ブラウザ画面のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合

2	ブックマーク	▶P.115「ブックマーク/履歴を利用する」
	新しい	新しいウィンドウで、別のサイトを表示します。
	ウィンドウ	• ウィンドウを2枚以上開いている場合は、
	(ウィンドウ	「ウィンドウリスト」と表示されます。
	リスト)	• ウィンドウリスト表示中に「 ※」をタップする
		と、ウィンドウを閉じます。
	ブラウザ終了	ブラウザを終了します。
	再読み込み	表示中のサイトの情報を再読み込みします。
	停止	サイトの読み込みを中止します。
	進む	サイトを□←□を押して表示している場合に、操
		作前に表示していたサイトに進みます。

ページ内検索	表示しているページ内でテキストを検索します。
ショートカッ	表示しているサイトに接続するショートカット
トを作成	を、デスクトップに作成します。
テキスト選択	サイトに表示された文字列をコピーします。
コピー	文字列をドラッグして、指を離す→選択した文字
	列をタップ
	・選択した文字列の開始/終了位置に表示され
	る「△」/「△」をドラッグすると選択範囲を変
	更できます。
ページを共有	表示しているサイトのURLをメールや
	Bluetooth®、赤外線などで送信できます。
閲覧履歴	▶P.115「ブックマーク/履歴を利用する」
ダウンロード	▶P. 163「ダウンロードを利用する」
履歴	
ホームページ	ホームページ設定で設定したサイトへ移動しま
へ移動	す。
設定	▶P.116「ブラウザを設定する」
ページ情報	表示しているサイトのページ情報を表示します。

■ コンテキストメニューの場合

II ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2	開く	選択したリンク先を表示します。
	新しいウィンド	選択したリンク先を新しいウィンドウで表示
	ウで開く	します。
	リンクをブック	選択したリンク先をブックマークに登録しま
	マーク	す。
		• 登録時に名前や場所(URL)を編集できます。
	リンクを保存	選択したリンク先をmicroSDメモリカードに
		保存します。
	リンクを共有	選択したリンク先のURLをメールや
		Bluetooth®、赤外線などで送信できます。
	URLをコピー	選択したリンク先のURLをコピーします。
	画像を保存	選択した画像をmicroSDメモリカードに保存
		します。
	画像を表示	選択した画像を表示します。
	壁紙として設定	選択した画像を壁紙に設定します。
	メールを送信	選択したメールアドレスにメールを送信しま
		す。
	発信…	選択した電話番号に電話をかけたり、Cメール
		を送信したりします。
	連絡先を追加	選択した電話番号を電話帳に登録します。
	地図	選択した位置情報の地図を表示します。
	コピー	選択したメールアドレスや電話番号などの情
		報をコピーします。



◎ 壁紙に設定した画像は保存はされないため、壁紙を別の画像に変更すると元に戻すことはできません。また、他の機能で画像を利用することもできません。

ブックマーク/履歴を利用する

| | ブラウザ画面→□≡□→[ブックマーク]/[閲覧履歴]

ブックマーク画面/履歴画面が表示されます。

- ① ブックマーク/履歴一覧ブックマーク/履歴の一覧を表示します。
- ②「ブックマーク」タブ登録されているブックマークを 表示します。
- ③「よく使用」タブ サイトの閲覧履歴を、閲覧回数の 多い順に表示します。
- ④ 「履歴」タブサイトの閲覧履歴を表示します。



《ブックマーク画面》

2 ブックマーク/履歴を選択



◎ 履歴画面→[※]/[※]と操作すると、選択した履歴をブックマークに登録/削除できます。

▋ブックマークに登録する

表示中のサイトをブックマークに登録します。

■ ブックマーク画面→[追加]

ブックマーク登録画面が表示されます。 リスト表示のときは、「現在のページをブックマーク」を選択すると、 ブックマーク登録画面が表示されます。

[OK]

| ブックマーク画面/履歴画面のメニューを利用 | する

- ■オプションメニューの場合
- ブックマーク画面/履歴画面→□≡□

2	現在のページを登録	▶P.115「ブ	「ックマークに登録する」
	ブックマーク全送信	赤外線送信	▶P.221「各機能のメ ニューから赤外線送信す
		Bluetooth 送信	る」 ▶P.229「Bluetooth®で データを送信する」
		IC送信	▶P.223「IC通信でデータ を送信する」
	ブックマーク全削除	ブックマーク	7をすべて削除します。
	リスト表示/ サムネイル表示	ブックマーク	7の表示方法を切り替えます。
	履歴全削除	ブラウザの関	閲覧履歴をすべて削除します。

■コンテキストメニューの場合

■ ブックマーク画面/履歴画面でブックマーク/ 履歴をロングタッチ

ופ
-

開く	選択したブッ	クマーク/履歴のサイトを表示し
	ます。	
新しいウィン	選択したブッ	クマーク/履歴のサイトを新しい
ドウで開く	ウィンドウで	表示します。
ブックマーク	選択したブッ	クマークを編集します。
を編集		
ブックマーク		をブックマークに登録します。
に追加		前や場所(URL)を編集できます。
ブックマーク	選択した履歴	をブックマークから削除します。
から削除		
ショートカッ		クマークのショートカットを、デス
トを作成	クトップに作	:成します。
リンクを共有	200000	クマーク/履歴のサイトのURLを
	, , , ,	etooth®、赤外線などで送信できま
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>す。</u>	
ブックマーク	赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから
を送信		赤外線送信する」
	Bluetooth	▶P.229「Bluetooth®でデータ
	送信	を送信する」
	IC送信	▶P.223「IC通信でデータを送信
1101 +	`22+□ I + →`	する」
URLを コピー	選択したノツ コピーします	クマーク/履歴のサイトのURLを
	0 0 1 2	*
ブックマークを削除	迭折しにノツ	クマークを削除します。
履歴から削除	`碌+D t-屋麻	た 削除します
複座かり削除 ホームページ		を削除します。 動したときや新規ウィンドウを開
として設定		動したこさで制焼りィンドラを開 示するサイトに設定します。

ブラウザを設定する

| ブラウザ画面→□≡□→[設定]

2	文字サイズ	ブラウザ画面に表示される文字サイズを設 定します。
	デフォルトの	ブラウザ画面を表示したときのウェブペー
	解像度	ジの解像度を設定します。
	テキスト エンコード	文字コードを変更します。
	ポップアップを	ポップアップをブロックするかどうかを設
	ブロック	定します。
	画像の読み込み	サイトの画像を表示するかどうかを設定し ます。
	ページの自動調整	画面に合わせてサイトの表示やサイズを自 動調整するかどうかを設定します。
	JavaScriptを	サイトにJavaScriptが記載されていると
	有効にする	き、プログラムを実行させるかどうかを設定 します。
	プラグインを有効	プラグインを有効にするかどうかを設定し
	にする	ます。
	ピンチ操作で速度	ピンチ操作で画面を拡大/縮小する場合に、
	を優先	画面の表示品位より表示速度を優先するか どうかを設定します。
	バックグラウンド	リンクを新しいウィンドウで開くとき、現在
	で開く	表示しているウィンドウのバックグラウン ドで開くかどうかを設定します。
	ホームページ設定	ブラウザを起動したときや、新しいウィンド ウを開いたときに表示されるホームページ
		を設定します。 URL を入力→[OK]
	キャッシュを削除	サイトの閲覧時に保存したページデータ (キャッシュ)を削除します。
	履歴削除	ブラウザの閲覧履歴をすべて削除します。

Cookieを	サイトによるCookieの保存と読み取りを許
受け入れる	可するかどうかを設定します。
Cookieを	保存されているCookieをすべて削除しま
すべて削除	す。
フォームデータを	サイトの閲覧中に入力したフォームデータ
保存	を保存するかどうかを設定します。
フォームデータを	保存されているフォームデータをすべて削
削除	除します。
パスワードを保存	サイトの閲覧中に入力したユーザー名とパ
	スワードを保存するかどうかを設定します。
パスワードを削除	保存されているサイトのユーザー名とパス
	ワードをすべて削除します。
セキュリティ警告	サイトの安全性に問題があるときに警告を
を表示	表示するかどうかを設定します。
ページを全体表示	新しく開いたサイトを全体表示するかどう
で開く	かを設定します。
常に横向きに表示	サイトを常に横表示するかどうかを設定し
	ます。
位置情報を有効に	位置情報のアクセスを許可するかどうかを
する	設定します。
位置情報アクセス	サイトからの位置情報アクセスをすべて削
を削除	除します。
ウェブサイト設定	サイトごとに、位置情報アクセスやダウン
	ロードしたデータの削除ができます。
	● サイトを選択→[位置情報アクセスを削
	除]→[アクセスを削除]と操作すると、サ
	イトからの位置情報アクセスを削除でき
	ます。
	・サイトを選択→[保存したデータを削除]
	→[すべて削除]と操作すると、ダウンロー ドしたデータを削除できます。
	トしたナータを削除できます。 • [三] →[すべて削除] →[全データを削
	除]と操作すると、ダウンロードしたすべ てのデータを削除します。

検索エンジンの	URL表示欄にキーワードを入力して検索す
設定	るときの検索エンジンを設定します。
ブックマークを	登録したブックマークをすべて削除してお
リセット	買い上げ時の状態に戻します。
初期設定に	ブラウザのすべての設定をお買い上げ時の
リセット	状態に戻します。
	ロックNo.を入力→[OK]→[はい]
	ブックマークや閲覧履歴、キャッシュなど
	の保存されたデータは削除されません。

マルチメディア

カメラを利用する	120
このカメラでできること	120
カメラをご利用になる前に	
カメラ画面の見かた	123
フォトを撮影する	124
ムービーを録画する	125
カメラモードを切り替えて撮影する	126
モニター画面のメニューを利用する	
読取カメラを利用する	130
撮る家計簿Photoマネーを利用する	134
ピクチャー(3D対応)を利用する	135
データを振り分ける	136
ピクチャー(3D対応)のメニューを利用する	137
ギャラリーを利用する	139
データを自動再生する	
ギャラリーのメニューを利用する	
コンテンツマネージャーを利用する	140
コンテンツマネージャーを起動する	140
データを再生/表示する	141
コンテンツ表示画面のメニューを利用する	
LISMOを利用する	143

カメラを利用する

このカメラでできること

IS12SHは有効画素数約805万画素のCMOSアウトカメラと約31万画素のCMOSインカメラを搭載し、フォトやムービーの2D/3D撮影ができます。

電池残量が (残量約20%)以下の場合は、カメラを起動できません。また、カメラを使用する前にmicroSDメモリカードをセットしてください。撮影したフォトまたはムービーはすべてmicroSDメモリカードに保存されます。

各カメラモード(「モシモカメラ 3D」を除く)起動中はモバイルライトが赤色で点滅します。

■「カメラ」で撮影できるフォトのサイズ

撮影サイズ:	画質	容量(目安)
横×縦(ドット)	凹貝	2D撮影	3D撮影
QVGA:	ハイクオリティ	40KB程度	_
240×320	ファイン	28KB程度	_
	ノーマル	14KB程度	_
VGA:	ハイクオリティ	105KB程度	315KB程度
480×640	ファイン	85KB程度	255KB程度
	ノーマル	65KB程度	195KB程度
QHD:	ハイクオリティ	340KB程度	1,020KB程度
540×960	ファイン	260KB程度	780KB程度
	ノーマル	150KB程度	450KB程度
QHD縦:	ハイクオリティ	_	1,020KB程度
540×960	ファイン	_	780KB程度
	ノーマル	_	450KB程度

撮影サイズ:		容量(日安)
横×縦(ドット)	画質	2D撮影	3D撮影
2M:	ハイクオリティ	700KB程度	2,100KB程度
1,200×	ファイン	480KB程度	1,440KB程度
1,600	ノーマル	270KB程度	810KB程度
フルHD:	ハイクオリティ	750KB程度	2,250KB程度
1,080×	ファイン	510KB程度	1,530KB程度
1,920	ノーマル	290KB程度	870KB程度
3M:	ハイクオリティ	1,140KB程度	_
1,536×	ファイン	770KB程度	_
2,048	ノーマル	440KB程度	_
5M:	ハイクオリティ	1,750KB程度	_
1,944×	ファイン	1,250KB程度	_
2,592	ノーマル	930KB程度	_
8M:	ハイクオリティ	2,770KB程度	_
2,448×	ファイン	1,980KB程度	_
3,264	ノーマル	1,470KB程度	_



◎撮影時の環境により、撮影できるサイズは異なります。

■「ビデオカメラ」で録画できるムービーのサイズ

撮影サイズ:横×縦(ドット)	録画可能時間	
類別リイス・懐へ減(トット)	2D撮影	3D撮影
QVGA:320×240	最大約90分	
VGA:640×480	最大約90分	最大約90分
QHD:960×544	最大約45分	最大約45分
HD:1,280×720	最大約45分	最大約45分

//memo

- ◎ 周囲の温度、録画条件(サイズ、画質など)や、microSDメモリカードの容量により録画可能時間が短くなることがあります。
- ◎撮影時の環境により、撮影できるサイズは異なります。

■撮影した画像のプリント

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップ でプリントできます。

IS12SHで撮影した画像はExif Printに対応しています。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- IS12SHを暖かい場所に長時間置いた後に画像を撮影したり、保存したりすると、画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意く ださい。


- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 白熱電球下などで撮影すると画面が赤くなる場合があります。そのときは、ホワイトバランスを「電球」に設定して撮影すると改善されます。

- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- IS12SHのカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ムービー撮影中に強い光や眩しい被写体を撮影すると、画像に紫の 線や帯が発生することがありますが、故障ではありません。
- 標準撮影/接写撮影の切り替えができます。接写固定を設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、接写固定を設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
- ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体
- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイル ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを 起ごす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオート フォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録 画時も、録画開始時、録画停止時に音が鳴ります。音量は変更できま せん。


- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでで注意ください。また、本体の温度が上昇し、カメラが使用できなくなることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗く なったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。
- 不安定な場所にIS12SHを置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてIS12SHが落下するおそれがあります。
- プレビュー画面の表示、カメラの切り替え、カメラの設定変更などの 直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかる でとがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がIS12SHのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- カメラ利用中はベールビューを使用できません。
- 他のアプリケーションを起動中は、カメラを使用できない場合があります。
- 3D表示しているときは、2D表示しているときと比較して、本体が温かくなることがありますが異常ではありません。(3D映像を撮影/視聴しているときに本体の温度が上昇した場合、自動的にディスプレイのバックライトの明るさを下げて本体の発熱を抑えます。)

カメラ画面の見かた

画面上部をタップすると各種機能アイコンが表示されます。



《フォトモニター画面》



- ① シーン設定*1: STD (標準) ② (人物(屋外))
 ② (人物(屋内)) ② (夜景+人物) ② (笑顔) ② (寝顔)
 ③ (カラオケ) 竺 (バースデー) ② (スポーツ)
 ② (赤ちゃん) ② (風景(自然)) 励 (夜景) ※ (花)
 ¶ (料理) abc (テキスト) ③ (シルエット) 図 (逆光)
 ※ (打ち上げ花火) ② (ペット) SEPIA (セピア)
 MONO (モノクロ)
- ③ 撮影可能残り枚数/時間
- ① フォーカス設定: 20 **3 (顔優先AF) 2回 (標準(人物優先))2回 (センターAF) 2回 (接写AF) 2回 (接写固定)2回 (AF OFF)
- ⑤ 2D/3D撮影切替タップすると2D/3D撮影を切り替えることができます。
- ⑥ ホワイトバランス:表示なし/ AWB (オート) ※(電球)※(蛍光灯) ※(太陽光) ※(曇り・日陰)
- ⑧ オートフォーカス枠
- ⑨ ズームバー 左右にスライドすると表示/設定できます。
- TapFlow起動TapFlow Ulを表示します。
- ① 撮影
- ® カメラモード: *²(カメラ)
 ▲uro *²(おまかせオートカメラ) 〈須(連写カメラ)
 □ (ビデオカメラ) ⊕ (魚眼カメラ)
 (ミニチュアライズカメラ)

® セルフタイマー:表示なし(OFF) Q_{10xel} (10秒) Q_{2xel} (2秒)

モバイルライト: 公図(ON) **公**図(自動) **公**(接写) 表示なし(OFF)

- (9) ISO感度:表示なし(オート(~200))(100) 日本(200) 日本(2
- ⑤ 手ぶれ補正: (**)(オート) 表示なし(OFF)
- ⑯ 画質: ☑ (ノーマル) ☑ (ファイン) ☑ (ハイクオリティ)
- ⑦ **明るさ調整バー** 上下にスライドすると表示/設定できます。
- ® 直前に撮影したデータ*4直前に撮影したデータのサムネイルを表示します。タップするとピクチャー(3D対応)でデータを確認できます。
- 19 モバイルライトON/OFF
- ② 映像/音声形式: 5% (H.264/AAC) 5% (MPEG4/AMR)
- ② 録画/停止
- 22 録画時間
- ※1「シーン自動検出」に設定している場合は、被写体に合わせて検出したシーンのアイコンに 「AUTO」が重なって表示されます。
- ※2インカメラ撮影時はですが表示されます。
- ※3「検出設定」が「人物優先」の場合に表示されます。「検出設定」が「ベット優先」の場合は配い、「個人/ベット検出OFF」の場合はいる。
- ※4カメラを起動した直後、およびフォト撮影で「自動保存設定」が「OFF」の場合は表示されません。

フォトを撮影する

メインメニューで[カメラ]

フォトモニター画面が表示されます。 ホーム画面で (a/e) を長押ししてもカメラが起動します。 「愛」/「愛」をタップすると、2D/3D撮影を切り替えます。

2 [O]/@:

シャッター音が鳴り、撮影したデータが自動的に保存されます。 「自動保存設定」(▶P.129)を「OFF」に設定している場合は、撮影直後 にフォトプレビュー画面が表示されます。撮影したデータの保存など ができます。

memo

- ◎ 3D撮影は横表示のみ対応しています。
- ◎ フォトモニター画面で約3分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ◎ モバイルライトを「ON」に設定するとモバイルライトが点灯し、約3分間経 過すると自動的に消灯します。

オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面でピントを合わせたい場所をタップすると、タップした場所にピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が表示されロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
- ◎「チェイスフォーカス」(▶P.128)を「ON」に設定している場合は、オートフォーカス枠を移動して被写体を検出すると、被写体が動いてもオートフォーカス枠が追跡します。
- ◎「フォーカス設定」が「接写固定」または「AF OFF」に設定されている場合は、フォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカス枠をタップすると撮影することができます。

■フォトプレビュー画面について

① TapFlow起動

TapFlow UIを表示します。

② 保存

撮影したデータを保存します。

③ キャンセル 撮影したデータを削除します。



《フォトプレビュー画面》

■フォトプレビュー画面のメニューを利用する

| | フォトプレビュー画面→ | | | | |

2	写真を送る	撮影したデータをBluetooth®や赤外線、メール添付などでの送信や、mixiなどにアップロードができます。
	画像を登録	撮影したデータを保存した後、壁紙や電話帳に登録します。
	編集	▶P.137「ピクチャー(3D対応)のメニューを利用 する」
	削除	撮影したデータを削除します。

ムービーを録画する

■ メインメニューで[ビデオカメラ]

ムービーモニター画面が表示されます。 「11130~」/「11130~」をタップすると、2D/3D撮影を切り替えます。

2 []/ 6/=:

録画が開始されます。

3 []/ O/=0:

録画したデータが自動的に保存されます。


「自動保存設定」(▶P.129)を「OFF」に設定している場合は、録画停止 直後にムービープレビュー画面が表示されます。撮影したデータの再 生や保存などができます。



- ◎ 3D撮影は横表示のみ対応しています。
- ◎ 電池残量が (残量約20%)以下になった場合は、自動的に録画が停止・保存します。
- ◎ 録画中に着信があった場合は、録画を停止・保存して着信画面が表示されます。「自動保存設定」を「OFF」に設定している場合は、録画を停止して着信画面が表示されます。着信終了後または通話終了後は、ムービーブレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービーモニター画面で約3分間何も操作しないと、ビデオカメラが終了します。
- ◎ モバイルライトを「ON」に設定するとモバイルライトが点灯し、約3分間経過すると自動的に消灯します。

ムービープレビュー画面について

- ① 撮影したデータを再生します。
- ② **TapFlow起動**TapFlow UIを表示します。
- ③ 保存 撮影したデータを保存し ます。
- ④ キャンセル 撮影したデータを削除し ます。



《ムービープレビュー画面》

- ■ムービープレビュー画面のメニューを利用する
- **II** ムービープレビュー画面→ □ ≡ □

カメラモードを切り替えて撮影する

カメラ切替画面が表示されます。

2	カメラ	▶P.124「フォトを撮影する」
	おまかせ オートカメラ**	撮影シーンに応じて最適な設定でフォトを 撮影できます。
	連写カメラ	▶P.126「連続してフォトを撮影する」
	ビデオカメラ	▶P.125「ムービーを録画する」

モシモカメラ 3D	▶P.127「モシモカメラを利用する」
ゴルフスイング ビデオカメラ	▶P. 127「ゴルフスイングビデオカメラを 利用する」
魚眼カメラ※	画像を半球の形に曲げて、魚眼レンズで撮影 したかのようなフォトを撮影します。
ミニチュアライズ カメラ*	画像の一部をぼかして、実際の風景をミニ チュアで再現したかのようなフォトを撮影 します。

※撮影方法については、「フォトを撮影する」(▶P. 124)をご参照ください。

■連続してフォトを撮影する

1回の撮影で連続したフォトを撮影できます。

■ カメラ切替画面→[連写カメラ]

連写カメラが起動します。 「嘘~|/「嘘~|をタップすると、2D/3D撮影を切り替えます。

2 [0]/0/=:

「連写種類」の設定に従って撮影が開始されます。

設定した枚数の撮影が完了した後、連続撮影したすべてのフォトのサムネイル表示画面が表示されます。

「連写種類」で「マニュアル」を選択した場合は、設定した枚数に合わせて「「う」を連続でタップするか、「の」を連続して押してください。 連写中に「本」を押すと撮影を中止します。「連写種類」で「普通」/「マニュアル」を選択した場合は、撮影済みのすべてのフォトのサムネイル表示画面が表示されます。

3 フォトを選択→[保存]

選択したフォトが保存され、まだ保存されていないフォトのサムネイル表示画面に戻ります。

その他の操作については、「フォトプレビュー画面について」 (▶P.125)をご参照ください。

//memo

連続撮影のサムネイル表示画面でできること

◎「全保存」を選択すると、すべてのフォトが保存されます。 = → [全件削除]と操作すると、すべてのフォトを削除できます。

▋モシモカメラを利用する

被写体の動きや顔を自動的に検知して、音符やキラキラなどのエフェクトを付加することができます。

- 利用方法などの詳細については、モシモカメラメイン画面→[使い 方]と操作してモシモカメラの「使い方」をご参照ください。
- **Ⅲ** カメラ切替画面→[モシモカメラ 3D]

モシモカメラメイン画面が表示されます。 メインメニューで[モシモカメラ3D]でも同様に操作できます。

▋ゴルフスイングビデオカメラを利用する

ゴルフスイングを録画して、いろいろな表示方法でチェックをすることができます。

- 利用方法などの詳細については、ゴルフスイングカメラ画面→[②] と操作してゴルフスイングビデオカメラの「このアプリについて」を ご参照ください。
- カメラ切替画面→[ゴルフスイングビデオカメラ]

ゴルフスイングカメラ画面が表示されます。 メインメニューで[ゴルフスイングビデオカメラ]でも同様に操作できます。

モニター画面のメニューを利用する

| フォトモニター画面/ムービーモニター画面→ | ■ |

2	カメラ 切り替え	▶P.126「カメラモードを切り替えて撮影する」		
	2D/3D 切り替え	2D/3D撮影を切り替えます。		
	3Dジャッ ジ!	3Dが効果的に撮影できる状況をお知らせするか どうかを設定します。 ・有効に設定すると、3Dが効果的に撮影できる状 況でほかが青色になり「TRY!!」を表示し、お知ら せします。		
	イン/アウ トカメラ 切り替え	使用するカメ り替えます。	うをインカ)メラ/アウトカメラに切
	個人/ペット検出	顔登録 登録情報 編集	▶P.129[する]	人物の顔を登録して活用
		検出設定	人物優先 ペット 優先	優先して検出する対象を 設定します。
			個人/ ペット 検出OFF	個人/ペット検出をOFF にします。
	連写種類	高速 普通	自動的にます。	フォトを連続して撮影でき
		マニュアル		ァッター操作でフォトを連 どできます。
		ベストセレクトフォト	- ,	-操作をする直前から連続 ごきます。
	ミニチュア 設定	ミニチュアラ を設定します		で画像のぼかさない部分

セルフタイマー 撮影サイズ	秒数が経過し ・カウントダ す。	7ーを設定します。撮影時に設定した かた後、撮影を開始します。 ウン中はモバイルライトが点滅しま ウンを中止する場合は、 ← を押し
撮影サイズ設定	撮影できる	サイズについては、「このカメラでで ▶P.120)をご参照ください。
フォーカス 設定	顔優先AF	被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で、顔を自動的に検出するオートフォーカスに設定します。 ・複数の顔(最大5人)を検出した場合は、オートフォーカス枠をタップして移動できます。 ・顔がフォトモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。
	標準 (人物優先)	被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で動作するオートフォーカスに設定します。
	センターAF	被写体との距離が約30cm〜無限遠 の範囲で動作するオートフォーカス に設定します。
	接写AF	被写体との距離が約10cm~30cm の範囲で動作するオートフォーカス に設定します。
	接写固定	被写体との距離を約10cmに固定します。
	AF OFF	被写体との距離を無限遠に固定します。
	コンティ ニュアスAF	常にオートフォーカス枠内にピント を合わせます。

フォーカス	チェイス	被写体をタップすると、被写体が移
設定	フォーカス	動してもオートフォーカス枠が自動
		的に追跡します。
	フォーカス	オートフォーカス枠のデザインを設
	マーク	定します。
シャッター	ワンタッチ	モニター画面をタップすることで撮
設定	シャッター	影できるようにするかどうかを設定
		します。
	笑顔レベル	笑顔フォーカスでシャッターを切る
	2 (1)/(2 / 2	レベルを設定します。
		笑顔が検出されにくい場合は、笑
		顔レベルを「レベル3」→「レベル
		2」→「レベル1(微笑)」に変更して
		ください。
	シャッター	ノーマル シャッター操作をしたと
	モード	きにシャッターを切りま
		す。
		笑顔 笑顔を検出すると、自動
		フォーカー的にシャッターを切りま
		ス す(笑顔フォーカス
		シャッター)。
		振り向き 被写体が振り向いた瞬間
		を検出すると、自動的に
		シャッターを切ります
		(振り向きシャッター)。
	シャッター	シャッター音を設定します。
	音	
ISO感度	フォトの感度	を設定します。
各種設定	画質	画質を設定します。
	画質設定	1
	ホワイト	被写体を自然な色合いで撮影できる
	バランス	ように、白を基準にした色の調整が
		できます。
		C C 0. 7 0

各種設定	明るさ調整	明るさを記	没定します。
	明るさ調整		
	(+2 to -2)		
	手ぶれ補正		坊いで撮影するかどうかを
	_ ((設定します	-
	マイク設定	音声を録き す。	音するかどうかを設定しま
	個人検出	111111111111111111111111111111111111111	を行うかどうかを設定しま
	ON/OFF	す。	
	映像/音声 形式	映像/音声	声形式を設定します。
ピクチャー	▶P.135[ピ	クチャー(3	BD対応)を利用する」
(3D対応)			
ダイナミッ	撮影したフォトの黒つぶれや白とびを解消しま		
クレンジ	す。		
補正	ウ 新77年	48 B/. L + //	
保存設定	自動保存 設定		後に、撮影データを自動的 るかどうかを設定します。
	位置情報	位置情報	III II II CIII IONI - II DAGI O
		付加	ます。付加の方法を選択
			できます。
		自動付加	撮影時に位置情報を自動
		設定	的に付加するかどうかを 設定します。
シーン設定	選択したシー	<u> </u> - `/に最適た	ホワイトバランス、明る
	さなどが設定されます。		
モバイル	モバイルライ	トの動作を	設定します。
ライト			
ヘルプ	ヘルプを表示します。		
使用履歴リセット	TapFlow UI	をお買い上 	げ時の状態に戻します。

// memo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- 検出設定/笑顔フォーカス/振り向きについて
- ◎「フォーカス設定」が「顔優先AF」の場合のみ設定できます。

チェイスフォーカスについて

- ◎ 被写体の色が薄い場合や背景と被写体が同系色の場合は、正しく検出できないことがあります。
- ◎ 被写体の動きが速い場合、追跡できない場合があります。

ワンタッチシャッターについて

◎オートフォーカス枠が表示されているときは、タップした位置にピントを合わせて撮影します。

ISO感度について

◎ ISO設定を高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体プレや手ブレが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、画像は粗くなります。

位置情報について

◎ 位置情報を付加した画像をインターネットにアップロードした場合、撮影した位置が公開されますのでご注意ください。

■人物の顔を登録して活用する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報を表示できます。また、ピクチャー(3D対応)で自動的に分類できるようになります。

■人物の顔を登録する

- フォトモニター画面→ □ = □ → [個人/ペット検出]→ [顔登録]
- 2 ガイドに被写体の顔を合わせる 顔を検出すると、ガイドが青色に切り替わります。
- 3 [O]/@:
- 4 登録する場所を選択

- ■情報を新規入力して登録する場合
- [新規に入力]→各項目を入力→[保存]
 名前、メモ、顔を検出した場合に表示される文字の色を設定できます。
- 電話帳の情報を流用して登録する場合
- [□ [電話帳の情報を参照]→連絡先を選択→[保存]
- ■登録した情報を編集する
- フォトモニター画面→ □ □ → [個人/ペット検出]→ 「登録情報編集」
- 2 登録した情報を選択
- 優先順位変更 登録した情報の優先順位を変更します。
 変更する情報を移動する位置へドラッグして、指を離す
 編集 選択した情報の登録内容を変更します。
 項目を選択して編集→[保存]
 削除 選択した情報を削除します。

読取カメラを利用する

バーコードリーダーや名刺リーダー、ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ、テキストリーダー、お店情報リーダーに切り替えて利用することができます。

■ メインメニューで[読取カメラ]

モニター画面が表示されます。

ディスプレイを左右にスライドして利用する読取カメラ モードに切り替える

[切替]→利用する読取カメラモードを選択と操作しても切り替えることができます。



- ◎ モニター画面を上下にスライドして明るさを調整することができます。
- モニター画面をタップしてフォーカスをロックすることができます。
- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎文字列によっては、正しく読み取れない場合があります。

■バーコードリーダーでバーコードを読み取る

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、ウェブサイト表示や電話帳・メールの作成に利用できます。JANコードとQRコードの読み取りに対応しています。

- モニター画面で「バーコードリーダー」に切り替える
- 🙎 バーコードをディスプレイに表示

カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取り、読取結果画面が表示されます。

■ 読取結果画面の操作

電話帳一括登録	電話帳一括登録機能付きのQRコードを読み取った場合、読み取られた情報を一括して電話帳に登録します。
メール作成	メール作成機能付きのQRコードを読み取った場合、宛先、本文、件名が自動的に入力されたメール作成画面を表示します。
ブックマークに 登録	ブックマーク登録機能付きのQRコードを読み 取った場合、ブックマークに登録できます。
検索	読取結果からウェブサイトの情報を検索します。

■ リンクを利用する場合

■ 読取結果画面→リンクを選択

URLを選択した場合はブラウザを起動して、選択したURLのサイトを表示します。

2	電話発信	電話番号入力画面を表示します。
	メール作成	メールアドレスにメールを送信します。
	電話帳に登録	電話番号/メールアドレスを電話帳に登録しま
		す。

■名刺リーダーで名刺を読み取る

読み取った名刺を、電話帳に登録、あるいはコピーしてメモ帳などで利用することができます。

- 📘 モニター画面で「名刺リーダー」に切り替える
- 2 名刺をディスプレイに表示→[読取] / ②/→○ → [認識] 読取結果画面が表示されます。 読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。
- 3 [登録]

読み取った名刺画像がmicroSDメモリカードに保存されます。 アカウントを設定している場合、登録先を選択する画面が表示されます。登録先を選択してください。

- 4 画像をトリミングする範囲にトリミング枠を移動 トリミング枠の四辺をスライドすると、範囲を拡大/縮小できます。
- 5 [保存]

読み取った項目とトリミングされた画像が入力された電話帳登録画面 が表示されます。

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで漢字や英単語の読 みかたや意味を調べる

漢字や英単語を読み取り、読みかたや意味をディスプレイに表示します。また、読み取った文字を辞書で検索することもできます。

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで表示される読みかたや意味は「明鏡国 語辞典MX」®KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009「ジーニア ス英和辞典MX」®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009をもとに表示しています。
- モニター画面で「ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ」に切り替える
- 2 漢字や英単語をルーペ枠内に表示

読取結果と読みかたや意味が吹き出しで表示されます。 読みかたや意味は2個まで表示されます。3個以上ある場合は ■ が表示されます。

読取結果は保存できません。

- 3 [選択]
- 4 検索 読取結果からウェブサイトの情報を検索します。 辞書 読み取った文字を辞書で検索して、検索結果が表示され ます。

■ テキストリーダーで文字を読み取る

紙などに印刷されている文字列を読み取って、メモ帳に登録します。最大256文字まで読み取ることができます。

- モニター画面で「テキストリーダー」に切り替える
- **2** 文字列をディスプレイに表示→[撮影] / ᡚ/=◎:
- 読み取る行を[□]/[□]で選択→[読取]
 枠で囲まれた行が読み取られ、読取結果(モード種別)画面が表示されます。
- 4 [決定] 読取結果画面が表示されます。
- 5 [メモ帳登録]

読取モードによっては、読み取った文字列をタップすると、文字列の種類に応じてアプリケーションが起動します。

6 【登録】「文字コード|を選択すると文字コードを変更できます。

■ 読取モードを切り替える

読み取る文字列の種類に応じてモードを切り替えることができます。

- | 読取結果(モード種別)画面→ | |
 - →[単語]/[URL]/[メールアドレス]/[電話番号]

読み取った文字列を、選択した種類の情報として取り込みます。



◎一部の文字列は読取結果表示の際に除去される場合があります。

▋お店情報リーダーで情報を読み取る

雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に登録、あるいはコピーしてメモ帳などで利用することができます。

- 🚺 モニター画面で「お店情報リーダー」に切り替える
- [2] 情報をディスプレイに表示→[読取]/ (a/w)→[認識] 読取結果画面が表示されます。

読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。

3 [登録]

読み取った画像がmicroSDメモリカードに保存されます。 アカウントを設定している場合、登録先を選択する画面が表示されます。登録先を選択してください。

- 4 画像をトリミングする範囲にトリミング枠を移動 トリミング枠の四辺をスライドすると、範囲を拡大/縮小できます。
- 5 [保存]

読み取った項目とトリミングされた画像が入力された電話帳登録画面が表示されます。

■ 読取カメラのメニューを利用する

- モニター画面の場合
- **モニター画面→ ■ ■**

2	明るさ調整	明るさを設定します。	
	モバイル	モバィ	イルライトの点灯/消灯を切り替えます。
	ライト		
	フォーカス	標準	被写体との距離が約30cm~無限遠の範囲
	設定	AF	で動作するオートフォーカスに設定します。
		接写	被写体との距離が約10cm~30cmの範囲
		AF	で動作するオートフォーカスに設定します。
	読取データ	「読取	データ登録」で登録した読取結果を確認でき
	確認	ます。	
	ヘルプ	ヘルフ	プを表示します。

- 読取結果画面の場合
- ┃ 読取結果画面→□≡□

2	読取データ 登録	読取結果を登録します。 ・読取データは、最大10件まで登録できます。 ・登録したデータは「読取データ確認」で確認できます。
	続き読取	文字列を再度読み取り、すでに読み取った文字列の 続きに追加します。
	追加読取	文字列を再度読み取り、すでに読み取った文字列の 下に改行して追加します。
	辞書検索	読み取った文字列を辞書で検索できます。
	編集	文字列を編集します。
	全コピー	読取結果をコピーします。
	メモ帳登録	読取結果をメモ帳に登録します。

撮る家計簿Photoマネーを利用する


レシートをカメラで撮影すると、日付、品目、金額などを自動的に読み取り、家計簿に登録することができます。

■ メインメニューで[撮る家計簿 Photoマネー]

家計簿画面が表示されます。

- ① **レシート撮影** レシートを撮影します。
- ② 今月の収支/お財布/クレ ジットカード表示エリア
- ③ 今月の費目グラフ
- ④ お気に入り登録エリア 特定の商品の品目や金額な どをお気に入りに登録して おくと、アイコンを選択して 家計簿に登録できるように なります。
- ⑤ 入力 レシートの各項目を手動で 入力することができます。
- (b) **収支情報** 収支情報をグラフなどで確認することができます。
- ⑦ カレンダーエリアタップすると、カレンダーが表示されます。
- ② 設定 背景色、月初め、年初めの設定やバックアップなどができます。
- ③ お金管理 月ごとの予算や残高、使用する口座、給料日などを設定することができます。

[レシート撮影]



《家計簿画面》

ディスプレイの補助線とレシートの項目が平行になるように表示→[読取り]

読み取った項目を選択して編集することもできます。

4 [決定]→[OK]

家計簿に登録されます。

//memo

○レシートによっては、正しく読み取れない場合があります。

ピクチャー(3D対応)を利用する


画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、 利用することができます。

■ メインメニューで[ピクチャー(3D対応)]

ピクチャー(3D対応)画面が表示されます。

- ① カテゴリ区分
- ② フォルダ/カテゴリ一覧
- ③ **TapFlow起動**TapFlow Ulを表示します。
- 表示切替 カテゴリ区分が「すべて」の 場合にフォルダー覧表示と サムネイル表示を切り替え

サムネイル表示の場合は、画像/動画をサムネイル表示 します。



2 カテゴリ区分を選択

- カテゴリ区分が「すべて」の場合
- 3 フォルダを選択

ます。

フォルダ内の画像/動画をサムネイル表示します。

4 画像/動画を選択

画像/動画が表示されます。

■ カテゴリ区分が「人物」/「イベント」/「地図」の場合

🔞 カテゴリを選択

各カテゴリの画像/動画をサムネイル表示します。

4 画像/動画を選択

画像/動画が表示されます。

Mmemo

◎ 画像/動画がサムネイル表示されている場合、「必」をタップするとスライドショーで再生できます。

■画像/動画表示画面の操作

22 / 30: 2D/3D表示切替(3D画像/動画のみ)②: 飛び出し度調整バーを表示(3D画像のみ)画像をタップ: アイコンを表示/非表示

■ファイル表示時のご注意

ファイルが表示されない場合は、ピクチャー(3D対応)のデータベースファイルを削除することで正常に動作する可能性があります。 microSDメモリカードをセットしたIS12SHとパソコンを microUSBケーブル01(別売)で接続して、microSDメモリカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してからご使用ください。



◎ データベースファイルを削除した場合、作成された人物などの情報も削除されます。十分にご確認のうえ、操作してください。

データを振り分ける

▋人物ごとに振り分ける

画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。

- ピクチャー(3D対応)画面→[人物]
- [[新規作成]→カテゴリにするデータを選択
- ③ 画像をトリミングする範囲にトリミング枠を移動 →[決定]

トリミング枠の四辺をスライドすると、範囲を拡大/縮小できます。

【4 [人物名を入力する]→人物名を入力→[OK]

「電話帳から名前を設定する」をタップすると、電話帳に登録されている連絡先の名前を選択して設定できます。

- う 分類するデータをロングタッチ→登録するカテゴリにドラッグして、指を離す
- [] [人物登録を終了する]

■イベントごとに振り分ける

画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。

- ピクチャー(3D対応)画面→「イベント]
- 【イベント名を入力する】→イベント名を入力→[OK] 「日付を入力する」をタップすると、日付をイベント名として設定できます。

- **[** [イベント登録の設定を終了する]

■場所ごとに振り分ける

画像や動画を場所ごとに分類して整理できます。

位置情報の付加されているデータは、自動的に地図上に振り分けられます。

- **|| ピクチャー(3D対応)画面→[地図]**
- ② □ → [場所未設定一覧]位置情報の付加されていないデータの一覧が表示されます。
- 3 **□■□→[場所設定]** 地図が表示されます。
- ✓ 分類するデータをロングタッチ→登録する位置にドラッグして、指を離す→[OK]

地図上にタグが追加されます。

設定済みのタグの吹き出しにドラッグすると同じ場所に振り分けることができます。

「 [場所の設定を終了する]

ピクチャー(3D対応)のメニューを利用する

|| ピクチャー(3D対応)画面/1件表示画面→□≡□

2	スライド	スライドショーで	で再生します。
	ショー		
	スライド	表示間隔設定	スライドショーの画像切替時
	ショー設定		間の間隔を設定します。
		表示効果設定	スライドショーの画像切替時
			の動作を設定します。
		3D表示設定	スライドショーを3Dで表示す
			るかどうかを設定します。
			• 「表示効果設定」を「フォトブ
			ロック」以外に設定している
			場合、「3D表示設定」の設定
			にかかわらず、2D画像は2D
			表示されます。
		効果用画像設定	画像切替時に登場するキャラ
			クターの顔画像を設定します。
		フォトブロック	フォトブロックのブロックの
		設定	大きさやカラーを設定します。
		リピート設定	スライドショー表示を繰り返
			すかどうかを設定します。
		シャッフル設定	スライドショーをランダムで
			表示するかどうかを設定しま
			す。
	3D変換	3D画像に変換し	ます。
	2D変換	2D画像に変換します。	
	3D表示	動画を3D再生します。	
	3D動画作成	3D動画に変換します。	

検索	前回の検索	前回の検索条件で画像/動画 を検索します。	
	フォルダ検索 人物検索 イベント検索 日付検索 撮影シーン検索 撮影モード検索 撮影カメラ検索	を検索します。 検索条件を選択して画像/動画を検索します。 ・撮影シーン検索では、「シーン設定」を「シーン自動検出」 に設定して撮影した際に、検出されたシーンで検索します。 ・撮影モード検索では、「シーン設定」で設定したシーンで	
		検索します。	
サムネイル 表示	サムネイル表示の	の方法を設定します。	
人物振り分け	人物ごとに振り分けることができます。 ・振り分け方法は、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.136)をご参照ください。		
人物名変更	登録済みの人物名を変更できます。 人物名を入力→[OK]		
顔写真変更	登録済みの人物の画像を変更できます。 画像を選択→[決定]		
イベント 新規作成		/トごとに振り分ける」	
イベント 振り分け	・振り分け方法は	辰り分けることができます。 は、「イベントごとに振り分ける」 ご参照ください。	
イベント名 変更	登録済みのイベン イベント名を入	ント名を変更できます。 カ→[OK]	
場所未設定一覧	▶P.136「場所ご	ごとに振り分ける」	
場所設定			

画像編集※	顔かくし	画像に写っている顔をプライ
		バシー保護加工します。
	プチエステ	画像に写っている顔を加工し
		ます。
	落書き	画像にフリーハンドで描画で
		きます。
	スタンプ	画像スタンプを貼り付けます。
	日付スタンプ	日付スタンプを付加します。
	ショットメモ	ホワイトボードなどを斜めか
		ら撮影した画像を、正面から撮
		影したように補正します。
	文字スタンプ	文字をスタンプ入力します。
	画像補正	色合いを補正します。
	画像エフェクト	特殊効果を適用します。
		• 「フレーム」を選択するとフ
		レームを選択できます。
		フレームを選択 :画像をタップ
	回転	画像を回転します。
	リサイズ	画像をリサイズします。
3D画像編集	プレビュー	プレビュー画面を表示します。
	ペン	画像にフリーハンドで描画で
		きます。
	スタンプ	画像スタンプを貼り付けます。
	飛出し調整	3D表示の飛び出しを調整しま
		す。
	保存	画像を保存します。
テレビで表示		ノビなどで表示します。
テレビで再生	DLNA対応のテし	ノビなどで再生します。
写真を送る		をBluetooth®や赤外線、メール
動画を送る	添付などでの送信	言や、mixiなどにアップロード
	ができます。	
画像を登録	選択したデータを壁紙や電話帳に登録します。	
並べ替え	データの表示位置	置を変更します。
カメラ起動	▶P.124「フォト	を撮影する」

ビデオカメラ 起動	▶P.125[ムーヒ	一を録画す	fる]
プロパティ	データのプロパティを表示します。		
選択削除	フォルダ/データ		
削除		タを削索し	5.9.
ネットワーク 画像の同期	アカウント設定	アカウン ト設定 Picasa 画像表示	同期するアカウントを設定します。 Picasalcアップロードしている画像を表示するかどうかを設定します。 ・画像のサムネイルにのが表示さ
		mixi画像表示	れます。 mixiにアップロードしている画像を表示するかどうかを設定します。 ・画像のサムネイルに、が表示されます。
	Picasa画像を 同期		アップロードしてい 司期します。
	mixi画像を同期	画像と同期	
以前の端末 データから 再作成	以前使用していたau電話などのピクチャーの データベースを再作成して、IS12SHで利用で きるようにします。		
メモリ 使用状況	microSDと端末容量の設定画面が表示されます。 ▶P.209「microSDメモリカードと端末容量の 設定をする」		
使用履歴 リセット	TapFlow UIをお	3買い上げ	持の状態に戻します。

※画像サイズによっては、選択できない項目があります。

ギャラリーを利用する

ギャラリーではmicroSDメモリカードに保存した画像や動画の共有や一覧表示、画像の編集などの操作ができます。

メインメニューで[ギャラリー]

アルバム選択画面が表示されます。 「『O 」をタップするとカメラが起動します。

2 アルバムを選択

サムネイル表示画面が表示されます。

「回」をタップすると、アルバム選択画面に戻ります。

| | 画像/動画を選択

画像を選択した場合は、画像1件表示画面が表示されます。 動画を選択した場合は、データの種別に応じたアプリケーションが起動して再生されます。再生するアプリケーションが複数存在するとき、アプリケーション選択画面が表示される場合があります。アプリケーションを選択すると再生されます。

■ 画像1件表示画面の操作

□: サムネイル表示画面を表示

画像をタップ: アイコン、「スライドショー」「メニュー」を表示/非表示

データを自動再生する

データをスライドショーで再生することができます。

■ 画像1件表示画面→[スライドショー]

表示した画像から順に、アルバム内の画像のスライドショーが再生されます。

再生中に画面をタップすると、スライドショーが停止します。

ギャラリーのメニューを利用する

アルバム選択画面/サムネイル表示画面の場合、「全件選択」をタップ するとすべてのデータを選択します。「全件解除」をタップすると選択 しているデータをすべて解除します。

2	共有	データをBluetooth®や赤外線、メール添付などで送信	
		したり、mixi	などにアップロードしたりできます。
	削除	データを削り	とします。
	その他	詳細情報 データの詳細情報を表示します。	
		地図に表示 付加されている位置情報を地図上に表示します。	
		登録 画像を電話帳や壁紙に登録します。	
		トリミング 画像をトリミングします。	
		左に回転	画像を左に回転します。
		右に回転	画像を右に回転します。

コンテンツマネージャーを利用する

コンテンツマネージャーは、microSDメモリカード内のデータを分類して一覧表示し、再生/表示、確認、管理を行うことができます。

コンテンツマネージャーを起動する

🚺 メインメニューで[コンテンツマネージャー]

コンテンツ表示画面が表示されます。

- タイトルエリア
 選択中のカテゴリ名や、保存場所を表示します。
- ② コンテンツ表示エリア データの一覧を表示します。
- ③ カテゴリ タップすると、選択したカテ ゴリのデータをコンテンツ 表示エリアに表示します。
- (4) 検索アイコン データの検索条件を設定します。
- ⑤ サムネイル データのサムネイルを表示 します。サムネイルが表示で きない場合はデータ種別の アイコンを表示します。
- ⑤ ファイル名 タイトル情報を持つデータの場合は、タイトル名を表示します。テレビ番組の録画データの場合は番組名を表示します。



《コンテンツ表示画面 (グリッド表示)》

■データを検索する

カテゴリキーと検索条件を指定して検索します。

■カテゴリで探す

カテゴリキーでデータを分類・表示できます。

カテゴリ	表示データ
	内蔵のカメラで撮影したフォト、デコレーション
Photo	絵文字、その他の画像を表示します。
	内蔵のビデオカメラで録画したデータ、その他の
Movie	動画を表示します。
③	内蔵のボイスレコーダーで録音したボイスデー
Music	タ、音楽、効果音(サウンド)を表示します。
	ワンセグ録画データやレコーダー連携のデータな
TV/SD-Video	どの録画データを表示します。
	Officeのデータおよびテキストデータを表示しま
Doc.	す。
	上記以外のデータを表示します。
Others	



◎ コンテンツマネージャーで表示されるデータの中には、表示や再生ができないものもあります。

■検索条件で探す

カテゴリを選択してから

「Q」を押すと、次の検索条件で目的のデータを検索します。

検索条件	検索内容
絞り込み表示 しない	カテゴリ内のすべてのデータを表示します。
タイトルで 絞り込む	タイトル名/アーティスト名などで検索する場合 に利用します。検索文字列は、文字入力欄をタップ して、全角/半角50文字まで入力できます。 ・検索文字列に「絵文字」「デコレーション絵文字」 「改行」は入力できません。
最近1週間の ファイル	最近1週間以内に作成されたデータを表示します。
保存時期で 絞り込む	検索する範囲を開始年月日と終了年月日で指定できます。 開始年月日/終了年月日を指定→[設定]
デジタルカメラ 画像	拡張子が「.jpg」「.jpeg」でExif形式のデータ
D絵文字	拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.gif」で画像サイズが20× 20(縦×横)のデータ

データを再生/表示する

■ コンテンツ表示画面でデータを選択

データの種別に応じたアプリケーションが起動し、データが再生/表示されます。

コンテンツ表示画面からの再生/表示にかかわらず、再生/表示する アプリケーションが複数存在する場合、アプリケーション選択画面が 表示される場合があります。アプリケーションを選択すると再生/表示されます。



◎ ♪ が表示されているデータは、再生できません。

| 再生するアプリケーションを変更する

- コンテンツ表示画面でデータをロングタッチ
 - →[再生プレーヤー変更]→アプリケーションを選択 →[OK]
 - コンテンツ表示画面のメニューを利用する

コンテンツマネージャートで、データの送信やアップロード、編集や削

除などさまざまな操作ができます。 ■オプションメニューの場合

■ コンテンツ表示画面→ ■

選択削除 データを削除します。 データを選択→[決定]→[はい] • 「全件チェック | / 「全件解除 | をタップする と、全件選択/解除することができます。 ファイル形式と関連付けされているアプリ 再牛プレーヤー 一覧表示 ケーションの種類を表示します。 グリッド/ コンテンツ表示エリアの表示方法を切り替え リスト切り替え ます。 ソート 保存されているデータの並び順を変更します。 スライドショー ▶P 137[ピクチャー(3D対応)のメニューを 利用する ▶P 209[microSDメモリカードと端末容量 microSD > 端末容量 の設定をする アプリケーショ ▶P 143「コンテンツマネージャーを設定す ン設定 る スライドショー ▶P 137[ピクチャー(3D対応)のメニューを 設定 利用する

■ コンテキストメニューの場合

■ コンテンツ表示画面でデータをロングタッチ

2	メールへ添付	選択したデータを添付してメール作成しま
		す 。
	共有	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メー
		ル添付などでの送信や、mixiなどにアップ
		ロードができます。
	画像編集	▶P.137「ピクチャー(3D対応)のメニュー
		を利用する」
	3D画像編集	▶P.137「ピクチャー(3D対応)のメニュー
		を利用する」
	削除	選択したデータを削除します。
	登録	▶P.142「データを他のアプリケーションに
		登録する」
	再生プレーヤー	▶P.141「再生するアプリケーションを変更
	変更	する」
	テレビで表示	DLNA対応のテレビなどで表示します。
	テレビで再生	DLNA対応のテレビなどで再生します。
	再生	選択したデータを再生します。
	3D動画作成	選択した動画を3D動画に変換します。
	詳細情報	選択したデータの詳細情報を表示します。

memo

◎ 3Dの画像/動画を送信やアップロードする場合、3D/2Dのどちらを送信するかの確認画面が表示されることがあります。画面に従って操作してください。

▋データを他のアプリケーションに登録する

コンテンツマネージャーからフォトデータやミュージックデータを着 信画像や着信音に登録できます。

■ フォトを登録する場合

■ コンテンツ表示画面でフォトデータをロングタッチ

2 [登録]

3	通話中背景画像	選択したフォトを通話中背景画像に設定します。
	メール送信中 画像	選択したフォトをメール送信中画像に設定し ます。
	メール受信中 画像	選択したフォトをメール受信中画像に設定し ます。

■ミュージックを登録する場合

■ コンテンツ表示画面でミュージックデータをロングタッチ

2 [登録]

音声着信音 選択したミュージックを音声着信音に設定します。
 メール受信音 選択したミュージックをメール受信音に設定します。
 選知音 選択したミュージックを通知音に設定します。

memo

◎ 著作権保護されたデータは、登録データとして利用できないことがあります。

▋コンテンツマネージャーを設定する

あらかじめコンテンツ表示画面での検索条件の有効範囲などを設定することができます。

🚺 コンテンツ表示画面→匚Ξ□→[アプリケーション設定]

2	検索条件設定	検索条件の対象 象範囲設定 ソートの対象	各検索条件での検索対象範囲 を設定します。
		範囲設定 検索条件の 保存設定	検索条件を保存するかどうか を設定します。
	設定を初期値に 戻す	設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。	
	情報更新	microSDメモ	リカードの情報を更新します。

LISMOを利用する

LISMOのメニューから、LISMOでダウンロードした曲や音楽CDから 読み込んだデータなどの楽曲を再生して楽しむことができます。 IS12SHにあらかじめ用意されているLISMOは、au one MarketからLISMOをダウンロードするためのショートカットアプリです。 LISMOを利用するには、アプリケーションのダウンロードが必要です。

memo

◎ LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDの曲などを転送することができます。
LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

■ メインメニューで[LISMO]

LISMOメニューが表示されます。

初回起動時には許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「閉じる」を選択してください。

サービス利用確認設定画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選択してください。

2	LISMO Player	microSDメモリカード内に保存されている曲 を再生します。
	うたとも®	新しい音楽や仲間との出会いが広がる音楽コミュニティです。レビューの公開やユーザー同士のコミュニケーションも楽しめます。 ・別途アプリケーションのダウンロードが必要です。
	検索&音楽情報	最新の楽曲の詳細情報やアーティストのイン タビューの閲覧や目的の楽曲を検索、試聴、購 入ができます。



- ◎ 楽曲情報を持っていない曲がある場合、LISMOメニューを起動したときに 楽曲情報を取得します。楽曲情報取得機能には音楽認識サービスを利用しています。
- ◎ 通信できない環境・設定においては楽曲情報取得機能は利用できません。また、曲によっては楽曲情報取得ができないものもあります。

ワンセグ

ワンセグでできること	146
ワンセグをご利用になる前に	146
テレビアンテナについて	147
ワンセグの初期設定をする	147
テレビ(ワンセグ)を見る	148
データ放送を見る	151
テレビリンクを利用する	151
番組表を利用する	151
テレビ番組を視聴予約/録画予約する	152
テレビ番組を録画する	153
録画したテレビ番組を再生する	154
ワンセグの設定をする	156

ワンセグでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組を録画・再生する

視聴中のテレビ番組を録画できます。また、時間と放送局などを指定して予約録画することができます。録画データは、録画番組一覧画面(▶P.154)またはコンテンツマネージャーで、microSDメモリカードから検索して再生できます。

ワンセグをご利用になる前に

■ テレビ(ワンセグ)利用時のご注意

- テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。
- ワンセグ画面表示中は、IS12SHが温かくなり、長時間触れていると 低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

■電池残量による動作

ワンセグ起動中に電池残量が ■ (残量約10%)以下になると、自動的にワンセグが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、ワンセグが終了します。

■連続視聴可能時間について

テレビ	イヤホン	約5時間
(ワンセグ)	スピーカー	約4時間50分


※使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

テレビアンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにテレビアンテナを伸ばしてご利用ください。

テレビアンテナは固定されるまで十分に引き出してください。

また、テレビアンテナは、360度回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。



■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化する場合や受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

ワンセグの初期設定をする

ワンセグを初めて起動したときは、視聴するエリアを設定します。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

- 2 エリアを選択
- 引 都道府県を選択
- 4 地域を選択 放送局の検索が開始されます。
- [OK] ワンセグメニュー画面が表示されます。

テレビ(ワンセグ)を見る

П ワンセグメニュー画面→[ワンセグテレビ]

ワンセグ視聴画面が表示されます。

- ① 番組情報
- ② 映像
- ③ 操作キー
- ④ 字墓
- ⑤ データ放送
- ⑥ ワンセグ操作パネル/ データ放送操作パネル
- ⑦ 電波強度
- (8) データ放送ロック表示 データ放送で、データ放送 ロックコンテンツを表示し ていることを示します。
- SSL表示 データ放送で、高度なセキュ リティで保護されている ページを表示していること を示します。

⑩ 複数サービス表示

受信中のチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に表示されます。

⑪ 音声言語



《ワンセグ視聴画面》

- Memo
- ◎ ワンセグを起動したときやチャンネルを切り替えたときに、デジタル放送 の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎ワンセグ起動中はカメラを使用できません。

【ワンセグ視聴画面の操作

■縦表示時の操作

映像を左右にスライド/フリック:チャンネルの切り替え 映像をタップ:番組情報、操作キーを表示/非表示 映像をダブルタップ:画面サイズの切り替え 映像をロングタッチ:チャンネル一覧を表示

番組情報をタップ:番組名を表示

操作キー

💶 / 🔼:チャンネルの切り替え、ロングタッチでチャンネル検索

- **ワンセグ操作パネル ■** / ■: 録画を開始/停止
- ・ チャンネル一覧を表示
- ■: データ放送操作パネルを表示

データ放送操作パネル

- △ / ☑:カーソル移動
- ・ 項目の選択
- ■:前ページに戻る
- : ワンセグ操作パネルを表示

■構表示時の操作

映像を左右にスライド/フリック: チャンネルの切り替え 映像をタップ: 番組情報、操作キー、操作パネルを表示/非表示

映像をロングタッチ: チャンネル一覧を表示

番組情報をタップ: 番組名を表示

操作キー

☞ / ☞: 2D/3D表示切替

ワンセグ操作パネル

■ / ■: チャンネルの切り替え、ロングタッチでチャンネル検索

■/■:録画を開始/停止

■:番組表を表示

□ : チャンネル一覧を表示

■チャンネル一覧表示時の操作

放送局名を選択: 選択した放送局に切り替え

放送局をロングタッチ→[チャンネル上書き登録]→[はい]:選択した

リモコン番号に視聴中の放送局を設定

放送局をロングタッチ→[チャンネル削除]→[はい]: 選択したリモコ

ン番号から放送局の設定を削除

未設定のリモコン番号をロングタッチ: 選択したリモコン番号に視聴 中の放送局を設定

■ ワンセグ視聴画面のメニューを利用する

■ ワンセグ視聴画面→□≡□

_			
2	3D表示の	3D表示の飛	び出し度を設定します。
	飛び出し度		
	番組操作	番組表	▶P.151「番組表を利用する」
		番組情報	番組情報を確認できます。 ・番組を選択すると番組情報 詳細を表示します。 ・番組をロングタッチ→[録画 予約]/[視聴予約]公録画予約/視聴予約ができます。 ・ □■□→[予約リスト]と操 作すると、録画/視聴予約の 内容を確認できます。 ・ □■□→[microSD残量]と 操作すると、microSDメモ リカードの空き容量や表示 します。
	録画操作	録画/ 視聴予約	▶P.152「テレビ番組を視聴予 約/録画予約する」
		録画開始/ 録画停止	▶P.153「テレビ番組を録画す る」
	テレビ終了	テレビ(ワン	セグ)を終了します。
	Bluetooth オーディオ接続/ Bluetooth オーディオ切断	Bluetooth®	機器と接続/切断します。
	字幕/音声設定	字幕表示	字幕の表示方法を設定します。
		字幕位置	字幕の表示位置を設定します。
		字幕言語	字幕の言語を設定します。
		音声切替	音声の出力種別を設定します。
		音声言語	音声の言語を設定します。

チャンネル設定	エリア切替	▶P.156「エリアを設定する」
	チャンネル	チャンネルを切り替えます。
	切替	
	チャンネル	視聴中のチャンネルを任意の
	保存	リモコン番号に登録できます。
	サービス	受信中のチャンネルが複数
	選局	サービス中の場合、視聴する
		サービスを選択できます。
AV設定		i面サイズや映像·サウンドを設
	定する」	
データ放送設定	データ放送	データ放送を全画面で表示し
	全画面表示	ます。
	データ放送	データ放送のトップページに
	トップに	戻ります。
	戻る	
	通信接続時	▶P.156「ワンセグの設定をす
	確認設定	る」
	位置情報	
	利用設定	
	製造番号	
	利用設定	
	放送局	
	メモリ削除	
テレビリンク	▶P.151[₹	レビリンクを利用する」

■画面サイズや映像・サウンドを設定する

■ ワンセグ視聴画面→□≡□→[AV設定]

2	AVポジション	映像・音質を設	定します。
	映像設定	明るさ	画面の明るさを設定します。 ・「自動」に設定すると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。
		シーン別 明るさ コントロール	映像(シーン)に応じて画面の 明るさを自動的に調整するか どうかを設定します。
		コントラスト	コントラストを設定します。
		黒レベル	画面の見やすい明るさを設定 します。
		色の濃さ	色の鮮やかさを設定します。
		色あい	肌色の見栄えを設定します。
		シャープネス	輪郭の強弱を設定します。
		リセット	映像設定をお買い上げ時の状 態に戻します。
	サウンド設定	音質を設定しる	ます。
	画面サイズ設定	画面サイズを記	
	なめらか フレーム補間	なめらかフレ- 設定します。	- ム補間を利用するかどうかを

■ BGM再生する

ワンセグ起動中に
・
った別の機能を起動すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、ステータスバーに
が表示されたままとなります。ステータスバーをタップし、「通知を消去」を選択すると
は消えますが、BGM再生は継続します。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

■データ放送のメニューを利用する

■ データ放送をロングタッチ

2	データ放送全画面表示/	データ放送の表示方法を切り替え
	テレビ画面表示	ます。
	データ放送トップに戻る	データ放送のトップページを表示
		します。

//memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報からの関連サイトへのアクセスや追加情報の取得には、パケット通信料がかかります。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをIS12SHに登録すると、後で関連サイトに接続できます。

|テレビリンクを登録する

■ ワンセグ視聴画面で登録するテレビリンクを選択

▋テレビリンクを表示する

- 「ワンセグメニュー画面→[テレビリンク]テレビリンクリスト画面が表示されます。
- 2 テレビリンクを選択
- リンクコンテンツまたはHTMLコンテンツを選択した場合
- 3 [はい]

登録されたサイトに接続します。

■ テレビリンクリスト画面のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合
- 🚺 テレビリンクリスト画面→□≡
- 2 全件削除 テレビリンクをすべて削除します。
- コンテキストメニューの場合
- テレビリンクリスト画面→テレビリンクをロングタッチ
- 2 削除 テレビリンクを削除します。 プロパティ 選択したテレビリンクのプロパティを表示します。

番組表を利用する

Gガイド番組表を利用できます。番組表からワンセグ視聴画面の表示 や視聴/録画の予約ができます。

・視聴や予約ができるのは地上デジタル放送の番組のみです。

🚺 ワンセグメニュー画面→[番組表]

番組表画面が表示されます。

メインメニューで[Gガイド番組表]でも同様に操作できます。 番組表を初めて起動したときは、視聴する地域を設定する画面が表示 されます。画面に従って操作してください。

2 番組を選択

番組詳細画面が表示されます。

3	ワンセグ起動	選択した番組のチャンネルでワンセグ視聴 画面が表示されます。 ▶P.148「テレビ(ワンセグ)を見る」
		▶P.152[テレビ番組を視聴予約/録画予約する]

■番組表のメニューを利用する

📘 番組表画面/番組詳細画面→蒀 🗔

日付変更 番組表を表示する日付を変更します。 エリア設定 番組表を表示する地域を設定します。 手動更新 番組表を更新します。 検索 設定した地域の番組表から番組を検索します。 予約一覧 録画/視聴予約画面が表示されます。 ▶P.152「テレビ番組を視聴予約/録画予約する」 設定 視聴チャンネル 番組表に表示するチャンネルを 設定 設定します。 番組詳細情報を「番組表に番組詳細情報を表示さ 表示する せるかどうかを設定します。 ヘルプ 番組表のヘルプが掲載されてい るサイトへ接続します。

Imemo

○番組表のメニューでは、上記以外にバージョン情報の確認ができます。

テレビ番組を視聴予約/録画予約する

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

🚺 ワンセグメニュー画面→[録画/視聴予約]

録画/視聴予約画面が表示されます。

2 □■□→[新規予約]→[手動で設定] →[視聴予約]/[録画予約]

3	予約種別	予約種別を設定します。
	チャンネル	チャンネルを設定します。
	開始日時	開始時刻を設定します。
	終了日時	終了時刻を設定します。
	番組名	番組名を登録します。
	リピート	予約の繰り返しを設定します。

4 [保存]

設定した予約が表示されます。 予約をタップすると、予約内容を確認できます。

■ 視聴予約した時刻になると

「アラーム 通知時間」(▶P.156)で設定したタイミングになると、ワンセグが自動的に起動し、予約した番組を視聴できます。

■ 録画予約した時刻になると

「アラーム 通知時間」(▶P.156)で設定したタイミングになると、ステータスバーにお知らせが表示されます。設定した時刻になると録画を開始します。



○ 終了日時になると、ワンセグは自動的に終了します。

録画/視聴予約画面のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合
- ┃ 録画/視聴予約画面→□≡□
- 新規予約 番組表から ▶P.151「番組表を利用する 手動で設定 ▶P.152「テレビ番組を視聴予約/録 画予約する1 予約お知 ▶P 156「ワンセグの設定をする」 らせ設定 microSD microSDメモリカードの空き容量や録画可能時間 残量 などの情報を表示します。 予約結果 ■予約結果確認画面が表示され、すでに終了した予約 内容を確認できます。 • 予約結果を選択すると予約結果詳細を表示します。 予約結果をロングタッチ→[削除]/[再生]で予約 結果の削除や録画したファイルの再生ができます。
- ■コンテキストメニューの場合
- 🚺 録画/視聴予約画面→予約をロングタッチ
- 編集 選択した予約内容を編集します。削除 選択した予約を削除します。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送をmicroSDメモリカードに録画 します。

📘 ワンセグ視聴画面→[🔤]

画面左上に「●」が表示され、録画が開始されます。

2 [🔳]

録画が停止します。



- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 録画保存できる最大ファイルサイズは約2GB、連続録画可能時間は約10時間です。

録画予約は23時間59分まで可能ですが、ファイルサイズが約2GBもしくは連続録画時間が約10時間になると録画は停止します。

なお、電波状態の変化によって録画と一時停止が繰り返された結果、録画開始日時から約10時間が経過しても録画が継続される場合があります。このとき、ファイルサイズが約2GBに満たない状態であっても、録画開始日時の約24時間後には録画が停止します。

- ◎保存できる件数は、ブルーレイディスクレコーダーから転送されたデータと合わせて99件までです。
- ◎ 録画中に、他の機能からmicroSDメモリカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。
- ◎録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- ◎録画中に別の機能を利用したり、ワンセグを終了したりしても録画は継続されます(バックグラウンド録画)。
- ◎ ワンセグのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎IS12SHで保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎ ダビング10に対応していません。

コピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、次のコピー制御信号が含まれています。

「コピー可能」「ダビング10」 「1回だけコピー可能」の番組	録画できます。
「コピー禁止」の番組	録画はできません。視聴のみ可能 です。

Imemo

◎録画中にコピー制御信号が変更される場合があります。「コピー禁止」の番組に変更された場合は、それまでに録画したデータを保存して、録画を中止します。

録画したテレビ番組を再生する


🚺 ワンセグメニュー画面→[ワンセグ録画再生]

録画番組一覧画面が表示されます。

2 番組を選択

ワンセグ録画再生画面が表示され、再生が開始されます。

- ① 番組情報
- ② 映像
- ③ 操作キー
- ④ 字幕
- ⑤ データ放送
- ⑥ 再生位置
- ① ワンセグ録画再生画面操作 パネル/データ放送操作パ ネル
- ⑧ 現在の再生時間
- ⑨ 総再生時間
- ® データ放送ロック表示データ放送で、データ放送ロックコンテンツを表示していることを示します。



《ワンセグ録画再生画面》

- ⑪ 音声言語
- ⑫ SSL表示

データ放送で、高度なセキュリティで保護されているページを表示していることを示します。

■録画番組一覧画面のメニューを利用する

- オプションメニューの場合
- | 録画番組一覧画面→□ = |

2	再生モード	再生方法を切り替えます。
	microSD残量	microSDメモリカードの空き容量や録画可能 時間などの情報を表示します。
	削除	録画ファイルを削除します。
	全件削除	

- ■コンテキストメニューの場合
- 録画番組一覧画面で録画番組をロングタッチ
- 2 ファイル名変更 録画ファイル名を変更します。 プロパティ 選択した録画ファイルのプロパティを表示します。 削除 録画ファイルを削除します。

リンセグ録画再生画面の操作

■縦表示時の操作

映像をタップ:番組情報、操作キーを表示/非表示 映像をダブルタップ:画面サイズの切り替え

操作キー

■■ ※1 / **■■** ※1: 巻き戻し/早送り

■ *2/ ■ *2: コマ戻し/コマ送り

※1 タップするたびに、巻き戻し/早送りの速度が速くなります。 ※2 一時停止時に表示されます。

ワンセグ録画再生操作パネル

🎹:一時停止

■:停止

■: データ放送操作パネルを表示

▶: 再生

データ放送操作パネル

△ / ☑:カーソル移動

: 項目の選択

►:前ページに戻る

■: ワンセグ録画再生操作パネルを表示

■横表示時の操作

映像をタップ:番組情報、操作キー、操作パネルを表示/非表示

操作キー

■ / ■ : 前後にスキップ■ / ■ : 2D/3D表示切替

ワンセグ録画再生操作パネル

Ⅲ:一時停止

■:停止

▲ *1/ ▶ *1: 巻き戻し/早送り

▶: 再生

■ *2/ ■ *2: コマ戻し/コマ送り

※1 タップするたびに、巻き戻し/早送りの速度が速くなります。

※2一時停止時に表示されます。

■ ワンセグ録画再生画面のメニューを利用する

■ ワンセグ録画再生画面→□■□

2	3D表示の	3D表示の飛び出し度を設定します。		
_	飛び出し度			
	再生操作	再生停止	ワンセグを終了します。	
		先頭から再生	録画ファイルの先頭から再 生します。	
		スキップ (進む)	約30秒先の映像から再生します。	
		スキップ (戻る)	約15秒前の映像から再生し ます。	
	Bluetooth オーディオ接続/ Bluetooth オーディオ切断	Bluetooth®機器と接続/切断します。		
	字幕/音声設定	 ▶P.149「ワンセグ視聴画面のメニューを利用する」 ▶P.150「画面サイズや映像・サウンドを設定する」 ▶P.156「ワンセグの設定をする」 再生方法を切り替えます。 再生中の録画ファイルのプロパティを表示します。 		
	AV設定			
	データ放送設定			
	再生モード			
	プロパティ			

ワンセグの設定をする

🚺 ワンセグメニュー画面→[設定]

予約お知らせ アラーム音 予約時間お知らせ時にアラーム音 設定 でお知らせするかどうかを設定し ます。 バイブ 予約時間お知らせ時にバイブレー 夕でお知らせするかどうかを設定 します。 アラーム 予約時間お知らせ時にアラームを 通知時間 起動するタイミングを設定します。 データ放送 诵信接続時 通信時に確認画面を表示するかど 設定 確認設定 うかを設定します。 位置情報を利用するかどうかを設 位置情報 利用設定 定します。 製造番号 製造番号を利用するかどうかを設 利用設定 定します。 放送局 放送局からの情報やデータ放送で メモリ削除 | 登録した情報などを削除します。 縦画面サイズ | 縦画面のサイズを設定します。 設定 オートオフ オートオフの時間を設定します。 時間設定 なめらか なめらかフレーム補間を利用するかどうかを設 フレーム補間 定します。

■エリアを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。放送エリアは10件まで登録できます。

- □ ワンセグ視聴画面→ □ = □ → [チャンネル設定]→ [エリア切替]
- 🙎 エリアを選択

エリアが設定されます。

- ■エリア切替画面のメニューを利用する
- エリア切替画面でエリアをロングタッチ

2	表示	選択したエリアの詳細情報を表示します。
_	エリア情報設定	選択したエリアの設定を行います。
	エジノ情報政権	エリアを選択→都道府県を選択→地域を選択 →[OK]
	チャンネル更新	放送局を再検索します。
	エリア名変更	選択したエリアの名前を変更します。
	設定リセット	選択したエリアを削除します。

アプリケーション

Googleマップを利用する	158
Google Latitudeを利用する	158
Googleトークを利用する	
Googleプレイスを利用する	162
Googleナビを利用する	163
YouTubeを利用する	163
ダウンロードを利用する	163
mixiSHを利用する	164
Twitterを利用する	164
Facebookを利用する	164
jibeを利用する	165
Skype™ auを利用する	165
ニュースと天気を利用する	
au one ニュースEXを利用する	167
メーカーアプリを利用する	168
3Dゲームリンクを利用する	168
おススメ3Dを利用する	168
GALAPAGOS App for Smartphoneを利用する	168
Amazonアプリを利用する	169
楽天 gatewayを利用する	169
Documents To Goを利用する	169
Q&Aを利用する	170
Androidマーケットを利用する	170
au one Marketを利用する	171
GREEマーケットを利用する	172

Googleマップを利用する

Googleが提供するオンラインサービス「Googleマップ」を利用し、現在地の確認や目的地までの経路の検索ができます。また、航空写真や渋滞状況(データ提供エリアのみ)を地図に重ねて表示できます。

- Googleマップで現在地の確認や目的地の検索などを行うには、あらかじめ「無線ネットワークを使用」/「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、Googleマップ画面→□■□→[ヘルプ]と操作してGoogleマップのヘルプをご参照ください。

🚺 メインメニューで[マップ]

Googleマップ画面が表示されます。

マップの新機能画面が表示された場合は、「OK」を選択するとGoogle マップ画面が表示されます。

現在地を素早く検出するために、推奨される機能を有効にするかどうかの確認画面が表示される場合があります。「設定」または「スキップ」を選択してください。「設定」を選択すると、各機能の設定画面が表示されます。

Google Latitudeを利用する

Googleが提供するオンラインサービス「Googleマップ」を利用し、友人と位置を確認できます。また、友人の位置までの移動経路を検索できます。

- Google Latitudeの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.35)をご参照ください。
- 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して位置情報を共有する 友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

■Latitudeに参加する

■ メインメニューで[Latitude]

Latitude画面が表示されます。

現在地の共有を許可するかどうかのリクエスト通知があった場合は、通知をタップして共有リクエスト画面を表示させ、項目を選択します。以降、Latitude起動時にGoogleマップ画面が表示された場合は、
□□→[Latitude]と操作するとLatitude画面を表示することができます。

■友人を招待する

Latitudeに参加したときに位置情報を共有する友人を招待します。自分が招待した友人、または自分を招待した友人とだけ、位置情報を共有することができます。

- **I** Latitude画面→□≡□→[友だちを追加]
- 連絡先から選択して追加する場合
- [連絡先から選択]→連絡先を選択→[はい]
- メールアドレスを入力して追加する場合
- [2] [メールアドレスから追加]→メールアドレスを入力 →[送信]→[はい]

■招待に応じる

友人からLatitudeで現在地を共有する招待を受けたときは、共有方法を設定できます。

受け入れて自分の 現在地も教える	お互いの位置情報を地図上に表示して確認で きるように設定します。
受け入れるが自分の 所在地は教えない	自分の位置情報は共有せず、友人の位置情報 のみ確認できるように設定します。
承認しない	招待を辞退し、お互いの位置情報を共有しま せん。
拒否	招待を辞退し、以降リクエスト通知が拒否されます。

▋チェックインをする

現在地周辺の店舗やビルなどを指定してチェックインすることで、具体的な現在地を表示することができます。

- Latitude画面→自分の情報を選択 詳細情報画面が表示されます。
- ② [チェックイン]→チェックインする場所を選択 選択した場所が表示されたチェックイン画面が表示されます。 チェックインの共有設定や選択した場所に自動的にチェックインする かどうかなどを設定できます。
- [3] [ここにチェックイン]

■ チェックアウトをする

- | 詳細情報画面でチェックイン情報を選択
- [チェックアウトする]→[チェックアウトする]



◎ 自動的にチェックインするように設定すると、その場所に行くだけで自動的にチェックインできます。

■友人の位置情報を確認する

II Latitude画面→友人の情報を選択

友人の詳細情報画面が表示されます。

[2] □≡□→[地図を表示]

友人の現在地を地図上で確認できます。

・地図上での友人の位置情報は、おおよその位置に友人の名前と写真アイコンで示されます。



- ◎ 友人の詳細情報画面では、次の項目が表示/設定できます。
 - 選択した友人の位置までの移動経路の検索
 - 位置のストリートビューの表示
- チェックイン情報の表示/チェックインのリクエスト
- リアルタイム更新の設定
- 選択した友人との共有設定
- 選択した友人の削除

Google Latitudeを設定する

Latitude画面→□≡□→[設定]

現在地を検出	自分の位置情報を自動検出するように設 定します。
現在地を設定	自分の位置情報を地図上の任意の場所に 指定するように設定します。
現在地を検出しない	自分の位置情報を表示しないように設定 します。
ロケーション履歴を	検出した位置情報を保存するかどうかを
有効にする	設定します。
自動チェックインを	自動的にチェックインするかどうかを設
有効にする	定します。
チェックイン通知を	チェックインできる候補を自動的に通知
有効にする	するかどうかを設定します。
場所の管理	自動チェックインや非通知設定の場所を 確認/変更します。
Latitudeから	Latitudeを終了して、Googleマップ画
ログアウト	面を表示します。

Googleトークを利用する

Googleが提供するオンラインサービス「Googleトーク」を利用して、 メンバーに追加した相手の方とチャットをすることができます。

- Googleトークの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、 「Googleアカウントをセットアップする I(▶P.35)をご参照くださ (1)
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご参照く ださい。


■ メインメニューで[トーク]

トーク画面が表示されます。

① ステータス

画像や名前、ステータスメッ ヤージなどが表示されます。 相手の方の画像をタップす ると、登録内容によってアプ リケーションのアイコンが 表示されます。アイコンを選 択すると、対応したアプリ ケーションが起動します。

- ② ステータスアイコン
- ③ モバイルインジケーター Android搭載端末からログ インしている場合に表示さ れます。



■ステータスを編集する

■ トーク画面で自分のステータスをタップ

ステータスの設定画面が表示されます。

- ① 画像
- ② ステータスメッセージ欄
- ③ カスタムステータス
- ④ ステータス欄



《ステータスの設定画面》

🙎 項目を選択して編集

画像	削除	余 自分の画像を削除します。	
	変更	自分の画像に表示するデータを選択して	
		登録します。	
ステータス	カスタムメッセージを作成できます。		
メッセージ欄	メッセージを入力→[完了]		
ステータス欄	ステータスを変更できます。		

■ ステータスの設定画面のメニューを利用する

■ ステータスの設定画面→ ■

2		カスタムメッセージをすべて削除 します。
	ログアウト	Googleトークを終了します。

■チャットをする

- トーク画面でチャットするメンバーを選択
 - チャット画面が表示されます。
- [2] メッセージを入力→[送信]
- ■チャット画面のメニューを利用する
- **||** チャット画面→□≡□

2	オフレコにする/	チャット内容の非公開/公開を設定し
	オフレコをやめる	ます。
	チャット相手の切替	2人以上とチャットをしているとき、
		会話する相手の方を切り替えます。
	友だちリスト	トーク画面を表示します。
	グループチャット	チャットにメンバーを追加します。
	チャット終了	チャットを終了します。
	チャットの履歴を消去	チャットの履歴を消去します。
	絵文字を挿入	絵文字を挿入します。
	連絡先を表示	電話帳を表示します。

【友だちを管理する

■ 新しいメンバーを追加する

Googleアカウントを持っている相手の方を追加できます。

- トーク画面→ □ = □→ [友だちを追加]
- ② 追加するメンバーのGoogleアカウントを入力 →[招待状を送信]
- 招待状を表示・承認する

招待状を受信すると、ステータスバーにお知らせアイコンが表示され、 トーク画面に招待状が届いた旨のメッセージが表示されます。

- トーク画面で招待状のメッセージを選択
- [承諾] / [キャンセル] / [ブロック] 「ブロック」を選択すると、招待状を送信した相手の方をブロックします。
- メンバーをブロックする
- トーク画面でメンバーをロングタッチ →[ユーザーをブロック]

Googleトークの設定を変更する

- 🚺 トーク画面→□≡□→[設定]
 - 自動ログイン IS12SHの電源を入れたとき、Googleトークに 自動でログインするかどうかを設定します。 モバイルイン 相手の方にAndroid搭載端末で送信しているこ ジケーター とを通知するかどうかを設定します。 不在への自動 画面が消灯している場合、ステータスを不在にす 切り替え るかどうかを設定します。 検索履歴を 検索履歴が表示されている場合、検索履歴を消去 消去 します。 チャットの メッセージ受信時、ステータスバーにお知らせア 诵知 イコンを表示するかどうかを設定します。 着信音を選択「メッセージ受信時の音を設定します。 バイブレー メッヤージ受信時のバイブレータの動作を設定 ション します。 招待状受信時に、ステータスバーにお知らせアイ 招待诵知 コンを表示するかどうかを設定します。 利用規約と Google利用規約を表示します。 プライバシー

Google トークを終了する

トーク画面→ □ □ → [ログアウト]

Googleプレイスを利用する

Googleが提供する「Googleプレイス」を利用して、現在地周辺の施設を、レストランやATMなどのジャンルから選び検索することができます。また、キーワードを入力して検索することもできます。

- Googleプレイスを利用するには、あらかじめ「無線ネットワークを使用」/「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。
- メインメニューで[プレイス]

検索画面が表示されます。

- ジャンルから周辺の施設を検索する場合
- 2 ジャンルを選択

「追加 |を選択すると検索画面にジャンルが追加されます。

- | | 検索候補を選択
- ■キーワードから検索する場合
- 2 [場所を検索]
- 8 キーワードを入力→[へ]

Googleナビを利用する

Googleが提供する「Googleマップ」を利用して、現在地から目的地までのルートを検索し、ナビゲーションします。

- Googleナビを利用するには、あらかじめ「GPS機能を使用」を有効 にする必要があります。
- 间 メインメニューで[ナビ]
- 2 [同意する]
- 音声で検索する場合
- 【目的地を音声入力】→送話口(マイク)に向かってキーワードを話す
- ■入力して検索する場合
- **3** [目的地を入力]→キーワードを入力→[🎑]
- 雷話帳に登録されている住所から検索する場合
- 3 [連絡先]→目的地を選択
- スター付きの場所から検索する場合
- [スター付きの場所]→目的地を選択

YouTubeを利用する

Googleが提供するオンライン動画ストリーミングサービス 「YouTube」を利用して、動画の検索や視聴などができます。また、撮影した動画をアップロードすることもできます。

■ メインメニューで[YouTube]

利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

- 2 動画を選択
- ■3D動画を視聴する
- メインメニューで[YouTube3D]
- 2 [カテゴリから選ぶ] / [トップ3Dビデオから選ぶ] 利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択 してください。
- | 動画を選択

データ量が多い旨の注意文が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK Jを選択してください。

ダウンロードを利用する

ブラウザからダウンロードしたデータの一覧を表示し、データの管理を行うことができます。

- メインメニューで[ダウンロード]ダウンロードしたデータの一覧が表示されます。
- 2 データを選択

mixiSHを利用する

mixiSHを利用して、マイミクシィのボイスや日記、フォトの更新情報を確認できます。また、ボイスの発言や日記の投稿をすることもできます。

 mixiSHを利用するには、あらかじめmixiの登録が必要になります。 mixiの登録や利用方法などの詳細については、mixiのホームページをで参照ください。

http://mixi.jp/


🚺 メインメニューで[mixiSH]

mixiホームページが表示されます。以前にログイン済みの場合は、mixiSH画面が表示されます。

- ボイス/日記/フォト 各機能の画面を表示します。
- ② つぶやくボイスを投稿することができます。
- ③ 日記投稿

日記の書き込みや画像のアップ ロードができます。

- ④ 更新 ボイス、日記、フォトなどを更新 します。
- ⑤ 設定設定メニューを表示します。



2 ログインメールアドレスとパスワードを入力 →[ログイン]→[同意する]

Twitterを利用する

Twitterを利用して、「つぶやき(ツイート)」の投稿や他人のツイートの 閲覧ができます。また、特定の人をフォローすることもできます。

Twitterを利用するには、あらかじめTwitterのアカウントを作成しておく必要があります。アカウントの作成や利用方法などの詳細については、Twitterのホームページをご参照ください。
 http://twitter.com/

🚺 メインメニューで[Twitter]

以前にログイン済みの場合は、Twitterメニュー画面が表示されます。

- [2] [ログイン]
- 3 ユーザー名/メールアドレスとパスワードを入力 →[ログイン]

Facebookを利用する

Facebookを利用して、メッセージの投稿や閲覧などができます。

Facebookの利用方法などの詳細については、Facebookのホームページをご参照ください。

http://www.facebook.com/

■ メインメニューで[Facebook]

初回起動時にはエンドユーザーライセンス契約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意します」を選択してください。

2 メールアドレスとパスワードを入力→[ログイン] →[完了]

アカウントをお持ちではない場合は「登録」を選択し、画面の指示に 従って登録を行ってください。

jibeを利用する

jibeを利用して、複数のSNS、ブログ、ニュース、グルメ情報などをまとめて1つの画面で管理/表示できます。IS12SHの電話帳とjibeソーシャル電話帳に登録している友人やレストランなどをまとめて管理でき、友人の複数のSNSへの投稿コメントを時系列やカテゴリごとに閲覧できます。

また、複数のSNSやブログにまとめて投稿することもできます。

jibeを利用するには、au one-IDもしくはメールアドレスが必要になります。au one-IDの設定方法については、「au one-IDの設定をする」(▶P.213)をご参照ください。

■ メインメニューで[jibeアドレス帳]

初回起動時には許可画面と利用規約が表示されます。内容をご確認の うえ、[同意する] → [同意する] と操作してください。

- au one-IDを利用する場合
- [au one-IDでログイン]
- **3** au one-IDとパスワードを入力→[ログイン]
- **□** [今は保存しない]/[保存]/[保存しない]
- 5 [同意する]
- au one-ID以外のメールアドレスを利用する場合
- [2] [新規登録はこちら]
- | 各項目を入力
- 4 「新規登録]

Skype™|auを利用する

Skype™を利用して、通話することができます。インスタントメッセージでチャットを行うこともできます。

- ・利用方法などの詳細については、Skype™のホームページや、 Skype™メイン画面→□≡□→[ヘルプ]と操作してSkype™のヘル プをご参照ください。
- メインメニューで[Skype]

初回起動時にはSkype™についての説明画面が表示されます。内容を ご確認のうえ、[同意する]→[続行]と操作してください。

図 Skype™のアカウントを入力

Skype™のアカウントをすでにお持ちの場合は、Skype名とパスワードを入力して「サインイン」を選択します。

Skype™のアカウントをお持ちではない場合は「アカウントの作成」を 選択し、画面の指示に従って登録を行ってください。

初めてサインインしたときは、利用規約や同期設定、操作選択画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

Skype™メイン画面が表示されます。


① ムードメッセージ欄

相手の方に自分の今の状況 や気分を知らせるための ムードメッセージを表示し ます。変更する場合は、入力 した後、「共有」を選択しま す。

- ② コンタクト コンタクトリストを登録/ 表示します。
- ③ **ダイヤルパッド** 電話をかけます。
- ④ 最近 履歴を表示します。
- ⑤ プロフィール クレジット&サービスの確認/購入や自分のプロフィールを表示/編集します。

Mmemo

- ◎ 海外の一般電話に発信する場合は、別途Skype™クレジットが必要となります。
- ◎ 国内の一般電話に発信する場合は、通常のau電話として発信/課金されます。



《Skype™メイン画面》

ニュースと天気を利用する

■ メインメニューで[ニュースと天気]

ニュースと天気TOP画面が表示されます。

天気情報をタップすると、当日の気温、降水確率などを確認できます。 また、インターネットに接続して詳細情報を確認することもできます。 ニュースをタップすると、インターネットに接続して詳細情報を閲覧 できます。

■ニュースと天気のメニューを利用する

III ニュースと天気TOP画面→「≡

_				
2	更新	ニュースと天気を更新します。		
	設定	天気予報の設定	現在地情報を使用 位置情報の設定	位置情報を自動的に特定するかどうかを設定します。 現在地情報を指定して、天気予報が表示される場所を設定します。 都市名または郵便番号を入力→[△] ・日本国内の郵便番号には対応していません。 ・日本国内の都市名はローマ字で入力してください。
			メートル法 を使用	メートル法・摂氏温度とヤード ポンド法・華氏温度を切り替え ます。

設定	ニュースの	ニュース	アプリケーションで表示する
	設定	トピックの	トピックを設定します。
		選択	「カスタムトピック]→カス
		~_,	タムトピック名を入力
			→[OK]と操作すると、カス
			タムトピックを追加できま
			す。
			• 「 <a>区 」をタップするとカスタ
			ムトピックを削除できます。
			・ニューストピックではカテ
			ゴリを選択します。
		記事のプリ	短時間でアクセスするために
		フェッチ	記事を事前に読み込むかどう
		7 ± 7 7	かを設定します。
		画像のプリ	短時間でアクセスするために
		フェッチ	画像を事前に読み込むかどう
			かを設定します。
		ニュース	利用規約が掲載されているサ
		利用規約	イトへ接続します。
		モバイル版	モバイル版プライバシーポリ
		プライバ	シーが掲載されているサイト
		シーポリ	へ接続します。
		シー	
	更新の設定	自動更新	ニュースと天気を自動更新す
			るかどうかを設定します。
		更新間隔	自動更新の間隔を設定します。
		ステータス	前回の更新日時を表示します。
		の更新	
	アプリケー	ニュースとえ	F気のバージョン情報を表示し
	ションの	ます。	
	バージョン		

au one ニュースEXを利用する

au one ニュースEXでは、ニュース・天気・占いなどの最新情報を確認 することができます。

- 一部のコンテンツを利用するには、au one-IDが必要になります。
 au one-IDの設定方法については、「au one-IDの設定をする」
 (▶P.213)をご参照ください。
- au one ニュースEXのすべてのコンテンツをご利用になるには別途 お申し込み(情報料有料)が必要です。

■ メインメニューで[ニュースEX]

au one ニュースEX画面が表示されます。 初回起動時には、インストールや利用規約、各種設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行い、 を押すと、au one ニュースEX画面が表示されます。

■ au one ニュースEX画面のメニューを利用する

II au one ニュースEX画面→□≡□

2	更新	au one ニュースEXを更新します。		
	設定	天気の設定	表示したい地域を設定します。	
		占いの設定	表示したい	星座を設定します。
		アプリケー	データ取得	データ取得間隔を設定し
		ション設定	間隔の選択	
				• 間隔が短いほど最新の情
				報を取得できますが、電
				池消費が早まります。
			カラーの	アプリケーションの色を
			選択	設定します。

設定	ウィジェッ ト設定	データ取得間隔の選択	データ取得間隔を設定します。 ・間隔が短いほど最新の情報を取得できますが、電	
		カラーの 選択	池消費が早まります。ウィジェットの色を設定します。	
	鳴動設定	深夜帯は 鳴動しない	超速報がある場合に深夜 帯(23:00~07:00)に鳴 動を行うかどうかを設定 します。	
		バイブレー ションする	超速報がある場合に振動 でお知らせするかどうか を設定します。	
		音の選択	超速報がある場合にお知 らせする音を設定します。	
	キャッシュ を削除する		時に保存したページデータ)を削除します。	
利用規約	au one ==	ュースEXの利	用規約を表示します。	
ヘルプ	ヘルプを表	ルプを表示します。		

メーカーアプリを利用する

アプリケーションのダウンロードや閲覧などのさまざまなサービスを 利用することができます。

メインメニューで[メーカーアプリ]

初回起動時には利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 サービスを選択

3Dゲームリンクを利用する

3Dゲームのサイトに接続します。

メインメニューで[3Dゲームリンク]

おススメ3Dを利用する

お買い上げ時に本体に取り付けられているmicroSDメモリカード(試供品)内の3Dコンテンツを利用できます。

■ メインメニューで[おススメ3D]

GALAPAGOS App for Smartphoneを 利用する

新聞・雑誌・書籍などの電子書籍を購入、閲覧できます。

・GALAPAGOS App for Smartphoneのすべての機能を利用するには、ユーザー登録が必要になります。ユーザー登録や利用方法などの詳細については、デスク画面→[ツール]→[マニュアル]と操作して電子マニュアルをご参照ください。

メインメニューで[GALAPAGOS App for Smartphone]

ユーザー登録画面が表示されます。画面に従って操作してください。以前にユーザー登録し、ログイン済みの場合は、デスク画面が表示されます。

初回起動時には利用時のご注意が表示されます。内容をご確認のうえ、 「OK」を選択してください。

Amazonアプリを利用する

Amazonのサイトに接続して、書籍や家電などさまざまな商品を購入することができます。

- ・利用方法などの詳細については、「ヘルプページ」をご参照ください。
- メインメニューで[Amazon JP]

楽天 gatewayを利用する

楽天オークションや楽天市場などの各種サービスを利用することができます。

- メインメニューで[楽天 gateway]
- 🛂 サービスを選択

Documents To Goを利用する

Microsoft Word(.doc/.docx)やExcel(.xls/.xlsx)、PowerPoint (.ppt/.pptx)などのドキュメントを表示することができます。

ドキュメントの編集や新規作成、PDFの表示機能などを利用するには、完全版の購入が必要になります。ここでは、お買い上げ時に利用できる機能について説明しています。

Documents To Goが対応しているドキュメントの種類とバージョンは次の通りです。

種類		バージョン
Microsoft Word	Windows	Word 2003,2007,2010
	Macintosh	Word 2004, 2008
Microsoft Excel	Windows	Excel 2003,2007,2010
	Macintosh	Excel 2004,2008
Microsoft PowerPoint	Windows	PowerPoint 2003, 2007, 2010
	Macintosh	PowerPoint 2004, 2008



◎ 機能利用時に完全版の購入が必要な場合は、その旨が表示されます。

■ドキュメントを表示する

■ メインメニューで[Documents To Go]

Documents To Goのメイン画面が表示されます。 初回起動時には、使用許諾や登録操作の画面が表示されます。内容をで確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

🙎 ファイルの種類を選択

ファイル一覧画面が表示されます。

): 上の階層を表示

■ : 削除/プロパティ表示するファイルを選択

⊕ : 新規ファイル作成メニューを表示

☆:選択したファイルを削除

∅:選択したファイルのプロパティ

- 🔞 ファイルを選択
- ■ドキュメントのメニューを利用する
- ドキュメント表示中に ==

2	ファイル	保存されているファイルを表示/非表示にします。
	編集	ファイルの種類によっては編集機能の一部が利用
		できます。
	表示	ドキュメント内の目次やワークシートなどを表示
		します。
	行	行の選択や表示/非表示を設定します。
	列	列の選択や表示/非表示を設定します。
	環境設定	Documents To Goの利用環境を設定します。
	ファイル	ファイルのプロパティを表示します。
	プロパティ	

ヘルプ	更新 チェック	バージョンアップの更新の有無を確 認できます。
	登録	利用者情報を登録します。 ・利用者情報の登録が完了していな い場合に表示されます。
	バージョン 情報	利用中のバージョンを確認できます。

Documents To Goを設定する

Documents To Goのメイン画面→ □ ■ → [設定]

2	バージョン情報	利用中のバー	ジョンを確認できます。
	登録	利用者情報を登録します。 ・利用者情報の登録が完了していない場合に表示されます。	
	更新チェック	バージョンア ½ す。	ップの更新の有無を確認できま
	ご意見をお聞か せください	アプリケーショ を送信できます	ョンの作成元に意見や感想など す。
	詳細オプション	最後の場所を 記憶する	「ローカルファイル」を開くと きに、最後に開いたフォルダの 階層が表示されます。

Q&Aを利用する

Q&Aをカテゴリやフリーワードから検索できます。また、検索した Q&Aをお気に入りとして登録することもできます。

■ メインメニューで[Q&A]

初回起動時には許可画面と利用規約が表示されます。内容をご確認の うえ、「許可する]→「同意する]と操作してください。 使いかたを確認するかどうかの確認画面が表示されます。確認する場 合は、「はい」を選択してください。

Androidマーケットを利用する

Googleが提供するAndroidマーケットから便利なツールやゲームな どのさまざまなアプリケーションを、ダウンロード・インストールして 利用できます。

- Androidマーケットの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳し くは、「Googleアカウントをセットアップする I(▶P.35)をご参照 ください。
- 利用方法などの詳細については、Androidマーケット画面→ → 「ヘルプ」と操作してAndroidマーケットヘルプをご参照くださ W.

メインメニューで「マーケット]

Androidマーケット画面が表示されます。 初回起動時には利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意 する」を選択してください。

#memo

- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- アプリケーションによっては、動作中スリープモードに移行しなくなる場 合やバックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなる場合がありま

▋アプリケーションを検索する

Androidマーケット画面には、注目のアプリケーション一覧、「アプリ ケーション |「ゲーム |「au |カテゴリへのリンクが表示されます。 注目のアプリケーションは、縦方向にスクロールしてアプリケーショ ンの一覧を確認できます。「アプリケーション」または「ゲーム」カテゴ リを選択した後ジャンルを選択すると、「有料アプリケーション」「無料 アプリケーション | 「新着 | に分類して表示できます。

■無料のアプリケーションをインストールする

Androidマーケット画面でダウンロードするアプリケーションを選択→[無料]→[OK]

アプリケーションのダウンロード・インストールが開始されます。

#memo

◎インストールする前にアプリケーションの情報をご確認ください。インストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。

■ 有料のアプリケーションをインストールする

有料のアプリケーションをダウンロードするには、Googleチェックアウトアカウントを作成する必要があります。

Androidマーケット画面で購入するアプリケーションを 選択→価格をタップ→[OK]

アプリケーションの初回購入時は、Googleチェックアウト支払い請求サービスにログインする必要があります。画面の指示に従って操作してください。

• 選択したアプリケーションによって操作方法が異なる場合があります。

//memo

- ◎ アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした 後にアンインストールしたアプリケーションの再ダウンロードには料金は かかりません。
- ◎ Googleチェックアウトパスワードが記憶されます。「画面ロック」(▶P.204)を設定し、セキュリティを確保してください。

■ 返金を請求する

購入後一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリケーションはアンインストールされます。

詳細については、Androidマーケット画面→□□□→[ヘルブ]と操作してAndroidマーケットヘルプをご参照ください。

Mmemo

◎ 返金請求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に 一度購入したアプリケーションに対して返金請求をし、同じアプリケー ションを再度購入した場合には、返金請求はできません。

au one Marketを利用する

au one Marketからアプリケーションをダウンロード・インストールできます。目的のアプリをカテゴリやキーワード、ランキングから検索できます。

- 一部の機能を利用するには、au one-IDが必要になります。au one-IDの設定方法については、「au one-IDの設定をする」(▶P.213)をご参照ください。
- 🚺 メインメニューで[au one Market]

au one Market画面が表示されます。 初回起動時には利用規約と、ご利用にあたっての注意点が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意」→「OK」と操作してください。

Mmemo

- ◎ au one Marketを利用する際は、利用規約に従ってで使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau one Marketの配信元によって異なります。
- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。

GREEマーケットを利用する

GREEマーケットではau one GREEの無料ゲームなどを簡単に探すことができます。

II メインメニューで[GREEマーケット]

GREEマーケット画面が表示されます。 画面内のコーナーから利用したいゲームなどを探すことができます。



◎ GREEマーケットで探したゲームを利用するには、au one GREEの会員登録が必要となる場合があります。

便利な機能

モバイルライトを利用する	174
スクリーンショットを撮影する	174
動画を編集する	174
おサイフケータイ®を利用する	
ボイスレコーダーを利用する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カレンダーを利用する	
世界時計/アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する	
歩数計を利用する	
方位計を利用する	
電卓で計算する	
モー C I J テ J O	
指先ディクショナリーを利用する	
パソコンと接続する	
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	
フル ビイティスプレコ フ こみがする HDMI接続を利用する	
TDM技術を利用するSmart Familinkを利用する	
Ornar Cr arriming Et (1/1) S O	. 00

モバイルライトを利用する

📔 ロック解除画面で 🔟 (長押し)

モバイルライトが点灯します。約30秒経過すると消灯します。 モバイルライト点灯中に、ロック解除画面でいずれかのキーを押すか、 ロックを解除しても消灯します。

■ モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

スクリーンショットを撮影する

表示中の画面を撮影できます。

0/â **+** ♠

シャッター音が鳴り、撮影したデータがmicroSDメモリカードに保存されます。

Mmemo

◎ アプリケーションによっては全部または一部が保存できない場合があります。

動画を編集する

IS12SHで撮影した動画を、指定した範囲で切り出し保存できます。

- メインメニューで[動画編集]
- 2 動画を選択

動画編集画面が表示されます。 撮影時間が3秒以下の動画は編集できません。

① 再生/一時停止キー

設定している範囲で再生/一時停止します。


- ② 始点の時間
- 3 始点

スライドして始点を移動し ます。

④ 設定範囲バー

設定している範囲、再生(一 時停止)位置が表示されま す。

バーの上部/下部をタップ すると、タップした位置に始 点/終点が移動します。



《動画編集画面》

⑤ 始点/終点移動1キー

選択している始点/終点を5秒間隔で移動します。

- ・ 始点/終点移動2キー選択している始点/終点を1秒間隔で移動します。
- ⑦ 終点の時間
- 8 終点 スライドして終点を移動します。

🔞 始点/終点を移動して、切り出す範囲を設定

4 [保存]→[はい]

設定した範囲の動画を切り出して保存します。



- ◎ IS 12SHで撮影した動画以外は正常に動作しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 動画編集中は、自動的にスリープモードに移行しません。
- ◎ 動画編集中にスリープモードにした場合、動画編集は中止されます。

おサイフケータイ®を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。IS12SHをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

■おサイフケータイ®ご利用にあたって

- IS12SH本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「おサイフケータイ ロック設定」をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「おサイフケータイロック設定」をされている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- おサイフケータイ®対応のアプリは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「オールリセット」を行うとおサイフケータイ®対応のアプリは削除されますが、FeliCaチップ内のデータは削除されません。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合

は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してし まった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供会社にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問 い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応のアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応のアプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
- 電波OFFモード設定中は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- ・ 充電中やイヤホンなどのケーブル類を接続した状態で、au ICカードが挿入されていない、一度も電波を受けていない場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 海外利用時に、充電中やイヤホンなどのケーブル類を接続した状態では、おサイフケータイ®をご利用いただけません。

おサイフケータイ®のメニューを利用する

🔃 メインメニューで[おサイフケータイ]

サービス一覧画面が表示されます。


サービスによっては、各プロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、対応したサービスがご利用になれます。

2 =

おサイフケータイ ▶P.177「おサイフケータイ®の機能をロッ ロック設定 クする 表示形式切替 表示モードを切り替えます。 サービス一覧更新 サービス一覧画面を最新の状態に更新しま メモリ使用状況 おサイフケータイ®のメモリ使用状況を確 認します。 最大999ブロックまで保存可能です。 サポートメニュー バージョン 利用中のバージョンを確認し 情報 ます。 設定 サービス一覧画面の表示設定 リヤット をリセットします。 [はい]→[閉じる] おサイフケータイ®のアプリ やデータは削除されません。

■リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、IS12SHを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

Mmemo

② おサイフケータイ 8 対応のアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。

- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、「おサイフケータ イロック設定 |ご利用中はご利用いただけません。
- ◎ 雷池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライ ターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

┃おサイフケータイ®の機能をロックする

「おサイフケータイロック設定」を利用すると、おサイフケータイ®対 応サービス、FeliCaデータ受信の利用を制限できます。

サービスー覧画面→

- → [おサイフケータイ ロック設定]→ [次へ]
- →ロックNo.を入力→「OK]→「次へ]

おサイフケータイ®の機能がロックされ、サービス一覧は表示されませ ho

memo

- ◎「おサイフケータイロック設定」ご利用中に電池が切れると、「おサイフ ケータイロック設定」が解除できなくなります。電池残量にで注意くださ い。電池が切れた場合は、充電後に「おサイフケータイロック設定」を解除し てください。
- ◎「おサイフケータイ ロック設定」を解除するには、サービス一覧画面から設 定時と同様の操作を行ってください。

ボイスレコーダーを利用する

音声を録音できます。

microSDメモリカードがセットされていない場合、ボイスレコーダー を起動できません。

メインメニューで「ボイスレコーダー」

ボイスレコーダー画面が表示されます。

- ① 現在の録音時間/最大録音 問問
- ② 録音/停止 録音を開始/停止します。
- ③ 再牛 ボイスデータを再生します。
- ④ モード 録音時間モードを切り替え ます。

メール添付モード: メール に添付可能な最大サイズを 上限とした時間まで録音が できます。

長時間モード: 最大6時間の 録音ができます。



▋録音する

録音開始音が鳴り、録音が開始されます。 録音中は充電/着信ランプが点滅します。

録音停止音が鳴り、録音が停止します。録音したボイスデータは自動的 に保存されます。



◎ 録音中に着信があった場合は、録音を停止してデータを保存します。

■再生する

| ボイスレコーダー画面→[再生]

録音を行った直後では、録音したボイスデータが再生されます。

2 ボイスデータを選択

ボイスプレイヤーで再生されます。

- ① 再牛位置
- ② 現在の再生時間/全再生時 間
- ③ 基本操作

▶ / Ⅲ: 再生/一時停止

4) 録音

ボイスレコーダー画面に切り替わります。

⑤ ファイルコンテンツマネージャー画面に切り替わります。



■ボイスプレイヤー画面のメニューを利用する

III ボイスプレイヤー画面→ **III**

メールへ添付	選択したデータを添付してメールを作成します。
削除	選択したデータを削除します。
赤外線送信	▶P.221「各機能のメニューから赤外線送信する」
Bluetooth 送信	▶P.229「Bluetooth®でデータを送信する」
IC送信	▶P.223[IC通信でデータを送信する]
三大名田小丰寺日	選択したデータの詳細情報を表示します。

memo

◎ コンテンツマネージャー画面でボイスデータをロングタッチすると、ボイスプレイヤー以外のアプリでのデータ再生や詳細情報の確認ができます。

メモ帳を利用する

📗 メインメニューで[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

[[新規作成]→メモを入力→[保存]

■メモ帳のメニューを利用する

■ メモ帳一覧画面→メモ帳を選択→□≡□

2		▶P.221「各機能のメニューから赤外線送信 する」
	Bluetooth送信	▶P.229「Bluetooth®でデータを送信する」
	IC送信	▶P.223「IC通信でデータを送信する」
	メールへ添付	メモ帳をvNoteデータとして添付してメール を作成します。

メール本文へ	メモ帳の内容をメールの本文に挿入してメー
挿入	ルを作成します。
全件削除※	一覧表示中のメモ帳をすべて削除します。
	[はい] →ロックNo.を入力→[OK]
メモ検索※	キーワードを入力してメモ帳を検索します。
	・全角/半角50文字まで入力できます。
.txtに変換	メモ帳の内容をテキストデータとして
	microSDメモリカードに保存します。
文字サイズ設定	文字サイズを変更します。

※ メモ帳一覧画面のオプションメニューに表示されます。



◎ メ干帳―覧画面でメ干帳を選択→「編集]と操作すると、登録済みのメ干帳 を編集できます。

カレンダーを利用する

カレンダーを1ヶ月、1週間、1日で表示することができます。

カレンダーの利用にはExchangeアカウントまたはGoogleアカウ ントが必要です。初回利用時に表示されるアカウント追加画面で Exchangeアカウントの場合は「Microsoft Exchange ActiveSyncl、Googleアカウントの場合は「Google |を選択しま す。

Exchangeアカウントの設定については、画面に従って操作してく ださい。

Googleアカウントの設定については、「Googleアカウントをセット アップする I(▶P.35)をご参照ください。

「アカウントと同期」を利用して、サーバに保存されたカレンダーと IS12SHのカレンダーを同期できます。

メインメニューで「カレンダー」

① 選択されている日付

背景色が水色で表示されます。

② 今日の日付

背景色がグレー、日付が白で表示され ます。

③ 予定

登録されている予定がある場合、青色 で表示されます。

登録した予定の期間や時間帯によっ て表示が異なります。



▋カレンダーのメニューを利用する

カレンダー画面→

2	日	カレンダーの表示を1日表示に切り替えます。
	週	カレンダーの表示を1週間表示に切り替えます。
	月	カレンダーの表示を1ヶ月表示に切り替えます。
	予定リスト	登録されている予定リストを表示します。
	今日	今日の日付を選択します。 • 1日表示/1週間表示では、今日の日付の現在の 時刻を選択します。
	予定を作成	▶P.180「予定を新規登録する」
	カレンダー	登録されている内容をタップすると、カレンダー への表示や同期の設定を変更できます。
	設定	▶P.180「カレンダーを設定する」

予定を新規登録する

🚺 カレンダー画面→匚≣□→[予定を作成]

予定編集画面が表示されます。

2 各項目を選択して編集

タイトル	予定のタイトルを入力します。
開始	開始日時と終了日時を設定します。
407	◆終了日時は開始日時より前には設定できません。
終了	• 予定を終日に設定するには「終日」を選択します。
タイム	タイムゾーンを設定します。
ゾーン	
場所	予定の場所を入力します。
内容	予定の内容を入力します。
カレンダー	複数のカレンダーを設定している場合、予定を登
	録するカレンダーを選択します。
ゲスト	登録する予定に招待する人のメールアドレスを入
	力します。
	• 「,」で区切って、複数入力できます。
	• 予定の登録が完了すると、入力した宛先に予定
	データを添付したメールが送信されます。
繰り返し	予定の繰り返しを指定します。
通知	予定開始日時からどのくらい前に通知するかを設
	定します。
	• 「 ⊕] / 「 ᠍]をタップすると、通知設定を追加/
	削除できます。通知しない場合は通知設定を削除
	してください。
	削除できます。通知しない場合は通知設定を削除

3 [完了]



◎ 予定編集画面→[三]→[通知を追加]/[詳細項目を表示]と操作すると、通知の追加や詳細項目(外部向け表示・公開設定)を設定できます。

■カレンダーを設定する

通知方法や、通知音の変更などの詳細を設定することができます。

カレンダー画面→ □ □ → [設定]

2 辞退した予定を非表示 辞退した予定を非表示にします。 渡航先でも自宅のタイムゾーンでカレ 自宅タイ ハゾーン(F) ンダーと予定時刻を表示するかどうか を設定します。 自宅タイムゾーン(下) 自宅のタイムゾーンを設定します。 登録した予定を通知するときの方法を 通知方法 設定します。 着信音を選択 予定通知時の音を設定します。 バイブレーション 予定通知時のバイブレータの動作を設 定します。 予定入力項目の「通知 | にあらかじめ入 デフォルトの通知時間 力される時間を設定します。



◎ 設定画面では、上記以外にソフトウェアのバージョンが確認できます。

▋予定を確認/編集する

- 1ヶ月表示画面で予定の入っている日付を選択
- 2 予定を選択

予定詳細画面が表示されます。

3 ■

4	通知を追加	通知を追加します。 • 「 ⊕ 」 / 「 ⊕ 」 をタップすると、通知設定を追加 / 削除できます。
	予定を編集	登録した予定を編集します。
	予定を削除	予定を削除します。

Imemo

◎表示されている予定をロングタッチすると、予定を表示/編集/削除/作成などの操作ができます。

世界時計/アラーム/ストップウォッチ/ タイマーを利用する

| 世界各地の都市の時刻を確認する

世界各地の時刻を10都市まで表示できます。

- メインメニューで[時計]→[世界時計]
 世界時計画面が表示されます。
- [2] [追加する]→確認する都市を選択

世界時計画面に選択した都市が表示されます。 都市選択中に□□□→[アイウエオ順]/[タイムゾーン順]と操作する と、表示順を切り替えることができます。



◎ サマータイムに切り替えた都市には、時計の右下に ※ が表示されます。サマータイムの期間により、時刻が正確に表示されない場合があります。

■世界時計のメニューを利用する

- ■オプションメニューの場合
- ┃┃ 世界時計画面→□≡□

_			
2	追加	表示する都市を選択して追加します。	
	削除	表示している都市を選択して削除します。	
	並べ替え	表示している都市の表示位置を変更します。	
		表示している都市の表示位置を変更します。 並べ替える都市をロングタッチ→移動する位置にド	
		ラッグして、指を離す→[決定]	

- コンテキストメニューの場合
- 世界時計画面で都市をロングタッチ

2	都市の変更表示する都市を選択して変更します。			
サマータイム 時刻をサマータイムで表示するかどう 切り替え します。		時刻をサマータイムで表示するかどうかを設定 します。		
	削除	選択した都市を削除します。		

■アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

| | メインメニューで[時計]→[アラーム]

アラーム画面が表示されます。 アラーム画面には「ON/OFF」「時刻」「繰り返し」「名称」が表示されます。

2 アラームを選択

图 各項目を編集→ 🔨

編集内容を保存して、アラーム画面に戻ります。

アラーム編集中に
□□□→[リセット]→[OK]と操作すると、編集中の
アラーム設定が初期化されます。

Mmemo

アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。「 ® 」を右にスライドするか、 ★ / ○/● / ▼ / ○/● / ▼ / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○/● / ○
- ◎電源が入っていない場合は、アラームは鳴りません。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

スヌーズモードを設定すると

- スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中に「 0 」を右にスライドする、またはスヌーズ中画面が表示されているときに「 0 」を右にスライドします。

■アラームの入力項目について

項目	説明
名称	全角/半角16文字まで入力できます。
アラーム設定	アラームのON/OFFを設定します。
時刻	お知らせする時刻を設定します。 ・アラーム設定が無効の場合、時刻を設定すると自動 的にアラーム設定が有効になります。
鳴動時間	アラームの鳴動する時間を設定します。
繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 ・毎日アラームを鳴動させたい場合は、「曜日」の設定 ですべての曜日を選択します。
アラーム音	アラーム音を設定します。

項目	説明	
スヌーズ設定	スヌーズを有効にするかどうかを設定します。 ・有効にするとスヌーズモードを解除するまで、設定 した間隔と回数に応じてアラーム音が鳴ります。	
スヌーズ間隔	スヌーズの間隔を設定します。 ・スヌーズ間隔は、「スヌーズ設定」が有効の場合に設 定可能になります。	
スヌーズ回数	スヌーズの回数を設定します。 ・スヌーズ回数は、「スヌーズ設定」が有効の場合に設 定可能になります。	
バイブレータ 設定	バイブレータを有効にするかどうかを設定します。	

■アラームの鳴動方法を設定する

| | | アラーム画面→□≡□→[設定]

2	優先設定	マナーモード設定中にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。
	祝日設定	繰り返し設定の休日とする祝日を設定します。
	曜日設定	繰り返し設定の休日とする曜日を設定します。
	プライベート 休日設定	休日名称と日付を入力して、繰り返し設定の休日とする日を設定します。
	アラーム音量	音量を設定します。

Memo

◎ アラーム画面でアラームをロングタッチ→[リセット]→[OK]と操作する と選択したアラームの設定内容をリセットすることができます。

■ストップウォッチで時間を計る

1/10秒単位で59分59秒9まで計測できます。最大99件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

- | | メインメニューで[時計]→[ストップウォッチ]
- [2] [スタート]

「ラップ」を選択するたびに、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録し、一覧表示します。

計測中に「ストップ」/「スタート」で計測を一時停止/再開できます。 また、「リセット」で計測中の記録をすべて破棄します。

Memo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが99件を超えると、最も古い ラップタイム/スプリットタイムから自動的に削除されます。

■ タイマーで時間を計る

最大59分59秒までタイマーを設定できます。

- メインメニューで[時計]→[タイマー]
 タイマー画面が表示されます。
- 2 時間欄を選択→時間を選択→[OK]→[スタート] カウントダウンを開始します。

カウントダウン中に「ストップ」/「スタート」で一時停止/再開できます。また、「リセット」でカウントダウンをやり直すことができます。



アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、タイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→タイマーの順に 鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、タイマーはス ヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■タイマーのメニューを利用する

- **タイマー画面→**

歩数計を利用する

本体に内蔵された加速度センサーで歩数をカウントし、歩行距離、エクササイズ量(身体活動量)、消費カロリーを表示します。また、歩数の履歴をグラフで表示して、時間別や日別、週別で比較することもできます。

■ メインメニューで[歩数計]

歩数計画面が表示されます。

「歩数計設定」で「歩数計ON」が無効の場合は、利用確認画面が表示されます。「はい」を選択して「ユーザー情報」を入力後、「★一→「歩数計ON」→「★一と操作してください。

① 今日の目標

② 今週のエクササイズ

1週間のエクササイズ量が 表示されます。

③ 今日の歩数情報

エクササイズ/歩数 *1 /カロリー *2 について表示されます。

④ タブ

タップすると、今日の歩数情報の表示内容が切り替わります。

⑤ 履歴

タップすると履歴画面が表 示されます。

⑥ ヘルプ

タップすると歩数計ヘルプ一覧が表示されます。

- ※1歩き方や路面の状態によって歩数や歩行距離と誤差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※2一般的にカロリーは個人の年齢や性別によって、差が見られます。また、基礎代謝や食事など歩行以外の要因による消費・摂取カロリーや脂肪量の変動要因が存在するために、ここで表示する数値はあくまでも歩行のみによる参考値です。脂肪燃焼量が実際の体重変動に影響するとは限りません。

//memo

- ◎歩数計画面の計測項目について詳しくは「ヘルプ」をご参照ください。
- ◎ 履歴のデータは、約2年分保存され、2年分を超えた場合は、最も古いデータから自動的に削除されます。
- ◎履歴画面で時間別/日別/週別/カレンダータブをタップすると、表示 モードを切り替えることができます。
- ◎ 歩き始めは、誤カウントを防ぐため歩行を始めたかどうかを判断しています。4秒以上の歩行があると、そこまでの歩数を一度に表示します。(そのため、歩き始め約4秒間は表示が変わらず、その後歩数がまとめて表示されます。)



《歩数計画面》

■ 歩数計のメニューを利用する

■ 歩数計画面→□≡

2	歩数計設定	▶P.184「歩数計を設定する」	
	目標設定	歩数計画面に表示する項目とその目標値を設	
		定します。	
項目を選択→目標値を入力→[設定]			
	データリセット	履歴や累積データをリセットします。	
	累積データ	歩数や距離、消費カロリーなどのカウントした	
		データの合計を、各項目ごとに表示します。	

■歩数計を設定する

「歩数計ON」を有効に設定すると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。

I 歩数計画面→□≡□→[歩数計設定]

2	步数計ON	歩数計を有効にするかどうかを設定します。
	ユーザー情報	身長や体重、歩幅を登録します。 □ックNo.を入力→[OK]→各項目を選択して入力→[設定] ・ 身長を登録した後、「はい」を選択すると、身長をもとに計算した「歩幅」が自動的に入力されます。
	歩数計リセット 時刻設定	1日に一度歩数計をリセットする時刻を設定 します。

memo

- ◎「ユーザー情報」を入力しないと、「歩数計ON」を有効に設定することができません。
- ◎ 歩数計の表示は、1日に一度「歩数計リセット時刻設定」で設定した時刻にリセットされます。

- ◎ 歩行/ランニングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ランニング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくなります。
- ◎次のような不規則な歩行/ランニングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・ すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
 - 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - より高速で走ったとき
 - 極端にゆっくり歩いたとき
- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - 歩行やランニング以外のスポーツ
 - 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
 - ・ 階段や急斜面での昇り降り
 - IS12SHを操作しているとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - スピーカーから音が出ているとき
 - バイブレータが振動しているとき
- ◎ 同時に利用しているアプリケーションによっては、歩数のカウントを停止する場合があります。
- ◎ 加速度センサーに異常が発生すると、「歩数計設定」の「歩数計ON」が自動的 に無効になります。

方位計を利用する


方位計や地図を表示して、IS12SHの向いている方位や現在地を確認できます。

共通ACアダプタ03(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)などを接続した場合、接続機器の磁気が影響し、地磁気センサーが正常に動作しないことがあります。ケーブル類を外してご使用ください。

- 方位計は、地球の微小な磁場を感知して方位を算出しています。以下 の場所では、計測の障がいになったり、誤差が大きく発生したりする 場合がありますので、それらがない場所に移動してから計測してく ださい。
 - ・建物(特に鉄筋コンクリート造り)、大きな金属の物体(電車、自動車)、高圧線、架線など
 - ・金属(鉄製の机、ロッカーなど)、家庭電化製品(テレビ、パソコン、スピーカーなど)、永久磁気(磁気ネックレスなど)
- ・地磁気の弱い場所では方位計測に影響する場合があります。
- ・以下の場合は、方位計測の精度に影響を及ぼすおそれがありますので、「精度補正」を行ってください。また、定期的に「精度補正」を行うことをおすすめします。
 - ・方位計の起動直後や、IS12SHを強い磁力に近付けた場合
 - ・急激な温度変化を伴う環境に長時間置いた場合
 - · IS12SHが磁気を帯びた場合
- 「精度補正」を行うときは、本体をしっかりと持ち、画面上にイラストで表示される動作をゆっくりと行ってください。補正が完了して正解音が鳴るまで、繰り返し実施してください。
- 「精度補正」を行う環境や起動しているアプリケーションによっては 補正に失敗する場合があります。その場合は、「精度補正」を行う場所 を変えるか、起動しているアプリケーションを終了させるなどして からやり直してください。
- 地図を表示する場合、データ接続可能な状態(3G/GPRS)にあるか、 Wi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- 周辺の地図を表示するには、あらかじめ「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。

■ メインメニューで[方位計]

地図表示エリアや方位計表示エリアをタップすると、表示モードを切り替えることができます。





《地図モード》

Mmemo

地図表示・

エリア

◎ 方位が正しく表示されない場合は、「精度補正」でセンサーの感度を補正してください。

▋方位計のメニューを利用する

拡大·縮小 地図を拡大・縮小するためのコントローラを表示 します。 地図モード 標準地図 地図画像に現在地を表示します。 変更 航空写直 航空写真上に現在地を表示します。 ストリートストリートビュー情報のある道路を ビュー ロングタッチすると、ストリート ビュー表示します。 表示切替 表示モードを切り替えます。 精度補正 方位計に使用するセンサーを調整します。 更新 現在地を更新します。

電卓で計算する

最大12桁の計算を行うことができます。

■ メインメニューで[電卓]

「00」「0」~「9」: 数字を入力

「.」: 小数点を入力 「+/-」: +/-の切り替え

「DEL」:入力数値下一桁をクリア 「CAI:数値/エラーをすべてクリア

「C/CEI: 計算前の数値のみをクリア/表示数値をクリア

エラー表示時はエラーのクリア

「CM」: メモリをクリア 「RM」: メモリを呼び出し

「M−」: メモリからー 「M+」: メモリに+

「√」: ルート計算 「%」: % 「+」: +

 $\lceil = \rfloor$: =

#memo

- ◎ 数値表示欄をロングタッチ→[コピー]と操作すると、表示されている数値をコピーできます。
- ◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

◎電卓がバックグラウンドで起動しているとき、OSの状態により電卓の計算 結果や計算履歴情報がクリアされる場合があります。

辞書を利用する

「内蔵辞書」と「ネット辞書」の2種類の辞書を利用して、単語の意味などを検索することができます。

■ メインメニューで[辞書]

辞書画面が表示されます。

■ 内蔵辞書で検索する場合

[辞書切替]→[明鏡国語辞典MX]/[ジーニアス英和MX]/[ジーニアス和英MX]

- 「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「ジーニアス英和辞典MX」
 ⑥KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- 「ジーニアス和英辞典MX」 ®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

| | 検索したい単語を入力

1文字入力するごとに、それに一致する検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択

詳細画面が表示されます。

■ ネット辞書で検索する場合

[2] [辞書切替]→検索する辞書を選択

お買い上げ時に使用できるネット辞書は「百科事典」のみです。 初回起動時には利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「はい」 を選択してください。

🔞 検索したい単語を入力→[検索]

検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択

詳細画面が表示されます。



◎ネット辞書を利用する場合はインターネット接続が必要です。

■辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面の操作

ひきなおす	単語やキーワードを入力し直します。
辞書切替	利用する辞書を切り替えます。
履歴	選択中の辞書の検索履歴を新しい順に表示します。 ・内蔵辞書は最大100件まで、ネット辞書は最大20件まで表示します。 ・「全件削除」を選択すると、履歴をすべて削除できます。
単語テスト	▶P.187「単語テストをする」
単語カード 追加	内蔵辞書の検索結果詳細を単語カードに追加します。 最大1,000件まで登録できます。
辞書管理	使用できるネット辞書のリストを管理します。 •「更新」を選択すると、サーバに接続して最新の辞書 リストに更新できます。

■単語テストをする

「単語カード追加」で登録した単語の意味をテストします。

| 辞書画面→[辞書切替]→内蔵辞書を選択

[2] [単語テスト]→件数を選択

単語テストが開始されます。 単語カードに登録されている中からランダムに出題されます。 2

[3] 答えが分かったら[解答へ]→[次へ]

「解答へ」をタップしなくても、問題表示後5秒経過すると自動的に解答が表示されます。

「次へ」をタップしなくても、解答表示後5秒経過すると自動的に次の問題が表示されます。

途中で単語テストをやめる場合は、「終了」を選択してください。

4 [終了する]

「もう一度」を選択すると、件数選択画面に戻ります。

■辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面のメニューを 利用する

■ 辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面→**■**■

単語カード一覧	選択中の内蔵辞書で登録された単語カードを確認します。
見出し語コピー	選択されている検索結果の見出し語をコピーします。
範囲指定コピー	内蔵辞書の詳細画面に表示される内容を、最 大128文字までコピーできます。 ・ ドラッグした範囲がコピーされます。
ヘルプ	ブラウザを起動しネット辞書のヘルプを表示 します。
利用規約	ネット辞書の利用規約を表示します。
検索方法設定	選択されているネット辞書の見出し語の検索 方法を設定します。
検索範囲設定	選択されているネット辞書の検索範囲を設定 します。
画像取得設定	ネット辞書の詳細画面に画像がある場合、取得するかどうかを設定します。 ・「取得する」に設定した場合は、画像取得時に通信料がかかります。また、電波状態や取得した画像によっては表示できないことがあります。

出典について ブラウザを起動し、ネット辞書の出典の出展 を表示します。

指先ディクショナリーを利用する

画面に表示された文字を辞書で検索できます。

- [記動]
- 🔞 検索する文字が表示された画面を表示
- 4 ステータスバーをタップ→[指先ディクショナリー] 指先ディクショナリー画面が表示されます。
- 5 検索する文字をルーペ枠内に表示 ステータスバーをタップ→[指先ディクショナリー]と操作すると、指 先ディクショナリーが停止して元の画面に戻ります。
- 6 認識結果を選択

認識した文字に対応した辞書で検索します。

memo

◎メインメニューで[指先ディクショナリー]→[終了]と操作して終了するまでは、ステータスバーから利用することができます。

パソコンと接続する

microSDメモリカードをセットしたIS12SHとパソコンを microUSBケーブル01(別売)で接続して、IS12SHにセットした microSDメモリカード内のデータを読み書きできます。また、WMA データなどの音楽/動画データの転送も可能です。

「USB充電」を有効にすると、パソコンの充電可能なUSBポートに接続してIS12SHを充電できます。

- microSDメモリカードが挿入されていない場合、パソコンにUSBドライバのインストールが必要な場合があります。
- 高速転送モードを使用する場合は、パソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、シャープケータイdaSHサポートページをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/

- パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- IS12SHが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01 (別売) をIS12SHに接続



③ メインメニューで[設定]→[USB接続] →[USB接続モード]

4	カードリーダー	▶P.190「メモリカードリーダー/ライター
	モード	として使う」
	高速転送モード	IS12SHとパソコン間の高速データ転送を可
		能にします。
	MTPモード	▶P.190「MTPモードでパソコンからデータ
		を転送する」

Memo

- \odot IS12SHをパソコンに接続すると、自動的に次のUSB接続モードが設定されます。
 - microSDメモリカード挿入時: カードリーダーモード
- microSDメモリカード未挿入時: 高速転送モード
- ◎高速転送モードを使用するとモデムデバイスとして認識されますが、パソコンのモデムとして使用できませんのでご注意ください。
- ◎ Windows XP/Windows Vista/Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブル01(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ◎カードリーダーモードでメモリカードリーダー/ライターとして利用中およびMTPモード中は電波OFFモードになります。また、高速転送モードでデータ転送中にも電波OFFモードになる場合があります。各モード利用後に電波OFFモードが解除されない場合は、手動で解除してください。
- ◎ USB充電を有効にして、パソコンの充電可能なUSBポートに接続した場合は、IS12SHの充電/着信ランブが赤色に点灯し、充電されます。充電が完了すると、充電/着信ランブが消灯します。

■ メモリカードリーダー/ライターとして使う

IS 12SHをメモリカードリーダー/ライターとして利用することができます。

あらかじめパソコンとIS12SHを接続し、「USB接続モード」を「カードリーダーモード」に設定してください。

🚺 [USBストレージをONにする]→[OK]

IS12SHにセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識され、パソコンを操作することで、メモリカードリーダー/ライターとして利用できるようになります。

- 2 パソコンを操作してデータを転送
- ・
 転送終了後、パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」
 の手順に従って、IS12SHを停止
- 【USBストレージをOFFにする】
- imicroUSBケーブル01(別売)をIS12SHから取り外す microUSBケーブル01(別売)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

Mmemo

- ◎ マウント中は、IS12SHのアプリケーションからmicroSDメモリカードは使用できません。マウント中にmicroSDメモリカードを使用するアプリケーションを操作するとmicroSDメモリカードが挿入されていない旨のメッセージが表示される場合があります。その場合は、カードリーダーモードを解除してから再度操作してください。
- ◎ マウント中は、microSDメモリカードにインストールしたアプリケーションを起動することはできません。
- ◎ワンセグで録画中は、マウントできません。
- ◎ マウントを実行すると電波OFFモードになります。利用後に電波OFFモードが解除されない場合は、手動で解除してください。

■MTPモードでパソコンからデータを転送する

パソコンの音楽データ、動画データをIS12SHのmicroSDメモリカードに保存します。

あらかじめパソコンとIS12SHを接続し、「USB接続モード」を「MTPモード」に設定してください。

Windows Media Player 11/12をご使用ください。

2 Windows Media Playerの同期リストに保存する データを登録し、同期を実行

登録したデータが自動的にIS12SHに転送されます。

- **③ 転送終了後、パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」** の手順に従って、IS12SHを停止
- 4 microUSBケーブル01 (別売)をIS12SHから取り外す microUSBケーブル01 (別売)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。



- ◎ 著作権保護されたデータは、転送時に使用した端末以外では再生できない 場合があります。
- ◎ データによっては著作権保護されているため再生できないものがあります。
- ◎ 著作権保護されていないデータでも、IS12SH以外で保存したデータは再生できない場合があります。
- ◎ IS12SH以外でファイルを保存したmicroSDメモリカードを使用すると、 MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、microSDメモリカードをIS12SHで初期化することをおすすめします。なお、microSDメモリカードを初期化すると、すべてのデータが消去されますのでご注意ください。

転送ファイルについて

◎ 拡張子を含め64文字目まで同じファイル名のデータを転送したときは、 データが上書きされる場合があります。 ◎ 著作権保護されたデータのライセンス情報は、microSDメモリカードに保存されます。ライセンス情報データの削除、オールリセットなどを行うと、転送したデータが再生できなくなります。

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示 する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- ・IS12SHにmicroSDメモリカードをセットしたまま、IS12SHとパソコンを接続する方法(▶P.189「パソコンと接続する」)
- microSDメモリカードをIS12SHから外し、パソコンのmicroSD メモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

⊞ documents ———	アプリケーションを保存 各種アプリケーションのデータを保存 IS12SHで撮影したフォトデータやムービー データを保存 Documents To Goで表示できるOffice文書 IS12SHでダウンロードしたデータ(壁紙/ 音楽など)
D ■ BU ——————————————————————————————————	バックアップデータを保存 電話帳/ブックマーク/スケジュールのバックアップデータを保存します。 著作権保護機能対応データを保存 電話帳/受信メール/送信メール/末送信メール/ブックマーク/スケジュール/メモ帳/ユーザー辞書/学習辞書(Wnn IME - SHedition)/おすすめ・コミュケーション(操作使用関歴)のバックアップデータを保存
DOC DETC DEMOVIE DEMOV	コンテンツマネージャーが扱うファイルを保存 ドキュメント その他 ムービー ミュージック フォト 音声 パソコンからMTP転送したデータを保存 ピクチャー(3D対応)が扱うファイルを保存 振り分けられたデータ
;	レコーダーから転送されたデータを保存 ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画 データの転送に必要なファイルを保存

//memo

.android_secureフォルダについて

◎ アプリケーションが保存されているフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。アプリケーションを起動できなくなる可能性があります。

BU/PV/BACKUP/SD VIDEOフォルダについて

◎IS12SHから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。データを正常に表示できなくなる可能性があります。

DEVPROFフォルダについて

◎ ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。このフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。microSDメモリカードに外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

IS12SHとブルーレイディスクレコーダーをmicroUSBケーブル01 (別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。

- microUSBケーブル01(別売)をブルーレイディスクレ コーダーに接続
- microUSBケーブル01(別売)をIS12SHに接続
- ③ [USBストレージをONにする]→[OK] ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに録画番組データを転送できるようになります。
- ブルーレイディスクレコーダーを操作して番組データを 転送
- 🚺 [USBストレージをOFFにする]



- ◎ 対応機種については、以下のホームページをご参照ください。
 - シャープケータイdaSHブルーレイディスクレコーダー連携ガイド http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluray/a/index.html
- ◎ ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎マウント中は、IS12SHのアプリケーションからmicroSDメモリカードは使用できません。マウント中にmicroSDメモリカードを使用するアプリケーションを操作するとmicroSDメモリカードが挿入されていない旨のメッセージが表示される場合があります。その場合は、カードリーダーモードを解除してから再度操作してください。
- ◎ microSDメモリカードにデータを保存中は、マウントできません。
- ◎番組データを転送すると、microSDメモリカードに保存できるデータの件数は少なくなります。

転送された番組データの再生について

- コンテンツマネージャーで[TV/SD-Video]→データを選択と操作すると 再生できます。
- ◎録画時間の長い番組データは転送してもリストに表示されない場合があります。
- ◎ ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組データは、字幕は表示されません。


HDMI接続を利用する

IS12SHとHDMI端子付きテレビをHDMIケーブル(市販品)で接続すると、microSDメモリカードに保存されている画像や動画をテレビに表示することができます。

機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。

■テレビに接続する

IS12SHとHDMI端子付きテレビをHDMIケーブル(市 販品)で接続



② メインメニューで[HDMI]→[HDMI接続開始]

IS12SHにはキー操作画面が表示されます。 テレビには画像/動画の一覧画面が表示されます。 3D非対応の旨のメッセージが表示された場合は、「決定」を選択してください。

画像/動画がテレビに出力されます。

4 [切断]



◎ 対応するHDMIケーブル(市販品)については、シャープケータイdaSHサポートページをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/

○HDMI接続中は電話をかけることができません。

■ HDMI接続の設定をする

I メインメニューで[HDMI]→[HDMI設定]

2	HDMI出力 サイズ設定	テレビで出力されるサイズを設定します。		
	AQUOS ファミリン	リモコン 文字入力	AQUOSファミリンク利用中にリモコンで操作するかどうかを設定します。	
	ク設定	充電時 自動検出	充電時、自動で検出するかどうかを設 定します。	

Smart Familinkを利用する

Wi-Fiを利用して、DLNA対応機器で公開されているデータをIS12SHで再生できます。また、microSDメモリカードに保存されているデータを、DLNA対応のテレビで視聴することができます。

DLNA対応のテレビからIS12SHに接続する操作方法は、DLNA対応のテレビの取扱説明書をご参照ください。

■ メインメニューで[Smart Familink]

Smart Familink画面が表示されます。 初回起動時には設定ガイダンスが表示されます。画面に従って操作してください。

IS12SHのデータをDLNA対応機器で再生する

🚺 Smart Familink画面→[AQUOSで楽しむ]

IS12SHに保存されている画像や動画、音楽を「表示機器設定」で選択したDLNA対応のテレビで視聴することができます。

- あらかじめIS12SHで「ホームネットワーク設定」の設定が必要になります。
- 2 データを選択→表示しているデータを上にスライド

Mmemo

- ◎ Smart Familink画面→[もっとつながる機能とアプリ]と操作すると、表示中のWebページや、メールに添付された写真や動画をDLNA対応のテレビで再生することができます。
- ◎本製品のデータをDLNA対応機器で再生する場合は、あらかじめmicroSD メモリカード内の下記のフォルダに格納しておいてください。
 - 静止画:「\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f
 - 動画:「\(\frac{\text{YDCIM}}{\text{FRIVATE}\(\text{SHARP}\)\(\text{YCM}\(\text{MOVIE}\)\)
 - 音楽:「\(\frac{\text{YPRIVATE\(\text{SHARP\(\text{CM\(\text{MVSIC}\)}\)}}{\(\text{YPRIVATE\(\text{SHARP\(\text{CM\(\text{SOUND}\)}\)}\)}\)
- ◎ microSDメモリカードの内容を確認するには、「microSDメモリカードの 内容をパソコンで表示する」(▶P.191)をご参照ください。

DLNA対応機器のデータをIS12SHで再生する

🚺 Smart Familink画面→[AQUOS PHONEで楽しむ]

DLNA対応機器で公開されているデータをIS12SHで再生できます。

- あらかじめDLNA対応機器で設定が必要になります。詳しくはDLNA 対応機器の取扱説明書をご参照ください。
- 🙎 データを選択

■ホームネットワークサーバの設定をする

Smart Familink画面→[設定]

_				
2	Wi-Fi設定	▶P.218[W	/i-Fiを利用する」	
	ホームネットワーク	ホームネッ	公開ネットワークで設定	
	設定	トワーク	したサーバを稼動させる	
		サーバー	かどうかを設定します。	
		公開ネット	公開するネットワークを	
		ワーク	選択します。	
		サーバー名	DLNA対応機器に表示さ	
			れるサーバ名を設定しま	
			す。	
	サーバー設定	接続するサー	-バを設定します。	
	表示機器設定	データを表示させる機器を設定しま		
		す。		
	AQUOS IP連携設定	AQUOS	「連携機器設定」で設定し	
		IP連携	た機器と連携するかどう	
			かを設定します。	
		AQUOS	メールの着信通知などを、	
		IP通知	連携している機器で表示	
			するかどうかを設定しま	
			す。	
		連携機器	連携する機器を設定しま	
		設定	す。	
	キャッシュファイルの	キャッシュフ	ファイルを消去します	
	消去			



◎ Smart Familink画面→[楽しみ方]と操作すると、ガイダンスに沿って DLNA対応機器との接続設定ができます。

端末設定

S	312SHについて設定する	196
	プロフィールを確認する	.196
	省エネ設定をする	.197
	無線とネットワークの設定をする	
	通話に関する設定をする	. 199
	音・バイブレータ・ランプの設定をする	.202
	画面の設定をする	.203
	USB接続の設定をする	.203
	位置情報とセキュリティの設定をする	.204
	アプリケーションの設定をする	.207
	アカウントと同期の設定をする	
	IS12SHをリセットする	.208
	microSDメモリカードと端末容量の設定をする	.209
	使用する言語やソフトウェアキーボードの設定をする	.211
	音声入出力の設定をする	.212
	ユーザー補助の設定をする	.212
	au one-IDの設定をする	.213
	歩数計の設定をする	.213
	日付と時刻を設定する	.213
	端末情報に関する設定をする	.213
	初期設定を行う	.216

IS12SHについて設定する

■ メインメニューで[設定]

設定メニュー画面が表示されます。

プロフィールを確認する

あらかじめ登録されている電話番号などのほかに、名前や住所などの 情報を追加登録して、メールへの添付などに利用できます。


設定メニュー画面→[プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。



《プロフィール画面》







◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。「OK」を選択するとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、自局メールアドレス、ICCIDなどの情報は表示されません。また、プロフィール内容のメールへの添付など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

▋プロフィールを編集する

🚺 プロフィール画面→□≡□→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。

2 項目を選択して編集

<u></u> カメラ		カメラを起動して撮影した画像を登録します。
	保存済み の写真	画像を選択して登録します。
	OFF	画像をOFFに設定します。
姓		名前を登録します。
名		・姓/名を入力すると「よみ」が自動的に入力
姓(よみ)		されます。
名(c	にみ)	

自局電話番号※	お使いのIS12SHの電話番号が表示されます。
自局メール	お使いのIS12SHのEメールアドレスが表示
アドレス*	されます。
ICCID*	au ICカード番号が表示されます。
電話番号	電話番号を登録します。
メール	メールアドレスを登録します。
mixi**	電話帳からログインしているmixiやTwitterの
Twitter*	アカウント名が表示されます。
チャット	チャットアドレスを登録します。
住所	住所を登録します。
GPS情報	GPS情報を登録します。
所属	会社/部署/役職を登録します。
メモ	メモを登録します。
誕生日	誕生日を登録します。

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

3 □≡□→[保存]→[はい]

Mmemo

- ◎ プロフィール編集画面→[⑤]/[⑥]と操作すると、項目を追加/削除できます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 項目によっては種別アイコンを登録できる場合があります。項目の左側に表示されているアイコンをタップして種別を選択してください。
- ◎ 種別アイコン登録時に「カスタム」を選択すると、入力した文字列をアイコンとして登録できます。

省エネ設定をする

Wi-FiやBluetooth®接続、操作音や画面などの設定を無効、または最小値に設定し、電池の消耗を抑えます。

| 設定メニュー画面→[省エネ設定]

2	とにかく省エネ	「省エネ設定」のすべての項目が一括で無効、または最小値に設定されます。設定後		
		は一括で元に戻すことはできません。戻 す場合は各設定ごとに行ってください。		
	おやすみ省エネ	おやすみ	「省エネレベル」の項目を指定	
		省エネ	時刻に自動で変更するかどう かを設定します。	
		設定OFF 時刻	「省エネレベル」の項目がOFF になる時刻を設定します。	
		設定ON 時刻	「省エネレベル」の項目がON になる時刻を設定します。	
		省エネ レベル	おやすみ省エネの対象となる 項目を設定します。	
	Wi-Fi	▶P.218	Wi-Fiを起動する」	
	Bluetooth	▶P.227	Bluetooth®を起動する」	
	タッチ操作音	▶P.202	音・バイブレータ・ランプの設	
	選択時の操作音	定をする	5]	
	画面ロックの音			
	光を点滅させて通知			
	画面の自動回転	▶P.203	画面の設定をする」	
	画面の明るさ			
	バックライト 点灯時間			
	GPS機能を使用	▶P.204 定をする	位置情報とセキュリティの設 3」	
	バックグラウンド データ	▶P.208「 る」	アカウントと同期の設定をす	
		•		

無線とネットワークの設定をする

Wi-FiやBluetooth®接続、ホームネットワークの設定、サイト閲覧時のフィルタリングなど、通信に関する設定を行います。

| 設定メニュー画面→[無線とネットワーク]

データ ローミング

2	電波OFFモード	通信を利用する機能をすべて使用できないようにします。		
	Wi-Fi	▶P.218「Wi-Fiを利用する」		
	Wi-Fi設定			
	ホームネット ワーク設定	▶P. 194「ホームネットワークサーバの設定 をする」		
	Bluetooth	▶P.224「Bluetooth®機能を利用する」		
	Bluetooth設定			
	VPN設定	VPNの設定や管理を行います。		
		• VPN(Virtual Private Network)とは、外		
		出先などから自宅のパソコンや社内のネッ		
		トワークに仮想的な専用回線を用意し、安全		
		にアクセスできる接続方法です。		
		VPNを追加する場合		
		1. [VPNの追加]→VPNの種類を選択		
		2. 必要な項目を設定/入力		
		3. □ → [保存]		
		VPNに接続する場合		
		1. VPNを選択		
		2. ユーザー名とパスワードを入力→[接続]		
	モバイル	データ通信 データ通信を使用するかどうか		
	ネットワーク	を設定します。		
		無効にすると、Eメールの送受		
		信やCメールの送信などができ		
		なくなります。		

▶P.247「データローミングを

設定する

モバイル ネットワーク	ローミング 設定	エリア設定	▶P.247「エリア を設定する」
		PRL設定	▶P.246「PRL (ローミングエ リア情報)を取 得する」
	auネット ワーク設定	高度な設定	高度な設定をします。
		au フェムト セルを探す	auフェムトセル を手動で検索しま す。
フィルタリング 設定	サイトやアク		に属する出会い系 こどのウェブページ ごします。

memo

電波OFFモードについて

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- [0/6] (2秒以上長押し)→[電波OFFモード]でも同様に操作できます。
- ◎電波OFFモードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
- ◎電波OFFモードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

auネットワーク設定について

- ◎ 通常は「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にすると、データ 通信が行えなくなる場合があります。
- ◎「高度な設定」を利用する場合はIDとパスワードが必要です。

フィルタリング設定について

- ○フィルタリング機能は、Wi-Fi接続時は無効です。
- ◎ フィルタリング設定を有効にするときに入力したパスワードは、無効にするときに必要です。お忘れにならないようご注意ください。

通話に関する設定をする

通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関する設定を行います。

📔 設定メニュー画面→[通話設定]

通話時間	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目
四四四回	通話時間(海外)	安、前回リセットした日時を表示
	旭前时间(海外)	します。
		• [≡]→[Uセット]→ロック
		No.を入力→[OK]と操作する
		と、表示されている時間をリ
		セットできます。
着信時キー		押したときの動作を設定できます。
動作設定		レント」に設定した場合は、着信音
		バイブレータや着信ランプが停止
		のみになります。
オート	オートアンサー	イヤホン接続中に着信があった
アンサー		場合、自動で応答するかどうかを
	*/=n+n	設定します。
	着信時間	オートアンサーで応答するまで
マジャギー	北日本仏の電打	の時間を設定します。
通話中表示設定	背景画像の選択	発信中/着信中/通話中の画像 を選択して登録します。
	南红框字古丰二	電話帳に登録されている相手の
	電話帳写真表示	竜品帳に豆鋏されている相手の 方の場合、発信中/着信中/通話
		中に電話帳に登録されている画
		像を表示するかどうかを設定し
		ます。
	吹き出し表示	電話帳に登録されている相手の
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	方の場合、発信中/着信中/通話
		中にメール着信などのメッセー
		ジがあるときに、吹き出しアイコ
		ンを表示するかどうかを設定し
		ます。

発信者番号	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを		
通知	設定します。		
音声·	伝言メモリスト	▶P.200「伝言メモを再生する」	
伝言メモ	音声メモリスト	▶P.201「音声メモを再生する」	
	伝言メモ設定	電話に出ることができないとき、	
		応答メッセージを流して相手の	
		方の伝言を録音するかどうかを	
		設定します。	
	応答メッセージ		
	設定	るメッセージを設定します。 • 項目をロングタッチ→「再生〕	
		・ 頃日をロフンタッテ→ [再生] と操作すると、メッセージを確	
		認できます。	
	応答時間設定	伝言メモで応答するまでの時間	
	76. E 7 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	を設定します。	
国際発信	国際電話をかける	る場合に利用する国番号のリスト	
設定	を表示します。		
	リストを編集する		
	1. 項目を選択→[全リストから変更]		
	2. 項目を選択→[登録] リストを直接入力して編集する		
		」して編集する [直接入力して変更]	
	2. 国名/国番号		
留守番電話		一番サービスを利用する(標準サー	
J J H . OPA	ビス)」		
転送電話	▶P.237「着信転	送サービスを利用する(標準サー	
	ビス)」		
着信拒否	▶P.201「着信を	拒否する」	
アカウント	着信を受ける	インターネット通話の着信を受	
		けるかどうかを設定します。	
インター		通話の使用方法について設定しま	
ネット通話	す。		
使用			

//memo

通話時間について

- ◎表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について

- ◎電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」を 有効にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知 したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせく ださい。
- ◎「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号(110、119、118) への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

伝言メモについて

- ◎ 伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。
- ◎録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

国際発信設定について

◎ 項目を選択→[リストから削除]と操作すると、国番号のリストを削除できます。

アカウントについて

◎ 「アカウントを追加」を選択すると、インターネット通話で使用するアカウントを作成できます。

【伝言メモを再生する

記定メニュー画面→[通話設定]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]

伝言メモリスト画面が表示されます。

- ① 伝言メモの再生状態を示すアイ コン
 - 【: 未再生の伝言メモ(赤色)
 - ■: 再生済みの伝言メモ(緑色)
 - は 保護された伝言メモ
- ② 相手の方の名前/電話番号/非 通知着信の理由
- ③ 伝言メモが録音された日時



《伝言メモリスト画面》

2 再生する伝言メモを選択

伝言メモが再生されます。

停止	伝言メモの再生を停止します。
保護/解除	伝言メモが自動的に削除されないように保 護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモを削除します。
スピーカーON/ スピーカーOFF	スピーカー/受話口で伝言メモを聞くこと ができます。



◎ 伝言メモが複数ある場合、再生中に「 【★★】 」/「 ■★★】 」をタップすると前/次の伝言メモを再生できます。

▋音声メモを再生する

- 設定メニュー画面→[通話設定]→[音声・伝言メモ]→[音声メモリスト]
- 🛛 再生する音声メモを選択

音声メモが再生されます。

停止	音声メモの再生を停止します。
保護/解除	音声メモが自動的に削除されないように保
	護を設定/解除します。
削除	再生中の音声メモを削除します。
	スピーカー/受話口で音声メモを聞くこと
スピーカーOFF	ができます。



◎ 音声メモが複数ある場合、再生中に「 」/「 」をタップすると前/次の音声メモを再生できます。

■着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 🚺 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]
- 2 ロックNo.を入力→[OK]
- 指定番号 特定の電話番号を指定して、その電話番号から の着信を拒否します。 電話帳から登録する場合 1. □ ■ → [編集] → [新規登録] → [電話帳引用] 2. 連絡先を選択→電話番号を選択 電話番号を入力して登録する場合 1. □ → [編集] → [新規登録] → [直接入力] 2. 電話番号を入力→[□] 非涌知 電話番号を通知しない着信を拒否します。 **公衆電話** 公衆電話からの着信を拒否します。 通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。 電話帳登録外 電話帳に登録されている電話番号以外からの着 信を拒否します。 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを 着信履歴保存 設定します。



- ◎ メッセージ項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。
- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

2

音・バイブレータ・ランプの設定をする

マナーモードの設定や音声着信音など、音やバイブレータ、ランプに関する設定を行います。

設定メニュー画面→[サウンド設定]

マナーモード	▶P.202「マナーモードを設定する」	
バイブ	着信時のバイブレータを有効にするかどうか	
	を設定します。	
音量	着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定し	
	ます。	
イヤホンの種類	接続するイヤホンの種類を設定します。	
着信音	音声着信音に設定するデータを選択して登録	
	します。	
バイブの	バイブレータの振動パターンを設定します。	
パターン		
着信ランプ	点滅 ランプの点滅パターンを設定	
	パターンします。	
	点滅カラー 「ランプの点滅色を設定します。	
通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。	
鳴動時間	鳴動時間を設定します。	
	・「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設	
N/4> ->	定します。	
光を点滅させて	新着通知受信時、スリープモード中に通知を確	
通知	認するまで充電/着信ランプを点滅させるか どうかを設定します。	
力		
タッチ操作音	数字キーで電話番号やプッシュ信号入力時の 操作音を有効にするかどうかを設定します。	
選択時の操作音	メニュー選択時の操作音を有効にするかどう	
選が時の採TF日	グーユー選択時の操作員を有効にするがとう かを設定します。	
画面ロックの音	面面のロック/ロック解除時に音を鳴らすか	
画面ログクの日	画面のロック/ロック解除時に自を鳴りすが どうかを設定します。	
入力時バイブ	「♀」を長押ししたときなどにバイブレータ	
7 (7) PU / (1)	が動作するかどうかを設定します。	
	10 2011 2 010 0 2 2 10 0 2 200 2 0	



イヤホンの種類について

◎ スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

■マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定できます。また、運転中に着信音やバイブレータをOFFにできます。

| || 設定メニュー画面→[サウンド設定]→[マナーモード]

2 マナーモードを選択

	各着信音/ 受信音の音量	各着信/受信時 のバイブレータ	各操作音の音量
通常 マナー	OFF	ON	OFF
ドライブ マナー*	OFF	OFF	OFF
サイレン トマナー	OFF	OFF	OFF

※応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。



- ◎ 自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブマナー」に設定してください。
- ◎ [0/4] (2秒以上長押し)→[マナーモード]と操作するか、ロック解除画面、ホーム画面、メインメニューで[] を長押しすると、マナーモードの設定/解除を切り替えられます。
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音、ボイスレコーダーの録音開始/停止音は鳴動します。

③マナーモード設定中にコンテンツマネージャーのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。機能によっては、再生中に ▼ / ▼)を押すと音量を調節できます。

画面の設定をする

画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設定を行います。

🚺 設定メニュー画面→[画面設定]

画面の明るさ	・ [明るさ [ノーマ	るさを設定します。 を自動調整]→[ダイナミック]/ ル]と操作すると、周囲の明るさに 「画面の明るさが自動的に調整され	
画面の自動回転	IS12SHの向きに合わせて、自動的に縦表示/横表示を切り替えるかどうかを設定します。		
アニメーション 表示	画面が切り替わるときのアニメーション表 示を設定します。		
バックライト 点灯時間	バックライ	イトの点灯時間を設定します。	
ベールビュー	表示 パターン	ベールビュー表示時のパターンを 設定します。	
	濃度設定	ベールビュー表示時の濃度を設定します。	
	見栄え 補正	ベールビュー表示時の正面からの 見栄えを設定します。	
	ベール ビュー	ベールビューを有効にするかどう かを設定します。	
		ベールビューを設定すると、隣の人から表示内容をのぞかれにくくすることができます。	

文字フォント 切替	画面に表示される文字フォントを変更しま す。
壁紙	壁紙として表示する画像を選択して登録し ます。
3D表示の 飛び出し度	3D表示の飛び出し度を設定します。
動画3D再生設定	動画の3D再生について設定します。

Mmemo

◎ 3D表示中はベールビューが表示されません。

USB接続の設定をする

IS12SHをmicroUSBケーブル01(別売)でパソコンと接続したときの接続モードを設定します。

設定メニュー画面→[USB接続]

2 USB充電 パソコンと接続したときに、同時に充電するかどうかを設定します。
USB接続 パソコンと接続した状態で、目的に応じた接続モードを設定します。
▶P.189「パソコンと接続する」

Mmemo

◎ USB充電を行った場合、指定のACアダプタ(別売)での充電と比べて時間が長くかかる場合があります。

位置情報とセキュリティの設定をする

GPS情報の使用やIS12SH使用時のセキュリティ方法について設定します。

| 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ]

無線ネット	Wi-Fiまたはモバイルネットワークを利用して位	
ワークを使用	置情報を取得するかどうかを設定します。	
GPS機能を	高精度な位置情報を取得するかどうかを設定し	
使用	ます。	
ロック設定	画面ロック	スリープモードになったときに、
		ロックするかどうかを設定します。
	遠隔ロック	▶P.205 [遠隔ロックを設定する]
	音声発信	電話の発信を制限するかどうかを
	制限	設定します。
		• 音声発信制限中でも、緊急通報番
		号や157(お客さまセンター)へ
		の発信は可能です。緊急通報番号
		へはローミング中でも発信が可
		能です。
	電話帳制限	電話帳を利用した操作を制限する
		かどうかを設定します。
ロック解除	指リスト	ロック解除方法を変更します。
方法	ロックNo.	1. 設定されているロック解除方法
	パスワード	で入力
		2. 新しいロック解除方法で入力
		→[OK] / [次へ]
		3. 確認のためもう一度新しいロッ
		ク解除方法で入力→[OK]/[確
		認]

ロック解除	指リスト	設定しているロック解除方法のパ
パターン変更	ロックNo.	ターンを変更します。
	パスワード	1. 設定されているパターンを入力
		2. 新しいパターンを入力
		→[OK] / [次へ]
		3. 確認のためもう一度新しいパ
		ターンを入力→[OK]/[確認]
指の軌跡を	「ロック解除	方法」が「指リスト」のとき、指の軌跡
線で表示	を線で表示す	するかどうかを設定します。
入力時バイブ	ロックを解除	余するときにバイブレータが動作す
	るかどうかを	を設定します。
UIMカード	UIMカード	起動時にPINコードを入力するか
ロック設定	をロック	どうかを設定します。
		PINコードを入力→[OK]
	UIM PIN	PINコードを変更します。UIM PIN
	の変更	を変更する場合は、「UIMカードを
		ロック」を有効に設定してくださ
		しい。
		1. 古いPINコードを入力→[OK]
		2. 新しいPINコードを入力
		→[OK]
		3. 確認のためもう一度新しいPIN
		コードを入力→[OK]
パスワードを	- > > /311/3/	寺に文字を表示するかどうかを設定
表示	します。	
デバイス管理	デバイス管理者が認証済みのときに、デバイス管	
者を選択	理者を設定します。	
安全な認証	安全な証明書とその他の認証情報へのアクセス	
情報の使用	を許可します。	
		、レージパスワードを入力→[OK]
)「パスワードの設定」から認証情報
		バスワードを設定しておいてくだ
	さい。	

microSD	暗号化された証明書をmicroSDメモリカードか
から	らインストールします。
インストール	1. 認証情報のパスワードを入力→[OK]
	2. 証明書の名前を指定→[OK]
	• 認証情報ストレージパスワードを設定してい
	ない場合は、設定画面が表示されます。認証情
	報ストレージパスワードを設定してください。
パスワードの	認証情報ストレージパスワードを設定します。
設定	1. 新しい認証情報ストレージパスワードを入力
	2. 確認のためもう一度新しい認証情報ストレー
	ジパスワードを入力→[OK]
ストレージの	認証情報ストレージのすべてのコンテンツをク
消去	リアして、パスワードをリセットします。

//memo

GPS機能を使用について

- ◎ 電池の消費を節約する場合は、無効に設定してください。
- ◎電波が良好な場所でご利用ください。

ロック設定について

- ◎ 画面ロックを解除するには、ロックNo.の入力が必要です。
- ◎ 画面ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)への電話はかけられます。
- ◎ロック解除方法を指リストパターンに設定している場合、画面ロック解除時に入力に5回失敗すると、「忘れた場合」が表示されます。「忘れた場合」をタップし、Googleアカウントでログインしてロックを解除すると、新しい指リストパターンを設定できます。ただし、Googleアカウントを設定していない場合、「忘れた場合」は表示されません。
- ◎ 各機能の利用制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

ロック解除方法について

- © ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)は、4~16桁のお好みの数字に設定できます。
- ◎パスワードは、4~16桁のお好みの英数字・記号に設定できます。

UIMカードロック設定について

◎ PINコードについては、「PINコードについて」(▶ P.24)をご参照ください。

■ 遠隔ロックを設定する

IS12SHを紛失した場合などに、特定の電話からIS12SHへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でIS12SHを他人が使えない状態にすることができます。

- 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ]→[ロック設定]→[遠隔ロック]
- 2 ロックNo.を入力→[OK]

3	有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→[☑] 「電話帳引用]「プロフィール引用」から電話番号を選択します。「公衆電話」を選択することもできます。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を指定します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定し ます。
	本体ロック 解除	本体の操作で、遠隔ロックを解除できるように設定します。 ・ 有効に設定すると、本体の操作または遠隔操作でロックを解除できます。 ・ 無効に設定すると、遠隔操作のみでロックを解除できます。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でIS12SHへ電話をかけます。



◎遠隔ロックを起動させるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- ◎ IS12SHの電源が入っていない場合や、IS12SHがサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にIS12SHがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎遠隔ロックを解除するには、有効番号リストに登録した電話から、設定した 条件(指定時間・着信回数)でIS12SHへ電話をかけます。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック」の設定を行った場合
 - 「オールリセット」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にIS12SHで電話に出たり、着信拒否したり、伝言メモで 応答したりしても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否」で着信 拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにIS12SHの使用が制限されます。

- ホーム画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラームは起動しません。
- ワンセグの視聴/録画は開始されません。
- ・電話帳に登録された着信相手の名前は表示されません。

// memo

◎ 遠隔ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話はかけ られます。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへの電話や、パソコンからのお手続きで、遠隔操作で「遠隔ロック」をかけることができます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 130077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける/解除する auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面 の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- IS12SHの電源が入っていない場合や、IS12SHがサービスエリア 外にある場合、「電波OFFモード」に設定されている場合は、遠隔ロッ クを起動できません。また、電波の弱い場所にIS12SHがある場合 は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- IS12SHを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.256)をご参照ください。

アプリケーションの設定をする

| 設定メニュー画面→[アプリケーション]

2	提供元不明の アプリ	ブラウザでダウンロードしたアプリケーションなど、提供元が不明な場合でもインストールを許可するかどうかを設定します。
	優先 インストール先	新しいアプリケーションの優先インストール 先を設定します。
	ファイル送信 メールソフト	ファイルを添付してメール送信するときに使 用するメールソフトを設定します。
		[メールソフトを指定]→アプリケーションを 選択
	ホーム切替	利用するホームアプリを切り替えることができます。
	アプリケー ションの管理	インストールされているアプリケーションに 関して、アンインストールやキャッシュの消 去、強制停止などができます。
	実行中のサービス	実行中のサービスを表示します。 • サービスを選択→[停止]→[OK]と操作する と、実行中のサービスを停止することができ ます。
	ストレージ 使用状況	アプリケーションのストレージ使用状況を表 示します。
	電池使用量	利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表示します。 ・項目を選択すると、電池使用量の詳細が表示されます。 ・電池使用量を調整できる項目の場合、詳細画面に表示される機能名をタップして、調整する画面を表示できます。

開発	USB デバッグ	USB接続時にデバッグモード にするかどうかを設定します。
	スリープモー ドにしない	充電中やパソコンとカード リーダーモード/高速転送 モードで接続中に、スリープ モードにならないようにする かどうかを設定します。
	擬似ロケー ションを許可	擬似位置情報データの利用を 許可するかどうかを設定しま す。

Memo

アプリケーションの管理について

Androidマーケットなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。

開発について

◎ 開発機能についてご不明な点がある場合は、下記のホームページをご参照ください。

http://developer.android.com/

アカウントと同期の設定をする

アカウントの追加や、データの自動同期について設定します。

設定メニュー画面→「アカウントと同期**]**

バック アプリケーションが、いつでも自動的にデータ通信 できるようにするかどうかを設定します。 グラウンド データ 自動同期 自動的にデータを同期するかどうかを設定します。 「アカウントを管理」の一覧に登録されたアカウ ント内の有効に設定された項目が自動同期され ます。

IImemo

◎ Exchangeサーバと同期する場合、グループが設定されている連絡先は同 期されません。

手動で同期する

「自動同期」が無効のとき、登録されたアカウントを同期します。

- 設定メニュー画面→「アカウントと同期**]**
- 同期するアカウントを選択
- 同期する項目を選択

アカウントを追加する

- **設定メニュー画面→「アカウントと同期**] → 「アカウントを追加]
- 2 追加するアカウントを選択
- 画面の指示に従って操作する

▋アカウントを削除する

- 設定メニュー画面→「アカウントと同期] →削除するアカウントを選択→[アカウントを削除]
- 「アカウントを削除」



◎ 他のアプリケーションで使用されているアカウントは削除できません。削 除するには、「オールリセット」が必要です。

IS12SHをリセットする

- 設定メニュー画面→[プライバシー]→[オールリセット]
- [携帯電話をリセット]
- ロックNo.を入力→「OK]→「すべて消去]



- ◎オールリセットを実行すると本体内のすべてのデータが消去されます。 オールリセットを実行する前に本体内のデータをバックアップすることを おすすめします。
- ◎ 「microSD内データを消去 |を選択するとmicroSDメモリカード内のデー 夕も消去できます。
- ◎ 設定メニューの以下の項目は、オールリヤットを実行してもリヤットされ ません。
 - エリア設定
 - UIMカードロック設定

◎オールリセットを実行すると
◎の付いたウィジェット(Droidget)と一部のプリインストールされているアプリケーションとショートカットが削除されます。

お買い上げ時にインストールされているアプリケーションやウィジェットは、下記のメーカーサイト「GALAPAGOS SQUARE」からダウンロードできます。

http://galapagossquare.com/

microSDメモリカードと端末容量の設定を する

🚺 設定メニュー画面→[microSDと端末容量]

microSDと端末容量の設定画面が表示されます。

2	合計容量 空き容量	microSDメモリカードの合計容量/空き容量が確認できます。 ・メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。
	microSD バックアップ	▶P.209「本体メモリ内のデータをバック アップする」
	microSDの マウント解除/ microSDを マウント	▶P.211「microSDメモリカードを初期化する」
	microSD内 データを消去	
	空き容量	本体の空き容量が確認できます。

■本体メモリ内のデータをバックアップする

電話帳、受信メール、送信メール、未送信メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME - SH edition)、おすすめ・コミュニケーション(操作使用履歴)の登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

ii 設定メニュー画面→[microSDと端末容量]→[microSDバックアップ]

microSD保存・読み込み画面が表示されます。

- [保存]→ロックNo.を入力→[OK]
 保存できるデータカテゴリの一覧が表示されます。
- **日** 保存するデータカテゴリを選択
- 4 [開始]
- **5** [はい]

電波OFFモードになり、バックアップが開始されます。 スケジュールを選択した場合は、アカウント選択画面が表示されます ので、アカウントを選択→「OK」と操作してください。

6 [完了]

memo

- ◎ 電池残量が少ないときはバックアップできません。
- ◎ 本体の空き容量が11MB未満の場合は、microSDバックアップを利用できません。
- ◎ すべてのカテゴリを選択/解除したい場合、カテゴリ選択時に□□→[全件チェック]/[全件解除]と操作します。また、前回バックアップ時と同じ項目を選択したい場合は、□□→[前回選択項目のチェック]と操作します。
- ◎ バックアップが完了しても電波OFFモードが元に戻らない場合は、手動で 戻す必要があります。

- ◎ バックアップできる受信メール、送信メール、未送信メールはCメール/ Eメールです。
- ◎ お買い上げ時に保存されている受信メールはバックアップできません。 ◎ バックアップファイルは最大1,000件まで保存できます。

■バックアップファイルを読み込む

- microSD保存・読み込み画面→[読み込み]
- 2 ロックNo.を入力→[OK] 読み込むことができるデータカテゴリの一覧が表示されます。
- **3 読み込むデータカテゴリを選択** バックアップファイルの一覧が表示されます。
- 4 読み込むバックアップファイルを選択
- 5 [追加登録開始]/[上書登録開始]
 「ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME SH edition)]を選択した場合は、本体のユーザー辞書/学習辞書が削除される旨のメッセージが表示されますので、「はい」を選択してください。
- **6** [はい]

電波OFFモードになり、読み込みが開始されます。 スケジュールを選択した場合は、カレンダーシート選択画面が表示されますので、カレンダーシートを選択→[OK]と操作してください。

7 [完了]

Memo

- ◎ すべてのカテゴリを選択/解除したい場合、バックアップ時と同様の操作で可能です。バックアップファイルは最新のものが選択されます。
- ◎ アカウントが設定されている場合、電話帳読み込み時に登録先を選択する 画面が表示されます。

- ◎ 読み込みが完了しても電波OFFモードが元に戻らない場合は、手動で戻す 必要があります。
- ◎電池残量が少ないときは読み込みできません。
- ◎ バックアップデータを上書登録中に操作がキャンセルされた場合は、処理中の端末内のデータは削除され、キャンセルする直前までのバックアップデータが登録されます。
- ◎ユーザー辞書/学習辞書は追加登録を行った場合でも上書きされます。

■バックアップファイルを設定・管理する

🚺 microSD保存・読み込み画面→[設定・管理]

2	バックアップ ファイルの整理	各データカテゴリ内で、バックアップファイル を個々に選択して削除することができます。 ・バックアップデータは1,000ファイルまで 表示されます。
	電話帳の画像 設定	電話帳をバックアップするときに画像(顔)を 含めるかどうかを設定できます。
	結果画面閲覧	バックアップ/読み込みの結果一覧が表示されます。項目を選択すると詳細結果を確認できます。
	おすすめの自動 バックアップ	本体に保存できる容量が上限に達したときに、 おすすめ・コミュニケーションデータを microSDメモリカードへバックアップするか どうかを設定できます。
	電話帳との関連 付け	コミュニケーションデータと電話帳を関連付 けることができます。

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータ(アプリケーションを含む)はすべて削除されます。

- 設定メニュー画面→[microSDと端末容量]→[microSDのマウント解除]→[OK]
- [microSD内データを消去]
- [microSDをフォーマット]→ロックNo.を入力→[OK]→[すべて消去]

Mmemo

- ◎ 初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- ◎ マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、 「microSDをマウント |を選択してください。
- ◎ データが壊れる(消去される)ことがありますので、microSDメモリカードにデータを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

使用する言語やソフトウェアキーボードの設 定をする

IS12SHの言語や文字入力時の設定を行います。

| | 設定メニュー画面→[言語とキーボード]

2	言語 (Language) を選択	日本語と英語	吾の表示を切り替えます。
	単語リスト	単語リストを表示します。 • □□□→[追加]→単語などを入力→[OK]と操作すると、単語リストに単語などを登録できます。 登録した単語などを編集/削除する場合は、単語などを選択し「編集」/「削除」を選択します。	
	iWnn IME - SH edition	▶P.61[iWi う」	nn IME - SH editionの設定を行
	Android キーボード	キー操作 バイブ	キーをタップしたときに、バイブ レータを有効にするかどうかを設 定します。
		キー操作音	キーをタップしたときにキー操作 音を鳴らすかどうかを設定します。
		キーポップ アップ	タップしたキーを拡大表示させる かどうかを設定します。
		タップして 語句を修正	入力した語句をタップして修正す るかどうかを設定します。
		自動大文字 変換	英字入力時に、文頭の文字を自動的 に大文字に変換するかどうかを設 定します。
		設定キーを表示	「●」を表示するかどうかを設定し ます。
		音声入力	「♪」の表示について設定します。
		入力言語	スペースキーをスライドして変更 する言語を設定します。
		入力候補を 表示	文字入力時に、入力候補を表示する かどうかを設定します。

音声入出力の設定をする

音声認識装置やテキストから音声への変換オプションの設定をします。

1 設定メニュー画面→[音声入出力]

音声認識	言語	音声入力する言語を設定します。
装置の	セーフサーチ	音声入力で検索する場合に、青少年に
設定		不適切なカテゴリに属する出会い系
		サイトやアダルトサイトなどのウェ
		ブページを規制するレベルを設定し
		ます。
	不適切な語句	音声認識の不適切な語句をブロック
	をブロック	するかどうかを設定します。
テキスト	サンプルを	音声合成の短いサンプルを再生しま
読み上げ	再生	す。
の設定	常に自分の	常に「音声の速度」と「言語」の設定に
	設定を使用	従って再生するかどうかを設定しま
		す。
	既定の	テキストを読み上げる場合に使用す
	エンジン	る音声合成エンジンを設定します。
	音声データを	Androidマーケットから音声データ
	インストール	をインストールできます。
	音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定し
		ます。
	言語	テキストを読み上げる言語を設定し
		ます。
	Pico TTS	Pico TTSを設定します。
		Androidマーケットからデータをイ
		ンストールすることができます。



- ◎ 音声入力する言語により、「セーフサーチ」「不適切な語句をブロック」が利用できない場合があります。
- ◎ テキスト読み上げを利用する場合は、あらかじめ音声データをインストールする必要があります。また、テキスト読み上げは「言語(Language)を選択しが「日本語」の場合には利用できないことがあります。
- ◎ microSDメモリカードに音声データをインストールした状態で、ケータイアップデートなどのソフトウェアの更新を実行すると、テキスト読み上げの動作が不安定になる場合があります。ソフトウェアの更新を実行した場合は、microSDメモリカードにインストールされている音声データを削除し、再度音声データのインストールを行ってください。

ユーザー補助の設定をする

ユーザーの操作に音や振動で反応するユーザー補助オプションを利用できます。また、通話中に o/m を押すと通話を終了するように設定できます。

お買い上げ時はオプションが登録されていません。ユーザー補助オプションを利用する場合は、あらかじめオプションをAndroidマーケットなどからダウンロードして登録する必要があります。

オプションを登録後、以下の操作でオプションを設定します。

🚺 設定メニュー画面→[ユーザー補助]

ユーザー補助アプリケーションをインストールするかどうかの確認画面が表示された場合は、「OK」を選択してユーザー補助アプリケーションをインストールしてください。

2	ユーザー補助	ユーザー補助オプションを利用するかどうかを 設定します。 ・ユーザー補助オプションを利用する場合は、利 用するユーザー補助サービスを有効にしてく ださい。
	電源キーで 通話を終了	通話中に (回) を押した場合に通話を終了する かどうかを設定します。

au one-IDの設定をする

au one-IDを設定します。auが提供しているさまざまなサービスを利用するためにはau one-IDが必要です。

- 🔃 設定メニュー画面→[au one-ID設定]
- [OK]→[au one-IDの設定・保存]

認証を開始します。

「au one-IDとは?」を選択するとブラウザが起動し、au one-IDの説明が表示されます。

🛐 画面の指示に従って操作し、au one-IDを設定

au one-IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau one-IDを設定します。

au one-IDをお持ちでない場合は、新規登録を行います。

歩数計の設定をする

| 設定メニュー画面→[歩数計設定]

「歩数計設定」については、「歩数計を設定する」(▶P.184)をご参照ください。

日付と時刻を設定する

📔 設定メニュー画面→[日付と時刻]

2	自動	ネットワークから通知される日付・時刻情報をも
		とに自動で補正するかどうかを設定します。
	日付設定	日付を設定します。
	タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
	の選択	
	時刻設定	時刻を設定します。
	24時間表示	時刻の表示方法を、24時間表示にするかどうか
		を設定します。
	日付形式	日付の表示形式を設定します。

端末情報に関する設定をする

IS12SHのバージョンなどの情報を確認します。また、アップデートやセンサーの補正などを行います。

📘 設定メニュー画面→[端末情報]

2	端末の状態	電池残量や電話番号などの、端末の状態を確認できます。
	電池使用量	利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表示します。 ・項目を選択すると、電池使用量の詳細が表示されます。 ・電池使用量を調整できる項目の場合、詳細画面
		に表示される機能名をタップして、調整する画面を表示できます。
	タッチパネル 補正	タッチパネルが正しく反応するように調整します。 6箇所の円の中心をタップしてください。 ・タッチパネルには通常操作する指で触れてく ださい。

センサー感度補正	モーションセンサー、地磁気センサーの補正を行います。 本体を10秒程度静止させた後、しっかりと持ち、 画面上にイラストで表示される動作をゆっくり と行ってください。 補正が完了して正解音が鳴るまで、繰り返し実施 してください。
ツインカメラ	3D映像がきれいに撮影できるようにカメラの
校正	補正を行います。
ケータイ	▶P.214「ケータイアップデート(ソフトウェア
アップデート	の更新)をする」
メジャー	▶P.214「メジャーアップデート(OSの更新)を
アップデート	する」
法的情報	利用規約などの法的情報を表示します。

Memo

◎端末情報画面では、上記以外にモデル番号やソフトウェアのバージョンなどが確認できます。

【メジャーアップデート(OSの更新)をする

メジャーアップデートとは、IS12SHのOSを更新する機能です。

- 1 設定メニュー画面→[端末情報]→[メジャーアップデート]

アップデート 実行	Wi-Fi経由 でアップ デート	Wi-Fiを利用してOSのアップデートを実行します。 ・アップデートのデータは microSDメモリカードに保存されます。あらかじめmicroSDメモリカードをセットしてください。
	PC経由 でアップ デート	パソコンを利用してOSのアップ デートを実行します。 ・ あらかじめパソコンにメジャー アップデートツールを準備して、 パソコンとIS12SHを接続しま す。詳しくは「アップデートの確 認」で表示されるメジャーアップ デートの方法をご確認ください。
アップデート の自動確認	アップデートの有無を定期的に自動で確認する かどうかを設定します。	

【ケータイアップデート(ソフトウェアの更新) をする

IS12SHは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、IS12SHのソフトウェアを更新する機能です。ケータイアップデートで、IS12SHのソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前と更新後にIS12SHの再起動が必要です。自動更新型を設定している場合は、IS12SHが自動的に再起動します。

更新方法	内容			
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接			
	続して確認できます。			
	• 更新が必要な場合 : ソフトウェア更新用データをダウ			
	ンロードして更新※			
	・更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用可能			
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に			
	更新します。			
	• 自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新			
	・ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面			
	を表示			

※ ダウンロード後すぐに更新せずに、IS12SHを使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

設定メニュー画面→[端末情報]→「ケータイアップデート]

2	アップ	ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します
	デート	(手動更新)。「実行」を選択すると確認を開始しま
	開始	す。
		すぐに更新する場合
		1. [実行]
		ソフトウェア更新用データのダウンロードが
		開始され、ダウンロード完了後に再起動すると
		ソフトウェアが更新されます。
		後で更新する場合(予約更新)
		1. [予約]
		ソフトウェア更新用データのダウンロードが
		開始され、ダウンロードが完了すると更新開始
		日時を設定する画面が表示されます。
		2. 日付、時刻を設定→[予約]
		更新開始日時に自動的にIS12SHが再起動し
		てソフトウェアが更新されます。
	自動設定	自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、
		自動的にソフトウェア更新用データのダウンロー
		ドを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを

設定します。

予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・「解除」を選択すると、予約更新は解除されます。
リマインド 機能	アップデートのお知らせを繰り返し表示するかどうかを設定します。

Mmemo

- ◎ 更新開始日時を設定した後で「日付と時刻」の「自動」を有効に変更した場合、または「日付設定」「時刻設定」の設定を変更した場合は、予約更新が解除されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、ソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行する場合は、画面の指示に従ってIS 12SHを再起動してください。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、IS12SHをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なIS12SHをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。

- ・ソフトウェアを更新しても、IS12SHに登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用 になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

 ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

ケータイアップデートに失敗すると、IS12SHが使用できなくなる場合があります。IS12SHが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型の「ソフトウェア更新のお知らせ」を受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



◎ 「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

■ すぐに更新する場合

「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

▲ を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行し直してください。

初期設定を行う

🚺 設定メニュー画面→[初期設定]

「初期設定」については、「初期設定を行う」(▶P.35)をご参照ください。

Wi-Fi/データ通信

Wi-Fiを利用する	218
Wi-Fiを起動する	218
アクセスポイントを登録する	219
アクセスポイントとの接続を切る	220
ネットワーク通知を設定する	220
接続を一時停止するタイミングを設定する	220
静的IPアドレスを使用して接続する	220
公衆無線LANのアクセスポイントに自動ログインする	220
赤外線通信でデータを送受信する	221
赤外線の利用について	
赤外線でデータを送信する	
赤外線でデータを受信する	
IC通信を利用する	223
IC通信の利用について	
IC通信でデータを送受信する	
Bluetooth®機能を利用する	224
Bluetooth®機能でできること	224
Bluetooth®を起動する	227
Bluetooth®機器と接続する	
Bluetooth®でデータを送受信する	
Bluetooth®機能の設定をする	

Wi-Fiを利用する

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用 して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fiを利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続する アクセスポイントの登録が必要になります。



Mmemo

- ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイン ト(無線LAN親機)をご用意ください。
- 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置 状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認くださ い。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との 契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての分衆無線I ANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ○無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設 定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの 行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セ キュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

Wi-Fiを起動する

| | メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク] →[Wi-Fi]

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定] → [Wi-Fi] でも同様に操作できます。

▋アクセスポイントに接続する

■ メインメニューで「設定」→「無線とネットワーク」

→[Wi-Fi設定]

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-Fiが起動している場合、Wi-Fi設定画面に接続可能なアクセスポイ ントが表示されます。

- 2 アクセスポイントを選択
- Ŗ パスワードを入力→[接続]

「パスワードを表示」を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき ます。



◎ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。 ◎ お使いの環境によっては、通信速度の低下やご利用になれない場合があり ます。

アクセスポイントを登録する

| アクセスポイントを自動で登録する

- AOSS™マークがあるアクセスポイントを登録する場合
- Wi-Fi設定画面→[Wi-Fi簡単登録]→[AOSS方式]
- [はい]

アクセスポイントを検索し登録します。アクセスポイントのAOSSボタンを押し続けて、AOSSモードに設定してください。

- [OK]
- WPSマークがあるアクセスポイントを登録する場合
- 🚺 Wi-Fi設定画面→[Wi-Fi簡単登録]→[WPS方式]
- 2 ブッシュボタン方式 アクセスポイント機器(無線LAN親機)の 専用ボタンを押すことで、登録します。 PINコード方式 表示されたPINコードをアクセスポイント機器(無線LAN親機)に入力して、登録します。
- **3** [はい]

アクセスポイントを検索し登録します。プッシュボタン方式ではアクセスポイントのボタンを押し続けて、WPSモードに設定してください。

4 [OK]



- ◎ アクセスポイントを登録する場合は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。
- ◎簡単登録で登録した場合、複数のセキュリティが設定されたネットワークが登録されることがあります。お使いのネットワークを選択してご利用ください。

■ アクセスポイントを手動で登録する

- 🚺 Wi-Fi設定画面→[Wi-Fiネットワークを追加]
- 2 ネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
- セキュリティを「なし」に設定した場合
- [保存]
- セキュリティを「WEP」「WPA/WPA2 PSK」に設定した場合
- 3 パスワードを入力→[保存] 「パスワードを表示|を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき
- セキュリティを「802.1x EAP」に設定した場合
- 3 必要な項目を設定/入力→[保存]



ます。

- ◎手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめネットワークSSID や認証方式などをご確認ください。
- ◎ Wi-Fi設定画面→アクセスポイントをロングタッチ→[ネットワークを変更]と操作すると、登録したアクセスポイントを編集できます。

アクセスポイントとの接続を切る

Wi-Fi設定画面で接続中のアクセスポイントを選択 →[切断]

Wi-Fi設定画面で接続中のアクセスポイントをロングタッチ→「ネット ワークから切断]→[はい]でも同様に操作できます。

Mmemo

○ アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの入力が 必要になる場合があります。

ネットワーク通知を設定する

Wi-Fiのネットワークを検出したとき、ステータスバーに通知するかど うかを設定します。

Wi-Fi設定画面→「ネットワークの通知]

接続を一時停止するタイミングを設定する

- 🚺 Wi-Fi設定画面→[Wi-Fiのスリープ設定]
- 🙎 Wi-Fiのスリープ設定を選択

静的IPアドレスを使用して接続する

- 🚺 Wi-Fi設定画面→厂≡ →[詳細設定] **→[静的IPを使用する]**
- □ 項目を選択→情報を入力→「OK」

公衆無線LANのアクセスポイントに自動ログ インする

- | Wi-Fi設定画面→[公衆無線LAN自動ログイン]
- 公衆無線LANサービスを選択
- 白動ログイン 利用可能エリアに入ったとき、自動でログイ ンするかどうかを設定します。 ログインID ログイン時のIDを入力します。 パスワード ログイン時のパスワードを入力します。 ログオフ時Wi-Fi ログオフしたとき、Wi-FiをOFFにするかど 自動OFF うかを設定します。 対象エリア 対象エリアを設定します。
- 4 [OK]



Memo

- ◎ 「自動ログイン Iが「ON Iのとき、アクセスポイント利用可能エリアに入る と、ログインが開始され、ステータスバーに認証状態のメッセージが表示さ れます。認証に失敗した場合は、ログインIDとパスワードの再入力が必要に なります。
- ◎ 対応サービスエリア情報はWi-Fi接続時に自動的に更新確認されます。この 機能はオプションメニューから無効にすることもできます。


赤外線通信でデータを送受信する

IS12SHと赤外線通信機能を持つau電話との間で、電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、メール、フォトデータ、ムービーデータ、ボイスレコーダーで録音したデータなどを送受信できます。また、IS12SHは高速赤外線通信方式であるIrSimple™規格に対応しています。IrSimple™規格に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを素早く転送できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。 また、データの送受信が終わるまで、IS12SHの赤外線ポート部分を、 相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



Memo

- ◎ IS12SHの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、 相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正し く送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、 送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側 と受ける側で同じ番号を入力します。
- ◎ 赤外線通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリケーションが起動した場合、赤外線通信は終了します。
- ◎ IrSS™通信で送受信できるデータ容量は10MBまでです。データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では 再生できない場合があります。
- ◎相手側の機器やデータの種類、容量によっては再生や登録ができない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 📘 メインメニューで[赤外線送受信]→[送信]
- 2 送信するデータを選択

3	赤外線送信	選択したデータを通常の赤外線通信で送信します。
	IrSS送信	選択したデータをIrSS™送信します。
	送信項目設定	送信するプロフィールの項目を設定します。

■ 各機能のメニューから赤外線送信する

例: 電話帳を1件送信する場合

📘 電話帳詳細画面→匚≣□→[赤外線送信]

- 2 [はい]
- [OK]

例: 電話帳を複数送信する場合

📘 電話帳一覧画面→□≡□→[赤外線送信]

選択送信 連絡先を選択して送信します。
 連絡先を選択→[送信]→[はい]
 全件送信 連絡先をすべて送信します。
 [はい]→ロックNo.を入力→[OK]

[3] [はい]→認証コードを入力→[OK]→[OK]

//memo

- ◎電話帳を全件送信する場合は、「送信項目設定」にかかわらず、プロフィールのすべての内容も送信されます。
- ◎複数のGoogleアカウントを設定している場合、電話帳を全件送信すると、 設定しているすべてのGoogleアカウントに登録されている電話帳が送信 されます。
- ◎ データの種類によっては、複数送信できない場合があります。
- ◎ アプリケーションによっては、「IrSS送信*」を利用することができます。 *IrSS™送信は、相手側がIrSS™対応機器である必要があります。また、対応機器であれば 複数の機器に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認 ください。

赤外線でデータを受信する

| メインメニューで[赤外線送受信]→[受信] / [全件受信]

「全件受信」を選択した場合は、認証コードを入力し、データ受信後にロックNo.を入力してください。

2 1件受信した場合 「はい」を選択して受信データを追加登録します。
 全件受信した場合 受信データを登録する際に、IS12SH内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録: データを残して登録 全件削除して登録: データをすべて削除して登録 登録しない: 受信データを登録せずに破棄

Mmemo

- ◎電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ◎電話帳を全件受信して「全件削除して登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(IS12SHの自局電話番号・自局メールアドレスは除く)。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信データの登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	プロフィールまたは電話帳
vNote(メモ帳)	メモ帳
vBookmark	ブックマーク
vMessage	コンテンツマネージャー
その他のデータ	コンテンツマネージャー



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

IC通信を利用する

IC通信機能を搭載した携帯電話との間で、電話帳、プロフィール、メモ 帳、ブックマーク、メール、フォトデータ、ムービーデータ、ボイスレ コーダーで録音したデータなどを送受信できます。

IC通信の利用について

IC通信を行う際には、受信側であらかじめ設定することなく、データをやりとりできます。

2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークを重ね合わせ、送受信が終 了するまで動かさないようにしてください。



Mmemo

- ◎「おサイフケータイロック設定」ご利用中は、IC通信を利用できません。◎ すべてのIC通信機能を搭載した携帯電話との通信を保証するものではありません。
- ◎送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、 送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側 と受ける側で同じ番号を入力します。

IC通信でデータを送受信する

■IC通信でデータを送信する

各機能のメニューから、データをIC送信することができます。

例:電話帳を1件送信する場合

- 📘 電話帳詳細画面→□≡□→[IC送信]
- 2 [はい]
- [OK]
- 例: 電話帳を複数送信する場合
- 電話帳一覧画面→□≡□→[IC送信]

2	選択送信	連絡先を選択して送信します。 連絡先を選択→[送信]→[はい]	
	全件送信	連絡先をすべて送信します。 「はい」→ロックNo.を入力→[OK]→認証コードを入 力→[OK]	

[OK]

memo

- ◎ 電話帳を全件送信する場合は、「送信項目設定」にかかわらず、プロフィールのすべての内容も送信されます。
- ◎ 複数のGoogleアカウントを設定している場合、電話帳を全件送信すると、 設定しているすべてのGoogleアカウントに登録されている電話帳が送信 されます。
- ◎ データの種類によっては、複数送信できない場合があります。
- ◎ 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では 再生できない場合があります。

IC通信でデータを受信する

- 🚺 送信側の端末とFeliCaマークを向かい合わせる
- [OK]
- ステータスバーをタップ
- 4 受信したデータを選択

再生/表示/登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択すると「アプリケーションを選択」画面が表示されます。画面に従って操作してください。

//memo

- ◎ 電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ◎電話帳を全件受信した場合、「全件削除して登録」を選択すると、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます(IS12SHの自局電話番号・自局メールアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先については、「受信データの登録先について」(▶P.222)をご参照ください。
- ◎ 受信したvCard形式、vMessage形式、vNote形式、vBookmark形式の データは、コンテンツマネージャーで[Others]→データを選択→画面の指 示に従って操作しても、登録することができます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

• Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ(ワンセグ)放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と Bluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、メール、フォトデータ、ムービーデータ、ボイスレコーダーで録音したデータなどを Bluetooth®対応機器と送受信できます。



- ◎IS12SHはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。◎ microUSBケーブル01(別売)などが接続されている場合は、 Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

■ Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「Bluetooth®機器のペア設定中(新規登録中)」「データ送受信中」「検索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とIS12SHの間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などの再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とIS12SHの間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- 着信があった場合、応答することができます。Bluetooth®で検索、 データ通信中の場合は、通話中画面を表示したままBluetooth®通信 を継続します。
- アラームなど設定した時刻と重なった場合は、アラームなどの画面を表示したままBluetooth®通信を継続します。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.3.0
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離※1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth® プロファイル*2	HSP(Headset Profile) HFP(Hands-Free Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile) Ver.1.3 OPP(Object Push Profile) SPP(Serial Port Profile) PBAP(Phone Book Access Profile)* DUN(Dial-up Networking Profile) HID(Human Interface Device Profile)
使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。

■ Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 ペア設定をした通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
HSP (Headset Profile)	ヘッドセット機器を使用した通話のため のプロファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送するためのプロファイルです。
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	オーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどと電話帳データな どを送受信するためのプロファイルです。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し 機器間を相互接続するためのプロファイ ルです。
PBAP (Phone Book Access Profile)	電話帳データを転送するためのプロファイルです。
DUN (Dial-up Networking Profile)	ダイヤルアップ接続を行うためのプロ ファイルです。
HID (Human Interface Device Profile)	キーボードを接続して文字を入力するためのプロファイルです。

用語	説明
OBEX (Object Exchange)	画像データや電話帳データのファイル交換を行うための規格です。
パスキー	Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、 IS12SHおよびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。 IS12SHでは、1~16桁の数字を入力できます。
オーディオ出力 対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 IS12SHでは、テレビ(ワンセグ)のことを指します。
オーディオ出力対応 機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 IS12SHでは、SCMS-T方式で著作権保 護されている機器のみ利用できます。

Bluetooth®を起動する

IS12SHでBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®を起動します。

他のBluetooth®機器からの接続要求、機器検索への応答、オーディオ 出力、ハンズフリー通話、データ送受信などが利用可能になります。

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定] → [Bluetooth]でも同様に操作できます。



- ◎ Bluetooth®を起動すると、電池の消耗が激しくなります。
- ◎オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、ハンズフリー通話中はオーディオ出力の音声が自動的に流れなくなります。

■ Bluetooth®機器との接続には

Bluetooth®機器との初回接続時に、同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示されます。その場合は、接続する Bluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認して から、IS12SHと接続するBluetooth®機器で接続の操作を行ってください。パスキー入力画面が表示された場合は、IS12SHと接続する Bluetooth®機器で同じパスキーを入力してください。

他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、 「検出可能」を有効に設定してください。



◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。

■ハンズフリー通話について

ハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続中にBluetooth®を再起動した場合や、Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みの機器から接続要求があると自動的に接続します。

Imemo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HSP」/「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器と接続してください。詳しくは、「Bluetooth®機器と接続する」(▶P.228)をご参照ください。
- ○ハンズフリー対応機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に【★】/ 下上を押すと、ハンズフリー対応機器の着信音量や通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■オーディオ機器について

Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みの機器から接続要求があると自動的に接続します。

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中/BGM受信中に画面ロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作 で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- 着信があった場合は、スピーカーでお知らせします。ハンズフリー対応のオーディオ機器の場合は、オーディオ機器から着信通知音が流れます。

- アラームなどで設定している時刻になった場合は、オーディオ機器でお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話をしたりすることはできません。スピーカーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

//memo

- ◎ オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめペア設定を行なってください。詳しくは、「Bluetooth®機器と接続する」(▶P.228)をご参照ください。
- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器またはヘッドセット機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

Bluetooth®機器と接続する

IS12SHからBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®とペア設定を行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定は解除されません。

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク] → [Bluetooth設定]→[デバイスのスキャン]

検索に応答した機器が「Bluetooth端末」に表示されます。

	アイコン
ハンズフリー機器	,
オーディオ機器/ヘッドホン	Ç
携帯電話	0
コンピュータ	
キーボード	#*****

- ❷ 接続するBluetooth[®]機器を選択
- 🚦 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキー入力画面が表示されたときは、IS12SHとBluetooth®機器で同じパスキー(1~16桁の数字)を入力します。ペア設定が完了するとBluetooth®機器に接続されます。

Mmemo

- ◎ペア設定をしたBluetooth®機器がヘッドセット機器、ハンズフリー機器、オーディオ機器、キーボード機器のいずれにも対応していない場合、接続が行われません。
- ◎ Bluetooth[®]機器が検索拒否する設定になっている場合は、検索結果に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth[®]機器の取扱説明書などをご参照ください。

■ 検索したBluetooth®機器のメニューを利用する

「デバイスのスキャン」で検索した機器をロングタッチすると、ペア設定の解除や接続の設定を行うことができます。

Ⅲ「デバイスのスキャン」で検索した機器をロングタッチ

2	接続	Bluetooth®機器と接続します。 Bluetooth®機器とペア設定をし、接続します。 Bluetooth®機器と切断します。 Bluetooth®機器とのア設定を解除します。		
	ペアに設定して			
	接続			
	接続を解除			
	ペアを解除			
	切断してペアを	Bluetoot	h®機器と切断し、ペア設定も解除	
	解除	します。		
	オプション	接続	Bluetooth®機器と接続するかど	
			うかを設定します。	
		電話	通話をするときに、選択した	
			Bluetooth®機器を使用するかど	
			うかを設定します。	
		メディア	音楽や動画を視聴するときに、選	
			択したBluetooth®機器を使用す	
			るかどうかを設定します。	
		HID	キーボードを接続して文字を入力	
			するときに、選択したBluetooth®	
			機器を使用するかどうかを設定し	
			ます。	

Bluetooth®でデータを送受信する

■ Bluetooth®でデータを送信する

各機能のメニューから、データをBluetooth®送信することができます。

例: 電話帳を1件送信する場合

🚺 電話帳詳細画面→घ≡□→[Bluetooth送信]

- [はい]
- 3 送信先の機器を選択
- 例: 電話帳を複数送信する場合
- 選択送信 連絡先を選択して送信します。
 連絡先を選択→[送信]→[はい]
 全件送信 連絡先をすべて送信します。
 [はい]→ロックNo.を入力→[OK]

3 送信先の機器を選択



- ◎ 電話帳を全件送信する場合は、「送信項目設定」にかかわらず、プロフィールのすべての内容も送信されます。
- ◎ 複数のGoogleアカウントを設定している場合、電話帳を全件送信すると、 設定しているすべてのGoogleアカウントに登録されている電話帳が送信 されます。
- ◎ データの種類によっては、複数送信できない場合があります。
- ◎ データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ データ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- ◎ 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では 再生できない場合があります。
- ◎ データ送信時は、電話帳とプロフィールはvCard形式、メールはvMessage 形式、メモ帳はvNote形式、ブックマークはvBookmark形式に変換されて 送信されます。

Bluetooth®でデータを受信する

IS12SHでデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手側(送信側)のデータ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法については、「Bluetooth®を起動する」(▶P.227)をご参照ください。

- 📘 送信側のBluetooth®機器からデータ送信
- 🙎 ステータスバーをタップ
- 🔞 受信するデータを選択
- 4 [承諾]
- **「」ステータスバーをタップ**
- 6 受信したデータを選択

再生/表示/登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択すると「アプリケーションを選択」画面が表示されます。画面に従って操作してください。

memo

- ◎ データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ データ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- © 他のアプリがBluetooth®通信を行っていると、データ受信ができない場合があります。
- ◎ 電話帳、メモ帳、ブックマーク以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎ 電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ◎電話帳を全件受信して「全件削除して登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(自局電話番号・自局メールアドレスは除く)。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ 受信したデータの登録先については、「受信データの登録先について」(▶P.222)をご参照ください。

◎ 受信したvCard形式、vMessage形式、vNote形式、vBookmark形式の データは、コンテンツマネージャーで[Others]→データを選択→画面の指 示に従って操作しても、登録することができます。

Bluetooth®機能の設定をする

- 🚺 メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]
- →[Bluetooth設定]

2	Bluetooth	▶P.227「Bluetooth®を起動する」	
	端末名	他のBluetooth®機器から検索された場合に表示 される端末名を編集できます。	
かを設定 ・有効に		かを設定しる	から一定時間経過すると、自動的に無
	Bluetooth	自機情報	自機情報を表示します。
	詳細設定	常にハンズ フリー通話	常にハンズフリー機器で通話するか どうかを設定します。
		複数接続 待受け	接続中の機器がある場合に、他の機器 からの接続を受け付けるかどうかを 設定します。
	デバイスの スキャン	▶P.228[B	luetooth®機器と接続する」

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスを利用する	232
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	232
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	237
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	240
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	241
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	242
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	242
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	243
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	244

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.80
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.232
	着信転送サービス	P.237
	割込通話サービス	P.240
	発信番号表示サービス	P.242
	番号通知リクエストサービス	P.242
有料オプション	三者通話サービス	P.241
サービス*	迷惑電話撃退サービス	P.243
	通話明細分計サービス	P.244

[※] 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード」を設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。
- お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

お留守番サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{※2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、 伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

	ATT NO
月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ・ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][1]→[発信]
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する

- 通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送する場合 (留守番開始1)
- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][1]→[発信]
 メインメニューで[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始]]→[はい]でも同様に操作できます。

[通話終了]

- 通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送しない場合 (留守番開始2)
- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][3]→[発信]
 メインメニューで[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始2]→[はい]でも同様に操作できます。
- [通話終了]
- ■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に□≡□→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

Mmemo

- ② お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にIS12SHの「伝言メモ設定」(▶P.199)または「オートアンサー」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービスを同時に開始することはできません。お留守番サービスの設定中に着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

お留守番サービスを停止する

- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][0]→[発信]
 メインメニューで[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番停止]
 →[はい]でも同様に操作できます。
- [] [通話終了]



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、IS12SHのお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.235「応答メッセージの録音/確認/変更をする))

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作<mark>・</mark>へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

┨ 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

「11:録音した伝言を再生して、内容を確認する

「21: 録音した伝言を「至急扱い」にする

「91: 録音した伝言を消去して、取り消す

「★」:録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

Mmemo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- | ホーム画面→[【 (電話)]
 - →[1][6][1][2]+相手の方のau電話番号を入力
 - →[発信]
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

【伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、Cメールで確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。



- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

発番情報なし: 1件

発番情報あり: 20件

◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■ 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、Cメールで確認できます。

電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

//memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

| 伝言・ボイスメールを聞く

| | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][1][7]→[発信]

メインメニューで[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守伝言再生]→[はい]でも同様に操作できます。

ホーム画面 \rightarrow [\setminus (電話)] \rightarrow [1]をロングタッチしても同様に操作できます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 「1」: 同じ伝言をもう一度聞く
- 「2」: 伝言を保存
- 「4」: 5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)※
- 「6」: 5秒間早送りして聞く
- 「9」: 伝言を消去
- 「O」: 伝言再生中の操作方法を聞く
- 「#」: 次の伝言を聞く
- 「★」: 前の伝言を聞く
- ※「通話終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

[通話終了]



- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメールも同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][4]→[発信]
 メインメニューで[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[応答内容変更]→[はい]でも同様に操作できます。
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合(個人メッセージ)
- [2] [1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#] →[通話終了]

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)
- [2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[通話終了]
- 設定/保存されている応答メッセージを確認する場合
- [2] [3]→応答メッセージを確認→[通話終了]
- 蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)
- [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→「通話終了]

Memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

【伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (ト2.235「応答メッセージの録音/確認/変更をする」)

- | ホーム画面→[【 (電話)]→[1][6][1][0]→[発信]
- 2 [通話終了]



◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][6][1][1]→[発信]
- [2] ガイダンスを確認→[通話終了]

//memo

- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除 されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるよう にするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

| お留守番サービスを遠隔操作する | (遠隔操作サービス)

お客様のIS12SH以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- ご利用のIS12SHの電話番号を入力
- ┨ 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については、「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.24)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][9][1]→[発信] 英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
- [] [通話終了]



- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える

- ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][1][9][0]→[発信] 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
- [] [通話終了]



◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎ 着信転送サービスとお留守番サービスを同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非 通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始	無料
[1422]~[1425]	
サービス停止「1420」	無料
相手先からIS 12SHまで の通話料	有料 ・電話をかけてきた相手の方のご負担と
IS12SHから転送先まで の通話料	有料 ・お客様のご負担となります。 ・海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

| 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかっ てきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

| | ホーム画面→[📞 (電話)]

→[1][4][2][2]+転送先電話番号を入力→[発信]

メインメニューで[設定]→[诵話設定]→[転送電話]→[無応答転送] → [はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

[通話終了]

Mmemo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→「 (電話)]→[]] [4][2][1][2]→[発信]と操作して設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴って いる間は、電話に出ることができます。このとき「伝言メモ設定」(▶P.199) または「オートアンサー」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い 方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

📘 ホーム画面→[📞 (電話)]

→[1][4][2][3]+転送先電話番号を入力→[発信]

メインメニューで[設定]→[诵話設定]→[転送電話]→[話中転送] → [はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

[2] [通話終了]



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→「 (電話)]→[]] [4][2][1][3]→[発信]と操作して設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービスを同時に設定している場合は、割込通話サー ビスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

| ホーム画面→[【 (雷話)]

→[1][4][2][4]+転送先雷話番号を入力→[発信]

メインメニューで[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[フル転送] → [はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

[通話終了]



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→「【(電話)]→[]] [4][2][1][4]→[発信]と操作して設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のIS 12SHは呼び出されません。

■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

间 ホーム画面→[📞 (電話)]

→[1][4][2][5]+転送先電話番号を入力→[発信]

メインメニューで[設定] \rightarrow [通話設定] \rightarrow [転送電話] \rightarrow [選択転送] \rightarrow [はい] と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても設定できます。

[] [通話終了]

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][2][1][5]→[発信]と操作して設定できます。
- ◎着信中に□ → [着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの[212-123-XXXX]に転送する場合

📗 ホーム画面→[📞 (電話)]

→転送の種類によって、それぞれの番号を入力→[発信]

[1][4][2][2]: 無応答転送 [1][4][2][4]: フル転送 [1][4][2][3]: 話中転送 [1][4][2][5]: 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。



[通話終了]



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][2][0]→[発信] メインメニューで[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[転送停止] →[はい]でも同様に操作できます。

2 [通話終了]

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のIS12SH以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 🔼 ご利用のIS12SHの電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については、「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.24)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。



◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐに ご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご 希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

■ 割込通話サービスを開始する

- | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][5][1]→[発信]
- [] [通話終了]



- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非 通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されま す。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話 撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する

- 🚺 ホーム画面→[(電話)]→[1][4][5][0]→[発信]
- [] [通話終了]



- ◎割込通話サービスを「停止」に設定すると、パケット通信中も着信を受けられません。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

例: Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

■ Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 [応答]

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

[数字キー]→[発信]と操作するたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「通話終了」をタップすると、通話中/保留中の両方の通話が終了します。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

ホーム画面→[【(電話)]→[1][4][5][2]+相手先電話番号を入力→[発信]

Mmemo

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例: Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

■ Aさんと通話中に[数字キー]→Bさんの電話番号を入力 通話中に電話帳や発着信履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 [発信]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

🔢 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[数字キー]→[発信]→[発信]と操作する とAさんとの通話に戻ります。

4 [数字キー]→[発信]

3人で通話できます。

[数字キー]→[発信]と操作すると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの 二者通話に戻ります。

「通話終了」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

Imemo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。

◎ 三者通話の2人目の相手の方として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様のIS12SHのディスプレイに表示したりするサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号(IS 12SHの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号がIS12SHのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

Mmemo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

┃ 番号通知リクエストサービスを開始する

- | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][8][1]→[発信]
- [通話終了]

Mmemo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手の方からの着信には、 番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■ 番号通知リクエストサービスを停止する

- | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][8][0]→[発信]

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。

Memo

◎ お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービス、番号通知リクエストサービスのそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

- | | ホーム画面→[【 (電話)]→[1][4][4][2]→[発信]
- [2] [通話終了]



- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

- ○次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手の方から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

| 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから | 削除する

- [通話終了]

Memo

- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定している場合は、ご利用になれません。

受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

- | | ホーム画面→[\ (電話)]→[1][4][4][9]→[発信]
- 2 [通話終了]

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

ホーム画面→[【(電話)]→[1][3][1]+相手先電話番号を入力→[発信]

#memo

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」 を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

海外利用

グローバルパスポートCDMA	246
海外で安心してご利用いただくために	
海外利用に関する設定を行う	
渡航先で電話をかける	247
渡航先で電話を受ける	248
グローバルパスポートGSM	249
GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)	

グローバルパスポートCDMA

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/

■IS12SHを盗難・紛失したら

- 海外でIS12SHを盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速 やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・ 紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担に なりますのでご注意ください。
- ・IS12SHに挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第 三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入さ れ、不正利用される可能性もありますので、PINコードを設定される ことをおすすめします。(▶P.24「PINコードについて」)

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料は、各種割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「発信」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

海外利用に関する設定を行う

海外でIS12SHを利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。

海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

■ PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- | メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]
 - →[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]
 - →[PRL設定]→[PRLバージョンを更新する]

PRLを取得します。画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

//memo

- ◎ PRLデータをダウンロードする場合には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

エリアを設定する

IS12SHを使用するエリアを設定します。

- メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]→[エリア設定]
- | 日本 | 日本国内でご利用になる場合に設定します。 | ローミング | 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定) (海外) | に設定します。



◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。

▋データローミングを設定する

ローミング中にパケット通信を利用できるように設定します。

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]
 →[モバイルネットワーク]→[データローミング]
 「OK |を選択すると、データローミングが有効になります。



- ◎ データローミングを有効にするには、あらかじめ「エリア設定」を「ローミング(海外) に設定してください。
- ◎ IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額 525円)と別途通信料がかかります。

渡航先で電話をかける

■渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- 🚺 ホーム画面→[📞 (電話)]
- ② 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[発信]



- ※1「O」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

Imemo

◎電話をかける相手の方がグローバルパスポート利用者の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。

腹航先の国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の方の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

- 📗 ホーム画面→[📞 (電話)]
- [2] 電話番号を入力

渡航先によって操作が異なります。

渡航先	番号
アメリカ本土、ハワイ、サイパン	「1」+市外局番+相 手の方の電話番号
ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、タイ、台湾、インドネシア、 ベトナム、イスラエル、インド、ペルー、 バミューダ諸島、バングラデシュ、 バハマ、ベネズエラ	市外局番+相手の方 の電話番号
メキシコ	■ 市内通話の場合 相手の方の電話番号 ■ 市外通話の場合 「01」+市外局番+ 相手の方の電話番号

₹ [発信]

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。



◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および[81](日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

- 例: アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけても らう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入 カー「発信」





au電話の電話番号 (最初の0は省略する) 901234XXXX

グローバルパスポートGSM

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

IS12SHはグローバルパスポートCDMAにも対応しています。 (▶P.247「渡航先で電話をかける」)グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについては、auホームページもしくはお客さまセンターにてご確認ください。

M_{memo}

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル 携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オ セアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使 われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- II 国内では、au ICカード対応au電話としてご利用になれます。
- 🙎 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



■海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、IS12SHからau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取り付けてください。

Imemo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ IS12SHの「UIMカードロック設定」でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- © グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PINコードを設定されることをおすすめします。(▶P.24「PINコードにつ いて」)

付録·索引

付録	252
周辺機器のご紹介	252
電池パックを交換する	
故障とお考えになる前に	254
アフターサービスについて	256
画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報	258
主な仕様	260
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	262
名前から引く索引	263
目的から引く索引	276
Safety Information	282
CE Declaration of Conformity	282
FCC Notice	284
English Simple Manual (簡易英語版)	285
中文简易说明书 (簡易中国語版)	287

(別売)

付録

周辺機器のご紹介

- 電池パック(SHI12UAA)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)※/ 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)※/ 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)/ 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)/ 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)/ 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)/ 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)/ AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)※/ AC Adapter AO(0204PLA)(別売)※/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)※/ AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)※/ AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)※/ AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)※/ AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)※/ AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)※/ AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)※/

AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)/ AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)/

AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)/

AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)/

AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)

お使いのACアダプタによりイラストと形状 が異なることがあります。

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)※/


共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で 充電する際は、上記(共通ACアダプタ01以 外)の海外で使用可能なACアダプタを必ずご 使用ください。



■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA)(別売)



■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA)(別売)



- ポータブル充電器02 (0301PFA)(別売)
 - 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)※
 - ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)※
 - microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
 - microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
 - microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
 - microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
 - microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
 - 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)

※IS12SHでご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があ ります。



#memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http:// www.au.kddi.com/) にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い 合わせください。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

電池パックを交換する

電池パックは、IS12SH専用のものを使用して正しく取り付けてください。

■ 電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってください。


■ 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

電池パックカバーの中央部分を押さえながら(1-1)、電池パックカバーの凹部に指先(爪)をかけて、矢印方向に持ち上げて取り外します(1-2)。



配池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、矢印の方向に引き上げて取り外します。



// memo

◎電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 また、突起部でも取り外せます。突起部やPULLタブ以外の方向から持ち上 げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

■ 電池パックを取り付ける

■ PULLタブが電池パックに密着していることを確認し、 IS12SHの接続部の位置を確かめて、電池パックを確実 に押し込む



電池パックカバーを本体に合わせて装着してから、電池 パックカバーの周囲を上からしっかりと押して、カバー全 体に浮きがないことを確認





- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

故障とお考えになる前に

7 / 4-1 411	7 Ph. 27 / 1/2 / 1	∠> 077
こんなときは	ご確認ください	参照
□/● を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.32
が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.253
	75 .	
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.20
	<u>□/●</u> を長押ししていますか?	P.34
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.32
電源起動時のロゴ表示	電池が切れていませんか?	P.32
中に電源が切れる		
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.34
	au ICカードが挿入されていますか?	P.37
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.64
	電話番号入力後、「発信」を選択しています か?	P.64
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.247
	「音声発信制限」で発信が制限されていませんか?	P.204
	「電話帳制限」で発信が制限されていませんか?	P.204
	「電波OFFモード」が設定されていませんか?	P.198

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.44
	サービスエリア外にいませんか?	P.44
	電源は入っていますか?	P.34
	au ICカードが挿入されていますか?	P.37
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.247
	「着信拒否」が設定されていませんか?	P.201
	「電波OFFモード」が設定されていませんか?	P.198
	着信転送サービスが設定されていません か?	P.237
Ⅲ (圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.44
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま せんか?	P.31
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.247
Wi-Fiがつながらない	Wi-Fiの電波は十分に届いていますか?	P.45
	Wi-Fiの設定をしましたか?	P.218
ディスプレイ、充電/	着信音量が最小に設定されていませんか?	P.202
着信ランプは点灯、点 滅するが着信音が鳴ら ない	マナーモードに設定されていませんか?	P.202
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.33
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.253
	「USB充電」の設定は有効になっていますか?	P.203
	 microSDメモリカードが挿入されていない場合、パソコンにUSBドライバのインス 	
	トールが必要な場合があります。USBドラ	
	イバおよびインストールマニュアルにつ	
	いては、シャープケータイdaSHサポート	
	ページ(http://k-tai.sharp.co.jp/	
キー/タッチパネルの	support/)をご参照ください。	P.34
操作ができない	電源は入っていますか?	
1X157 CC.0001	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみ てください。	P.34
	C \1CCV10	

こんなときは	ご確認ください	参照
おサイフケータイ®が	電池が切れていませんか?	P.32
使えない	「おサイフケータイ ロック設定」が設定され	P.177
	ていませんか?	
タッチパネルで意図し	タッチパネルを補正してみてください。	P.213
た通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認く	P.42
	ださい。	
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してく	P.34
	ださい。	
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.36
エラーと表示される		P.37
	異なるau ICカードを挿入していません	P.36
	か?	P.37
充電してくださいなど	電池残量がほとんどありません。	P.32
と表示された		P.36
電話が勝手に応答する	伝言メモが設定されていませんか?	P.199
	マナーモードが設定されていませんか?	P.202
	オートアンサーが設定されていませんか?	P.199
電池パックを利用	十分に充電されていますか?	P.32
できる時間が短い	• 赤色の充電/着信ランプが消灯するまで、	
	充電してください。	
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.18
	(圏外)が表示される場所での使用が多く	P.44
	ありませんか?	
	使用していないアプリケーションや機能を	P.45
	終了·停止してみてください。	P.51
電話をかけたときに	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.44
受話口から「プーッ、	せんか?	
プーッ、プーッ…」と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の	_
音がしてつながらない	方が通話中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明が	「バックライト点灯時間」が短く設定されて	P.203
すぐに消える	いませんか?	

こんなときは	ご確認ください	参照
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか?	P.203
	明るい場所で操作していませんか?	P.203
	周囲が明るいとバックライトは点灯しません。	
	「^^。 「ベールビュー」が設定されていませんか?	P.203
	3D映像を撮影/視聴していませんか?	1.200
	・3D映像を撮影/視聴しているときに本体	
	の温度が上昇した場合、自動的にディスプ	_
	レイのバックライトの明るさを下げて本 体の発熱を抑えます。	
相手の方の声が	神の光熱を抑えより。 通話音量が最小に設定されていませんか?	P.64
聞こえない	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口	P.21
	が耳の穴に当たるようにしてください。	
イヤホンマイクのマイ	「イヤホンの種類」が「マイクなし」に設定さ	P.202
クが使えない	れていませんか? コネクタが正しく挿入されていますか?	
	奥までしっかり挿入してください。	_
テレビ(ワンセグ)が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に	P.147
映らない、映像が	届いていますか?	
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	テレビアンテナを伸ばしていますか?	P.147
7 1 X 13 EL W	視聴している場所が選択しているエリアと 合っていますか?	P.156
画面が動かなくなり、	先の細いものでリセットボタンを2秒以上	P.32
どのキーをタップして	押してください。	
も操作できない	IS12SHが再起動します。	
電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか?	
±317 O /000 1	通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、	
	着信音の設定は有効になりません。また、電	_
	話帳のグループ音声着信設定は有効になりません。	
	同じ電話番号が2件以上電話帳に登録され	P.70
	ていませんか?	1.70
	「電話帳制限」が有効になっていませんか?	P.204
	遠隔ロック中ではありませんか?	P.205
	フォルダシークレット登録したフォルダに	P.88
	振り分け登録されていませんか?	

てんなときは	で確認ください	参照
ウェブページに画像が表示されない	ウェブページの画像を表示しないように設 定していませんか?	P.116
PCメールを作成でき ない	PCメールのアカウントは追加しましたか?	P.102
microSDメモリカー ドを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットさ れていますか?	P.40
	microSDメモリカードのマウントが解除 されていませんか?	P.211
カメラが動作しない	電池残量が少なくなっていませんか?	P.32 P.120
	本体の温度が高くなっていませんか?	P.125

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのIS12SH本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

Memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料) au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート 会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしん	フルサポートコースでご契 した場合	
サービス注: 盗難・紛失の場合、解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコ	ースでご購入される場合
もしくは購入代金 の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用 で、1年間無事故の場合、 auポイント1,000ポイン トプレゼント	なし

//memo

修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示しただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

雷池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間※同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報

■データの登録先一覧

データの種類と登録先の対応は次の通りです。

■画像の登録先一覧

データの種類	登録先	壁紙画像	通話中背原画像	メール送信中画像	メール受信中画像	電話帳の連絡先画像	プロフィール画像
JPEG デコレーション絵文字(JPEG)	jpg/jpeg						
J コレーフョン根文子(JFEG) GIF							
GIFアニメ	gif						
デコレーション絵文字(GIF)		0	0	0	0	0	0
Image:PNG	png						
Image:BMP	bmp						
Image:WBMP	wbmp						
Image:MPO	mpo						

〇: 登録可能



- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量、サイズにより登録操作は異なります。

付録/索引

■音の登録先一覧

		-7	Ť	·/	\Z
	登録先	アラー	音声着信音	メール層	通知音
データの種類		台音	暑	ル受信音	
Audio: AMR-Narrow band	amr				
Audio: AMR-Wide band	awb				
Audio:3GPP(AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+))	3gp				
ボイス(AMRのみ)	3gp				
ボイス(AMR)	3g2				
Audio:MPEG4(AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+))	m4a/mp4				
Audio:MP3 (8~320kbps CBR or VBR)	mp3	0	0	0	0
Audio:WMA(著作権保護なし)	wma				
Audio: MIDI	mid/midi/xmf/rtttl/ rtx/ota				
Audio: Ogg	ogg/oga				
Audio:iMelody (Ericsson/SonyEricsson独自)	imy				
Audio:PCM/WAVE	wav				
Audio:SMF	smf				

〇: 登録可能



- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。

■表示/再生できる画像・ムービー

データの種類	拡張子		
画像	.jpgjpegpngbmpwbmpgifmpo		
アニメ	.gif		
ムービー	.m4v,.mp4,.3gp,.3g2,.3gpp,.3gpp2,.asf,.wmv		



◎サイズによっては表示/再生できない場合があります。

主な仕様

ディスプレイ	4h 1 C) / \ / Y Y O O 下 A N o w T I I / I A O V / 本 目			
アイスフレイ	約4.2インチ、約26万色、NewモバイルASV液晶				
		960×540(QHD)			
質量	約14	5g(電池パック含む)			
	国内	45 10 025			
		約560分: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/			
		中国本土/ハワイ/韓国/台湾/			
		インドネシア/イスラエル/インド/			
連続通話時間	海外	ベトナム/ニュージーランド/タイ/			
	海外	マカオ/ペルー/バングラデシュ/			
		バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/			
		香港			
		対象国は2011年5月時点			
		約280時間*1			
		約230時間**2			
	国内	約160時間※3			
		約140時間 ^{※4}			
		約320時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/			
		中国本十			
連続待受時間					
		イスラエル/インド/ベトナム/			
	海外	イスフエル/ イフト/ ベト/ ム/ バングラデシュ / バハマ / 香港			
		約590時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ ペルー/バミューダ諸島/ベネズエラ			
		77 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
11 /=*	// LO 4	対象国は2011年5月時点			
サイズ	約64mm×130mm×12.5mm				
(幅×高さ×厚さ)	(最厚部14.1mm)				
モバイルライト	a) 連続発光				
光源LED特性	b) 波長				
	_	:400-700nm			
	c) 最大出力				
	白:830µW(本体内部3.9mW)				

※1 Wi-Fi、歩数計を利用していないとき ※2 Wi-Fiを利用しておらず、歩数計を利用しているとき ※3 Wi-Fiを利用しており、歩数計を利用していないとき ※4 Wi-Fi、歩数計を利用しているとき



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■Cメール/Eメール

Cメール	受信フィ ルター	指定番号	10件
	メール	保存件数	無制限
	センター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間
			まで
Eメール	新規作成	宛先	30件(To/Cc/Bccを含む)
		件名	全角50/半角100文字
		本文	全角約5,000/半角10,000文字
		添付データ	5データまで添付可
			5データを合計して最大2MB
	受信	件名	全角約500/半角約1,000文字
		本文	全角約5,000/半角約10,000文字
		添付データ	最大2MB
	サーバ	保存容量	12MBまたは最大500件
		保存期間	30日
受信ボッ	クス	保存容量	最大2,000件**
送信ボックス		保護件数	最大1,000件
		保存容量	最大1,000件*
		保護件数	最大1,000件

※本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります



◎ Eメール送信数は1日最大1,000通(同報宛先数を含む)までです。

■アウトカメラ

IDD/#-	01.406 /	./ 5%1 5 .11		
撮影素子	CMOSイメージセンサー			
有効	約805万画素			
画素数				
フォト	撮影	QVGA 240×320	10.2倍ズーム/17段階	
(2D)	サイズ	VGA 480×640	5.1倍ズーム/14段階	
		QHD 540×960	3.2倍ズーム/11段階	
		2M 1,200×1,600	1.9倍ズーム/7段階	
		フルHD 1,080×1,920	1.7倍ズーム/6段階	
		3M 1,536×2,048	1.5倍ズーム/5段階	
		5M 1,944×2,592	1.2倍ズーム/3段階	
		8M 2,448×3,264	5.1倍ズーム/14段階	
フォト	撮影	VGA 480×640	ズームなし	
(3D) サイズ (QHD 540×960	1	
	QHD縦 540×960		1	
		2M 1,200×1,600	1	
		フルHD 1,080×1,920	1	
ムービー	撮影	QVGA 320×240	10.2倍ズーム/17段階	
(2D)	サイズ	VGA 640×480	5.1倍ズーム/14段階	
	QHD 960×544 HD 1,280×720		3.2倍ズーム/11段階	
			ズームなし	
	録画 QVGA: 最大約90分			
時間* VGA: 最大約90分		VGA: 最大約90分		
	QHD:最大約45分			
		HD:最大約45分		
ムービー	撮影	VGA 640×480	ズームなし	
(3D)	サイズ	QHD 960×544		
		HD 1,280×720		
	録画 VGA: 最大約90分			
	時間※	QHD: 最大約45分		
		HD: 最大約45分		
		(000 000D) ± 1- 1 1 ± H00	######################################	

[※] microSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、 microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わ ります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

■インカメラ

撮影素子	CMOS1	メージセンサー	
有効 画素数	約31万画素		
フォト	撮影	QVGA 240×320	ズームなし
(2D)	サイズ	VGA 480×640	
ムービー	撮影	QVGA 320×240	ズームなし
(2D)	サイズ	VGA 640×480	
	録画 時間※	QVGA:最大約90分 VGA:最大約90分	

※microSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、 microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のアータの容量などによって変わ ります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

■本体内の容量

	保存可能容量	約1	.1GB
--	--------	----	------

** データとアプリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリケーションの使用容量により減少します。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	約5時間
	スピーカー	約4時間50分

[※] 使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【IS12SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(*1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.665W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。

KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各 ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

○ シャープのホームページ:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

^{※1}技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

^{※2}携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に 国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信蓄議会情報 通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です(2011年3月現在)。

名前から引く索引

数字/アルファベット	ı
001国際電話サービス67	7
1件削除	
宛先を追加/削除82	2
送受信履歴のメニュー92	2
添付ファイル一覧画面のメニュー	
83	3
振り分け登録92	2
1つ戻す83	3
24時間表示213	3
2D/3D切り替え127	7
2D変換137	
3D映像の撮影/視聴について 28	3
3D映像を撮影/視聴する場合の	
お願い27	7
3D映像を撮影/視聴する場合の	
ご注意27	7
3D画像編集138	
3Dゲームリンク168	
3Dジャッジ!127	7
3D動画作成	
コンテンツ表示画面のメニュー	
142	2
ピクチャー(3D対応)のメニュー	
137	
3D表示137	7
3D表示の飛び出し度	
画面設定203	3
ワンセグ視聴画面のメニュー	
149	9
ワンセグ録画再生画面のメニュー	
155	_

3D変換	137
Amazon JP	169
Androidキーボード	
言語とキーボード	211
入力方法	
AQUOS IP連携設定	194
AQUOS PHONEで楽しむ	194
AQUOSで楽しむ	
AQUOSファミリンク設定	193
au ICカード	
au ICカード	
各部の名称と機能	32
au ICカード取り付け	38
au ICカード取り外し	37
au one-ID設定	213
au one Market	171
au one ニュースEX画面の	
メニュー	
au one メール	
auのネットワークサービス	232
AV設定	
AVポジション	150
Bccへ変更	82
BGM再生	150
Bluetooth	
Bluetooth OFF	65
Bluetooth ON	65
Bluetoothオーディオ接続	
ワンセグ視聴画面のメニュー	
ワンセグ録画再生画面のメニュ	1-

Bluetoothオーディオ切断
ワンセグ視聴画面のメニュー
149
ワンセグ録画再生画面のメニュー
155
Bluetooth®機能224
Bluetooth®機能の関連用語226
Bluetooth®機能をご使用の場合の
お願い25
Bluetooth®受信230
Bluetooth詳細設定230
Bluetooth設定230
Bluetooth®送受信229
Bluetooth送信229
Bluetooth®通信中の動作225
Bluetooth®についてのお願い26
Cc/Bccを追加104
Ccへ変更82
Cookieを受け入れる117
Cookieをすべて削除117
Cメール
Cメール80
Cメール送信81
Cメール安心ブロック機能 101
Cメール作成
発信履歴/着信履歴のメニュー
68
メール内のメールアドレス/
電話番号93
Cメール作成画面のメニュー84
Cメール設定99
Documents To Go169
D絵文字83
D絵文字入力58
Eメール80
Eメールアドレスの変更97
Eメールお知らせ100

Eメール作成画面のメニュー84	
Eメール設定96	
Facebook164	
FeliCaマーク31	
GALAPAGOS App for	
Smartphone168	
GLOBAL PASSPORT GSM	
249	
Gmail109	
Gmail受信110	
Google Latitude158	
Googleアカウント35	
Google音声検索52	
Google検索の設定52	
GPS機能を使用204	
GPS情報	
GPS情報75	
電話帳70	
編集197	
GREEマーケット172	
HDMI193	
HDMI出力サイズ設定193	
HDMI設定193	
HDMI端子31	
ICCID197	
IC受信224	
IC送受信223	
IC送信223	
IC通信223	/→
IMAPサーバー103	付録
IMAPパスのプレフィックス 103	/
IrSS送信221	索引
ISO感度128	-
iWnn IME - SH edition61	
JavaScriptを有効にする116	
jibeアドレス帳165	
Latitude158	263
	203

	Latitudeからログアクト160
	LISMO143
	LISMO Player143
	microSDからインストール205
	microSD残量
	録画/視聴予約画面のメニュー
	153
	録画番組一覧画面のメニュー
	154
	microSDと端末容量209
	microSD内データを消去211
	microSDのマウント解除211
	microSDバックアップ209
	microSDメモリカード38
	microSDメモリカードスロット
	31
	microSDメモリカード取り外し
	39
	microSDメモリカードの内容表示
	191
	microSDメモリカードをセット
	40
	microSDをフォーマット211
	mixi
	電話帳
	編集197
	mixiSH164
	mixiイイネ! 投稿76
	mixiから登録77
	mixiコメント投稿76
	mixiホーム76
	mixiマイミクから探す76
	mixiメッセージ送信76
	MTP=- F
	PC設定用ワンタイムパスワード
	発行99
,	PCメール102
1	, ,,

PCメール一覧画面
PCメール一覧画面のメニュー
107 PCメール画面105
PCメール画面 105 PCメール作成画面のメニュー
PCメール受信105
PCメール内容表示画面 103
PCメール内容表示画面のメニュー
107
PCメールボックス画面 106
PCメールボックス画面のメニュー
106
PCメールメイン画面105
PCメールメイン画面のメニュー
105
PIN = F24
PINコード方式219
POP3サーバー103
PRL設定 246
P(ポーズ) 65
Q&A170
Skype165
Smart Familink 193
SMTPサーバー103
TapFlow UI
Toへ変更82
Twitter Twitter
TWILLER
電前版70 編集197
Twitterから登録
Twitterダイレクトメッセージ送信
Twitterフレンドから探す76
Twitterプロフィール76
Twitter返信76

Twitterホーム	76
Twitterリツイート	76
txtに変換	179
UIMカードロック設定	204
URL表示欄	
URLをコピー	
ブックマーク画面/履歴画面の	
メニュー	
ブラウザ画面のメニュー	
USB充電	
USBストレージをONにする	
USB接続	203
USB接続モード	
USB接続	203
USB接続モード	189
VPN設定	
Wi-Fi	
Wi-Fi簡単登録	
Wi-Fi設定	
Wi-Fi®についてのお願い	
Wi-Fiネットワークを追加	
Wi-Fiのスリープ設定	
Wi-Fi®をご使用の場合のお願い.	
YouTube	
YouTube3D	163
あ	
アイコン移動	
アウトカメラ アカウント	31
アカワント PCメール一覧画面のメニュー	
PCメールボックス画面のメニ	. 10/
マカウント	
アカウント	. 109

通話設定......199

アカウントと同期	.208
アカウントの設定	.103
アカウント名	.103
アカウントを削除	
PCメールメイン画面のメニュ	L—
	. 105
アカウントを削除	.208
アカウントを追加	
PCメールアカウント追加	.102
アカウント追加	.208
明るさ調整	.133
空き容量	.209
アクセスポイント登録	.219
新しいウィンドウ	.113
新しいウィンドウで開く	
ブックマーク画面/履歴画面	カ
メニュー	.116
ブラウザ画面のメニュー	.114
アップデート開始	.215
アップデート実行	.214
アップデートの確認	.214
アップデートの自動確認	.214
宛先削除	82
宛先追加	
アドレス検索	90
アドレスコピー	
アドレス詳細表示画面(内容表	表示)
のメニュー	91
メール内のメールアドレス/	
電話番号	93
アドレス詳細表示	91
アドレス詳細表示画面(内容表示	₹)の
メニュー	91
アニメーション表示	.203
アフターサービス	.256
アプリケーション	.207
アプリケーション一覧表示	51

アプリケーション検索170
アプリケーション設定143
アプリケーションの管理207
アラーム181
アラーム音量182
暗証番号24
安全上のご注意12
安全な接続(SSL)を使用する 103
安全な認証情報の使用204
以前の端末データから再作成 138
位置情報アクセスを削除 117
位置情報確認 159
位置情報とセキュリティ 204
位置情報を有効にする117
一度に通知する110
いつもこのアカウントでメールを
送信103
移動88、89
移動/保存94
イベント136
イベント新規作成136
イベント振り分け137
イベント名変更137
イヤホン端子31
イヤホンの種類202
イン/アウトカメラ切り替え 127
インカメラ31
インクの太さ60
インストール171
インターネット112
インターネット通話71
インターネット通話使用 199
インターネット通話用のアドレス
75
引用84
ウィジェット 47
ウィジェット移動46

ウィジェット削除	46
ウィジェット情報削除	46
ウィンドウリスト	.113
ウェブサイト	71
ウェブサイト設定	.117
受け入れて自分の現在地も教え	る
	159
受け入れるが自分の所在地は	
教えない	159
うたとも®	143
英語ガイダンス	237
英語ユーザー辞書	62
映像設定	150
絵記号リスト列数	62
閲覧履歴	115
絵文字入力	58
絵文字を挿入	.161
エラー詳細	
メール内容表示画面	93
メールボックス画面のメニュー	_
	89
エリア切替	156
エリア切替画面のメニュー	.156
エリア情報設定	156
エリア設定	
エリア設定	.247
番組表のメニュー	. 152
エリア名変更	.156
遠隔操作サービス	
お留守番サービスを遠隔操作	
	.236
着信転送サービスを遠隔操作	
	.239
遠隔ロック	205
応答	65
応答内容変更	235

応答保留66

オートアンサー	199
オートオフ時間設定	156
オールリセット	208
おサイフケータイ®	175
おサイフケータイ®ご利用にあた	って
	175
おサイフケータイ®のメニュー	176
おサイフケータイ ロック設定	177
お知らせ	46
お知らせアイコン	44
お知らせ/ステータスパネルの	
見かた	45
おススメ3D	168
おすすめの自動バックアップ	210
オプション	229
オプションメニュー	53
オフレコにする	161
オフレコをやめる	161
おまかせオートカメラ	126
お店情報リーダー	133
主な仕様	
おやすみ省エネ	
お留守番サービス	232
お留守番サービス総合案内	233
音声着信音	142
音声・伝言メモ	199
音声入出力	212
音声入力	
音声入力	59
各種設定	62
音声認識装置の設定	212
音声発信	
発信履歴/着信履歴のメニュー	
	68
メール内のメールアドレス/	
電話番号	
音声発信制限設定	65

音声メモリスト	.201
音量	
音量UP/DOWNキー	31
か	
カードリーダーモード	.190
会員登録	
海外で安心してご利用いただく	
ために	.246
海外でご利用になるときは	.250
海外の電話へ転送	.239
海外利用に関する設定	.246
開始	.180
開始日時	.152
解除	
音声メモリスト	.201
伝言メモリスト	.200
開発	.207
開封	
フォルダー覧画面のメニュー.	
メールボックス画面のメニュ-	
外部接続端子	
外部接続端子・HDMI端子カバー	
外部変換エンジン	
顔写真変更	
顔登録	
顔文字入力	
顔文字リセット	
顔を登録	
学習辞書	62
各種設定 iWnn IME - SH edition設定	0.1
IVVDD IIVIE - SH GOITION TO	61

音声メモ......65

	拡大·縮小1	86
	各部の名称と機能	30
	カスタムメッセージを削除1	61
	画像1	61
	画像取得設定1	88
	画像の読み込み1	16
	画像編集1	38
	画像を登録	
	ピクチャー(3D対応)のメニュー	-
	1	38
	フォトプレビュー画面のメニュ・	_
		25
	画像を表示1	14
	画像を保存1	14
	壁紙2	03
	壁紙として設定1	14
	壁紙変更	46
	カメラ120、1	24
	カメラ画面の見かた1	23
	カメラ切り替え1	26
	カメラをご利用になる前に1	21
	画面サイズ設定1	50
	画面設定2	03
	画面にこんな表示が出たら	36
	画面の明るさ2	03
	画面の自動回転2	03
	画面ロックの音2	02
	カレンダー	
(d	カレンダー1	79
付 録	カレンダーのメニュー1	79
*	予定を作成1	80
索引	カレンダーのメニュー1	79
	環境設定1	69
	カンタン設定	98
	キー操作音	61
	キー操作バイブ	61
266	キー入力ガイド表示	61

キーボードイメージ	61
記号入力	58
既読にする	107
キャッシュファイルの消去	194
キャッシュを削除	116
ギャラリー	139
ギャラリーのメニュー	139
行	169
 今日	179
共通設定	95
共通の操作	
共有	
ギャラリーのメニュー	139
コンテンツ表示画面のメニュ-	_
	142
魚眼カメラ	126
拒否	159
拒否リストへ登録	
アドレス詳細表示画面(内容表	示)
のメニュー	91
メール内のメールアドレス/	
電話番号	93
切り取り	60
緊急地震速報	100
近接センサー	31
クイック検索ボックス	51
クイックメニュー	50
区点コード	59
繰り返し	180
グリッド/リスト切り替え	141
グループ情報削除	
グループ設定	72
グループ編集	72
グループ情報編集	72
グループ設定	
グループ設定	72
電話帳	

グループチャット	. 161
グループ追加	
グループ並べ替え	72
グループ編集	72
グループユーザー登録	77
グローバルパスポートCDMA	.246
グローバルパスポートGSM	.249
携帯電話機の比吸収率(SAR)	.262
ケータイアップデート	.214
ゲスト	. 180
結果画面閲覧	.210
言語(Language)を選択	.211
言語とキーボード	.211
現在地を検出	. 160
現在地を検出しない	. 160
現在地を設定	. 160
現在のフォルダ	91
現在のページを登録	.115
検索	
Gmail検索	
Gmail検索 番組表のメニュー	
	. 152
番組表のメニュー	. 152 ı—
番組表のメニュービクチャー(3D対応)のメニュ メール検索メール検索メール	. 152 1— . 137 90
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ メール検索 読取結果画面の操作	. 152 1— . 137 90 . 131
番組表のメニュービクチャー(3D対応)のメニュ メール検索メール検索メール	. 152 1— . 137 90 . 131
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ メール検索 読取結果画面の操作	. 152 1— . 137 90 . 131
番組表のメニュー	. 152 . — . 137 90 . 131 . 132 . 117
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ メール検索 読取結果画面の操作 カクラク解漢/解英ルーベ 検索エンジンの設定 検索&音楽情報 検索キー	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143
番組表のメニュー	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ メール検索 読取結果画面の操作 カクラク解漢/解英ルーベ 検索エンジンの設定 検索&音楽情報 検索キー	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31
番組表のメニュー	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31 . 187
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュー メール検索 読取結果画面の操作 ラクラク瞬漢/瞬英ルーベ 検索エンジンの設定 検索を音楽情報 検索キー 検索結果一覧画面の操作 機器のメニュー 検索とたBluetooth®機器のメニ	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31 . 188 . 1 = -
番組表のメニュー	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31 . 188 . 1 = -
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュー メール検索 読取結果画面の操作 ラクラク瞬漢/瞬英ルーベ 検索エンジンの設定 検索を音楽情報 検索キー 検索結果一覧画面の操作 機器のメニュー 検索とたBluetooth®機器のメニ	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31 . 188 188 229 . 143
番組表のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニューメール検索 読取結果画面の操作 ラクラク瞬漢/ 瞬英ルーベー検索エンジンの設定 検索を音楽情報 検索キー 検索結果一覧画面のメニュー 検索結果一覧画面のメニュー 検索条件設定 Lc Bluetooth®機器のメニ	. 152 . 137 90 . 131 . 132 . 117 . 143 31 . 188 31 . 229 . 143 52

検索方法設定188
検索履歴を消去162
検出可能230
件名92
件名検索90
ご意見をお聞かせください 170
効果83
合計容量209
公衆電話201
公衆無線LAN自動ログイン220
更新
au one ニュースEX画面の
メニュー167
PCメール一覧画面のメニュー
107
PCメールボックス画面のメニュー
106
更新109
ニュースと天気のメニュー 166
方位計のメニュー186
更新チェック170
高速転送モード189
候補表示行数62
国際発信設定199
故障とお考えになる前に254
個人データ83
個人/ペット検出127
コピー
コピー60
ブラウザ画面のメニュー114
コピー制御153
ご利用イメージ249
ゴルフスイングビデオカメラ 127
コンテキストメニュー53
コンテンツ表示画面のメニュー
141

	コンテンツマネージャー	140
	添付	83
Z	んなときは	2
	••	
	さ	
サ	ーバー	103
サ	ーバーからメールを削除	103
	ーバー設定	
サ	ーバーメール転送	89
サ	ービス一覧更新	176
再	起動	34
再	生	
	コンテンツ表示画面のメニュー	-
		142
	データ再生	
	ボイスレコーダー	178
	生操作	
再	生できるムービー	
	生プレーヤー一覧表示	141
再	生プレーヤー一覧表示 生プレーヤー変更	141
再再	生プレーヤー一覧表示 生プレーヤー変更 生プレーヤー変更	141
再再	生ブレーヤー一覧表示 生プレーヤー変更 生モード 録画番組一覧画面のメニュー	141 141
再再	生 ブレーヤー 覧表示	141 141 154
再再	生プレーヤー一覧表示 生プレーヤー変更 生モード 録画番組一覧画面のメニュー 	141 141 154
再再	生プレーヤー一覧表示 生プレーヤー変更 生モード 録画番組一覧画面のメニュー 	141 141 154
再再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更 生モード 録画番組一覧画面のメニュー ワンセグ録画再生画面のメニュ 送信	141 141 154 1- 155
再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更 生モード 録画番組一覧画面のメニュー ワンセグ録画再生画面のメニュ 送信 メール内容表示画面	141 141 154 1- 155
再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 1- 155 93
再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 1- 155 93
再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 1- 155 93
再再	生ブレーヤーー覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 1- 155 93 89
再再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 155 93 89
再再 再	生ブレーヤー一覧表示	141 141 154 155 93 89
再再 再 再	生ブレーヤー一覧表示 生ブレーヤー変更	141 141 154 155 93 89 90 89 113

コンテンツマネージャー

ナイレントマナー2	202
ナウンド設定	
AV設定1	50
サウンド設定2	202
削除	
PCメール一覧画面のメニュー	
1	07
PCメール内容表示画面のメニニ	1—
	07
音声メモリスト2	201
ギャラリーのメニュー1	39
コンテンツ表示画面のメニュー	
	42
世界時計のメニュー1	81
テレビリンクリスト画面の	
メニュー1	51
伝言メモリスト2	200
電話帳一覧画面のメニュー	
76、	77
電話帳詳細画面のメニュー	78
登録情報編集1	30
内容表示画面	93
発信履歴/着信履歴のメニュー	
ピクチャー(3D対応)のメニュ-	
1	
フォトプレビュー画面のメニュ	
1	
ボイスプレイヤー画面のメニュ	
1	78
ムービープレビュー画面の	
メニュー1	26
メールボックス画面のメニュー	
88,	89
録画/視聴予約画面のメニュー	

自宅タイムゾーン(上)	180
自宅タイムゾーン(下)	
実行中のサービス	.207
指定時間	.205
指定番号	.201
指定番号拒否	.100
自動	.213
自動大文字変換	62
自動カーソル移動	61
自動スペース入力	62
自動設定	.215
自動チェックインを有効にする	
	160
自動蓄積する	99
自動転送先	97
自動同期	.208
自動ログイン	
公衆無線LAN自動ログイン	.220
設定	.162
字幕/音声設定	.149
写真を送る	
ピクチャー(3D対応)のメニニ	1—
コ・1 ペログ ままのフー	
フォトプレビュー画面のメニ	ユー
フォトノレヒュー画面のメニ	_
シャッターキー	31
	31
シャッターキー	31 31
シャッターキー シャッター設定 週	31 38 128
シャッターキー シャッター設定 週	31 38 128
シャッターキー シャッター設定 週	31 128 128 179
シャッターキー シャッター設定 週 住所 電話帳 編集	31 31 128 179
シャッターキー	31 128 179 74 70
シャッターキー	31 128 179 74 70 197
シャッターキー シャッター設定 週 住所 住所 電話帳 編集 充電 ACアダプタで充電 DCアダプタで充電	74 70 197
シャッターキー	31 128 179 74 70 197 33 32

周波数带25
周辺機器252
終了180
終了日時152
祝日設定182
受信
受信222
添付ファイル再生/保存93
受信拒否リストから削除244
受信拒否リスト全件削除244
受信拒否リスト登録243
受信設定104
受信トレイの確認頻度103
受信トレイを確認する頻度 103
受信/表示設定
Eメール設定96
共通設定95
受信フィルター99
受信フォルダ作成90
受信メールすべて91
出典について188
手動更新152
手動同期208
受話口31
仕様260
省エネ設定197
消音65
消音解除65
詳細オプション170
詳細画面の操作187
詳細画面のメニュー188
詳細情報
コンテンツ表示画面のメニュー
142
詳細情報258
ボイスプレイヤー画面のメニュー

.....178

詳細設定98
招待通知162
招待に応じる159
承認しない159
情報更新
アプリケーション設定143
メッセージパック画面/メッセー
ジ詳細画面のメニュー 76
使用履歴リセット
グループ設定72
電話帳一覧画面のメニュー 77
電話帳詳細画面のメニュー 78
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
メッセージパック画面/メッセー
ジ詳細画面のメニュー 76
モニター画面のメニュー 129
ショートカット 47
ショートカット移動46
ショートカット削除46
ショートカットを作成
電話帳一覧画面のメニュー 77
電話帳詳細画面のメニュー 78
電話番号 74
ブックマーク画面/履歴画面の
メニュー116
ブラウザ画面のメニュー 114
メールアドレス74
ショートカットを消去52
初期設定
初期設定35、216
ワンセグの初期設定147
初期設定にリセット117
初期表示画面 95
所属
T-715
電話帳70

アカウントの設定 署名	
新規	
新規作成	
Eメール送信	80
Gmail送信	109
新規予約	153
新着受信	85
人物	
人物振り分け	
人物名変更	
数字キー	
スクリーンショット	
進む	
ステータスアイコン	
ステータスの設定画面のメニュ-	
ステータスバー	40
ステータス編集	161
ステータス編集 ステータスメッセージ欄	161 161
ステータス編集ステータスメッセージ欄 ステータスメッセージ欄 ステータス欄	161 161 161
ステータス編集ステータスメッセージ欄 ステータスメッセージ欄 ステータス欄	161 161 161 183
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス欄ステータス欄ストップウォッチストレージ使用状況ストレージ使用状況	161 161 161 183 207
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス欄ストップウォッチストレージ使用状況ストレージの消去	161 161 161 183 207
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス欄ステータス欄ストレージ使用状況ストレージの消去ストレージの消去ストレージの消去	161 161 161 183 207 205
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス欄ステータス欄ストレージ使用状況ストレージの消去ストレージの消去スピーカー 各部の名称と機能	161 161 183 207 205
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス欄ストップウォッチストレージ使用状況ストレージの消去ストレージの消去スピーカー 各部の名称と機能	161 161 183 207 205
ステータス編集	161 161 183 207 205 31
ステータス編集	161 161 161 183 207 205 31 65
ステータス編集	161 161 183 207 205 31 65
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス 欄ストレージ使用状況ストレージの消去ストレージの消去スピーカー 各部の名称と機能通話中画面の操作スピーカーOFF 音声メモリスト通話中画面の操作スピーカーのFF 音声メモリスト	161 161 183 207 205 31 65
ステータス編集	161 161 183 207 205 31 65 201 65 200
ステータス編集ステータスメッセージ欄ステータス 欄ストレージ使用状況ストレージの消去ストレージの消去スピーカー 各部の名称と機能通話中画面の操作スピーカーOFF 音声メモリスト通話中画面の操作スピーカーのFF 音声メモリスト	161 161 183 207 205 31 65 201 65 200

署名

スライドショー	
スライドショー	139
ピクチャー(3D対応)のメニュ	1-
	137
スライドショー設定	137
スリープモード	34
生	
電話帳	70
編集	196
睁的IPアドレスを使用する	220
青度補正	186
生(よみ)	
電話帳	70
編集	196
世界時計	181
世界時計のメニュー	181
卡外線	.221
卡外線送信	
赤外線送信	221
送信	221
5 外線通信	221
5外線ポート	31
2キュリティ警告を表示	117
zキュリティの種類	103
妾続	229
妾続を解除	
刀断	
刃断してペアを解除	229
设定	
au one ニュースEX画面の	
メニュー	
Documents To Go設定	
Google Latitude設定	
Googleトーク設定	
アラーム設定	
カレンダー設定	180

新着Gmail通知設定......110

設定	. 196
タイマーのメニュー	. 183
電話帳一覧画面のメニュー	77
ニュースと天気のメニュー	. 166
番組表のメニュー	. 152
ブラウザ設定	
ホームネットワークサーバ設	
	. 194
メール設定	
ワンセグ設定	. 156
設定確認/設定解除	
設定·管理	.210
設定更新	96
設定にあたって	98
設定リセット	
エリア切替画面のメニュー	. 156
各種設定	62
設定を初期値に戻す	. 143
セルフタイマー	. 128
全員に返信	
全員に返信 PCメール一覧画面のメニュー	_
PCメール一覧画面のメニュー	. 107
PCメール一覧画面のメニュ-	. 107 -
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー	. 107 - . 107
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー	. 107 - . 107
PCメール一覧画面のメニュー 	. 107 - . 107 . 110
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信	. 107 - . 107 . 110 93
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面	. 107 - . 107 . 110 93 -
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面 メールボックス画面のメニュ 全件削除	. 107 - . 107 . 110 93 - 89
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信	. 107 - . 107 . 110 93 - 89
PCメールー覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面 メールボックス画面のメニュ 全件削除 送受信履歴のメニュー デレビリンクリスト画面の	. 107 - . 107 . 110 93 - 89
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面	. 107 - . 107 . 110 93 - 89 92
PCメールー覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面 メールボックス画面のメニュ 全件削除 送受信履歴のメニュー デレビリンクリスト画面の	. 107 - . 107 . 110 93 - 89 92
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面 メールボックス画面のメニュ 全件削除 送受信履歴のメニュー テレビリンクリスト画面の メニュー 添付ファイル一覧画面のメニ	. 107 107 . 110 93 89 92 151 83
PCメール一覧画面のメニュー PCメール内容画面のメニュー 全員に返信 全員へ返信 メール内容表示画面	. 107 107 . 110 93 89 92 151 83

振り分け条件画面のメニュー92
メールボックス画面のメニュー
88
メモ帳のメニュー179
録画番組一覧画面のメニュー
154
全件受信222
全件送信
Bluetooth送信229
IC送信223
赤外線送信222
全コピー133
センサー感度補正214
選択93
選択削除
コンテンツ表示画面のメニュー
141
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
振り分け条件画面のメニュー92
選択時の操作音202
選択送信
Bluetooth送信229
IC送信223
赤外線送信222
選択転送239
選択をすべて解除107
送受信メール91
送受信履歴引用
Cメール81
新規作成80
メールグループ設定100
送受信履歴のメニュー92
装飾83
装飾解除

PCメール作成画面のメニュー
104
送信221
送信項目設定
送信221
プロフィール196
送信/作成設定
Eメール設定96
共通設定95
送信済みメール110
送信設定104
送信フォルダ作成90
送信メールすべて91
送信予約84
挿入83
送話口31
ソート141
速デコ84
その他
ギャラリーのメニュー139
ギャラリーのメニュー139 添付83
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97
ギャラリーのメニュー139 添付83
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97 ソフトウェアキーボード切替56
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97
ギャラリーのメニュー139 添付
ギャラリーのメニュー139 添付
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97 ソフトウェアキーボード切替56 た 対象エリア220
ギャラリーのメニュー139 添付83 その他の設定97 ソフトウェアキーボード切替56 た 対象エリア220 タイトル180
ギャラリーのメニュー
ギャラリーのメニュー139 添付
ギャラリーのメニュー
ギャラリーのメニュー
ギャラリーのメニュー

:半/量

アカウントの設定104	269
着信音を選択 Googleトーク設定162	
着信音設定71	
着信音202	索引
着信お知らせ235	/
地図モード変更186	付録
地図でみる75	(;†
ブラウザ画面のメニュー114	
地図136	
地図	
蓄積停止解除236	
蓄積停止236	
チェックボックス54	
160	
チェックイン通知を有効にする	
チェックイン159	
チェックアウトする159	
端末名230	
端末の状態213	
端末情報213	
編集197	
電話帳70	
単語リストビート	
単語アスト211	
単語カート追加187 単語テスト187	
単語カード一覧188 単語カード追加187	
ダブルタップ42	
縦囲直サイス設定55 縦横表示切替52	
タップ42 縦画面サイズ設定156	
タッチパネル補正213	
タッチパネルの使いかた42	
タッチパネル42	
タッチ操作音202	

	新着Gmail通知設定	110
	着信回数	205
	着信拒否	
	着信拒否	201
	着信中のメニュー	66
	着信拒否登録	68
	着信時キー動作設定	199
	着信中のメニュー	66
	着信転送	66
	着信転送サービス	237
	着信ランプ	
	各部の名称と機能	31
	サウンド設定	202
	着信履歴	67
	着信履歴のメニュー	
	着信履歴保存	201
	チャット	
	チャット	
	電話帳	
	編集	
	チャット相手の切替	
	チャットアドレス	
	チャット画面のメニュー	
	チャット終了	
	チャットの通知	
	チャットの履歴を消去	
	チャンネル	
	チャンネル更新	
	チャンネル設定	
	直接入力	100
	追加	,
	ショートカット/ウィジェット フォルダ追加	
	世界時計のメニュー	
	添付ファイル一覧画面のメニュ	
	ぶり ノアイル―見回回のメニュ	
	電話帳に登録	
1	电印版に母談	/

ブックマーク登録115
追加読取133
ツインカメラ校正214
通常マナー 202
通知180
通知音
サウンド設定202
データを他のアプリケーションに
登録142
通知不可能 201
通知方法180
通知を追加181
通話時間199
通話設定199
通話中画面の操作65
通話中画面のメニュー65
通話中背景画像 142
通話中表示設定 199
通話明細分計サービス244
通話履歴76
通話を追加 65
月179
次へ93
続き読取133
続きを受信
メール内容表示画面93
メールボックス画面のメニュー
88,89
つながり予測 62
常に横向きに表示117
提供元不明のアプリ207
停止
音声メモリスト201
伝言メモリスト200
ブラウザ画面のメニュー 113
ディスプレイ31
データ検索 140

アータ再生141
データ通信サービス112
データの登録先一覧258
データ表示141
データ振り分け136
データ放送151
データ放送設定
設定156
ワンセグ視聴画面のメニュー
150
データ放送全画面表示 151
データ放送トップに戻る 151
データ放送のメニュー151
データリセット184
データローミング247
手書き入力59
手書き文字自動消去60
手書き文字自動消去速度60
テキストエンコード116
テキストコピー94
テキスト選択コピー114
テキスト読み上げの設定 212
テキストリーダー132
デスクトップ46
デスクトップ切り替え43
デバイス管理者を選択204
デバイスのスキャン228
デフォルトの解像度116
デフォルトの通知時間180
テレビアンテナ
各部の名称と機能31
テレビアンテナ147
テレビ画面表示151
テレビ終了149
テレビに接続193

テレビで再生
コンテンツ表示画面のメニュー
142
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
テレビで表示
コンテンツ表示画面のメニュー
142
添付ファイル再生/保存93
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
テレビ番組録画153
テレビリンク151
テレビリンク登録151
テレビリンクリスト画面のメニュー
151
電源キー31
電源キーで通話を終了212
電源を入れる34
電源を切る34
伝言お知らせ234
伝言メモ66
伝言メモ再生76
伝言メモリスト200
伝言録音234
転送
PCメール一覧画面のメニュー
107
PCメール内容画面のメニュー
107
転送110
メール内容表示画面93
メールボックス画面のメニュー
89
転送停止239
電卓186

電池使用量	
アプリケーション	20
端末情報	21:
電池パック	
電池パックカバー	3
電池パック交換	25
電池パック取り付け	
電池パック取り外し	25
電波OFFモード	198
添付	8
添付ファイル一覧画面のメニ	ュー
	8
添付ファイル再生	
添付ファイル保存	9
添付ファイルを追加	104
添付メール検索	9
テンプレート	8
テンプレート呼出	8
電話	6
電話帳	
通話中画面の操作	6
電話帳	7
電話帳一覧画面のメニュー	7
電話帳一括登録	
電話帳引用	
Cメール	8
新規作成	8
メールグループ設定	100
電話帳詳細画面のメニュー	78
電話帳登録以外	100
電話帳登録外	20
電話帳登録なし	9
電話帳との関連付け	
電話帳名前データと連携	
電話帳に登録	7
電話帳の画像設定	
電話帳のメニュー	

電話番号
電話帳70
電話番号74
編集197
電話番号コピー93
電話番号入力画面のメニュー65
電話番号へメール77
動画3D再生設定203
動画編集174
動画を送る
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
ムービープレビュー画面の
メニュー126
統合71
登録
設定 170
添付ファイル再生/保存93
登録142
登録情報編集130
登録内容
トーク160
ドキュメントのメニュー169
特番付加
電話番号入力画面のメニュー 65
発信履歴/着信履歴のメニュー
68
特番付加発信
電話帳一覧画面のメニュー77
電話帳詳細画面のメニュー78
電話番号74
トグル入力61
時計181
渡航先から国外に電話をかける
版別だがら国外に电話をかける 247
渡航先で電話を受ける248
渡航先で電話をかける247
ルタルしし し申品で ひっしん ひ

渡航先の国内に電話をかける248
都市の変更181
とにかく省エネ197
ドメイン¥ユーザー名103
ドメイン指定92
友だちリスト161
友だちを管理161
友だちを追加158
ドライブマナー202
ドラッグ42
取扱上のお願い20
撮る家計簿 Photoマネー134
な
内蔵アンテナ部31
内容180
ナビ163
名前103
なめらかフレーム補間
AV設定150
設定156
並べ替え
世界時計のメニュー181
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
メールボックス画面のメニュー
88
ニックネーム70
日本247
日本以外から渡航先に電話をかけて
もらう248
日本語ガイダンス237
日本語ユーザー辞書62
==-ZEX167
ニュースと天気166

話をかける248 181 197 -名103	入力時バイブ 位置情報とセキュリティ204 サウンド設定202 入力方法61 認識言語60
161	ネットワーク画像の同期138
161	ネットワークの通知220
158	
202 42	は
20	バーコードリーダー130
マネー134	バージョン情報170
	背景色83
	バイブ202
	バイブのパターン202
31	バイブレーション
180	Googleトーク設定162
163	アカウントの設定104
103	カレンダー設定180
補間	新着Gmail通知設定110
150	破棄
156	PCメール一覧画面のメニュー
	107
ı—181	PCメール作成画面のメニュー
対応)のメニュー	104
138	パケット通信料についてのご注意
画面のメニュー	12
88	場所180
70	場所設定136
247	場所の管理160
先に電話をかけて	場所未設定一覧136
248	パスワード
237	公衆無線LAN自動ログイン220
書62	メールサーバ設定103
167	パスワード入力54
166	パスワードの設定205

入力時バイブ	
位置情報とセキュリティ	
サウンド設定	202
入力方法	61
認識言語	
ネットワーク画像の同期	
ネットワークの通知	
ネットワークの通知	220
は	
バーコードリーダー	100
バージョン情報	
背景色	
バイブ	202
バイブのパターン	202
バイブレーション	
Googleトーク設定	162
アカウントの設定	
カレンダー設定	
新着Gmail通知設定	
破棄	1 10
W来 PCメール一覧画面のメニュ	
PCメール作成画面のメニュ	
パケット通信料についてのご	意主
	12
場所	180
場所設定	136
場所の管理	
場所未設定一覧	
%///木政と 見 パスワード	00
ハスノート 公衆無線LAN自動ログイン.	220
公永無線LAN自動ロジイン. メールサーバ設定	
パスワード入力	54

パスワードを表示204	ピクチャー(3D対応)のメニュー
パスワードを保存117	137
バックアップファイルの整理210	非通知201
バックグラウンドデータ208	日付71
バックグラウンドで開く116	日付形式213
バックライト点灯時間203	日付設定213
発信	日付と時刻213
電話帳一覧画面のメニュー77	日付変更152
電話番号74	ビデオカメラ125
電話番号入力画面のメニュー65	表記方法10
発信履歴/着信履歴のメニュー	表示
68	エリア切替画面のメニュー 156
メッセージパック画面/メッセー	ドキュメントのメニュー 169
ジ詳細画面のメニュー76	表示機器設定 194
発信114	表示切替
発信者番号通知199	電話帳一覧画面のメニュー 77
発信番号表示サービス242	方位計のメニュー186
発信履歴67	表示形式切替 176
発信履歴のメニュー68	表示/再生
貼り付け60	添付ファイル一覧画面のメニュー
範囲指定コピー188	83
番組操作149	添付ファイル再生/保存 93
番組表151	表示設定94
番組表のメニュー152	表示できる画像 259
番組名152	開く
番号通知リクエストサービス242	PCメール一覧画面のメニュー
番号通知リクエストサービス開始	107
243	PCメールメイン画面のメニュー
番号通知リクエストサービス停止	105
243	PCメールボックス画面のメニュー
ハンドストラップ取付口31	106
日179	開く107
光センサー31	ブックマーク画面/履歴画面の
光を点滅させて通知202	メニュー116
ひきなおす187	ブラウザ画面のメニュー 114
ピクチャー(3D対応)135	ピンチ42
	ピンチ操作で速度を優先 116

ファイル 169
ファイル送信メールソフト 207
ファイルプロパティ169
ファイル名変更154
フィルタリング設定198
フォーカス設定
モニター画面のメニュー 128
読取カメラのメニュー 133
フォームデータを削除117
フォームデータを保存117
フォトプレビュー画面125
フォトプレビュー画面のメニュー
125
フォルダ
PCメール一覧画面のメニュー
107
追加48
フォルダ85
フォルダ一覧画面のメニュー 90
フォルダ移動46
フォルダ管理88
フォルダ管理88 フォルダ削除
フォルダ管理88 フォルダ削除 フォルダー覧画面のメニュー90
フォルダ管理88 フォルダ削除 フォルダー覧画面のメニュー90 フォルダ削除46
フォルダ管理
フォルダ管理
フォルダ管理 88 フォルダ削除 90 フォルダ削除 46 メールボックス画面のメニュー 89 フォルダシークレット解除
フォルダ管理
フォルダ管理
フォルダ管理 88 フォルダ削除 46 フォルダ削除 89 フォルダ削除 89 フォルダシークレット解除 73 フォルダー質画面のメニュー 90 メールボックス画面のメニュー 89 メールボックス画面のメニュー 89
フォルダ管理

	Х	_	ル	丌	ツ	ン	ス	囲	囬	U	X	_	ュ.	_		
															8	9
フ	-	ル	-	_		_	え									
		_					_	_	-				_			0
	X	_	ル	ボ									ュ.			
															8	9
	-	ル	-	_												
		_					_	_	-				_			0
	Х	—	ル	ボ	ツ								ュ.			
フ	ッ	ク	マ	_	ク	か	5	削	除					. 1	1	6
フ	ッ	ク	マ	_	ク	全	削	除						. 1	1	5
フ	ッ	ク	マ	_	ク	全	送	信						. 1	1	5
										۲	•			. 1	1	7
		シ													_	
フ	リ	ッ	ク							•••					4	2
フ	IJ	ツ	2	入	カ					•••					6	1
振	b	分	け	条	件	画	面	の	Х	=	ュ	_			9	2

振り分け登録
アドレス詳細表示91
振り分け登録91
メール内のメールアドレス/
電話番号93
ブルーレイディスクレコーダー接続
192
フル転送238
プレイス162
プレビュー84
付録252
プロパティ
テレビリンクリスト画面の
メニュー151
添付ファイル再生/保存93
ピクチャー(3D対応)のメニュー
138
メールボックス画面のメニュー
89
録画番組一覧画面のメニュー
歌画番組一見画面のメニュー154
ワンセグ録画再生画面のメニュー
プロフィール196
プロフィール196 プロフィール引用
Cメール81
新規作成80
ガロフィール交換76
プロフィール交換
プロフィール設定196
分割72
ペアに設定して接続
ペアを解除
ページ情報114
ページ内検索114
ページの自動調整116
ページを共有 114

ページを全体表示で開く 1 17
ベールビュー203
ヘルプ
au one ニュースEX画面の
メニュー168
Eメール作成画面・Cメール作成
画面のメニュー85
辞書画面/検索結果一覧画面/
詳細画面のメニュー188
ドキュメントのメニュー 170
モニター画面のメニュー129
読取カメラのメニュー133
集
電話帳一覧画面のメニュー77
電話帳詳細画面のメニュー78
登録情報編集130
ドキュメントのメニュー169
編集196
メール内容表示画面93
メールボックス画面のメニュー
89
読取カメラのメニュー133
録画/視聴予約画面のメニュー
153
集して発信
電話番号74
発信履歴/着信履歴のメニュー
68
区信
PCメール一覧画面のメニュー
107
PCメール内容表示画面のメニュー
107
返信 110
メール内容表示画面93
メールボックス画面のメニュー
89

返信先アドレス	84
返信/転送	94
ボイスプレイヤー画面のメ	ニュー
	178
ボイスメール録音	234
ボイスレコーダー	177
方位計	185
方位計のメニュー	186
法的情報	214
ポート	103
ホーム画面	43、46
ホーム画面の見かた	43
ホームキー	31
ホーム切替	
アプリケーション	207
ホーム切替	48
ホームネットワーク設定	
ホームページ設定	
ホームページとして設定	
ホームページとして設定	116
ホームページへ移動	
ホームページへ移動	114
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト	201
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面	201 200 200
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト	201 200 200
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面	201 200 93
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 保護解除	201 200 93 98
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト	114 201 93 93
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 保護解除	114 201 93 93
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト	114 201 93 89 89
ホームページへ移動 保護 音声メモリストメール内容表示画面メールボックス画面のメ メールボックス画面の メ 大ールボックス画面の メールボックス画面のメールボックス画面の メ	114 201 93 89 89 89
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 保護解除 メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 歩数計 歩数計ON	1142019389898989183
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト メール内容表示画面メール内容表示画面のメ メールボックス画面のメ ・	1142019389898989898989
ホームページへ移動 保護 音声メモリスト 伝言メモリスト メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 保護解除 メール内容表示画面 メールボックス画面のメ 歩数計 歩数計ON	1142019389898989898989

保存

Eメール作成画面・Cメールf	作成
画面のメニュー	84
添付ファイル再生/保存	93
保存	107
メールボックス画面のメニ	ュー
	88,89
保存設定	129
保存設定 ポップアップをブロック	
	116
ポップアップをブロック	116 1
 ポップアップをブロック 本体付属品	116 1 205
ポップアップをブロック 本体付属品本体付属品本体ロック解除	116 1 205 90

ま

'ーケット	170
'イク	
ĵヘ	93
′ッシュルーム	61
' ップ	158
'ナーモード	202
'ナーも携帯する	1
開封	89
!出し語コピー	188
登録番号追加	77
読にする	
PCメール一覧画面のメニュ-	_
	107
PCメール内容表示画面のメ	

録
索引
釗
273

無線とネットワーク	198
無線ネットワークを使用	204
名	
電話帳	70
編集	196
名刺リーダー	131
鳴動時間	202
名(よみ)	
電話帳	70
編集	196
迷惑電話撃退サービス	243
迷惑メールフィルター設	定98
メインのアドレスに設定	74
メインの電話番号に設定	74
メインメニュー	43、48
メーカーアプリ	168
メール	
電話帳	70
編集	197
メールアドレス	74
メールアドレスへメール	77
メールアプリで見る	76
メール機能制限	95
メールグループ引用	80
メールグループ設定	100
メールサーバ設定	102
メール作成	
アドレス詳細表示	91
電話番号	74
発信履歴/着信履歴の	メニュー
メール内のメールアド	レス/
電話番号	93
読取結果画面の操作	131
メール作成画面	82
メール受信	85
▲ メール受信音	142

メール受信中画像	142
メール受信ボックス	76
メール情報表示	94
メール新規作成	76
メール全件削除	
フォルダー覧画面のメニュー	90
メールボックス画面のメニュー	_
	89
メール操作	
メール内容表示画面のメニュー	_
771313030	
メールボックス画面のメニュ-	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
メール送信	
メール送信中画像	
メール着信通知	
アカウントの設定	104
設定	
メールで送信	
メール内の電話番号	
メール内のメールアドレス	
メール内容表示画面	
メール内容表示画面のメニュー・	
メールの着信を知らせる	
メールプロパティ	
メールへ添付	03
コンテンツ表示画面のメニュー	_
コンナンフ衣小画田の//ニュー	
電話帳一覧画面のメニュー	146
电前板 見凹回の ハニュー76	. 77
電話帳詳細画面のメニュー	
電品帳評和凹面のメニュー	
ブロフィール ボイスプレイヤー画面のメニ:	
ハイスプレイヤー画面のメニュ	
メモ帳のメニュー	
メール返信メール返信時学習	

ァ	ールホックス画面	00
X	ールボックス画面のメニュー	88
X	ール本文へ挿入	179
×	ール容量確認	100
X	ールを送信	114
X	ジャーアップデート	214
X	ッセージ詳細画面のメニュー	76
X	ッセージパック	75
X	ッセージパック画面のメニュー	-
×	ニューキー	31
	表示	
	=	
- 3	通話中画面の操作	65
	電話帳	
	編集	
	 モ検索	
	モ帳	
	- に	
×		
	モ帳のメニュー	
×	モ帳のメニュー モリ使用状況	178
×	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ [®] のメニュー	178
×	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ [®] のメニュー	178
×	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ®のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ	1 78 176 —
×	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ®のメニュー	1 78 176 - 138
×	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ®のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ モリ登録件数	178 176 - 138 77
メーメ免	モ帳のメニュー モリ使用状況 おサイフケータイ®のメニュー ピクチャー(3D対応)のメニュ モリ登録件数 責事項	178 176 - 138 77 11
メージメ発目	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11
メージング・メート・メート・メート・メート・メート・メート・プログラ	モ帳のメニュー	178 176 — 138 77 11 184
メージング・メート・メート・メート・メート・メート・メート・プログラ	モ帳のメニュー	178 176 一 138 77 11 184
メ免目文	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11 184 成
メ免目文	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11 184 成 85
メ免目文	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11 184 成 85 116 83
メ免目文	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11 184 成 85 116 83
メ免目文文	モ帳のメニュー	178 176 - 138 77 11 184 85 116 83 60

- 有効番号リスト	
や	
読取カメラのメニュー	133
モバイルライト	
モニター画面のメニュー	
各部の名称と機能	31
モバイルライト	
モバイルネットワーク	
モバイルインジケーター	
天 マー モニター画面のメニュー	
モシモガメラ 3D 戻るキー	
文字フォント切替 モシモカメラ 3D	
文字のスライド速度 文字フィン 1 切詰	
文字入力の便利な機能	
文字入力画面	
文字入力	
文字色	
文字種切り替え	

	•	
į	効番号リスト	205
1	.ーザー情報	184
1	.ーザー登録	72
1	.ーザー補助	212
1	.ーザー名	103
	先アカウントにする	103
	先インストール先	207
	先順位変更	130
	先設定	182
1	料アプリケーションインスト-	ール
		171
Ė	先ディクショナリー	188
Ė	の軌跡を線で表示	204
Ė	リストパターン入力	54
	日設定	
ŕ	測変換	61
ŕ	定リスト	179

予定を確認 180	リンクを共有
予定を削除181	ブックマーク画面/履歴画面の
予定を作成 180	メニュー116
予定を編集180、181	ブラウザ画面のメニュー 114
読み込み210	リンクをブックマーク114
読取カメラ 130	リンクを保存114
読取カメラのメニュー133	累積データ184
読取データ確認133	留守伝言再生235
読取データ登録133	留守番開始1233
読取モード切替132	留守番開始2233
予約一覧 152	留守番停止233
予約お知らせ設定156	レシーバー31
予約結果153	列169
予約時刻 215	連写カメラ126
予約種別152	連写種類 127
	レンズ部
E	アウトカメラ31
5	インカメラ31
楽天 gatewa169	連絡先を追加114
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ 132	連絡先を表示161
リーダー/ライター176	ローマ字キーボード補助61
リスト表示115	ローミング(海外)247
リセットボタン32	ログアウト
リピート152	ステータスの設定画面のメニュー
リマインド機能215	161
利用規約	ログアウト162
au one ニュースEX画面の	ログインID220
メニュー168	ログインが必要103
辞書画面/検索結果一覧画面/	ログオフ時Wi-Fi自動OFF 220
詳細画面のメニュー188	録音177
利用規約とプライバシー 162	録画/視聴予約152
履歴187	録画/視聴予約画面のメニュー
履歴画面のメニュー115	153
履歴から削除 116	録画操作 149
履歴削除116	録画番組一覧画面のメニュー 154
履歴参照 65	ロケーション履歴を有効にする 160

ロックNo.入力	54
ロック解除	54
ロック解除パターン変更	204
ロック解除方法	204
ロック設定	204
ロングタッチ	42

	わ		
J	イルドカード予測		
	各種設定	62	
	ワイルドカード予測	58	
đ	中転送	238	
訓	込通話応答	241	
訓	込通話拒否	241	
訓	込通話サービス	240	
訓	込通話サービス開始	240	
訓	込通話サービス停止	240	
J	ンセグ	146	
J	ンセグ起動	152	
J	ンセグ視聴画面の操作	148	
J	ンセグ視聴画面のメニュー	149	
J	'ンセグ視聴予約	152	
J	ソセグテレビ	148	
J	ンセグ録画再生	154	
J	ンセグ録画再生画面の操作	154	
J	ンセグ録画再生画面のメニュー	_	
		155	
J	ンセグ録画予約	152	
J	ンセグをご利用になる前に	146	

目的から引く索引

	Wi-Fiを利用する	
۷	Ni-Fiを利用する	218
7	アクセスポイントとの接続を切る	220
7	アクセスポイントに接続する	218
7	アクセスポイントを登録する	219

インターネットにアクセスする

170
171
158
160
163
162
158
164
164
163
207
198
51
165
113

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する	246
グローバルパスポートGSMを利用する	249

確認する

IS12SHの主な仕様を確認する	260
IS12SHの電話番号を確認する	196
microSDメモリカードについて確認する	38
PINコードについて確認する	24
アイコンの意味を確認する	44
アフターサービスについて確認する	256
安全上の注意事項を確認する	12
各種暗証番号について確認する	24
各部の名称と機能を確認する	30
充電のしかたを確認する	32
ホーム画面の見かたを確認する	43
プロフィールの内容を確認する	196
本書について確認する	10

カメラで撮影する

サイズを変更して撮影する	128
フォトを撮影する	124
ムービーを録画する	125
連写でフォトを撮影する	126

基本操作を覚える

機能を設定する	196
共通の操作を覚える	52
クイックメニューを利用する	50
ショートカット/ウィジェット/フォルダを追加する	47
タッチパネルの使いかた	42
ホーム画面から機能を起動する	43
ホーム画面を利用する	46
複数のアプリケーションを切り替えて利用する	51
メインメニューから機能を起動する	48
文字入力の方法を覚える	55

アプリケーションを入手する	
Androidマーケットを利用するau one Marketを利用する	

困ったときは

安心ロックサーヒ人を利用する	206
故障とお考えになる前に	254
迷惑電話を撃退する	243

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	37
Googleアカウントをセットアップする	35
microSDメモリカードを初期化する	211
microSDメモリカードを取り外す・セットする	39、40
PCメールのアカウントを追加する	102
PINコードを変更する	204
充電する	32
初期設定を行う	35
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	147
電源を入れる/切る	34
電池パックを取り外す・取り付ける	253
ロックNo.を変更する	204

情報を調べる

Androidマーケットを利用する	170
Googleナビを利用する	163
Googleプレイスを利用する	162
Googleマップを利用する	158
YouTubeを利用する	163
カレンダーを利用する	179
クイック検索ボックスを利用する	51
辞書で言葉の意味を調べる	187
通話時間の目安を調べる	
テレビ(ワンセグ)を見る	

ブラ	ナサ	["] を利用す	る		1	13	3
----	----	-------------------	---	--	---	----	---

設定をする

アラームを設定する	181
壁紙を変更する	
機能を設定する	
着信音を変更する	

データや情報を保護する

nicroSDメモリカードにデータをバックアップする	209
受信メールをmicroSDメモリカードへ保存する	89

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する	224
IC通信を利用する	223
カードリーダーモードでパソコンと接続する	190
画像を赤外線送信する	221
	221
赤外線通信を利用する	221

データを表示/再生/編集する

LISMOを利用するmicroSDメモリカード内のデータを表示する	140
Microsoft Office文書を表示/編集する	
画像を編集する	137、142
スライドショーで再生する	137
データを再生/表示する	141
伝言メモを再生する	200
ボイスレコーダーで再生する	178
録画したテレビ番組を再生する	154

データを録画/録音する
Fレビ番組を視聴予約/録画予約する
電話を受ける
6留守番サービスで留守応答する 23 弱外から電話をかけてもらう 24 情信拒否する 20 情信転送サービスで電話を転送する 23 話話番号が通知されない電話を拒否する 20 認話を受ける 6 マナーモードを設定する 20
電話をかける
日外へ電話をかける
明外へ電話をかける 6 顫話中にマイクをOFFにする 6 顫話中の相手の方の声を大きくする 6 データ通信サービスを利用する 11: ご話帳から電話をかける 7・ ご話番号を通知して電話をかける 19: ご話番号を通知しないで電話をかける 19: ご話番号を通知しないで電話をかける 6 ご話をかける 6

	オアロドサビルルの	
F	PINコードを変更する	.204
	マ心ロックサービスを利用する	
	表隔ロックを利用する	
Ş		. 100

非党時に借える

メールを受け取る

メールを送る

	nailを受け取る	
	メールを受け取る	
受信	『ボックスのメールを確認する	85
迷惑	🕅 メールを受け取りたくない	98,99
~ _	- 川,友当け取る	95

Eメールを送る	
Gmailを送る	109
PCメールを送る	104
画像をメールで送る	142
送信ボックス/未送信ボックスのメールを確認する	85

添付データを送る.......83、104

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与し てはいけません。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.




























microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

「らくらく瞬漢ルーペ®」「ラクラク瞬英ルーペ®」「撮る家計簿Photoマネー™」および「指先ディクショナリー™」は、株式会社アイエスピーの登録商標または商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における 米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

Microsoft® Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品 名称です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player および Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Player. Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Flash Lite. Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、Flash LiteおよびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

再生するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。

Copyright 2010 Google Inc. 使用許可取得済

Android および Android ロゴ、YouTube および YouTube ロゴ、Google および Google ロゴ、Google マップ、Gmail および Gmail ロゴ、Google トーク、Google 音声検索、Picasa および Picasa ロゴ、Android マーケット および Android マーケット ロゴ、Google Latitudeは、Google Inc.の登録商標または 商標です。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です。

DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。

Droidget®は、その商標権者が所有しておりシャープ株式会社はライセンスに基 づき使用しています。

「うたとも® |は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びそ の他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商 標である場合があります。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

ロヴィ、Bovi、Gガイド、G-GUIDF、Gガイドモバイル、G-GUIDF MOBIL F、および Gガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本 国内における商標または登録商標です。

「ベールビュー | 「ベストセレクトフォト | 「チェイスフォーカス | 「笑顔フォーカス シャッター | 「振り向きシャッター | 「LCフォント | 「LCFONT | 「TapFlow | 「AQUOS | 「AQUOS PHONE | 「ワンタッチシャッター | 「アニメビュー | 「GALAPAGOS | 「GALAPAGOS SQUARE | およびLCロゴマークはシャープ株 式会社の登録商標または商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライヤンスに 基づき使用しています。

ドキュメントビューアはDataViz社のDocuments To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors, All rights reserved.

DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz. Inc.

280 Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。

The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.

「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。

「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。

「Facebook」はFacebook, Inc.の登録商標です。

「jibe」はJibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。

「iibe mobile lはJibe Mobile株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

「ホットペッパー」は、株式会社リクルートの登録商標です。

「ぐるなび」は株式会社ぐるなびの登録商標です。

「価格.com は株式会社カカクコムの登録商標です。

「ヤカイカメラ」は頓智ドット株式会社の登録商標です。

Amazon JPは、Amazon.com.lnc.またはその関連会社の商標です。

「楽天」および「楽天市場」は、楽天株式会社の登録商標です。

Mercury 3Dは株式会社 マーキュリーシステムの立体変換技術の総称です。他 の媒体などから入手した静止画(本製品で撮影した静止画を除く)を、画素数 1920×1080以上の3D映像に変換し、商用に利用する場合は、株式会社 マー キュリーシステム(Mercury@Mercury3d.co.jp)の許諾が必要です。

動画の2D→3Dコンテンツ変換には、AZF Stereo Imaging™を採用しています。 AZF Stereo Imaging™は株式会社東芝の商標です。

スライドショーの3Dエフェクト効果は株式会社エイチアイの

MascotCapsule®、3DViewpackage™技術により実現しています。

MascotCapsule®、3DViewpackage™は株式会社エイチアイの登録商標また は商標です。

EUPHONY™は、DiMAGIC(ダイマジック社)の仮想音源処理技術を含む総合的 な音質向上技術の商標です。

EUPHONY™ is a trademark of DiMAGIC Co.,Ltd.

PhotoSolid®, FrameSolid®, PhotoScouter®, TrackSolid®, Morpho Stereo Calibration、Morpho Golf Camera、Morpho 3D Checkerは株式会社モルフォ の登録商標または商標です。

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジンFSE(Face Sensing Engine) を使用しています。FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。

MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクッ)の商標です。

MyScript® Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS. 「モシモカメラ®」はアイティア株式会社の登録商標です。 "mosimo camera®" is registered trademark of AITIA Corporation.

CP8 PATENT

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpeqla.com for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、及び/又は(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び/又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、駅戸のにも一切のライセンス許諾がされておりません。更に詳しい情報については、MPEG LA.L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。

本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1 ビデオ、および/または VC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1 ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよびWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツや他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.

Powered by emblend Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.

emblendは、日本における株式会社アプリックスの製品名です。

本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴR、UD新ゴMを搭載しています。 「モリサワ」「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。

[Yahoo!]および[Yahoo!][Y!]のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

JASPAC

V-1100706/V-1101255 「ユメのカタナ」 作詞者: 千紗/Kenn Kato, 作曲者: 鈴木大輔

Portions Copyright ©2004 Intel Corporation

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

オープンソースソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、メインメニューで[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。

GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

[Original SSLeav License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eav@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@crvptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 282 DAMAGE.

Safety Information

CE Declaration of Conformity



In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.


Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this IS12SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

Mobile Light

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.

Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

Mobile light source LED characteristics

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength White: 400-700 nm
- c) Maximum output

White: 830 µW (inside cell phone 3.9 mW)

■AC Adapter

Any AC adapter used with this handset must be suitably approved with a 5Vdc SELV output which meets limited power source requirements as specified in EN/IEC 60950-1 clause 2.5.

■ Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to an au Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

Loudness warning

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 36 mV.

■ European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.356 W/kg.**. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

 $\ensuremath{\%}$ The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
CDMA SHI12	APYHRO00150	0.695 W/kg	0.585 W/kg


This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid/ under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

English Simple Manual (簡易英語版)



Turning Power On and Off

- Turning Power On Hold down (**) for at least two seconds.

Switching the Screen to English

On the home screen: Select [●]. ▶ Select [設定].

- ▶ Select [言語とキーボード]. ▶ Select [言語(Language)を選択].
- ▶ Select [English].

Checking Your Own Phone Number and Mail Address

On the home screen: Select [●]. ▶ Select [Settings]. ▶ Select [Profile].

Making and Answering a Call

Making a Call

On the home screen: Select [\screen].

► Enter the phone number you want to call. ► Select [Call]. To end a call: Select [End call].

Answering a Call

When the phone starts ringing, slide [\longrightarrow] in the right direction. When the phone starts ringing, tap [Answer] while the backlight illuminates (except when the unlock screen is displayed).

To adjust the earpiece volume during a call: Press ____/____.

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

On the home screen: Select [■]. ➤ Select [Address Book].

▶ Press 🖃. ▶ Select [Add new entry].

▶ Select the item you want to edit. ▶ Select [Save]. ▶ Select [Yes].

Recalling an Entry

On the home screen: Select [■]. ➤ Select [Address Book].

▶ Select the record you want to recall.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

▶ Select [] to start recording. ▶ Select [] to stop recording.

Taking a Snapshot

On the home screen: Select [■]. ► Select [Camera].

▶ Select [[] to take a snapshot.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA On the home screen: Select [$\$].

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ Select [Call].

Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

Hold down o/a for at least two seconds.

▶ Select [Manner mode].

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

On the home screen: Select [■]. ▶ Select [Settings].

▶ Select [Call settings]. ▶ Select [Call/Ans Memo].

▶ Select [Answering memo setting]. ▶ Select [ON].

For inquiries, call: Customer Service Center

For general information

- If you are calling from a landline phone:

 ☐ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

For repairs, loss or theft

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-113 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 113 (toll free)



开启或切断电源

● 开机

按住[0/4]两秒钟以上。

● 关机

按住□0/1 两秒钟以上。▶选择〔電源を切る〕(电源关闭)。

▶选择[OK](确定)。

切换到英语显示

在首页画面上:选择〔●〕。▶选择〔設定〕(设定)。

- ▶选择[言語とキーボード](语言和键盘)。
- ▶选择[言語(Language)を選択](选择语言)。
- ▶选择[English](英文)。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

在首页画面上:选择[●]。▶选择[設定](设定)。

▶选择[プロフィール](个人资料)。

拨打和接听电话

● 拨打电话

在首页画面上:选择[\]。

▶输入您想要拨打的电话号码。▶选择〔発信〕(拨号)。 结束通话: 选择〔通話終了〕(结束)。

● 接听电话

在电话铃声响起时,[)向右侧方向滑动。

背景灯点亮状态下(显示锁定解除画面时除外)若接到来电, 占按[応答](接听)。

调整听筒音量:按□◀□/□▶□。

■保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

在首页画面上:选择〔■〕。▶选择〔電話帳〕(电话簿)。▶按□■□。

- ▶选择〔新規登録〕(添加新项目)。▶选择您想要编辑的项目。
- ▶选择〔保存〕(完成)。▶选择〔はい〕(是)。

● 查看名单

在首页画面上:选择〔圖〕。▶选择〔電話帳〕(电话簿)。▶选择您查找的记录。

■使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

在首页画面上: 选择[●]。▶选择[ビデオカメラ](摄像机)。

▶选择[]开始拍摄。▶选择[]停止拍摄。

● 拍摄快照

在首页画面上: 选择[●]。▶选择[カメラ](照相机)。

▶选择[[○]]拍摄快照。

■拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 $212-123-\triangle\triangle\triangle$ 在首页画面上: 冼择 \mathbb{L} \mathbb{L} \mathbb{L}

▶ [1][2][3] ▶ △△△△▶ 选择(発信)(拨号)。

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

按住[0/4]两秒钟以上。

▶选择(マナーモード)(静音模式)。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

在首页画面上:选择〔●〕。▶选择〔設定〕(设定)。

- ▶冼择〔通話設定〕(通话设定)。
- ▶选择〔音声・伝言メモ〕(语音备忘录)。
- ▶选择[伝言メモ設定](语音备忘录设定)。▶选择[ON](开)。

如需咨询,请垂询:客户服务中心

综合服务

● 从座机上请拨打电话: ■0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

故障、挂失、失窃

● 从座机上请拨打电话: € 0077-7-113(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 113(免费)

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(次/-)(•	0	,		•	:	;	?	!	Ĺ								`	1)
7,	"	소	Þ	K	0	_	_	-	/	/	`					6	,	"	"	(
)	ĺ)	[]	{	}	<	\rangle	«	>>	Γ	J	ſ	J	[1	+	_	\pm	×
÷	=	#	<	$^{\prime}$	\leq	\leq	8	••	♦	우	0	′	"	$^{\circ}$	¥	\$	¢	£	%	#
&	Ж	@	§	☆	*	0		0	\Diamond	♦			Δ	lack	∇	lacksquare	*	₹	1	←
1	\downarrow	=	\in	\mathbb{Q}	\subseteq	\square	\cup	\cap	\supset	\cap	\land	V	Г	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\Box	Z	\perp)
д	∇	\equiv	≒	\ll	>>	$\sqrt{}$	S	∞	••	S	\mathbb{I}	Å	‰	#	b	•	♣	**	P	\bigcirc
わ	ゐ	ゑ	ワ	#	ヱ	ヴ	Ħ	ケ	Α	В	ᆫ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	1	Κ	٨	М
Ν	ω	0	П	Ρ	Σ	Т	۲	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	w	ζ	η	θ	L
Κ	λ	μ	ν	λV	0	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Е
Ή	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	\exists	Щ
Ъ	Ы	ъ	Э	9	Я	а	б	В	Ь	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	Н
0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	Ш	Ĭ	ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_		\Box
П		┙	$ \vdash $	+	+	_	\pm	_		г	Г		┕	F	\neg	\exists	4	+	\vdash	\neg
\top	4	+	\perp	H	Н	_	+	1	②	3	4	(5)	6	\bigcirc	8	9	1	11)	12	13)
14)	15)	16	17)	18)	19	20	Ι	II	\coprod	IV	V	VI	VII	VII	ΙX	Х	≝ ŋ	*	セン チ	メー トル
グラ ム	トッ	アール	ヘク タール	リットル	ワット	ᄞ	ドル	セント	パ セント	ミリバール	<mark>५</mark> ৯	mm	cm	km	mg	kg	СС	m	裓	"
"	No.	K.K.	TEL	\oplus	(⅌	Æ	((株)	(有)	(代)	鹏	炡	翢	ş		Δ			

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(スヘース)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[¥]	٨	_	`	{		}	~	٥	Γ	J	,		-	"	0	

※ 入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

	(1)	(0)	(3)	(4)	(1)	(3)	3	0
	(0)	(1)	(3)	(3)	(1)	8	(1)	(1)
	8	8	0	(3)		(1)	(***************************************
顔	a	(a)		(i)				(E)
表	44				***			
情	Ø	(a)	2	2			(0)	6
		4	0	0	3	ă	H	7.8
	③	0	1	₽		ð	8	4
	(3)	@	淝	(1)	(
	Ú)	(B)	ම	@	8	(18)	C	M
	@ 5	88	(1)	6	(m)	T	7	9
_	(3)		P	M _U		(Ge	9	9
気持	(((¢°a	200	4+	\mathbb{R}	\mathbb{R}
5	*	\star	%		8	#	20	A
か	<u>@</u>	7 <u>00</u>	(A)	۵	>	Z	Č	=3
らだ	0	8	(1)	42		₩		٥
1,0	禁	\triangle	202		(VS	99	U.	0
	-		1	9		ξÿ	7	?
	11	!?	ah	J				
	ij		3	3		0	83	*
生	M	€	₩	\heartsuit		<u>©</u>	9	2
土き	H	4	7	99	1	9/2	Ą	<u>@</u>
物	;;;;	₩	攀	} ►	*		楲	1
星	4	€	4	芦		*	90	
座	9	虛	藝	×	B	K	₹	4
	•							

	a	(5	Ê	0	J	<i></i>	
	ö		Q	44		%	100 N	- 100
食べ	\Rightarrow	a	6	1	9	Y	å	0
物		٥	W	=			4	
飲	₩		×	0		0	3	•
物	Q ₀	0	4	©			•	Ō
120	*		24	۵			1	财
		*						
	P	(夏	88	(0)	*	99	9 <u>%</u> 6
自	15	4		*	₩	8	2,30	$\emptyset \!\!\!/$
然	4n	(€	楽	0	C	4	88
季		0		*	9	1	7	
節	*		•	4	<u>B</u>			6
			ሴ-ሰ	1		/E		
	Ж	~	7	₩		Z,	A	B
	PH	රී	M2	A	25,1	@	9	0
ノアッシ	P	×	n	â	4	4		0
2	•	0	Po	*	k	À	>	(4)
シ		2	5	₽	188			*
遊び		<u>s</u>)	<u></u>	=	Ŕ	₫	Ħ	v Billia
0.	\$	8	9 ¹ 9			ф		¥X
	AB.							
	6 6	4	Ono Frank		4	00		ä
乗	Œ		4	₫	1	A,	A	
神建	曲	Œ			P	***	4	
物		盏	A2A	9	M		2	(a)
地図	点	Æ	P	24H	ATM	BA NK	270	A
		ŧi	₹)	$\hat{\Psi}$				



	Ĵ	1	1	#	+	\Rightarrow	찌	K,
	1	M.	\Leftrightarrow	1	0	0	×	2
記	94	(3)	1	得	NEW	*&*\	(ÎP)	割
	満	#	脂	営	•	₩		
号						•	•	•
	of o))))	Ba			4	Till	4
	0 ∏ F	÷≣		E	C	W	ű	⇒ []

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html


※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

€₽	ႌ	<u>ون</u>	δû,		650	@	¥	00	(0.6)	616	۹	(2)	٧	(8)	<u>@</u>	P	S.
⊕⊕	<u>@</u>	影	<u>@</u>	猦	@ ;;	٩	99	(#)	ij		同	(1)		(°^°)	'v9n	(K+)	(/ ₆ V)
9	3		R		9		ď,	:S	#177# ((Vi))	ب-تا [بيع]	(° 6 °)	(°°°	۳) (ب	(₁)	(pd)	(Œ,	900
ينړي	Ď,Ř	\$5.2	杨			**	\forall	عزية	(°°°)	(, u)	الشا	(@æi #-#	(4)	라마니 P:건네	(4)	\$	
Ü	4	94	神殿	Ģ.	ಳು	¥		D-000	€	*	50	*			1	3	
Ġ		9 €03	ů?	ζ	дĨ	:D	裿	が 計	658 758	8	3		(
rg-	酒	, yk.	ېرچ <u>کتر</u> چ	0 D	Ů.	*%	*\$h	**	۱	(3)	(3)	(1)	M				
丸	幕	3	age	**	ંજુ	sz*	<u>.</u>		3	M	M		3		H	8	83
•	1/1/1	Ą	92	gΚ	88	霏	#	E	U	W	B	B	r.	E3		8	F
9	类	Å.		12	"Ā	%	7 7	**	T	S)	E	5	선	(5)	۳	(8.3)	۱
8	کی	} _{(××	199		— EC46	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		9.9	((F)	(L)		6.8	6	Ä	₽.
"□" [₹]	="= E	(J)	Ě	99	*	1	and a		I .		磨	Ų.	VE.	(1)	*	00	80
886	ilg.		(H)	(*,^,)	6,1,8 6,14,8	".". ("2")	(OnO)	ð,	ϡ	0	((3)	(6)	÷®÷	8	9
्र	£	25	· Q	P	Þ	`@	恕	·Q	2	ě	00	44	AAA	2.0	щ.	ħ	47
63	3	(B)			٨	%	(3)		VP	99	4	ŵ		Ø		ij.	企
8	9	8	٠	(i)	0	8	0	8	\$;*	·	,×	\$°	**	$\triangle V$	4	*	*:
3	9		0		(3)	(3)			*	D.*	ď,	9.	ð	B		Ď.	90
	°	4	3		[22]	3	٩		88	₽	₽₽	1	8	IJ	48 B	X.	⇔ ^{‡‡}
(E)	(a)				<u> </u>	*************************************			$\ddot{\chi}$	$ \mathcal{C} $	35,25	9.	90	۵٥	*	6	8
٥	٠	4	鑾	1	٩	<u>₩</u>	٩	0	20	2	99	åi.		8	#3	電	\Rightarrow
Ø	3		8	Ð	(4)	10	1	Ø	53	•	(m)	Ť	**	ě	•	505	2Z 2Z
٨	9	₩	***		4	<u>₽</u>		4:	72	5 22	ZZ	222	Ľ.	9	•		N
ౖౖ	٩	, , ,	4	®	(1) (1)	糠		11/10 11/10 11/10)9/.	9	₽ ,☆	٥ô	90	9	9	ô.ô	72
霉	2 2	(A)	al.	1 1 1 1 1 1 1 1	Q	(03.0)	020	(a)	!?	Ą	9	® *:	P	1	% "	ást	*%









gm 955

9 5 \$

L

3

ABC

S

12

TUV

2

9

8

DE

45

ф

G

9

B

8

F

0

67

■顔文字一覧

カテゴリ 内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い (*^^*)	笑い	(o ^ · ^ o)	泣き	(ТДТ)	怒り	(`□´)	挨拶	(·ω·`=) ζ
(^-^)		0(*^-^*)0		(´;ω;`)		(`^')		(*· x ·)ノ ⁻ ♪
(^-^)v		(¬¬¬)		$\rho(\cdots,)$		(`□´;)		(^∇^)ノ""
(^.^)		(∘- ∀ -)		(/;)		(ノ)ノ [~] ユー上) (ο·ω·)ノ))
(^^)		(~▽~@) ♪ ♪ ♪		(; \dagger)	1/51///	(ノ-0-)ノー		ヾ(*T▽T*)
(^^)v		<pre> > \(' \sigma \) </pre>		(ДД`)…	挨拶	(^-^)/		(^-°)/
(^_^)		ρ(^o^)b_))		(₀´Д⊂)		(^^)/		(*° −°) > ˆ ↑
(^_^)v (^o^)		<u>ヽ(*´▽)ノ♪</u> <u>ヽ(¯▽</u>)ノ		·°·(つД`)·°·		(^^)d		(`・X・) プータン
(^o^)v		\(\dagger\)\/		Σ(/д<)		(^_^)/		(- 3- ☆
(^q^)	泣き	(;_;)		(i_i)\(^_^)		\(^-^)/		(° ♦°) ?,
(爆)	MС	(;)	怒り	(;)		\(^^)/		(∘·ω·∘) ζ
(笑)		(;0;)	15.5	()		\(^_^)/		!(-)ゞ
:-)		(>_<)		()		\(^0^)/		(🗆 🗆) ێ
:->		(T-T)		(;)		()/		(@ , △, @) ?,
;-)		(TT)		(怒)		(/)/		(, \(\), \(\),
f(^_^)		(T_T)		:-((^_^)/~		(*・ω・)ノ
(^O^)		(ToT)		:-<		(^0^)/~		\(^_^)(^_^)/
(^-^)		(*ToT)		:-p		(^^^)	焦り	^^;
()		(T^T)		(^^)		(^人^)		^_^;
(–)		(T_T)		(`Δ´)		(^0^)/~		(^-^;
d(^−^)!		(/_;)		(*`Д´)ノ!!!		(_0_)/		(^^;
d=(^o^)=b o(^o^)o		(ノ_·,) (;q)		ι(`□´)ノ (`ヘ´*)ノ		(* ^-°)/		(^_^;) (^o^;)
p(^-^)q		(<u>;</u>		$(\rightarrow \rightarrow)$		(@^^@)/		(-0-;)
p(^^)q		(涙)		0(−)0☆		(▽ ▽) ノ"		(汗)
q(^-^q)		X-<		(/^^)/^●~*		(·∀·) <i>J</i>		f(^^;
(0^-^0)		(/_;)/~		('ε'*)		1^\(\nabla^\)\/		f(^_^;
(∇ ⁻ *) >		(;_;)/		(#_3_)		(; _ ;)/~		(((^^;)
(//^-^//)		(><*)ノーー		(((一へ一井)		(@^^)/~		(((^_^;)
("^-^")ゞ		(´Д`)		(·T·)		('- ')/~		(^^;)))
o(*^O^) b		(, 口()		(# ` III ´)		(><*)ノーー		(((··;)
(*≧∀≦*)		° ° (´O`)° °		Σ("Ш";;		(00)/~		(((((((··;)
(//∇//)		···(;´Д`)		(̄ヘ ̄メ)		ヾ(・◇・)ノ		(;´Д`)
(* ´ ∇ ` *)		(´△`)		^(··^) ₀₀		уЮ—(^ ▽^о) у		(·_·;

カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
焦り	(^-^ 2,	驚き	ヾ(゜0゜*)ノ?	その他	()Zzz····	その他	^(≧▽≦^)♪	その他	(**)
	(^^),		!!(゚ロ゚ノ)ノ		()y-~		(▽ = ▽)		("∇")
	(^_^;)))		(@		()ノ^-~		$(\cdot \mathbf{д} \cdot = \cdot \mathbf{d} \cdot)$		(// \omega //)
	(^_^ 2,		((- ₀ -)y-~		^(·o·∃·o·)^		(///∇///)
	(\0\)		Σ(-∀-;)		(>.<)y-~		(>ω<)/₀⋅°° ⋅		┐ (-。一;) ┌
	(;)		! Σ(̄□ ̄;)		(^3^)/		(△)p		((o(^∇^)o))
	(¯▽¯;)		! Σ(×_×;)!		(^3^)-☆		d(^−^)!		☆≡(>。<)
	_(^^;) 5		(II° Д°)		(^ ₀ ^)y-~		(° ∇^d)!!		^(^^^)
	f(^ - ^;		Σ(□)		φ()		(o^-')b!		(*^0^)/\(^-^*)
	σ(^_^;)?		(;)!!		φ(°°)ノ°		((_		(^_^)/□☆□\(^_^)
	┐('~`;) ┌		(// ▽ //)		φ()		(;¬_¬)		(^_^)∠*
	o(T△T=T△T)o		(☆o☆)		(°_°) Φ		()		Orz
	(´▽`;)ゞ		(☆∀☆)		> () ,		(ヾ(´·ω·`)		WC \(^^ \)
	(/ ´ △ `` \)		(/▽∖)♪		^(^_^)		(΄·ω·`)?		>°)))≶
	(; — A		三(。 A。) ▽(≶△≷▽)♪		(;´д`)ゞ!		(´。`)·· ^(× ×;)^		^(ë)^ ☆ミ
	(;>_<;) (©-©;)		(, O, :)		(*ov.v)o		(* ´ — ` *)		ν ~ ○0₀.
	((((; Д))))		(° O° ;)?????		(*v.v)。。		(/-*)		U^I^U
整き	(**)		(;° ∇°)		(^ −)≡ ★		(°Д°≡°Д°)?		(-)_(-)
, C	(··;)		(/° 0°)/		(>ω·´★)		(∋_∈)		(=` I ´ =)
	:-0		\(>_<)/		^(·。·。)		(/0)		(≡•x•≡)
	(((··;)		\(\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\circ\(\ci\)\)\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		(*^▽^)/★*☆♪		(′д⊂)…		>)
	(° 0°)\()		\(° 0° ;)/		(*^3(*^o^*)		(q) z z z		(=::=)
	(° ° ;)\(;)		((((;°Д°)))		(*^3^)/~☆		o(*)Zzz		⊂(^(エ)^)⊃
	(° □°)	その他	()		(*\3_*)		(* ̄∇ ̄)ノ		1:3€
	(°□°;		()		("∀")		(・д・)ノ		
	(··;)))		(照)		(*\^)(*\^-\^*) 2,		%(`♡ `*) >		
	(_0_;		(眠)		(☆ ∀ ☆)		(*^-^)^/		
	(° 0°;		m()m		(/▽∖)♪		(。)		

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

[●]登録されている顔文字は編集できます。

k+	4桁目 4桁目
区点コード表	1~3年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	137 甲 序 岛 肏 ㈱ 侑 代 駘 柾 翮 189 恢 懷 戒 拐 改
4桁目 4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
	9 139 ∵ ∩ ∪ 191 餐 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖
	あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 刷、。・:; ? 050 アアィイゥウェエ	才 160
010 (m) \(\cdot \) \(\cdot \	口 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殻 獲 確 穫 覚 角
O12 ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 ゞ O - — O52 ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ	ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / \ ~ ··· ·· ' ' 053	デ 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 櫺 梶 鰍 潟 割 喝
013 - 7 (10	八 164 鞍 杏 197 恰 括 活 渴 滑 葛 褐 轄 且 鰹
015 () () [] [] 055 E E E E J J J A A A	大 104 製 台 197 旧 台 冶 均 有 名 物 結 旦 駐
$016 + - \pm \times \div = \neq < > \leq 056 \; \vec{\pi} \; \vec{\pi} \; \vec{\nabla} \geq \Delta \; \vec{\nabla} \; \vec{\nabla} \; \vec{\nabla} $	ユ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱
017 ≥ ∞ ∴ ↑ ♀ ° ′ ″ °C ¥ 057 ユョヨラリルレロヮ	
	ワ 165 成 財 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 166 移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
019 ★ ○ ● ◎ ◇ 020 ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z H Θ	
$022 \qquad \qquad \in \ni \subseteq \supseteq 062 \text{ Y } \emptyset \text{ X } \Psi \Omega$ $023 \subset \supseteq \cup \Omega \qquad \qquad 063 \qquad \qquad \alpha \text{ B } \text{ Y } \delta \text{ a } \xi$	170 院陰隠韻吋 205 諫貫還鑑間閑関陥韓館
020 = = 0 11	n う 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 o 170 右 宇 烏 羽 207 暦 雁 頑 顔 願
	3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 C 209 旗 既 期 棋 棄
028 A ‰ # Ь » ↑ ‡ ¶ 071 И И К Л М Н О П Р 029 О 072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Ш Ъ	
073 b 3 lo 8	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074	a 175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 212 鬼 角 偽 儀 妓 宜 戲 技 擬 欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	ŭ 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠
033 А В С D Е F G 076 к л м н о п р с т	y 177 掩援沿演炎焰煙蒸猿绿 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却
034 Н I J K L M N O P Q 077 ф х ц ч ш ш ъ ы ь	9 178 艷 苑 蘭 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居
037 f g h i i k l m n o 080 - l - ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬	→ 179 凹 央 奥 往 応 218 巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁
038 p q r s t u v w x y 081 + + -	T 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 219 禦 魚 亨 享 京
039 z	丁 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡
040 ああいいううええお 083 十 十十	182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 おかがきぎくぐけげこ	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	9 182 下化 223 蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑱ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	19 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁224 業局曲極玉桐粁僅勤均
044 とどなにぬねのはばば 132 @ I I II V V VI VII VII	IX 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もおになりた	32 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 祝 ? 怨 だ 祭 祭 談 針 mm	cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨
O47 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc ㎡	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九
048 あゑをん 136 職 ″ № KK TEL	① 188 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈

1~3組 228 229 230 231 232	駒 串 栗	1 具櫛掘繰	2愚釧窟桑	3 虞屑沓鍬	喰 屈 靴	5 空 轡		7寓 熊訓	8週 隈群	9 隅 粂軍	1~3桁目 265 266 267 268 269	〇災載堺咋鮭	1 采際榊搾笹	2 犀剤肴昨點	3 砕在咲朔冊	4桁4 岩材崎柵剛	目 5 祭罪埼窄	6 斎財碕策	7細冴鷺索	8菜坂作錯	9裁阪削桜	1~3桁目 306 307 308 309 310	0 詳丈情醸	1 象丞 擾錠拭	2 賞乗条嘱植	3 醤冗杖埴殖	剰	- 5 鍾 城		7 障壌穣 色	鞘嬢蒸	9上常譲 食	1~3桁目 343 344 345 346	0 他柁岱腿	1 多舵带苔	2 太楕待袋	3 汰陀怠貸	44 た 記駄態退	5	6 堕体替隊	7 妥堆泰貸	惰対滞	9 打耐胎代
232 233 234	珪携	卦型 敬聞	袈契景	祁形桂茄	径渓	恵畦	慶稽	兄慧系際	啓憩経权	圭 掲 継 琛	270 271 272 273	鯖惨	察捌撒	拶錆散酸	撮鮫桟餐	皿燦	札晒珊暫	殺三産残	薩傘算	雑参纂	皐山蚕	311 312 313 314		辱慎真辛	尻振神進	伸新秦針段	信晋紳震	森臣人	榛芯仁	娠浸薪刃	寝深	審申診	347 348 349 350	台宅諾	大托茸叩	第択凧但	醍拓蛸達	題沢只辰	鷹濯奪	滝琢 脱口	瀬託 巽出	卓鐸竪	. 啄濁 辿坦
235 236 237 238 239	繋鶏傑倹建	罫 芸 欠 倦 憲	茎迎決健懸	荊鯨潔兼拳	劇穴	結	詣撃血喧	警激訣圏	軽隙月堅	頚 桁件 嫌	273 274 275 276	使子施	刺屍旨	司市枝	史師止	嗣志死	, 四思氏	士指獅	仕始支祉	仔姉孜私	伺姿斯糸	315 315 316 317	須	甚酢睡		腎厨翠	逗	吹	垂	朝帥錐	推	諏水随		担綻	谷探耽檀	狸旦胆段	鱈歎蛋男	樽淡誕談	誰級	丹炭団	単短壇	唉 端	坦 筆 断
240 241 242 243	肩鹸絃	検見元舷	権謙原言		軒 幻 限	遣弦	研鍵減	硯 険 源	絹顕玄	県験現	277 278 279 280	紙諮字 耳	紫資寺次日	肢賜慈滋芸	脂雌持治辞	至飼時爾泊	視歯 璽	詞事 痔1	詩似 磁識	試侍 示論	誌児 而然	318 319 320	瑞椙		崇頗摺	嵩雀寸	裾せ			~-	,,,	杉	356 357	畜中	池竹仲間	痴筑宙は	稚蓄忠	逐抽	値致秩昼	知蜘窒柱猪	地遅茶注苧	弛馳嫡虫薯	恥築着衷貯
243 244 245 246	姑糊顧	孤袴鼓	己股五	庫胡互	弧菰	乎		古枯跨吾	呼湖鈷娯	固狐雇後	281 282 283 284 285	斗軸湿 屡社	自宍漆蕊紗	蒔雫疾縞者	群七 質舎謝	汐叱実写車	鹿執蔀射遮	式失篠捨蛇	越嫉 偲 赦邪	鴫室柴斜借	竺悉芝煮勺	320 321 322 323 324	勢栖西脆	姓正誠隻	征清誓席	性牲請借	成生逝	瀬政盛醒斥	畝整精青昔	是星聖静析	晴声斉	制棲製税積	358 359 360 361 362	註丁 暢調	酎兆帖朝諜	鋳凋帳潮超	駐喋庁牒跳	樗寵弔町銚	潴 張眺長	盾 彫聴頂	宁 徴脹鳥	者 懲腸勅	竹 挑蝶捗
247 248 249 250	御乞効	悟鯉勾后	梧交厚喉	檎佼口坑	侯向	候	語倖孔	誤光孝	宏	醐功工	286 287 288 289	尺惹腫綬	杓主趣需	灼取酒囚	爵守首収	酌手儒周	釈朱受	錫殊呪	若狩寿	寂珠授	弱種樹	325 326 327 328	籍接蝉扇	績摂仙撰	脊折先栓	責設千栴	占	跡節宣浅	蹟説専洗	碩雪尖染	絶川	拙舌戦煎	363 363 364	槌	追	鎚	珍痛		塚	陳栂	津掴	_	椎佃
251 252 253 254	巧拘江紅	巷控洪紘	幸攻浩絞	広昂港綱	晃溝	康更甲考	弘杭皇肯	恒校硬肱	慌梗稿腔	抗構糠膏	290 291 292 293	終輯従	宗繍週戎	就習酋柔	州臭酬汁	修舟集渋	愁蒐醜獣	拾衆什縦	洲襲住重	秀讐充銃	秋蹴十叔	329 330 331 332		旋繊遷禅	穿羨銭繕	箭腺銑膳	線舛閃糎	船鮮	薦前	詮善		践然	365 366 366			江		綴 釣 て	鶴	亭	潰低	坪	壷
255 256 257 258	航砿号告	荒鋼合国	行閤壕榖	衡降拷酷	項源鵠	貢香 豪 黒	購高轟獄	郊鴻麹漉	酵剛克腰	鉱劫刻甑	294 295 296 297	夙述旬醇	宿俊楯順	淑峻殉処	祝春淳初	縮瞬準所	粛竣潤暑	塾舜盾曙	熟駿純渚	出准巡庶	術循遵緒	332 333 334	曽組	楚蘇	狙訴	疏阻	遡	噌礎鼠	塑祖僧	組組創	粗双	曾 素 叢	367 368 369 370	艇	貞抵訂邸	呈挺諦鄭	堤提蹄釘	梯逓鼎	帝汀泥	底碇 摘	庭禎擢	廷程 敵	締滴
259 260 261	忽昏	惚此昆	骨頃根	狛今梱			墾紺	婚艮	恨魂	懇	298 299 300 301		書鋤勝娼	薯除匠宵!	語傷升将日	諸償召小	助哨少	叙 商尚[女 唱庄[序嘗床四	徐奨廠□		倉 捜 漕 草 n	喪掃燥荘日	壮挿争葬 2	奏掻痩蒼	操 相	宋早窓装	層曹糟走	匝巣総送	槍綜	想槽聡鎗	371 372 373		笛典顛	適填点	鏑天伝	溺展殿	哲店澱	徹添田	撤纏電	轍甜	选 貼
261 262 263 264	佐詐哉	叉鎖塞	唆裟妻	坐	座	挫	債	催	再	些砂最済	302 303 304 305	彰松照紹	承梢症肖	抄樟省菖	招樵硝蒋	掌沼礁蕉	捷消祥衝	昇涉称裳	昌湘章訟	昭焼笑証	晶焦粧詔	339 340 341 342	霜捉卒	騒臓束袖	像蔵測其	増贈足揃	速	促俗孫	属	則賊損	族	息続遜	373 374 375 376	堵賭怒	塗途倒	妬 都 党	屠鍍冬	砥	斗砺刀	杜努唐	渡度塔	登 土	吐菟奴套

1~3桁	宕	島	2 嶋	3 悼	投	5 6	1 树	8	9 棟	1~3桁目 410	0	1 鼻	2 柊	3 稗	匹	E I	6 :	₹ 膝	9 菱	1~3桁目 441		1			4			_	9 務		O 漣	1 煉	2	3 練	4 聯	5	6	7	8	9
378			湯	涛	灯:	登≟	当 痘	祷	等	411	肘百	弼繆	必	畢	筆	国は	桧 姑	臣媛	紐表	442	夢	無	牟	矛	霧り	鳴 栫	婿	娘		470		蓮	連	錬	Z	ž				
380	_	軍	焙	がら	到 計	誊豆	- m	兆	透	413	評	豹	麻	脳描	惊 病	小 i 砂 i	宗 富苗 舒	叫 示 苗 鋲		442					ره				冥	470					_	魯	櫓	炉	略	路
381		_	頭	職	問	即 重	女 阵		導	414	蛭	鱈		彬					頻	443	名	命	明	琞	迷 :	タ 11	好	牝		471	露	労	婁	廊		朗		**	/ 444	漏
382	~~~		洞	朣	童	调弹	直道	銅	峠			瓶	нн	IV	/24 /		<i>></i> 3		-	444				緬	面	面	, ,	10	nin			狼		老		蝋		六	離	禄
383			得	徳	涜	持指		篤	毒		-3/4	711111			ıζı						,,,		-1-1-	100	ŧ	_				473			論	_	_			, ,		1-2-
384	独	読	栃	橡	Д	突棋	段届	鳶	苫	415			不	付	埠 :	ŧ.	婦習		布	444					_	技	模	茂	妄						t.)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯	享 ş	牧 沌	豚	遁	416	府	怖	扶	敷	斧	普 :	浮 3	之 符	腐	445	盂	毛	猛	盲	網	毛夢	儲	木	黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	頓	吞	曇	鈍						417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	付 侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	旲 籾	員	問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					な					418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓 月	虱 葺	蕗	447	紋	門	匁							475	碗	腕								
386						BB P			薙	419	伏	副	復	幅	服										ゃ															
387		灘		鍋	楢	訓絲	電 畷	南	楠	420		福	腹	複				ム 沸		447		_				友 爺		野		480	_	#	丐	丕	1	丱	`	丼	-	X
388	軟	雞	汝							421	物	鮒	分	吻			憤 拮	分焚	奮	448		厄	役	約	薬	尺路	靖	柳	薮	481		乘	亂			亊	舒	ŧ	-	亞
000				_	[[-15 5			nto.	422	粉	糞	粉	雰	文(聞				449	施				14					482	亟		亢	京	亳	亶	W	仍		仆
388	虹			一乳	尼:	EC 1	尓 包	販	肉	422					^		= /	¥ =	щ	449		۵.	-	245	ゆ					483 484	仂	仗	仞佇	仭	1十	1) [1几	伙		佛佰
390					入 任	hr s	ন ≘য			423	286	平	255	抽	並		丙月閉	并 兵		449		愉論		油唯	他	- 多	友	宥	幽	484	伯侑	佗	TT 來	佶龠	1多	休便	任俟	加		1日 僚
390	-	УU	DК	韭	iエ ぬ~		2X BR			424	僻	壁	疳	碧				至不管偏		451	悠	憂		唯有		罗男				486	俑	俚	州	併	値	倍	任	佃		倥
390					00	0)		濡	禰	425		ニ	200-1	辺				边姚						遊		郎雄			ш	487	倅	伜	俶	倡	倩	値	健	俯	們	価
391		率	葱	猫	熱	年:	急 搶			426		/HH3	41973	7.5	AC /	Citie	12 /	וא פו	71	TOL	13-4	ш	בעם	22	ょ	ch at	E MA			488	偃	假	會	倍	停	侶	做	佬	偬	偷
	粘	-	廼	Ż		· /					TIA				17					452					01				予	489	傀	傚	18	個	俳	1-0	IUA		PLIA	11344
															ıa																									
	脳		農		蚤	ee i		e ars	BE	426		保	舗	鋪	囲	捕	步	前 補	輔	453	余	与	誉	輿	預	庸 幼) 妖	容	庸	490	17%	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僣	僣
						2FR 1		e ars	BE	426 427	穂	保募	舗墓	鋪慕	圃			前 補 夢 菩	1110		余揚	与摇	_	興曜	預楊	庸幼		容熔			僮		僊僵	傳儉	供	僖儂	僞 儖	僥儕	僭儔	僣儚
	liži				蚤は	e j		i 和i	杷		穂俸				圃 :	ë	母;		1110	453	揚		擁	輿曜葉		庸 幼	溶		庸	490		僉	符 僵 儷	傳儉嚴	健儁儻	僖儂儿	僞 儖 兀	僥 儕 兒	僭儒兌	僣 儚 兔
393	脳	膿派			蚤は婆	巴拉馬	巴播	覇俳		427	俸	募包捧	墓呆放	慕報方	圃 :	ë	母;	事 菩	倣	453 454	揚窯	揺羊	擁耀		蓉沃		溶踊	熔	庸用	490 491	僮	僉價攤 競	符 僵 儷 兩	傳儉嚴兪	吸 售 僬 兮	僖儂儿冀	偽艦兀冂	僥儕兒囘	DD	僣儚兔冉
393 393 394 395	脳波拝	膿派排	農	覗	蚤は婆盃	巴耳牌	巴斯斯	覇俳	杷廃配	427 428 429 430	俸抱	募包捧法	墓呆放泡	慕報方烹	圃 戊奉 朋 砲	喜宝 隆	- 母峰 :	尊 華 前	做 庖	453 454 455 456	揚窯	揺羊	擁耀	葉	蓉	更調	溶踊	熔遥	庸用陽	490 491 492 493 494	僮儡	愈 價 儺 競 胄	冓	冕	(僖儂儿冀冤	僞儖兀冂冦	僥儕兒囘冢	册寫	冉冪
393 394 395 396	波拝 倍	膿派排培	農	覗破	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	巴罵牌旗	巴克斯贝	覇俳輩売	杷廃配賠	427 428 429 430 431	俸抱蜂	募包捧法褒	墓呆放泡訪	慕報方烹豐	圃 戊奉 朋 砲	暮宝隆鋒	- 母峰 胞飽	等	做 庖 蓬 乏	453 454 455 456 456	揚窯養	揺羊慾	摊耀抑	葉欲	蓉沃ら	要部谷翌	学 溶 踊 翼	熔遥淀	庸用陽羅	490 491 492 493 494 495	僮儡兢冏ン	僉價儺竸冑决	冓冱	1211	儁儻	僖儂儿冀冤况:	僞儖兀冂冦冽	僥 儕 兒 囘 冢 凅 一	册寫凉	冉冪凛
393 394 395 396 397	波拝倍陪	膿派排培這	農 琶敗媒蝿	覗破杯梅秤	蚤は 婆盃楳矧	巴罵牌旗	把芭背具白	覇俳輩売博	- 一	427 428 429 430 431 432	俸抱 蜂亡	募包捧法褒傍	墓呆放泡	慕報方烹豐坊	圃戊奉朋砲邦妨	喜宝 隆鋒帽	- 母峰 胞飽忘	等	做	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁耀抑来	葉欲莱	蓉沃ら頼	要谷蜜	溶踊翼络	熔遥淀	庸用陽羅	490 491 492 493 494 495 496	- 催儡兢冏ン几	僉價儺競冑决處		冕冲凭	(儁儻兮 [冰凰	况	冽凾	僥儕兒囘冢凅刄	册寫凉刋	冉幂凛刔
393 394 395 396 397 398	・脳 波拝倍陪柏	膿派排培這泊	農 琶敗媒蝿白	覗破杯梅秤箔	蚤 婆盃楳矧粕	巴罵牌旗	巴克斯贝	覇俳輩売博	杷廃配賠	427 428 429 430 431 432 433	俸抱 蜂亡望	募包捧法褒傍某	墓呆放泡訪剖棒	慕報方烹豊坊冒	圃戊奉朋砲邦妨紡	暮宝 隆鋒帽肪	- 母峰 胞飽忘膨	一尊峯 芳鳳亡谋	: 做庖 蓬乏暴貿	453 454 455 456 456	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁耀抑来	葉欲莱	蓉沃ら頼濫	要谷蜜	学 溶 踊 翼	熔遥淀	庸用陽羅	490 491 492 493 494 495 496 497	- 6 の の の の の の の の の の の の の の の の の の		冓冱凩刪	冕	(况山刹	冽 凾 剏	僥儕兒囘冢凅刄剄	册寫凉刋剋	冉幂凛刔剌
393 394 395 396 397 398 398	脳 波拝倍陪柏爆	膿派排培這泊縛	農 琶敗媒蝿白莫	覗破杯梅秤箔駁	蚤 婆盃楳矧粕麦	巴罵牌煤萩舶	把声背具白	覇俳輩売博	- 一	427 428 429 430 431 432 433 434	俸抱 蜂亡望鉾	夢包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豐坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	喜宝 隆鋒帽肪僕	- 母峰 胞飽忘膨ト	「專峯」 芳鳳亡某墨	: 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁耀抑来	葉欲莱	蓉沃ら頼	要谷蜜	溶踊翼络	熔遥淀 落	庸用陽羅酪	490 491 492 493 494 495 496 497 498	- 催儡兢冏ン几刎剞			. 冕冲凭刮剴	(儁儻兮 [冰凰刳剩	况	冽凾	僥儕兒囘冢凅刄剄剽	册寫凉刋剋	冉幂凛刔
393 394 395 396 397 398 400	脳 波拝倍陪柏爆	膿派排培這泊縛函	農 琶敗媒蝿白	覗破杯梅秤箔	蚤 婆盃楳矧粕麦箸	巴罵牌煤萩舶 肇	把 医肾具白霉 等	覇 俳 輩 売 博 曝 幡	一	427 428 429 430 431 432 433 434 435	俸抱 蜂亡望鉾牧	- 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北	暮宝 隆鋒帽肪	- 母峰 胞飽忘膨ト	一尊峯 芳鳳亡谋	: 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺乱	揺羊慾 裸卵	擁羅抑 来嵐	葉欲 莱欄	蓉沃ら頼濫	要谷蜜	溶踊翼络	熔遥淀 落	庸用陽羅	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499	- 催儡兢冏ン几刎剞		- 冓冱凩刪剪劈	: 冕冲凭刮剴劑	(儁儻兮[冰凰刳剩辨	况山刹剳	冽凾剏剿	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍	册寫凉刋剋	冉幂凛刔剌
393 394 395 396 397 398 400 401	脳 波拝倍陪柏爆 畑	膿派排培這泊縛函畠	農 琶敗媒蝿白莫	覗破杯梅秤箔駁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸	巴罵牌煤萩舶 肇	把声背具白	覇 俳 輩 売 博 曝 幡	一 一 把 廃 配 賠 拍 漠	427 428 429 430 431 432 433 434	俸抱 蜂亡望鉾牧	- 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃	喜宝 隆鋒帽肪僕	- 母峰 胞飽忘膨ト	「專峯」 芳鳳亡某墨	: 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458 458 459	揚窯養螺乱	揺羊慾 裸卵 李	擁耀抑 来嵐 梨	葉欲 莱欄 理	蓉沃・頼濫り璃	要谷蜜	溶踊翼絡覧	熔遥淀 落 利	庸用陽 羅酪 吏	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	- 催儡兢冏ン几刎剞劒	僉價儺竸胄决處刧剔剱辦		. 冕冲凭刮剴	(儁儻兮 [冰凰刳剩	况山刹	冽 凾 剏	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍欠	册寫凉刋剋	中幂凛刔剌劔 勞
393 394 395 396 397 398 400 401 402	おおおお 波拝倍陪柏爆 畑抜	膿派排培這泊縛函畠筏	農 琶敗媒蝿白莫箱八閥	覗破杯梅秤箔駁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺	巴罵牌煤萩舶 肇発塙	把 医肾具白霉 等競合	覇俳輩売博曝 幡伐伴	把廃配賠拍漢 肌罰判	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	俸抱 蜂亡望鉾牧	- 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃ま	春宝 隆鋒帽肪僕没	日母峰 胞飽忘膨卜殆	薄雀 芳鳳亡某墨屈 菩腕 蒔鵬房貌撲幌	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460	揚窯養 螺乱 履	摇羊慾 裸卵 李痢	擁耀抑 来嵐 梨裏	葉欲 莱欄 理裡	蓉沃 頼濫 璃里	要谷雪糕解	· 溶踊翼 格覧 律	熔遥淀 落 利 率	庸用陽 羅酪 吏 立	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501	僅儡兢冏ン几刎剞劒 勣	僉價儺竸冑决處刧剔剱辦勦	講冱凩刪剪劈劬飭	: 冕冲凭刮剴劑	(儁儻兮[冰凰刳剩辨	况山刹剳	冽凾剏剿 勁勸	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯	册寫凉刋剋	中幂凛刔剌劔 勞匈
393 394 395 396 397 398 400 401	IN 波拝倍陪柏爆 畑抜半	膿派排培這泊縛函畠筏反	農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑	一 电色背具白带 等竞合扳指馬所買录论 极繁单汇	覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	一 一 把廃配賠拍漢 肌罰判版	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	俸抱 蜂亡望鉾牧本	夢包捧法褒傍某防睦翻	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡	慕報方烹豊坊冒頬釦盆	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩	幕宝 縫鋒帽肪僕没 磨	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔	薄雀 芳鳳亡某墨屈 麻思声, 莳鹏房貌撲幌 埋	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 459 460 461	揚窯養 螺乱 履 葎	摇羊慾 裸卵 李痢掠	擁耀抑 来嵐 梨	葉欲 莱欄 理	蓉沃 頼濫 璃里流	要谷 雪糕 雅留	上	熔遥淀 落 利 率硫	庸用陽 羅酪 吏 立粒	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502	億儡兢冏ン几刎剞劒 動甸	僉價儺竸胄决處刧剔剱辦	- 冓冱凩刪剪劈	: 冕冲凭刮剴劑	(儁儻兮[冰凰刳剩辨	况山刹剳	別凾剏剿 勁勸匣	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯進	册写凉刋剋劍 勗匆匱	中幂凛刔剌劔 勞
393 394 395 396 397 398 400 401 402 403	IN 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	膿 派排培這泊縛函畠筏反班	. 農 善	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	把 医肾具白霉 等競合	覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	一 一 把廃配賠拍漢 肌罰判版	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	俸抱 蜂亡望鉾牧	- 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩	幕宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	薄雀 芳鳳亡某墨屈 麻沈茫荫 萌鹏房貌撲幌 埋鮒	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460	揚窯養 螺乱 履	摇羊慾 裸卵 李痢	一擁羅抑 来嵐 梨裏略龍	葉欲 莱欄 理裡劉	蓉沃 頼濫 璃里流慮	要谷 雪糕 雅留	· 溶踊翼 格覧 律留	熔遥淀 落 利 率	庸用陽 羅酪 吏 立	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501	僅儡兢冏ン几刎剞劒 勣	僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍	: 冓冱凩刪剪劈劬飭匐	: 冕冲凭刮剴劑	! 儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕	况口刹剳 劵勵口	冽凾剏剿 勁勸	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦	册写凉刋剋劍 勗匆匱	冉冪凛刔剌劔 勞匈匳
393 394 395 396 397 398 400 401 402 403	IN 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	膿 派排培這泊縛函畠筏反班	. 農 善	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	电空背俱白簿 等竞合反贩招惠所買录追 极爱单汇单	覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	一 一 把廃配賠拍漢 肌罰判版	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	幕宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	薄雀 芳鳳亡某墨屈 麻沈茫荫 萌鹏房貌撲幌 埋鮒	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462	揚窯養 螺乱 履 葎隆	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜	一擁羅抑 来嵐 梨裏略龍	葉欲 莱欄 理裡劉侶	蓉沃 頼濫 璃里流慮梁	要谷 雪藍 雛留旅	上	熔遥淀 落 利 率硫亮	·庸用陽 羅酪 吏 立粒僚	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503	一 僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸	僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區	語百凩刪剪劈劬飭匐卆	: 冕冲凭刮剴劑	! 儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕	况口刹剳 劵勵口	別凾剏剿 勁勸匣	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦燮	出寫凉刋剋劍 勗匆匱卞厥	冉冪凛刔剌劔 勞匈匳
393 394 395 396 397 398 400 401 402 403	脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	膿 派排培這泊縛函畠筏反班	. 農 善	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	电空背俱白簿 等竞合反贩招惠所買录追 极爱单汇单	覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	一 一 把廃配賠拍漢 肌罰判版	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	幕宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	薄雀 芳鳳亡某墨屈 麻沈茫荫 萌鹏房貌撲幌 埋鮒	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	葉欲 莱欄 理裡劉侶料	蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量	要谷 雷藍 雛留旅京 路頭 路球	溶踊翼 絡覧 律留了療力	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504	僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮	僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘	講冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻	: 冕冲凭刮剴劑	! 儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕	况口刹剳 劵勵口	別凾剏剿 勁勸匣	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦燮吼	册冩凉刋剋劍 勗匆匱卞厥叮	用幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮
393 394 395 396 397 398 400 401 402 403	脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑	. 膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否	. 農 善	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 ひ	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	电空背俱白簿 等竞合反贩招惠所買录追 极爱单汇单	朝俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮	把廃配賠拍漢 肌罰判版煩 匪斐	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439	俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満み	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	薄雀 芳鳳亡某墨屈 麻沈茫荫 萌鹏房貌撲幌 埋鮒	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼	蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量	要谷 雷藍 雅留旅京凌瘟 医环原测镜	一路	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507	僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩	僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘厶	講冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	《冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡	(儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙	况口刹剳 劵勵口	別凾剏剿 勁勸匣	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦燮吼呱	出别凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮吮	. 冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨
393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405	脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比	. 膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌	農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 彼	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	电声背具白带 等现合反吸增 罪 机聚单沉解署 批	朝俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披肥	把廃配賠拍漠 肌罰判版煩 匪斐被	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	上俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿漫	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	暮宝 缝锋帽肪蹼没 磨幕抹 魅	. 母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	薄峯 芳鳳亡某墨屈 麻沈末 箕蓋崩 萌鹏房貌撲幌 埋鮹迄 岬	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐 累	蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る類	要谷 雷藍 雛留旅京凌瘟れ合語室 洛蘭 阿玩声测领事 代	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟 励	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508	僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒	僉價儺競冑决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝呻	講冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	(冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶	! 儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄	况口刹剳 劵勵口	別凾剏剿 勁勸匣	僥儕兒囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦燮吼呱哇	出别凉刋剋劍 勗匆匱卞厥叮吮呷	. 冉冪凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶
393 394 395 396 397 398 400 401 403 404 405	脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比誹	. 膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌費	農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇	蚤は 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 ひ で で で で で で で で で で で で で で で で で で	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤 悲	电声背具白带 等现合反吸增 罪 机聚单沉解署 批	頭俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	把廃配賠拍漢 肌罰判版煩 匪斐	427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	上俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿漫	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満み	暮宝 缝锋帽肪蹼没 磨幕抹 魅	. 母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	等名 芳鳳亡某墨屈 麻沈末 善	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠嶺	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙玲	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐		要谷 雷藍 難留旅京凌瘟れ	生品型 各別 医骶骨间角 含象溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例零	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷霊	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟	490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508	僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒	僉價儺競冑决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝	: 冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎	(冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶哈	(儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄咨	况口刹剳 劵勵口	冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟咆	囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖厦燮吼呱哇	出别凉刋剋劍 勗匆匱卞厥叮吮呷	一冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶呰

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁目	3										4桁	日										4桁	扫										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2		4 5	_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	a	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	a	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔				哺用		nt/\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n#II	啌			祖	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597			梭	梔	條	棚	梃	標	梹	_	640	0				-	燗	100	\$	_	爱
	售		-			,, , S [n#n	哈	喀	555		徨	徭		忖	忻	忤	忸	忱	忝	598			梺	椏	梍	桾	抽	華		棘		爲					牆	牋	描		牾
513	咯		唱		瞅明	ر دن ا ب	MICK MÁN	맫	PSV DDA	喃	556	点	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	佃	599			榴	椌	110	'IACI	1-5	>#<	1/19	**	642		型		犒		擅	1000	4-X		狃
514		.,,,,		_		差に	順	nde:	NZE LTD	順		怕	怫	怦	怏					恷	恟	600	1141		楼		樱	+157	422	棗	棣	440	643	狆						狡	O/L Xitr		倏
514						_	喔 陣	喧	唖	受	557 558				次	惊恃		恼	恬	心恫	筒恙		+41		桧			椒	椄曲	報椡		枫椒	644		狄猊				猴	奴	狄巴	狙	炽
	-	- 1204	.,,,			66 I	哩	NAME:	品	_		恊	恆	恍			111111	恂	伍	119	态	601				椨	椪	椚	椣		1110	1444								加	生	饭	疳
516					噫呀	影 !	畑	哑	咪	噶	559	悁	悍	惧	悃	悚	TED.	Ani		200	ine.	602		楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹		椽	645	獎					獨	獰	恶		獻
517	嚀			嚔	嚏喝	M i	篙	躞	廠	囂	560		怕	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸		楙	椰		楞	楝	榁	楪	榲		槐	646							珥	101		璢
518			囃	睥	<u></u>	1 日	UPRES	腦		化	561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	112	慍	愕		榿	槁	槓	榾	槎	秦	槊	槝	榻	槃	647		瑯		_			瑕	垣		瑙
519	佥		有	_	圉		_		_		562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱		榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞		樂	648		瑜	瑩			瑪	瑶	瑾	璋	璞
520		_			<u> </u>		圖	凿	_	圦	563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	悚	愿	愼	愬	606		槿	權	槹	槲	槧	樅	榱		槭	649	璧	瓊	瓏		珱					
		圸			址址		坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	慂	慄	悭	慷	惨	慙	慚	慫		樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄		橲	650		瓠					瓲	~	~	瓸
		垉				_		垰	埃	埆	565	慴	慯	慥	傳	慟	慝	慓	慵	憙	憖	608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	651	瓷		甃	甅			甍	200		甞
		_	埓	_	埖ょ		122	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	檣						652	~	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	-	畚
524	_		塋			-	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	610		檗	糵	檻	櫃	櫂	檸	檳		櫞	653				畫	畭	畸	當	鑩		畴
		壿			-		_	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	611		櫟		櫚	櫪	櫻	欅	蘗		欒	654					疚			,,,		疳
	_	壙	_		壜 垟		_	壯	亞	壹	569	戉		戌	戔	戛						612			欟	欸	欷	盜	欹	飮		歃	655								痊		痙
		壺				_	-	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613		歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	-	歿	656							痰	痺	2-1-1-	痳
		夲			-	空	奐	奎	奚	奘		扞		-		扨				找		614				殍	殘	殕	殞	殤		殫	657								瘢	瘤	瘴
529	奢	奠			奩							抓		拔		抔	拗		抻	拏	拿	615		殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	658			癎		100	癜	癘	癡	癢	癨
530		奸					妣	妲	姆		573			拈	拜		拊	拂	拇	抛		616			毳	毯	麾	氈	氓	气		氤	659	顯		癧	癬	癰					
531		妍					娑	娜	娉	娚	574						挈		拵	捐	挾	617					汪				沁		660		2700	94			_	皃	皈	皋	皎
532		婬					婪	媚	媼	媾		捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618		汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661		皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹		盂
							嫩	嫖	嫺	嫻			掟		捫	捩	掾	揩		揆	揣	619	泅		沮	沱	沾						662	_				盡	盥	盧	盪	_	肹
534		嬋				_	嬶	嬾	孃	孅	577			揶		搖	-		搓	搦	搶	620			泛		泙	泪		衍		洫	663		眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦		眷
535		子				-	孩	孰	孳	孵	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621				洵	洳	洒	洌	浣		浤	664	眸		睚	睨	睫	睛	睥	睿		睹
536		斈						寃	寇	隺	579	撓		撩	撈	撼						622				涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665		瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	_	瞼
537		寐			寢	_	_	寫		寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	623		淇		涸	淆	淬	凇	淌		淒	666	瞽	瞻	矇	矍	33	PR. ING.	矜		,	矼
		尅				7	尠	尢	尨	P		舉		擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624				淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	-	硼
539	尹	屁			屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攀	攫	攴	625				渾	渣	湫	渫	湶		渟	668		碌	碣		碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐		孱		μΙ	乢	岃	屹	岌	583		攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626			湎	渤	湳	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔				_	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627			滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	艇	礬
542	-	峙		~ .			嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628				潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671	礫			祗		祚	秘	祓		禄
543		嵜	_			_	崢	崚	崙	崘	586	旡	旱	杲	昊	昃	분	杳	昵	昶	昴	629	渗	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禺		秉
544	嵌		嵎			- 美	嵶	鰛	斬	嶂	587	昜	晏	晄	晋	晁	晞	畫	晤	晧	晨	630		漾		滷	澆	潺	潸	澁		潯	673		秧		秡	秣	稈	稍	棋		稠
545		-				_	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	畢	暎	暉	暄	暘	暝	631			潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	10-11-	穡
546	顚	_	11100		巫		_		帚	帙	589	聲	暹	曉	暾	瞥				_		632		澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟		濬	675		穩	龝				窈	窗		窘
								幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	E	633		濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺		瀁	676		窩					竄	. —		竇
548		幢			II	† :	幺	壓	Г	庠	591	曳		朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634			瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	13113	瀾	677					竓	-	-			竢
549	廁		廈		廏	_	_		_			朶		朸	朷	杆				杣	杤	635		灑	灣	炙	炒	炯	烱			炳	678		-				Ħ̈́	笆	笳	笘	笙
550	r.ter						廢	廡	解	廩			杰		杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅			烟	烋	烝	烙	焉		焜		煥	679	笞				筐					
551								弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637		熈	煦	煢		煖		熏		熄	680										筴
		-	弑	_	弩引			彁	彈	彌			柮	枹	柎	柆	柧				栩		煩		熬	燗	,,,,,	熾	焼	燉	燔	燎	681	筧				_		_	20		箜
553	彎	弯	彑	彖	彗 纟	P	彡	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	栓	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	剖	菱	箒	爭	爭	箙	篋	篁	侯	嵌

	4桁目								4桁目									4桁目								4桁目																	
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3			6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683		篆	篝	篩		簔	篦	999	籬	*	726		葩	葆	萬		葹	萵	蓊	葢	蒹	769		踵	脸	踊	蹊	_					812		餤	餅	餬	容	餽	鰡	饂		饅
684			篳	籓	255	筀	箬	**	筈	簪		蒿	蒟	蓙	薯	蒻	蓚	蕨	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	踏	蹈	醛	蹤	蹠	踪	813		饋	饑	饒	饌	200	艏	耐	-	馭
685		詹	箫	簽	第	籃	籔	籏	籀	籐		蒡	蔡	潜	剪	蔗	蔘	蔬		蔕	蔔	771	蹦	蹕	鱖	蹲	蹼	躁	踏	臅			814		馼	駟	馿	駝	點	経	駭		駱
686		籍	##E	额	簽	籬	*	粃	粔	幽	729	蓼	蘋	墓	茎	善	~	IN IL	<i>u</i> /	113	-	772		踏	黯	躔	躙	糖	温	躬	躰	軆	815	駲	竪	歸	睫	駐	雖	鮮	蝠	審	靨
687		400	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	-	葦	藥	莊	猫	薀	薤	薈	繭	薊	773		躾	鰤	軈	車,	軛	惠	軼	~ .		816	驅	駿	幕	驔	蝘	题	瞌	ട	驗	噩
688			糣	糂	粷	描	鹿	粒	淵	糯	731	夢	蕭	蒸	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774		軒	輅	輕	郇	藪	静	輜		輛	817		職	馬鹿	蟒		騳	酐	铅	略	融
689			糶	&I	%T	iving	~	1/	PVG	1110	732		整	藏	蓋	藐	薤	薮	藥	藜	藹	775	輌	蕾	藤	囍	鹋	喆	ஸ	齟		轉	818	髏	部	磁	器	嘉星	E/	概	些	髰	鬃
690	1,099		紜	紕	紊	絧	\$it.	紮	紲	紿	733		蘓	藉	蕗	荫	被	莊	-1-			776	轆	颉	誠	轜	整	挪	謯	臺	. —		819	唇	髮	報信	髮	45	D.	7125	,	-	175
691	蚧		絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734		乕	虔	號	虧	虱	蚓	Am I	岩	蚪	777	辭	辯	i	迚	迥	迢	迪			迴	820	-	響	鬆	E	靐	62	杨彦	杨花	EΞ	鬧
692			條	綏	絽	綛	給	惑	織	綵	735		蚌	蚶	蚚	蛄	蛆	蚰				778		洂	迺	逑	逕		逍		逖		821	莊	閱	闘	脳	幽	扇	魄	献		魍
693			綫	總	細	紬	躯	綸	綟	綰	736		蛞		蛬						蜈	779			淕	達		~=	~	~	~==	~=			鷡	飋	魴	鲊	6平	舶	鮖		鮟
694			缕	細	綱	釶	絽	2000 2000	鉛	縣		蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹			蜿	780	~	遏	選	湟	治	酒	洎	渝	遖	遘	823	鮠	能	鮲	鉱	**	鲻	鯆	鯏	鯑	鯔
695		縒	縱	細	經	縋	瞇	\$33	繦	際	738		蜻	蜥	蜠	輩	蝠	帽			蜴	781	滅		遯	遶	隨	遲	邂	逮			824		鯢	飷	自然	飿	鮾	鄶	館	紟	齠
696			緇	纏	繧	綞	經	細	繖	繞	739		蝗	Z)	蝮	幅	ACC	ж	APG	217	AND	782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵				825		鳇	鯉	鮐	絡	鲜	鰒	師	960	鰮
697		繚	纆	繪	細	繼	縹	繒	絡	縮	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	嗸	蟋	783	郛	鄂	鄒	鄙	鄞	繿	酊		酘		826	鰛	鰥	飾	鰡	飾	鱇	黎	鰚	鳔	鰪
698			纈	繙	綇	纒	纐	\$00 800	纏	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳			螻	784	酥	酩	醋	酲	醋	醉	醂	醢			827	鱠	鰾	鯑	鱸	鳥		鳰	鬼	鴈	鳫
699			續	缸	缺	*****	4771		104		742		蟲	蟠	蠏	嫐	蟾	蟶	蟷		蟒	785	醪	醎	醴	酾	商業	8	釉			釖	828	鴃	鴆	鴪	楏	營	鴣	鴟	雜		鴿
700		罅	嬰	罍	紐	縺	网	罕	쑫	罘	743	蠑	蠖	蠕	査	盠	蟲	25	蠹		蠻	786		釡	釛	釼	釵	釶	鈞		-		829		鴿	鴾	衝	鴡					,,,,
701			_	_	罧	罰	羂	罷	票	噩	744		衂	街	衙	衞	衢	衫	袁		袞	787		鈑	鉞	鉗	鉅	鉉			銕		830	,,,,	鵝	猫	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
702	翻	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	藥	745		衽	袵	衲	袂	袗	袒		袙		788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	聪	鷲	縋	鷄	緇	鶻
703	羮	羶	羸	蕭	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746		袤	袰	袿	袱	裃	裄		裘		789	鋩		鋺	鍄	錮						832		鶺	鶰	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鸐
704	前	翩	50	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	鷽	鸚	鸛	瓢	鹵	鹹	鹽	麁	座
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	픎	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	墨	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬	750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	竅	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鏣	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709	脛	脩	晉	脯	腋						752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	753		訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	閘	閙	閠	崖	閧	뱀	閼	器	839	鹋		龕	龜	龠					
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠		膤	754	詒	詆	豐	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	797	閹	閾	闊	濶	闃	闇	闌	闕	监	關	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712	膣	腟	膓	腻	膰	膵	膾	膸	膽	臀	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798	歸	單	躍	闢	阡	Me	阮	阯	陂	陌											
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	756	諚	諌	諳	諧	豐	諱	謔	諠	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞																
714		臧	_	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	757		諛		謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	800		陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗											
715	_	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758		鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	識	801			隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎											
716		艚	艟	艤	牆	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	譜	譛	譚	譫						802	雋		雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
717				芍	_	芫	芟	芻	芬	苡	760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎		803		霓	孁	霑	霏	霖	霙	罶	霪	霰											
718						苺	莓	范	苻	苹	761		讖	謹	讚	谺	豁	谿	豈		豎	804		霽	霾	靐	靆	240	靂	靉	靜	靠											
719	苞		_		苙						762		豖	豢	豬	豸	豺	貂				805		靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅		鞁											
720		茵					荀	茹		苔	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭			貲	806		鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	1711	鞳											
721		. —				莚				莖	764		貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚			807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竞											
722				莊				荵		莉		膊	贄	贅	贊	贇	贏	贍				808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆											
723			萱				萃		萋	菁		賍	贔	順	赧	艏	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顕	顯	翠	100	e.	G0	200	com:											
724							萠	莽		菱	767		趺	跏	卌	跖	跌	跛皿	跋			810	#P	顧	觀	顳	風	颯	雕	螁	親	飃											
725	林	叚	科	咢	粤	蒄	車	胡	蒭	段	768	跟	近	跼	踈	踉	跿	踝	踞	碊	踟	811	렜	睉	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											

■ お詫びと訂正 ■

このたびは、IS12SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書の記載に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに以下お知らせさせていただきます。

【取扱説明書】

194ページ「IS12SHのデータをDLNA対応機器で再生する」のmemo欄 (誤)

記載なし

(正)

- ◎ 本製品のデータをDLNA対応機器で再生する場合は、あらかじめmicroSDメモリカード内の下記のフォルダに格納しておいてください。
 - 静止画:「¥DCIM | / 「¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE |
- 動画:「¥DCIM」/「¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE」
 - 音楽:「¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC」/ 「¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOLIND」
 - ◎ microSDメモリカードの内容を確認するには、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.191)をご参照ください。
- 240ページ「割込通話サービスを利用する(標準サービス)」のmemo欄(誤)
 - ◎ IS12SHはデータ通信を頻繁に行うため、割込通話サービスを停止していると 着信を受けられない場合があります。
- 240ページ「割込通話サービスを停止する」のmemo欄 (誤)
 - ◎「最大9.2Mbpsエリア/3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合に 割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに 動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されている ときは、設定通りに動作します。

(IF)

▶ 記載削除

(正)

◎ 割込通話サービスを「停止」に設定すると、パケット通信中も着信を受けられません。

● 281ページ (誤) 記載なし

(正)

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
- ▶ 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、メインメニューで[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。
 - GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 https://sh-dev.sharp.co.ip/android/modules/oss/

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)製造元:シャープ株式会社

2012年9月

■ お知らせ ■

このたびは、IS12SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ 電池消費の軽減について

■ IS12SHでは複数のアプリケーションを同時に起動させることができます。

現在起動しているアプリケーションの他に、その前に使用していた アプリケーションも画面上では見えませんが、バックグラウンドではまだ終了していない場合があります。

「 (起動中アプリキー)」をタップして、現在起動しているアプリケーションを終了することで、電池の消費を抑えることができます。

- ●「電源管理」ウィジェットを利用して、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS機能、自動同期、画面の明るさの設定ができます。設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。
- ダウンロードしたアプリケーションなどによっては、電池の消費に 影響するものがあります。「電源管理」ウィジェットで自動同期を無効にするなど、設定をこま



めに切り替えてください。

起動中アプリキー




「電源管理」ウィジェット ・ホーム画面を右にスライ ドすると表示されます。

- IS12SHには電池の消費を抑えるための「省エネ設定」があります。 操作音や画面などの設定を無効、または最小値に設定し、電池の消費を抑えることができます。省エネ設定をするには、メインメニューで「設定 | から「省エネ設定 | を選択します。
- ●「とにかく省エネ」を設定すると省エネ設定の項目一覧が一括で無効、または最小値に設定されます。設定後は一括で元に戻すことはできません。戻す場合は各設定ごとに行ってください。

■ 外部接続端子とHDMI端子の位置について


■ IS12SHの外部接続端子とHDMI端子は隣り合っているため、ケーブルを挿し間違えないようにしてください。故障の原因になることがあります。



■ 市販の保護カバーの取り付けおよびシールなどの貼り付けについて

● IS12SHのインカメラや近接センサー/光センサーなどがある部分(下図点線部)は、市販の保護カバーやシールなどで覆わないでください。誤動作の原因となることがあります。

また、ディスプレイのある面に市販の保護シートなどを貼るとタッ チパネルの感度が悪くなることがあります。



→次ページもお読みください。

■ 3D映像の撮影/視聴について

- 3D映像を撮影/視聴する際は、「取扱説明書」のP.27「3D映像を撮影/視聴する場合のお願い」を必ずお読みになってご使用ください。
- 3D表示しているときは、2D表示しているときと比較して、本体が温かくなることがありますが異常ではありません。 (3D映像を撮影/視聴しているときに本体の温度が上昇した場合、自動的にディスプレイのバックライトの明るさを下げて本体の発熱を抑えます。)
- 3D表示しているときは、2D表示しているときと比較して、ご利用可能時間が短くなります。

■ カメラについて

- 雷池残量が (残量約20%)以下の場合はカメラを起動できません。
- で使用の環境によって本体の温度が上昇した場合、カメラが起動できなくなることがあります。本体の温度が下がってから使用してください。
- 3Dでムービーを録画すると、録画中に本体の温度が上昇して、カメラが使用できなくなる場合があります。

■ 電池パックカバーの取り外し/取り付け方法

● 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

電池パックカバーの中央部分を押さえながら(1)、電池パックカバーの凹部に指先(爪)をかけて、矢印方向に持ち上げて取り外します(2)。



● 電池パックカバーを取り付ける

電池パックカバーを本体に合わせて装着してから、電池パックカバーの周囲を上からしっかりと押して、カバー全体に浮きがないことを確認します。



■ ご使用中のご注意について

- 電源を入れてから「Android™ au with Google™」のロゴが表示されている間と、スリーブモード中に電源キーを押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチバネルが正常に動作しなくなる場合があります。
- 充電中や通話中、3D表示中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、ブラウザ使用中などは、本体の一部が温かくなる場合がありますが、故障ではありません。

■ microSD™メモリカード(試供品)について

● ご購入時に本体に装着している試供品のmicroSD™メモリカードに記録されている3Dコンテンツは、著作権を有するもので著作権保護をしています。他の機器やデバイスへコピーしても再生はできません。また、3Dコンテンツを削除したり、microSD™メモリカード(試供品)を初期化したりするとデータが消失し、元に戻すことができませんので、ご注意ください。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: シャープ株式会社 2011年6月 第1版

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

au電話からは 一般電話からは ■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について

(诵話料無料)

一般電話からは au電話からは ■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合 下記の番号にお電話ください。(無料)

【2 0120-977-033(沖縄を除く地域) [1] 0120-977-699(沖縄)



この取扱説明書は植物油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショップへお持ちください



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、責 重な資源を再利用するためにお客様が不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器 モバイル・リサイクル・ネットワーク あるるお店で回収し、リサイクル・そうつています。

2011年6月第2.1版 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:シャープ株式会社 TINSJA832AFZA